

Overhaul Manual


Vickers®

Piston Pumps



PVH Piston Pumps

Including Controls



VICKERS

Rev. 2/93

M-2210-S

Section 1 – Introduction

A. Purpose of Manual

This manual describes basic operating characteristics and provides overhaul information for the Vickers PVH 57/74/98/131 series piston pumps. The information contained herein pertains to the latest design series as shown in the model code.

B. Related Publications

Installation dimensions for the PVH series pumps and controls are not included in this manual. Individual parts numbers for the basic pumps are also not included. Refer to the related publication list below for publications that include this type of information.


PVH57	Service drawing	M-2206-S
PVH74	Service drawing	M-2207-S
PVH98	Service drawing	M-2208-S
PVH131	Service drawing	M-2209-S
PVH	Series Application	GB-C-2010

C. Model Code Description


Variations within each basic model series are covered in the model code as shown on the next page. Service inquiries should always include the complete unit model code number as stamped on the name plate, and the assembly number as stamped on the mounting flange.

Model Code

Industrial pumps



Mobile pumps



1 Piston pump, variable displacement

2 Maximum geometric displacement

57 = 57.4 cm³/r (3.5 in³/r)
 74 = 73.7 cm³/r (4.5 in³/r)
 98 = 98.3 cm³/r (6.0 in³/r)
 131 = 131.1 cm³/r (8.0 in³/r)

3 Industrial version

4 Mounting flange, prime mover end

C = SAE "C" 4-bolt type
 (SAE J744-127-4)
 M = ISO 3019/2-125B4HW
 (Option for PVH57QI and
 PVH74QI only)

5 Shaft rotation, viewed at prime mover end

R = Right hand, clockwise
 (Standard on QI models)
 L = Left hand, counterclockwise
 (Optional on QI models)

6 Configuration

Blank = Non-thru-drive (single pump)
 A = Thru-drive pump with SAE
 "A" 2-bolt rear flange mounting
 (SAE J744-82-2)
 B = Thru-drive pump with SAE "B"
 2- and 4-bolt rear flange
 mountings* (SAE J744-101-2/4)
 C = Thru-drive pump with SAE
 "C" 2- and 4-bolt rear
 flange mountings♦ (SAE
 J744-127-2/4)
 S = Adjustable maximum volume
 stop (non-thru-drive and
 non-torque-control pumps only)

7 Main ports

F = SAE 4-bolt flange pads
 (standard)
 M = SAE 4-bolt pads with metric
 mounting bolt threads (PVH57 &
 PVH74 only)

8 Shaft-end type, at prime mover end

N = ISO 3014/2-
 E32N Short straight
 keyed
 1 = SAE "C" Straight
 (J744-32-1) keyed
 2 = SAE "C" Splined 14 tooth
 (J744-32-4) 12/24 D.P.
 3 = SAE "CC" Splined 17 tooth
 (J744-38-4) 12/24 D.P.
 12 = SAE "D" Splined 13 tooth
 (J744-44-4) 8/16 D.P.
 13 = SAE "C" Straight
 (J744-38-1) keyed
 16 = SAE "D" Straight
 (J744-44-1) keyed

9 Shaft seal, prime mover end

S = Single, one-way (standard)
 D = Double, two-way (optional)
 Recommended on second pump
 of tandem assembly
 (PVH**/ PVH**)

10 Pump design number

10 (Subject to change. Installation
 dimensions unaltered for design
 numbers 10 to 19 inclusive.)

11 Pressure compensator adjustment range

C = 70-250 bar (1015-3625 psi)
 (standard)
 CM = 40-130 bar ((580-1885 psi)
 (optional QI version)
 IC = Industrial control
 UV = Unloading valve control for
 accumulator circuits

♦ Built from pump with SAE "A" rear
 pad to which suitable flange adapter is
 bolted. For best availability and flexibility,
 order PVH SAE "A" thru-drive pump and
 SAE "B" or "C" adapter kit separately.

12 Pressure compensator factory setting in tens of bar

25 = Normal factory setting of 250
 bar for "C" models.
 7 = Normal factory setting of 70
 bar for "CM" models.

13 Additional control functions

Blank = No additional controls
 V = Load sensing, 20 bar differential
 pressure setting
 T = Torque limiter
 VT = Load sensing and torque limiter

14 Torque limiter factory setting

** = Customer desired torque limiter
 setting specified in ten bar
 (145 psi) increments, e.g.:
 8 = 80 bar (1160 psi);
 18 = 180 bar (2610 psi).
 The torque setting range is from
 30-80% of the specified
 compensator setting.

15 Control design number

31 = C, CM, or C**V controls.
 13 = C**T controls
 14 = C**VT controls
 10 = UV and IC controls

16 Special features suffix

027 = Composite 2-bolt/4-bolt mounting
 conforming to SAE "C" (except
 PVH131)
 031 = Thru-drive SAE "A" pad cover
 041 = No case-to-inlet relief (for use with
 supercharged circuits)
 057 = Shaft-up operation (vertical mount)

■ Torque restrictions apply to #2 shaft in
 PVH74 and 98 thru-drive, and PVH131
 single and thru-drive, pumps. Vickers is
 not responsible for misapplied usage of
 these shafts. Please contact a Vickers
 representative for review of your
 application.

Section 2 – Description

A. Basic Pump

Figure 1 shows the basic construction of the PVH series piston pump. Major parts include the drive shaft, housing, yoke, rotating group, valve plate, control piston, bias piston, valve block and compensator control. The PVH series replaces the pintle bearing assembly with saddle bearings, which reduces weight and eliminates the roller bearings that added to maintenance time and overhaul costs.

B. Pump Controls

Two common pump control types are available. One type is the standard "C" compensator control that limits pump outlet pressure to a desired level. The other type is the "CV" pressure limiter/load sensing control. Now available is the "IC" (Industrial Control) which can be used as a load sensing compensator, remote compensator control and electrohydraulic control. These limit pump outlet pressure and also regulate pump displacement to match load requirements.

Section 3 – Principles of Operation

A. Pump Operation

Rotation of the pump drive shaft causes the cylinder block, shoe plate and pistons to rotate (See Figure 2). The piston shoes are held against the yoke face by the shoe plate. The angle of the yoke face creates a reciprocating motion to each piston within the cylinder block. Inlet and outlet ports connect to a kidney slotted wafer plate. As the pistons move out of the cylinder block, a vacuum is created and fluid is forced into the void by atmospheric pressure. The fluid moves with the cylinder block past the intake kidney slot. The motion of the piston reverses and fluid is pushed out of the cylinder block into the outlet port.

Warning

Before breaking a circuit connection, make certain that power is off and system pressure has been released. Lower all vertical cylinders, discharge accumulators, and block any load whose movement could generate pressure. Plug all removed units and cap all lines to prevent the entry of dirt into the system.




Figure 1. PVH Section View




Figure 2. PVH Pump Operation

Principles of Operation

B. Pump Controls

Pressure Compensator Controls "C" & "CM" (Figure 3)

The standard "C" and low pressure "CM" compensator controls are internally pilot operated, spring offset, 2-way valves. Their purpose is to limit system pressure to a desired level by varying pump displacement. These controls only provide the flow required to satisfy the load demand, while maintaining a constant preset pressure.

During operation, load or system pressure is continually fed to the bias piston. The function of the bias piston is to maintain the yoke at a full pump displacement position. Load or system pressure is also fed to the compensator spool chamber within the control. Pressure within the compensator spool chamber acts upon the spring force of the compensator spring.

When load or system pressure is below the pressure setting of the compensator spring, the compensator spool remains offset and the pump continues to operate at full displacement. When load or system pressure approaches the compensator pressure setting, the compensator spool will start to move and overcome the compensator spring force. Fluid will then meter into the control piston area. Since the control piston area is greater than that of the bias piston, the control piston pushes the yoke towards minimum pump displacement. The compensator control continues to meter fluid to the control piston, adjusting the pump displacement, and pumping only enough fluid to satisfy the load demand while holding the system at a constant pressure.

When load or system pressure exceeds the compensator setting, the compensator spool shifts towards the spring chamber area. A maximum amount of fluid is then metered to the control piston area, causing the yoke to shift to minimum pump displacement.

When system pressure decreases below the compensator pressure setting, the compensator spool returns to its original position and the yoke returns to maintain maximum pump displacement.

The compensator is available in two pressure ranges. The "C" spring has an adjustment range of 70–250 bar (1015–3625 psi). The "CM" spring has an adjustment range of 40–130 bar (580–1885 psi).




Figure 3. "C" & "CM" Controls

Load Sensing & Pressure Compensator Control C(M)*V (Figure 4)

This pump will provide power matching of pump output to system load demand, maximizing efficiency and improving load metering characteristics of any directional control valve installed between the pump and the load.

Load sensing ensures that the pump always provides only the amount of flow needed by the load. At the same time, the pump operating pressure adjusts to the actual load pressure plus a pressure differential required for the control action. Typically, the differential pressure is that between the pressure inlet and service port of a proportionally controlled directional valve, or a load sensing directional control valve.

When the system is not demanding power, the load sense control can operate in an energy-saving stand-by mode. To achieve the low pressure, no flow, stand-by mode, the load sense signal line must be drained to the tank externally.

The standard differential pressure setting for load sense is 20 bar (290 psi), but can be adjusted to between 17 and 30 bar (247 and 435 psi) on the pump.

Principles of Operation

If the load pressure exceeds the system pressure setting, the pressure compensator de-strokes the pump. The load sensing line must be as short as possible and can also be used for remote control or unloading of the pump pressure. For remote control, it is recommended that you contact your Vickers representative for the correct configuration of the control.




Figure 4: C(M)*V Control

PVH with UV Control for Accumulator Circuits (Figure 5)

This pump control functions as a load-sensing pressure compensator that unloads the pump at a preset pressure and loads the pump after preset pressure drop.




Figure 5: UV Control

Pressure & Torque Limiter Control C**T (Figure 6)

This pump senses pressure and flow and starts destroking at a predetermined input torque level. The rate of flow reduction is normally tailored to follow the maximum power capability curve of the prime mover. Input torque is limited while the pressure compensator limits the system pressure.

When the input speed remains constant (i.e. industrial drives), the torque limiter acts as an input power limiter. This allows a smaller electric motor to be used if maximum pressure and maximum flow are not required at the same time. At low load levels, the control permits high pump displacement and high load speeds. Under heavy loads, speed is reduced, preventing stalling of the prime mover. In the case of variable speed drives (I.C. engines), this function provides, in addition to pressure compensation or limiting, a torque limiting ability that can be adjusted to the torque/speed characteristics of the engine.

The start of torque limiting (pump-destroking) is pressure dependent. The pressure is selectable (see model code) and is factory preset to between 30% and 80% of the maximum pressure control setting. The adjustment range for the "C" compensator is 80 to 200 bar (1160 to 2900 psi) in 10 bar (145 psi) increments. There is no "CM" spring option available with the torque limiting control.




Figure 6: C**T Control

Torque Limiting Plus Load Sensing Control C**VT (Figure 7)

This pump control option functions like a load sensing control, but with additional torque limiting tailored to the size of the drive motor selected. The limiting function is the same as for a pressure compensator with torque limiting. The combination of the two controls provides the following benefits:

Principles of Operation

1. The energy savings of a variable displacement load sensing control.
2. The pump pressure follows the load pressure.
3. The torque control allows smaller drive motors to be used.
4. The pressure compensator de-strokes the pump as maximum pressure is reached.
5. The pump pressure can also be remotely controlled using the load sense line. The C**VT control allows complete control of flow and pressure, either mechanically or electrically, if used with proportional valves.




Figure 7: C**VT Control

Industrial Control (Figures 8 & 9)

This pump control option is intended for use when multiple, remote, or electrically controlled compensating settings, with or without load sensing, are desired.

Pressure compensation is obtained by removing an internal plug, keeping the load-sense signal port plugged, and internally applying pilot pressure to the spring chamber of the pilot-operated control spool. For pressure compensation with load sensing, the internal plug stays, the load-sense signal port is unplugged, and pilot pressure is externally applied.

An external relief valve is used to set system pressure. The externally adjustable control-spool spring determines the differential pressure setting of the pump control. Pilot (spring chamber) pressure is separated from outlet pressure by an internal orifice. Outlet pressure shifts the spool when pressure drop across the orifice reaches the differential pressure setting, and the pump de-strokes.

The relief valve can be mounted to an NFPA-D03/ISO 4401-03 pad on the pump control, or remotely located via tapping and blanking plates installed on the pad.

The standard factory-set differential pressure setting of the pump control is 20 bar (290 psi) and is not specified in the pump model code. Any other ordered differential pressure, within the control's adjustable pressure range of 17–35 bar (247–508 psi), will be specified in the model code following the "IC" control code; for example, "-IC30-" for a 30 bar setting.

Application examples:

Mounting	Control Type
• EHST	Electrical control compensator
• DG valve w/DGMC	Double or triple compensator
• C-175	Remote control relief valve
• CGE-02	Electrical relief valve




Figure 8: Industrial Control Section View

Principles of Operation




Figure 9: Industrial Control

C. Load Sensing/Pressure Limiting Operation

As one would expect from the title, this control is a combination of the features of both the pressure limiting and load sensing controls. Refer to Figure 10.

The load sensing spool senses the pressure difference (pressure drop ΔP) between pump outlet and load pressure across a series flow control or system directional valve which is inherent in its operation. This differential pressure causes the load sensing spool to move against its spring to the closed-center position. If the differential pressure (pressure drop ΔP) increases (greater flow through the series valve), the load sensing spool moves to the right.

This opens discharge to the control piston. Outlet pressure at the control piston strokes the yoke toward a lower flow and when differential pressure again causes the load sensing spool to move to the closed-center position.

If differential pressure lowers (less flow through the series valve), the load sensing spool moves to the left, opening the control piston to tank. The bias piston then strokes the yoke toward a higher flow. When differential pressure (pressure drop) increases enough to move the load sensing spool to the closed-center position, yoke movement will stop and flow will remain constant.




Figure 10: Load Sensing Control System

The load sensing portion of the control operates as a function of the pressure drop across the series valves (pressure drop ΔP), and is independent of system pressure. It establishes a constant flow characteristic from the pump based on the magnitude of the directional valve opening (operator controlled).

If outlet pressure increases to the maximum pressure limit setting, the pressure limiting spool meters fluid to the control piston. The control piston moves the yoke to reduce flow. If outlet pressure continues to rise, the spool will continue to meter fluid to the control piston and the pump will stroke to zero flow at maximum pressure.

Principles of Operation

Reduced horsepower standby feature

When the system flow control valve or directional valve is closed completely, the circuit is placed in standby.

Note

This feature assumes the system flow control valve or directional valve provides decompression of load sensing pressure in the standby, fully closed position. Pressure at point A (Figures 10 & 11) must decay toward zero through the system flow control or directional valve for standby to occur. Decompression of the load sensing pressure allows the pump to stroke to zero flow and minimum pressure. The circuit functions in the following manner.

Assume the flow control or directional valve is closed and there is no bleed of point A (Figure 10) to tank. The fluid is trapped and the load sensing spool is held to the left by the spring. The system pressure rises until the pressure limiting spool takes over. The yoke then strokes to zero flow and holds pressure at the maximum limiter setting.

If, in the closed condition, the flow control or system directional valve bleeds point A (Figures 10 & 11) to tank, the load sensing feedback pressure will decay. The load sensing spool will shift to the left. Fluid then meters through the pressure limiting spool and into the control piston. Outlet pressure decays through pump leakage following the decay of feedback pressure A (Figures 10 & 11) until minimum pressure drop is reached. The pump will operate in the standby mode (zero flow, minimum pressure) until the flow control or system directional valve demands flow from the pump. At this time, normal operation of the control will resume.

D. Adjustment procedure: Load Sensing Pressure Limiting Control

General

This procedure contains information on the PVH pressure limiting and load sensing control. Test and adjustment procedures are provided for standard units.

Note

Pressure gauges must be installed into the system before adjustment of the control can be performed. Complete field test adjustment procedures are included.

Set up

Make sure all machine controls are in the OFF or neutral position.




Figure 11: Gauge Connection

Connect a 5000 psi pressure gauge at the outlet of the piston pump and on load sensing models, in the load sensing line.

Check pump housing to verify that it is full of system fluid.

Jog the engine to prime the pump, then exercise the controls to eliminate entrained air in the system.

Pressure Limiter Adjustment

Move an appropriate cylinder on the machine until it bottoms out. From the center condition, crack the control valve lever toward the bottomed out position enough to allow pressure build up in the system. DO NOT exceed the maximum pressure limit noted in Table 1. If the maximum pressure limit does not correspond to Table 1, adjustment of the control is required.

Caution

DO NOT adjust control while machine is running.

Adjust the pressure limit set screw (clockwise to increase, counterclockwise to decrease) until the pressure noted in Table 3 is obtained.

Pump Model	Maximum Pressure Limit	
	bar	psi
-C18V-30	180	2610
-C19V-30	190	2755
-C20V-30	200	2900
-C25V-30	250	3625

Table 1. Control Pressure Specifications

Load Sensing Valve Adjustment

While slowly moving an actuator on the machine, observe pump pressure and load pressure. The difference between pump pressure and load pressure is the load sense pressure drop. To increase the load sensing pressure drop (ΔP), rotate load sensing adjusting screw clockwise. To decrease the setting, rotate the load sensing adjusting screw counterclockwise. The standard factory setting is 290 psi Δ . If this pressure drop is set too low, system instability can occur. Correct this by increasing pressure drop.

E. Overhaul of PVH Controls

Disassembly of C, CM Control (Refer to Figure 12)

Caution

DO NOT disassemble or remove control while engine is running. Make sure power is OFF and hydraulic cylinders are lowered. Discharge accumulators and block any load whose movement could generate pressure.

Note

In the following step if pump control is mounted at the 12 o'clock position, complete draining of the pump will not be required. Some draining will occur until fluid level reaches drain port level of the control.

1. Remove drain plug (47, see Figure 29) from pump housing and drain fluid from pump. Remove all tubing connected to the control.
2. Remove the control by loosening four screws (1b) that hold the control to the valve block. Remove o-rings and discard.
3. Install the control into a vise with the jaws resting on the outside of body (13b).

4. Remove nut (4b), with the associated o-ring (7b). Remove adjusting screw (5b), remove spring seat (6b), spring (8b) and spring guide (9b).

5. Remove plug (10b) and o-ring (11b), remove spool (12b).

Follow the same inspection, repair and replacement procedure as outlined for the Industrial Control.

Assembly

Note

Obtain seal kit for the control (check service drawing for part number). Replace all seals and back up rings with new ones from the kit. Refer to Figure 12 during assembly. Special assembly procedures will be noted in the step-by-step procedure.

Note

Lubricate all parts with system fluid at assembly. O-rings and back up rings require a viscosity improver to facilitate assembly.

1. Assemble spool (12b) into valve body (13b) with rounded end of spool pointing toward adjustment plug end of valve. Assemble o-ring (11b) on plug (10b) thread plug (10b) into body (13b). Torque plug to 9.8–10.2 N.m. (7–7.5 lb.ft.).
2. Install parts (9b, 8b, 6b, 5b) in the order shown in exploded view.
3. Install plug (4b) and o-ring over spring seat (6b). Make sure adjusting screw (5b) is threaded through plug (4b). Make sure adjusting screw (5b) is lubricated. Thread on nut (3b).




Figure 12: C, CM Control Exploded View

Disassembly of CV Control (Refer to Figure 13)

Caution

DO NOT disassemble or remove control while engine is running. Make sure power is OFF and hydraulic cylinders are lowered. Discharge accumulators and block any load whose movement could generate pressure.

Note

In the following step if pump control is mounted at the 12 o'clock position, complete draining of the pump will not be required. Some draining will occur until fluid level reaches drain port level of the control.

1. Remove drain plug (47, see Figure 29) from pump housing and drain fluid from pump. Remove all tubing connected to the control.
2. Remove the control by loosening four screws (1a) that hold the control to the valve block. Remove o-rings and discard.
3. Install the control into a vise with the jaws resting on the outside of body (7a).
4. Remove nuts (14a), then remove plugs (15a and 13a) with their associated o-rings (12a and 16a). Remove adjusting screws (11a), remove spring seats (10a), springs (9a and 18a) and spring guides (8a).
5. Remove plugs (4a) and associated o-rings (3a), remove spools (2a and 5a).

Follow the same inspection, repair and replacement procedure as outlined for the Industrial Control.

Assembly

Note

Obtain seal kit for the control (check service drawing for part number). Replace all seals and back up rings with new ones from the kit. Refer to Figure 13 during assembly. Special assembly procedures will be noted in the step-by-step procedure.

Lubricate all parts with system fluid at assembly. O-rings and back up rings require a viscosity improver to facilitate assembly.

1. Assemble spools (2a and 5a) into valve body (7a) with rounded end of spool pointing toward adjustment plug end of valve. Pressure compensating spool (5a) has five grooves versus three on the load sensing spool (2a). Make sure to note this distinction for proper assembly. Assemble o-rings (3a) on plugs (4a) and on plugs (15a and 13a) then thread plugs (4a) into body (7a). Torque plugs to 9.8–10.2 N.m. (7–7.5 lb.ft.).
2. Install parts (8a, 9a, 10a, 11a, 17a and 18a) in the order shown in exploded view.
3. Install plugs (13a and 15a) with their o-rings over spring guides (10a). Make sure adjusting screws (11a) are threaded through plugs (13a and 15a). Make sure adjusting screws (11a) are lubricated. Thread on nuts (14a).




Figure 13: CV Control Exploded View

PVH with pressure compensation, load sensing and unloading valve




Figure 14: UV Unloading Control

Unloading Valve

Refer to Figure 14.

Refer to the overhaul procedure for the CV control. The MCD block and screw-in cartridge cannot be overhauled, replace if necessary.

Disassembly of Industrial Control

Refer to Figure 15.

Caution

DO NOT disassemble or remove control while engine is running. Make sure power is OFF and hydraulic cylinders are lowered. Discharge accumulators and block any load whose movement could generate pressure.

Note

In the following step if pump control is mounted at the 12 o'clock position, complete draining of the pump will not be required. Some draining will occur until fluid level reaches drain port level of the control.

1. Remove drain plug (47, see Figure 28) from pump housing and drain fluid from pump. Remove all tubing connected to the control.
2. Remove the control by loosening four screws (19) that hold the control to the valve block. Remove o-rings and discard.

3. Install the control into a vise with the jaws resting on the outside of body (17).

4. Remove nut (1) and adjusting screw (2), then remove nut (3) and associated o-ring (4). Remove spring guides, pin (not on PVH131), and spring (parts 5, 6, & 7). Discard o-rings.

5. Remove plugs (13 and 14), remove and discard o-rings (12 and 15). Remove orifice plug (11) if necessary, and slide out spool (16).

Inspection, Repair & Replacement

Note

All parts must be thoroughly cleaned and kept clean during inspection and assembly. Clean all removed parts with a solvent that is compatible with system fluid. Compressed air may be used in cleaning, but must be filtered to remove water and contamination. Clean compressed air is especially useful in cleaning body passages.

Note

Replace all parts that do not meet the following specifications:

1. Inspect the threads and o-ring grooves and adjustment screw (2). If threads are worn, replace. If o-ring grooves have burrs, remove the burrs with an India stone.
2. Inspect spring (7) for wear on the outside edge of the spring. Check spring ends for squareness. The spring ends must be parallel within (3°). If spring is bent or worn, replace the spring.
3. Check spring guides (5) for burrs. Clean up with an India stone if burrs are present.
4. Check spool (16) for erosion, burrs, and scratches. If the spool is eroded or scratched across a land, check body (17) for the same problem. If erosion is heavy in both parts, replace the valve. If the spool is scratched and the scratch cannot be removed by light polishing with 500 grit paper or crocus cloth, replace both the body and spool. Clean up burrs with an India stone.

Note

Reliable operation throughout the specified operating range is assured only if genuine Vickers parts are used. Sophisticated design processes and materials are used in the manufacture of our parts. Substitutions may result in early failure.

Assembly

Note

Obtain seal kit for the control (check service drawing for part number). Replace all seals and back-up rings with new ones from the kit. Refer to Figure 15 during assembly. Special assembly procedures will be noted in the step-by-step procedure.

Lubricate all parts with system fluid at assembly. O-rings and back-up rings require a viscosity improver to facilitate assembly.

1. Assemble spool (16) into valve body (17) with rounded end of spool pointing toward adjustment plug end of valve. Assemble O-rings (12 and 15) on plugs (13 and 14), (install orifice plug 11 if removed) then, thread plugs (13 and 14) into body (17). Torque plugs (13 and 14) to 9.8–10.2 N.m. (7–7.5 lb.ft.).
2. Install spring guides (5), spring (7) and pin (6) into body (17). Install o-ring (4) over plug (3) and thread screw into body (17). Install adjusting screw (2) and nut (1).

Note

Reassemble the control to the pump and connect all tubing and applicable relief valves. Perform the final adjustment of control assembly.




Figure 15: Industrial Control Exploded View

Disassembly CT Control

Refer to Figure 16.

Caution

DO NOT disassemble or remove control while engine is running. Make sure power is OFF and hydraulic cylinders are lowered. Discharge accumulators and block any load whose movement could generate pressure.

Note

In the following step if pump control is mounted at the 12 o'clock position, complete draining of the pump will not be required. Some draining will occur until fluid level reaches drain port level of the control.

1. Remove drain plug from pump housing and drain fluid from pump. Remove all tubing connected to the control.
2. Remove the control by loosening four screws (1d) that hold the control to the valve block. Remove the associated o-rings and discard.
3. Install the control into a vise with the jaws resting on the outside of body (4d).

Note

DO NOT remove adjusting screw (7d) and plug (6d) from cover unless a problem is found.

4. Remove screws (8d) and cover (9d) from body S/A (4d). Try not to rotate cover (9d) back and fourth during removal.
5. If spring guide (10d) is still located in cover (9d), pull the spring guide from the cover. Remove seals (11d and 12d) from the spring guide and seals (14d and 15d) from the cover. Discard the seals.
6. Tap cover (9d) against the work bench to remove pin (13d). If pin is stubborn, remove adjustment screw (7d), then, use a small brass rod and tap the pin from the cover. Insert 1/8" brass rod through the threaded hole of adjustment screw (7d).
7. Remove spring (16d) and spring seat (17d) from body S/A (4d).
8. Remove the torque limit parts as follows:
 - a. Remove two screws (18d) and strap (19d) from body S/A (4d).
 - b. Remove plug (20d) and slide pin (21d) from the end of plug. (NOTE: Tap end of spool with a brass rod to start plug out of body.) Remove seals (22d through 25d) and discard.

Follow the same inspection, repair and replacement procedure as outlined for the Industrial Control.

Rev. 2/93

Assembly

Note

Obtain seal kit for the control (check service drawing for part number). Replace all seals and back up rings with new ones from the kit. Refer to Figure 16 during assembly. Special assembly procedures will be noted in the step-by-step procedure.

Note

Lubricate all parts with system fluid at assembly. O-rings and back up rings require a viscosity improver to facilitate assembly.

1. Place cover (9d) in a vise with o-ring groove pointing up and adjustment screw hole (7d) toward the technician.
2. Install o-ring (14d) and back-up ring (15d) on cover (9d) within the o-ring groove.
3. Install o-ring (12d) and back-up ring (11d) on plug (10d) and lubricate seals.
4. Insert pin (13d) into cover (9d). Make sure the plug is completely down into its bore. It may hang up on a ledge in the cover.
5. Place the end of spring guide (10d) into cover and slide down against the pin.
6. Place spring (16d) over the end of spring guide (10d) and set spring seat (17d) on top of the spring.
7. Pick up body (4d) and orient it with bottom interface up. Push spool toward the cover end opening to engage spring seat (17d). Gently slide body (4d) over the plug and spring parts and up against the cover. Install the four screws hand tight, then, test the spool for proper engagement with the spring guide. Use a length of brass rod for movement of the spool against the spring. The spool must bounce back or the spring seat is not in proper position. When the spring seat and spool are in position, place the body in the horizontal position and torque screws to 14.7–16 N.m. (11–12 lb.ft.).
8. If screw (7d) was removed, thread adjustment screw (7d) into cover (9d) until it is flush with cover. Install cover plug (6d).
9. Install o-rings (23d and 25d) and back-up rings (24d and 22d) on plug (20d). Back-up rings will be placed toward the ends of plug (20d).

M-2210-S

10. Lubricate pin (21d) with petroleum jelly and insert into torque limiting plug (20d). Lubricate seals with a viscosity improver and insert the torque limiting plug into body S/A (4d). Make sure the pin does not fall out of torque limiting plug. (The plug must be held in the horizontal position during assembly.)

11. Assemble strap (19d) behind the plug and thread screws (18d) through strap into body S/A (4d). NOTE: Holes in strap are off center. Widest portion of strap from center holes will

be placed toward the mounting face of body S/A (4d). Torque the screws to 30–38 N.m. (22–28 lb.ft.).

12. Install o-rings (5d) into body S/A (4d). Place cover (2d) over body S/A (4d) and insert screws (1d) through cover and into body S/A (4d). Place control in position on the pump valve body. Thread screws (1d) into pump and torque to 21–27 N.m. (15–20 lb.ft.). Make sure cover o-ring seals are located in-line with body openings.

CT Control (d)
Item

Description

Qty

1d	Screw	4
2d	Cover	1
3d	O-Ring	4
4d	Body S/A	1
5d	O-Ring	5
6d	Plug	1
7d	Adjusting screw	1
8d	Screw	4
9d	Cover S/A	1
10d	Spring guide	1
11d	Back-up ring	1
12d	O-Ring	1
13d	Pin	1

Item

Description

Qty

14d	O-Ring	1
15d	Back-up ring	1
16d	Spring	1
17d	Spring seat	1
18d	Screw	2
19d	Strap	1
20d	Plug	1
21d	Pin	1
22d	Back-up ring	1
23d	O-Ring	1
24d	Back-up ring	1
25d	O-Ring	1
26d	Pressure limiter screw	1




Figure 16: CT Control Exploded View

Disassembly Load Sensing Control (Refer to Figure 17)

Caution

DO NOT disassemble or remove control while engine is running. Make sure power is OFF and hydraulic cylinders are lowered. Discharge accumulators and block any load whose movement could generate pressure.

Note

In the following step if pump control is mounted at the 12 o'clock position, complete draining of the pump will not be required. Some draining will occur until fluid level reaches drain port level of the control.

1. Remove drain plug from pump housing and drain fluid from pump. Remove all tubing connected to the control.
2. Remove the control by loosening four screws (1c) that hold the control to the valve block. Remove the associated o-rings and discard.
3. Install the control into a vise with the jaws resting on the outside of body (2c).
4. Remove parts (4c through 9c), then remove plugs (10c and 13c) with their associated o-rings. Slide spool (12c) from the body and discard o-rings.

Follow the same inspection, repair and replacement procedure as outlined for the Industrial Control.

Assembly

Note

Obtain seal kit for the control (check service drawing for part number). Replace all seals and back up rings with new ones from the kit. Refer to Figure 17 during assembly. Special assembly procedures will be noted in the step-by-step procedure.

Lubricate all parts with system fluid at assembly. O-rings and back up rings require a viscosity improver to facilitate assembly.

1. Assemble spool (12c) into valve body (2c) with rounded end of spool pointing toward adjustment plug end of valve. Assemble o-rings (11c and 14c) on plugs (10c and 13c), then, thread plug (10c) into body (2c). Torque plug (10c) to 9.8–10.2 N.m. (7–7.5 lb.ft.).
2. Thread plug (13c) into body (2c) and torque to 29–32 N.m. (21–23 lb.ft.). Check RH/LH assembly position. Control position shown is for RH rotation.
3. Install spring (8c) over seat (9c) and insert spring and seat into valve body (2c).
4. Install back-up ring (7c) and o-ring (6c) on adjustment plug (5c or 5cc). Lubricate and thread adjustment plug (5c) into body (2c) until it is flush with face of body (-13 design). Adjust plug (5cc) full in then back off four turns (-14 design).
5. Insert cover (4c) over adjustment screw (5c, -13 design only). Thread nut (4cc) on adjustment screw (-14 design).




Figure 17: Torque Control/Load Sense S/A Exploded View

Section 4 – Installation

A. Lubrication

Internal lubrication is provided by the fluid in the system. Lubrication of shaft couplings should be as specified by their manufacturers. Coat shaft splines with a dry lubricant (Molycoat or equivalent) to prevent wear.

B. Mounting & Drive Connections

Caution

Pump shafts are designed to be installed in couplings with a slip fit. Pounding can damage the bearings.

1. Direct Mounting – A pilot on the pump mounting flange assures correct mounting and shaft alignment. Make sure the pilot is firmly seated in the accessory pad of the power source. Care should be taken in tightening the mounting screws to prevent misalignment.
2. Indirect drive is not recommended for these pumps without engineering approval.

C. Shaft Rotation

Shaft rotation (R or L) is specified by position 8 (page 4) of the model code which is stamped on the pump mounting flange.

Caution

Never drive a pump in the wrong direction of rotation. Seizure will result and cause expensive repairs.

D. Piping & Tubing

1. All pipes and tubing must be thoroughly cleaned before installation. Recommended methods of cleaning are sandblasting, wire brushing, pickling, and power flushing with a clean solvent to remove loose particles.

Note

For information on pickling, refer to instruction sheet 1221–S.

2. To minimize flow resistance and the possibility of leakage use only as many fittings and connections as necessary for proper installation.
3. The number of bends in tubing should be kept to a minimum to prevent excessive turbulence and friction of oil flow. Tubing must not be bent too sharply. The recommended minimum radius for bends is three times the inside diameter of the tube.

Section 5 – Service Maintenance

A. Inspection

All parts within the unit must be kept clean during the overhaul process. Handle each part with care and always work in a clean area.

The close tolerance of pump parts makes cleanliness very important. Clean all parts that are removed with a commercial solvent that is compatible with system fluid. Compressed air may be used in the cleaning process, however, it must be filtered to remove any water and any other contamination.

DO NOT remove retaining ring on the cylinder block (refer to Figure 19) because the cylinder block spring is under high compression. Bodily harm may result if the retaining ring is removed without adequate caution. In most cases, the parts inside the cylinder block will not require removal.

Inspect roller bearings for pitting and cracks. Turn roller bearings in their associated bearing race and check for roughness and binding. The roller bearings must turn freely within the bearing race with no signs of bind. If a roller bearing shows evidence of bind, wash the bearing in clean solvent and recheck. If binding persists, replace the roller bearing and bearing race.

Service Maintenance

Check each cylinder block bore for excessive wear. Use the piston and shoe subassembly for this purpose. The pistons should be a very close fit and slide in and out of the cylinder block bores. **NO BINDING CAN BE TOLERATED.** If binding occurs, clean the cylinder block and pistons. Lubricate the cylinder block bores with clean fluid and try again. Even minor contamination of the fluid may cause a piston to seize up in a cylinder bore.

Periodic inspection of the fluid condition and tube or piping connections can save time consuming breakdowns and unnecessary parts replacement. The following should be checked regularly:

1. All hydraulic connections must be kept tight. A loose connection in a pressure line will permit the fluid to leak out. If the fluid level becomes so low as to uncover the inlet pipe opening in the reservoir, extensive damage to the pump can result. In suction or return lines, loose connections permit air to be drawn into the system resulting in noisy and/or erratic operation.
2. Clean fluid is the best insurance for long service life. Therefore, the reservoir should be checked periodically for dirt or other contaminants. If the fluid becomes contaminated, the system should be drained and the reservoir cleaned before new fluid is added.
3. Filter elements also should be checked and replaced periodically. A clogged filter element results in a higher pressure drop. This can force particles through the filter which would ordinarily be trapped, or can cause the by-pass to open, resulting in a partial or complete loss of filtration.
4. Air bubbles in the reservoir can ruin the pump and other components. If bubbles are seen, locate the source of the air and seal the leak. (See IV in Table 2.)

B. Cleanliness

Thorough precautions should always be observed to insure the hydraulic system is clean:

1. Clean (flush) entire new system to remove paint, metal chips, welding shot, etc.
2. Filter each change of oil to prevent introduction of contaminants into the system.
3. Provide continuous oil filtration to remove sludge and products of wear and corrosion generated during the life of the system.
4. Provide continuous protection of system from entry of airborne contamination by sealing the system and/or by proper filtration of the air.
5. During usage, proper oil filling and servicing of filter, breathers, reservoirs, etc., cannot be over emphasized.

6. Thorough precautions should be taken by proper system and reservoir design, to insure that aeration of the oil will be kept to a minimum.

Vickers supports and recommends the hydraulic Systems Standards for Stationary Industrial Machinery advanced by the American National Standards Institute; ANSI/(NFPA/JIC) T2.24.1-1991. Key elements of this Standard as well as other vital information on the correct methods for treating hydraulic fluid are included in Vickers publication #561; "Vickers Guide to Systemic Contamination Control," available from your local Vickers distributor or by contacting Vickers, Incorporated. Recommendations on filtration and the selection of products to control fluid condition are included in this publication.

C. Sound Level

Noise is only indirectly affected by the fluid selection, but the condition of the fluid is of paramount importance in obtaining optimum reduction of system sound levels.

Some of the major factors affecting the fluid conditions that cause the loudest noises in a hydraulic system are:

1. Very high viscosities at start-up temperature can cause pump noises due to cavitation.
2. Running with a moderately high viscosity fluid will slow the release of air captured in the fluid. The fluid will not be completely purged of such air in the time it remains in the reservoir before recycling through the system.
3. Aerated fluid can be caused by ingestion of air through the pipe joints of inlet lines, high velocity discharge lines, cylinder rod packings or by fluid discharging above the fluid level in the reservoir. Air in the fluid causes a noise similar to cavitation.
4. A pump which is running excessively hot or noisy is a potential failure. Should a pump become noisy or overheated, the machine should be shut down immediately and the cause of improper operation corrected.

D. Hydraulic Fluid Recommendations

Oil in a hydraulic system performs the dual function of lubrication and transmission of power. It constitutes a vital factor in a hydraulic system, and careful selection of it should be made with the assistance of a reputable supplier. Proper selection of oil assures satisfactory life and operation of system components with particular emphasis on hydraulic pumps. Any oil selected for use with pumps is acceptable for use with valves or motors.

Service Maintenance

Data sheet M-2950-S for oil selection is available from Vickers Communications Department, Troy, Michigan.

Oil recommendations noted in the data sheet are based on our over 70 years experience in the industry as a hydraulic component manufacturer. Where special considerations indicate a need to depart from the recommended oils or operating conditions, contact your distributor or Vickers sales representative.

E. Adding Fluid to the System

When hydraulic fluid is added to the system, it should be pumped through a 10 micron absolute filter. The use of a porta-filter transfer unit (PFTU) to filter clean fluid into the system is recommended. For further information on the porta-filter transfer unit, obtain service drawing I-3952-S.

It is important that the fluid be kept clean and free from any substance that may cause improper operation or wear to the pump and other hydraulic units. Therefore, the use of cloth to strain the fluid should be avoided to prevent lint from entering the system.

F. Replacement Parts

Reliable operation throughout the specified operating range is assured only if genuine parts are used. Sophisticated design process and material are used in the manufacture of our parts. Substitutes may result in early failure. Part numbers are shown in the service parts drawings listed on page 3.

G. Product Life

The service life of these products is dependent upon environment, duty cycle, operating parameters and system cleanliness. Since these parameters vary from application to application, the ultimate user must determine and establish the periodic maintenance required to maximize life and detect component failure.

H. Fluid Cleanliness

Proper fluid condition is essential for long and satisfactory life of hydraulic components and systems. Hydraulic fluid must have the correct balance of cleanliness, materials and additives for protection against wear of components, elevated viscosity and inclusion of air.

Essential information on the correct methods for treating hydraulic fluid is included in Vickers publication 561; "Vickers Guide to Systemic Contamination control," available from your local Vickers distributor or by contacting Vickers, Incorporated.

Recommendation of filtration and the selection of products to control fluid condition are included in 561.

Recommended cleanliness levels using petroleum oil under common conditions is based on the highest fluid pressure levels in the system.

Piston pumps, regardless of manufacturer, will operate with fluids showing a higher cleanliness code. The operating life of the pump, and other components in the system, will be less however. For maximum life and best system performance, cleanliness codes as defined below should be achieved.

Fluids other than petroleum, severe service cycles or temperature extremes are cause for adjustment of these cleanliness codes. See Vickers Publication 561 for exact details.

System Pressure Level

Product	1000psi	2000 psi	3000+ psi
Vane pumps, fixed	20/18/15	19/17/14	18/16/13
Vane pumps, variable	18/16/14	17/15/13	
Piston pumps, fixed	19/17/15	18/16/14	17/15/13
Piston pumps, variable	18/16/14	17/15/13	16/14/12
Directional valves		20/18/15	19/17/14
Proportional valves		17/15/12	15/13/11
Pressure/Flow controls		19/17/14	19/17/14
Cylinders	20/18/15	20/18/15	20/18/15
Vane motors	20/18/15	19/17/14	18/16/13
Axial piston motors	19/17/14	18/16/13	17/15/12
Radial piston motors	20/18/14	19/17/13	18/16/13

Section 6 – Troubleshooting

The troubleshooting chart (Table 2 below) lists common difficulties experienced with pumps and hydraulic systems. The chart indicates probable causes and remedies for each of the troubles listed.

Trouble	Probable Cause	Remedy
I. Excessive noise in pump.	Low oil level in reservoir.	Fill reservoir to proper level with the recommended fluid. DO NOT over fill or damage may result.
	Air in the system.	1. Open reservoir cap and operate hydraulic system until purged. 2. "Bleed" hydraulic lines at highest point downstream of pump while system is under pressure.
	Vacuum condition.	Check inlet (suction) lines and fittings for leaks.
	Oil too thick.	Be certain correct type of oil is used for refilling or adding to the system.
	Cold weather.	Run hydraulic system until unit is warm to the touch and noise disappears.
II. Hydraulic pump overheating.	Internal leakage.	If established that excessive internal leakage exists within the pump, return to maintenance shop for evaluation and repair.
	Heat exchanger not functioning.	Locate trouble and repair or replace.
	Fluid level low.	Add oil to proper operating level.
III. System not developing pressure.	Compensator malfunction	Replace or repair.
	Loss of fluid internally (slippage).	Return to maintenance shop for evaluation and repair.
IV. Loss of fluid	Ruptured hydraulic line.	Check all external connections, tubing and hoses. Tighten connections, replace ruptured tube or hose.
	Leaking gaskets or seals in the system.	Observe mating section of pump for leaks. Replace seals or gaskets if possible. Check all system components for leaks.
V. Miscellaneous.	Broken or misadjusted pump control.	Adjust or replace pump control.
	Disconnected or broken drive mechanism.	Locate and repair.

Table 2. Troubleshooting Chart

Section 7 – Pump Overhaul

A. General

In most cases, the pump will not require a complete overhaul as described within this section. If the pump needs a complete overhaul, use the service tools listed below. Repair of this unit is intricate and should not be attempted without proper tools.

B. Required Tools




Figure 18: Standard Tools

Standard tools for disassembly.

- Ball peen hammer
- Plastic tip hammer
- Hex (Allen) wrenches
- Wrenches
- Flat tip screw driver
- Lock ring pliers
- Torque wrench
- Rubber tip hammer
- Petroleum jelly
- Cleaning solvent




Figure 20: Valve Block Bearing Race Removal Tool w/shim stock

Special tools.

- Dial indicator and accessories
- Bearing race removal tool and shim stock (see Figure 20)
- Cylinder block spring decompression tool (see below)
- Shaft seal assembly tool (see Figure 22)
- Force indicator tool
- Bearing race installation tool (see Figure 23)
- Shim stock or teflon material 8" x 3" x .003"
- 2 Studs (8" long x 0.437-14 dia./C1-2A thd. class)




Figure 19: Cylinder Block Disassembly Tool.
(Tighten nut, remove snap ring, loosen nut to relieve spring tension.)




Figure 21: Cylinder Block Subassembly Parts

Pump Overhaul

Required Tools (con't.)




Figure 22: Shaft Seal Driver




Figure 24: Shaft Seal Removal.




Figure 23: Bearing Race Installation Tool




Figure 25: Removal of Front Bearing Race

Pump Overhaul

C. Unit Removal

Refer to Figure 29.

1. Block the machine to prevent uncontrolled movement.

Caution

Before breaking the circuit connection, make sure power is OFF and system pressure is released. Lower all vertical cylinders, discharge accumulators, and block any load that could generate pressure.

2. Drain the fluid from the system.
3. Remove drain plug (1) from the pump's valve block (8) and drain the fluid from the pump.
4. Before breaking any circuit connections at the pump, clean the pump exterior to prevent dirt from entering the system.
5. Disconnect all hydraulic lines at the pump.
6. Remove the unit from the machine.
7. Put the unit on a clean, work bench that will support the unit's weight.
8. Before unit disassembly, cap or plug all open circuit connections on the machine so dirt does not enter the system.

D. Unit Disassembly

Note

All parts within the unit must be kept clean during the overhaul process. Handle each part with great care. The close tolerance of the parts makes this requirement very important. Clean all parts that are removed from the unit with a commercial solvent that is compatible with the system fluid. Compressed air may be used in the cleaning process, however, it must be filtered to remove water and other contamination.

Valve Block Disassembly

Note

Refer to Figure 29, PVH exploded view, for the following disassembly procedure.

1. Remove plug (3) and o-ring (4) from valve block (8).
2. Loosen six screws (5, 6, 7) that attach the valve block to the pump housing (51).

3. At this time, remove two screws (6 and 7) that are opposite of each other and replace these screws with two eight inch studs. The studs are referenced under Special Tools at the beginning of this section.

4. Remove the remaining four screws from the valve block.

5. Remove the valve block from the pump housing.

Note

To dislodge valve block (8) from pump housing (51), tap on side of valve block with a rubber hammer. Slowly remove the valve block away from the housing. The studs will act as a guide during this procedure. (Note: The valve plate (21) may stick to cylinder block (29) or valve block (8) during removal of the valve block.) Be careful not to damage the valve plate or valve block during this operation. Once the valve block moves away, do not allow the valve block to move back against the pump housing (51) because the valve plate may get damaged.

6. Remove valve plate (21).
7. Remove and discard housing gasket (20).
8. Remove pins (19) from valve block (8).
9. Remove control piston (9), bias piston (12), and bias spring (13). *DO NOT* remove control rod (10), o-ring (11), bias rod (14), and o-ring (15) from valve block (8) unless they are damaged.

Note

If control rod (10) or bias rod (14) need to be removed from valve block (8), secure the valve block in a sturdy vise. Make sure the vise jaws do not damage the valve block face. Insert a hex key wrench into the stem and turn the wrench counterclockwise. It may be necessary to use an extension on the wrench because the control and bias stem are secured to the valve block with Loctite 270 cement. Remove o-ring (11) and o-ring (15) from the rods.

10. Take a blunt screwdriver and push down on poppet (17). The poppet is located in the valve block face underneath seat (16).

Release the screw driver from the poppet and check to see if the poppet returns against seat (17). *DO NOT* remove seat (16), poppet (17), and spring (18) from valve block (8) if the poppet returns against the seat.

11. Remove tail roller bearing (23) and shim (22) from ends of shaft (39).

Pump Overhaul

Maximum Displacement Stop Removal

Refer to Figure 29.

1. Remove lock nut (52).
2. Slide control piston (9) off control rod (10).
3. Unscrew adjusting screw (54) from valve block (8a).

Feedback Control Removal

Refer to Figure 29.

1. Unscrew feedback plug (67) from valve block (8b).
2. Remove screw (57) and retaining ring (58), slide spool seat (59) off bias piston (56).
3. Remove spring (55) and bias rod (14). (Refer to Note on page 26).
4. Remove feedback spool (61), and slide out sleeve (66).

Rotating Group Removal

1. Remove the three screws (26) that hold the lower bearing cover (27) to pump housing (51). Remove lower bearing cover and o-ring (28). Discard o-ring (28). Rotating group cannot be removed with the yoke. Remove screws first and then remove rotating group.
2. Reach in with both hands and remove the complete rotating group from housing (51). The complete rotating group consists of items 29 through 40.
3. Remove four screws (34) and limiter plates (35) to remove the rotating group from yoke (40). (yoke assy. consists of 2 limiter plates, 2 spacers and 4 screws)

Warning

DO NOT remove retaining ring (30) from cylinder block (29) because spring (32) is under high compression. Bodily harm may result if the retaining ring is removed without adequate caution. In most cases, the parts inside the cylinder block will not require removal. However, if spring (32) is damaged, the parts within the cylinder block must be removed. See Figure 19 for disassembly instructions.

Shaft and Yoke Removal

Note

Shaft (39) removal is necessary if any of the following conditions are noticed:

- a) Damage at bearing surface or spline area of shaft (39).
- b) Yoke (40) bind (i.e. yoke does not move freely back and forth within the pump housing).
- c) Yoke shows evidence of heavy wear or cracks.
- d) Yoke saddle bearing (42 and 43) surfaces are worn, scored or defective.
- e) Shaft seal (46) leakage during operation.

Note

If any of the above conditions are noted, perform the following steps.

1. Remove three screws (26) from lower bearing cover (27), then remove cover and upper bearing plug (24).
2. Remove four screws (34) and limiter plates (35) so that the rotating group can be separated from yoke (40).
3. Secure housing (51) in a vise so that shaft (39) is in a horizontal position.
4. Remove shaft (39) from housing (51) by tapping on spline end of shaft with a rubber hammer.
5. Remove yoke (40) from housing (51).
6. Wash yoke (40) with clean solvent.

Bearing and Shaft Seal Removal

1. Remove roller bearing (46) from housing (51). Also remove saddle bearings (42 & 43) and inspect for wear.
2. Inspect roller bearings (23 and 44) for pitting and cracks. Turn roller bearings in their associated bearing race and check for roughness and bind. The roller bearings must turn freely within the bearing race with no signs of bind. If a roller bearing shows evidence of bind, wash the bearing in a clean solvent and recheck for bind. If binding persists, replace the roller bearing and race. Refer to Figures 19 and 24 for the bearing race removal procedure.
3. Remove retaining ring (45) from housing (51) with Truarc pliers.
4. Remove shaft seal (46) from housing (51). Refer to Figure 24 for instructions.

Pump Overhaul

E. Inspection, Repair & Part Replacement

Note

Before inspection of parts, clean with a solvent that is compatible with system fluid.

Rotating Group Parts (Refer to Figure 29)

1. Inspect cylinder block face (8) for wear, scratches, and/or erosion. If cylinder block condition is questionable, replace the entire rotating group.
2. Check each cylinder block bore for excessive wear. Use the piston and shoe S/A (37) for this purpose. The pistons should be a very close fit and slide in and out of the cylinder block bores. **NO BINDING CAN BE TOLERATED.** If binding occurs, clean the cylinder block and pistons. Lubricate the cylinder block bores with clean fluid and try again. Even minor contamination of the fluid may cause a piston to freeze up in a cylinder bore.
3. Inspect each of the nine piston and shoe subassemblies (31) for a maximum end play of 0.005 inch between the piston and shoe. Also check the face dimension of each shoe. The face dimension must be within 0.001 inch. See Figure 26.




Figure 26: Piston S/A Tolerances

4. Inspect the shoe plate (36) for heavy wear and cracks. If heavy wear and/or cracks are found, replace the shoe plate.

Valve Block & Associated Parts

1. Inspect valve block (8) for erosion, cracks, and burrs. Clean up minor burrs with an India stone. If erosion or cracks are found, replace the valve block.
2. Inspect roller bearing and bearing race (23) for nicks and pitting. Make sure the roller bearing turns freely within the bearing race. If the roller bearing needs replacement, both the roller bearing and the bearing race must be replaced. To remove bearing race from valve block, refer to Figure 25.
3. Inspect valve plate (21) for erosion, excessive wear, heavy scratches, and cracks. If any of the above conditions are found, replace the valve plate.
4. Inspect control and bias piston parts (9 through 15), feedback control parts (55 thru 68), and maximum displacement stop parts (52, 53, 54, 9, 10) for burrs, scratches and cracks. Clean up minor scratches with 500 grit paper. Remove burrs with an India stone. The control and bias piston (9, 12 and 55) should move freely over the respective control stem and bias rods (10 and 14.)

Yoke Parts

1. Inspect yoke (40) face for wear, roughness or scoring. Check the yoke hubs and bearing surfaces for wear and cracks. Replace yoke, if defective.
2. Inspect limiter plate (35) and spacers (38) for heavy wear and cracks. Replace if defective.
3. Inspect saddle bearing surfaces (42 and 43) for wear, pitting, and smooth operation. Replace if necessary.

Shaft/Housing Parts

1. Inspect drive shaft (39) for wear, stripped splines, and burrs. Remove burrs with an India stone. Inspect the contact area of bearing (44) and shaft seal (46). Replace the drive shaft if wear or scoring is greater than 0.005 T.I.R. (total indicator reading).
2. Inspect drive shaft bearing (44) for roughness, pitting of rollers, and excessive end play. Replace, if defective. If the bearing needs to be replaced, the bearing race inside housing (51) also requires replacement. To remove the bearing race from the housing, refer to Figure 25.
3. Inspect housing (51) mounting flange for nicks and burrs. Remove minor nicks and burrs with an India stone. Also check the housing for damaged or stripped threads. If any thread is damaged, replace the housing.
4. Check remaining pump parts for excessive wear, damaged threads, burrs, cracks and erosion. Replace any part that is in questionable condition.

Pump Overhaul

F. Assembly

Assembly is generally performed in the reverse order of disassembly. Refer to Figure 29 during the following assembly procedure.

Note

Obtain a new seal kit. Refer to the appropriate part drawing as listed on page 4 for the seal kit part number. Apply a light film of clean hydraulic fluid to the new seals. This will make assembly easier and also provide initial lubrication of moving parts.

Model	Plug #	Torque (Nm)	Torque (lb.ft.)
PVH57/74	1	54–59	40–43
	3	15–16	11–12
PVH98	1	75–83	55–61
	3	15–16	11–12
PVH131	1	41–49	30–36
	3	14–19	10–14

Table 3: Plug Torque
(refer to Figure 29)

Assemble the piston pump as follows:

1. If shaft seal (46) was removed, install a new shaft seal into housing (51). Lubricate the shaft seal and housing bore with petroleum jelly before assembly. Use an arbor press and the shaft seal assembly tool. The shaft seal assembly tool is shown in Figure 22. Make sure the spring member of the shaft seal is face up during assembly.

2. Install retaining ring (45) into the second groove within the housing bore next the shaft seal. Use Truarc pliers for this operation.

Note

Bearing (race and rollers) are to be treated as one part. Therefore, when replacing bearings, install new rollers and race. Do not try to use old races over again.

3. If bearing race was removed from housing (51) install a new bearing race into housing with an arbor press. Make sure the bearing race is face up to accommodate the matching roller bearing. Press the bearing race until it rests at bottom of housing. Use the bearing race tool as shown in Figure 27. After the bearing race is installed, apply a liberal amount of petroleum jelly to the matching roller bearing. Install the roller bearing into the bearing race.

4. Apply a thin coat of clean hydraulic fluid to limiter plate (35), spacers (38) and piston/shoe S/A (36 and 37). Align

piston/shoe S/A (36 and 37) with yoke (40) and install using screws (34).

Note

The following step describes the assembly of shaft (39) into housing (51). Refer to Figure 28 during this process.

5. If yoke (40) was removed from housing (51), assemble the yoke into housing as follows:

a. Place the pump housing on its side with saddle bearing surface (42 and 43) area of the housing face up.

b. Insert yoke (40) into housing (51).

c. Lubricate yoke bearing surfaces (42 and 43) with clean hydraulic fluid. Orient the bearing to match the bearing race. Next, carefully insert the yoke into the pump housing. **DO NOT** force the yoke into place if it does not fit properly. Align the yoke bearing surfaces with the saddle bearings.

6. Install shaft (39) as follows:

a. Lubricate roller bearing (44) and shaft (39). Assemble roller bearing (44) on shaft (39).

b. Take a piece of shim stock or Teflon material (8" x 3" x .003") and roll it into a funnel shape. Insert the Teflon material into the shaft seal (46) as shown in Figure 28.

c. Install shaft (39) into housing (51). (Note: The Teflon material will be forced out of shaft during this process.)

Note

The following step describes the shaft and end play procedure. Final shaft end play must be 0.001–0.004. This must be done without the rotating group installed.

7. Obtain a shaft spacer kit as noted in the parts drawing.

Perform the following steps:

a. If bias and control parts (9 through 15 – except 10 & 14) are attached to valve block (8), remove parts.

Note

The bias and control rods must be bonded to the valve block during assembly, using a suitable bonding compound.

b. If pins (19) were removed, install two new pins into valve block (8).

c. Install housing gasket (20) against valve block (8).

d. Install tail bearing (23) on end shaft (39) so the bearing rollers match up with bearing race within valve block (8).

Pump Overhaul

Note

If bearing race was removed from valve block, install a new bearing race into valve block. **DO NOT** reuse bearing races with new rollers. Refer to Figure 27 for instructions.

e. Position valve block (8) on the two studs and carefully slide the valve block against housing (51). Make sure mounting pins (19) engage properly into valve block.

f. Apply a small amount of hydraulic fluid to screws (5 through 7) threads. Secure the valve block (8) to housing (51) with six screws (5 through 7). Tighten screws to 63.8 – 77.8 Nm.

g. Set the pump on the work bench so that shaft (39) is straight up (vertical). Push down on shaft to insure bearings (23 and 44) are seated.

h. Place a dial indicator at end of shaft (39). Set the dial indicator to 0.00.

i. Place vise grip pliers underneath shaft spline and lift up on shaft (39).

j. Observe the dial indicator reading to determine the amount of shaft movement. For example, if the dial indicator needle reads 0.040, a 0.036-0.039 shim (22) must be added to the end of shaft to obtain a 0.001-0.004 shaft end play ($0.040 \text{ minus } 0.036\text{-}0.039 = 0.001\text{-}0.004$). Repeat this step two times to insure proper measurement.

k. Remove valve block (8) from housing (51). Remove tail bearing (23) from end of shaft (39).

l. Install shim (22) to end of shaft (39) according to the measurement obtained in step "j".

m. Install tail bearing (23) on end of shaft (39) next to shim (22).

n. Repeat steps "a" through "j". If 0.001-0.004 shaft end play is obtained, proceed to step "o".

o. Remove valve block (8), tail bearing (23), and shim (22) from pump. Set these aside for final assembly.

8. Remove lower bearing cover (27) and upper bearing plug (24) from housing (51).

9. If required, assemble rotating group parts 29 through 40 into cylinder block (29). Use the spring compression tool as shown in Figure 21.

10. Lubricate cylinder block (29) with clean hydraulic fluid. Install the nine piston subassemblies (37) into shoe plate (36) as shown in Figure 26.

11. Feed nine pistons (37) into the cylinder block bores. Then install rotating parts 29 through 40.

12. Align rotating group with the yoke (40) subassembly. Add spacers (38) and limiter plates (35) and attach to yoke (40) with four screws (34). Seat yoke (40) on saddle bearings (42 and 43).

13. Install upper bearing plug (24) and lower bearing cover (27) and tighten three screws (26) to 7.5-9.5 Nm.

14. Install tail bearing (23) on shaft (39) next to shim (22).

15. If required, assemble o-ring (15) on bias rod (14) and o-ring (11) or control rod (10). Apply one drop of Loctite 270 cement to bias rod and control rod threads. Install the bias and control rods into valve block (8). Secure the stems with a hex key wrench.

16. Assemble adjusting screw (54) with o-ring (53) into valve block. Slide control piston (56) on control rod (55). Install lock nut (52).

17. Assemble spring (13) and piston (12) on bias rod (14). Install piston (9) on control rod (10).

18. Insert pins (19) into valve block (8).

19. Lubricate valve block face with a light film of clean hydraulic fluid.




Figure 27: Installation of Bearing Race into Valve Block

Pump Overhaul

20. Place valve plate (21) on valve block face with bronze side face up.

21. Carefully assemble valve block (8) onto housing (51). Make sure the bias spring (13) and bias piston (12) are in place against the yoke subassembly during the assembly process. If the spring or piston falls off bias rod (14), apply a liberal amount of petroleum jelly to the spring and piston to hold them in place.




Figure 28: Shaft Installation

22. Install screws (6 and 7) hand tight. Remove the two 8" alignment studs from housing (51) and install the remaining two screws (5). Cross tighten the screws to 63.8-77.8 Nm.

23. Assemble o-rings (2 and 4) on plugs (1 and 3). Install the plugs into valve block (8). Tighten the plugs to valve noted in Table 3.




Figure 29: Exploded View of PVH Pump

Section 8 – Test

A. Test Conditions

1. Fluid entering the pump inlet must be filtered to meet an ISO cleanliness code of 14/12 or cleaner. Selections from OFP, OFR and OFRS series filters are recommended. For recommended fluid types, refer to bulletin M-2950-S.
2. Pump inlet pressure must be maintained between 1.15 bar and 0.85 bar absolute pressure (2 PSIG, 5 inches HG.)
3. Operate the pump at a fluid temperature of 120°F ± 10°F.
4. PVH operating parameters are listed in Table 4.

Pump Model	Rated Pressure bar (psi)	Rated Speed (rpm)	Rated Displacement ml/rev (CIR)
PVH57	250 (3600)	2400	57 (3.5)
PVH57QI	250 (3600)	1800	57 (3.5)
PVH74	250 (3600)	2200	74 (4.5)
PVH74QI	250 (3600)	2200	74 (4.5)
PVH98	250 (3600)	2100	98 (6.0)
PVH98QI	250 (3600)	1800	98 (6.0)
PVH131	250 (3600)	2000	131 (8.0)
PVH131QI	250 (3600)	1500	131 (8.0)

Table 4: PVH Operating Parameters

B. Preliminary Set-up

1. If a hydraulic test stand is available with adequate horsepower capabilities, mount the pump on the test stand. If a test stand is not available, mount the pump on the vehicle and proceed to connect the hydraulic lines to the pump. Refer to page 22, Section 4 for pump installation instructions.
2. Connect the case line, inlet and outlet line, load sensing line (if required), pressure gauges, and other equipment as described in Figure 30. Make sure all connections are tight.
3. Remove drain plug (1) from valve block (8) and fill the pump with clean hydraulic fluid. Reinstall the plug and torque to value noted in Table 3.

Note

The following step describes the preliminary setting of the PVH control adjustment screws prior to test. Refer to Figures 12 thru 17 for screw locations.

4. Turn the control adjustment screws as follows:

For C Control, turn pressure compensating adjusting screw (5b, Figure 12) until bottomed.

For CV Control, turn load sensing and pressure compensator adjusting screw (11a, Figure 13) in until bottomed.

For UV Control, turn load sensing and pressure compensator adjusting screw (11a, Figure 13) in until bottomed. DO NOT adjust unloading valve, it is preset from the factory.

For Industrial Control, turn adjusting screw (2, Figure 15) in until bottomed.

For load sensing, torque limit and pressure limit controls, turn torque limiting adjusting screw (7d, Figure 16) and load sensing adjusting screw (5c, Figure 17) in until bottomed.

C. Operating Tests & Calibration

C Control: (refer to Figure 30)

1. Fully open load valve A.
2. Operate unit at rated speed as specified in Table 5 and adjust outlet pressure to 28 bar (400 psi) until all air is removed from the circuit.
3. Increase unit outlet pressure to 150 bar (2175 psi) and hold for 1 minute followed by 15 seconds at 28 bar (400 psi). Increase the outlet pressure to 250 bar (3625 psi) for 1 minute. Unit must be able to meet flow and flow loss requirements as specified in Table 5 at both conditions unless unit is at reduced stroke.

Pressure limiting and case-to-inlet check valve calibration.

1. With valve A closed, adjust the pressure limiting setting to the pressure specified by the model code ± 4.0 bar (58 psi). If no pressure is specified, set the pressure compensator to 250 ± 4.0 bar (3625 ± 58 psi) at zero outlet flow.

Test

2. With pump at rated speed, maximum flow, and outlet pressure of 28 bar (400 psi), close valve a rapidly. There should be no indication of yoke hunting or pump instability. Instability is evidenced by sustained pump outlet pressure oscillations greater than ± 3.5 bar (50 psi) about nominal pressure limiting setting. With valve A closed, the pressure should be within ± 4.0 bar (58 psi) of initial setting mentioned in paragraph 1.
3. Operate pump at rated speed with valve A closed and unit operating at pressure limiter setting. Block off case drain flow by closing valve c. The case pressure should be maintained at 0.9-1.7 bar (13-25 psi) above inlet pressure.
4. Plug all ports and apply air to case at a pressure of 3.5 bar (50 psi) while unit is immersed in a non-corrosive fluid. No external leakage is permitted.

CV Control: (refer to Figure 30)

1. Fully open valve G and V.
2. Fully open valve B and set valve A to minimum pressing setting.
3. Start the test stand or vehicle engine. Operate the pump at 600 rpm and at minimum outlet pressure. Check the system for leaks and unusual noise. Increase rpm's to 1200 until all the air is purged out of the system.

Caution

If unusual noise is noted, shut down the system immediately to avoid pump damage. Refer to the Troubleshooting chart (Table 2) for possible repair solution.

4. Increase the pump to the rated speed (rpm) as specified in Table 6. Adjust valve A until 28 bar (400 psig) outlet pressure is obtained at P2. Hold this condition until air is purged out of the system.
5. Increase the outlet pressure to 150 bar (2175 psig). Hold this condition for one minute. Reduce the outlet pressure to 28 bar (400 psig) and observe the pump flow from flowmeter F. Pump flow must meet the requirement as stated in Table 5 when the fluid temperature at pump outlet is $120^{\circ}\text{F} \pm 10^{\circ}\text{F}$.
6. Increase the pump outlet pressure to 250 bar (3625 psig). The pump must be able to meet the flow loss requirement as shown in Table 5. Hold this condition for one minute.
7. Visually inspect shaft seal (46) for leakage throughout the performance test.




Figure 30: C, CV Control Test Circuit

Pump Model	Rated Speed (rpm)	Flow @28 bar (400 psi)	Max. Flow Loss @250 bar (3625 psi)
PVH57	2400	130 - 144 l/min (34.3 - 38 USgpm)	12 l/min (3.2 USgpm)
PVH57QI	1800	95.8 - 10.9 l/min (25.3 - 29.3 USgpm)	12 l/min (3.2 USgpm)
PVH74	2200	154.1 - 171 l/min (40.7 - 45.2 USgpm)	13 l/min (3.4 USgpm)
PVH74Q	2100	145 - 160 l/min (38 - 42 USgpm)	13 l/min (3.4 USgpm)
PVH74QI	1800	126.1 - 139.2 l/min (33.3 - 36.8 USgpm)	13 l/min (3.4 USgpm)
PVH98	2100	196 - 216 l/min (51.8 - 57.1 USgpm)	17.5 l/min (4.6 USgpm)
PVH98QI	1800	167.5 - 186.4 l/min (44.2 - 49.2 USgpm)	17.5 l/min (4.6 USgpm)
PVH131	2000	249 - 275 l/min (65.8 - 72.6 USgpm)	22 l/min (5.8 USgpm)
PVH131QI	1500	187 - 207 l/min (49.4 - 54.7 USgpm)	22 l/min (5.8 USgpm)

Table 5: Flow Specifications

CV Control calibration, stability & internal check valve test.

Note

To adjust the "CV" control, perform steps 1 through 7. Refer to Figures 13 and 30 during the adjustment procedure. Turn the adjusting screws clockwise to increase pressure and counterclockwise to decrease pressure.

1. Perform the preliminary set-up procedure.
2. Set the pump to rated rpm as shown in Table 6.
3. Adjust valve A to obtain 250 bar (3625 psig) at P2.
4. Adjust valve B to obtain an outlet flow that is specified in Table 6.
5. Turn load sensing screw (15) until 20 (± 1 bar) (290 ± 14.5 psid) pressure differential is obtained between P2 and P1. Tighten nut (14).
6. Open valve B and adjust valve A to obtain 250 bar (3625 psig) at P2.
7. Turn pressure compensator screw (4) until pressure at P2 starts to decay below 3626 psi. Adjust screw (4) to a desired pressure level. If a pressure level is not specified, adjust the screw to 250 bar (3625 psi).

Rev. 2/93

Pump Model	Rated Speed (rpm)	Pump Outlet Flow for Setting ΔP
PVH57	2400	70 l/min (18.5 USgpm)
PVH57QI	1800	50 l/min (13.2 USgpm)
PVH74	2200	80 l/min (21.0 USgpm)
PVH74QI	2100	75 l/min (19.8 USgpm)
PVH74QI	1800	65 l/min (17.2 USgpm)
PVH98	2100	105 l/min (27.7 USgpm)
PVH98QI	1800	90 l/min (23.8 USgpm)
PVH131	2000	130 l/min (34.0 USgpm)
PVH131QI	1500	144 l/min (38.0 USgpm)

Table 6: Outlet Flow Setting

Note

Refer to Figure 30 during the following procedure.

1. Adjust valve A to 28 bar (400 psig) outlet pressure at P2. Operate the pump at a rated speed (rpm) as stated in Table 4.

Test

2. Close valve A rapidly. There should be no indication of pump instability. (Note: Pump instability is when outlet pressure oscillations exceed ± 3.5 bar (50 psi) around control pressure setting of 250 bar (3625 psi). When valve A is closed, the pressure at P2 should be within ± 4.0 bar (58 psi) of the initial pressure setting.

3. Close needle valve V. The differential pressure between P3 and P4 must be 0.9-1.7 bar (13-25 psid). Open needle valve V.

Unloading Valve: (refer to Figure 31)

NOTE

Testing for a pump with unloading valve requires an external pressure source of 207 bar (3000 psi).

1. Install unit in the test circuit and fill pump case.
2. Fully open load valve A.
3. Operate unit at rated speed as specified in Table 5 and adjust outlet pressure to 28 bar (400 psi) until all air is removed from the circuit.
4. Increase unit outlet pressure P1 to 150 bar (2175 psi) by adjusting valve A and hold for 1 minute followed by 15 seconds at 28 bar (400 psi). Increase the outlet pressure to 250 bar (3625 psi) for 1 minute. Unit must be able to meet flow and flow loss requirements as specified in Table 5 at both conditions.

Pressure limiting and case-to-inlet check valve calibration

1. With valve A closed, adjust the pressure limiting setting (P1) to the pressure specified by model code ± 4.0 bar (58 psi).
2. With pump at rated speed, maximum flow, and outlet pressure (P1) of 28 bar (400 psi), close valve A rapidly. There should be no indication of yoke hunting or pump instability. Instability is evidenced by sustained pump outlet pressure oscillations greater than ± 3.5 bar (50 psi) about nominal pressure limiting setting. With valve A closed, the pressure should be within ± 4.0 bar (58 psi) if initial setting in paragraph 1.
3. Operate pump at rated speed with valve A closed and unit operating at pressure limiter setting. Block off case drain flow by closing valve C. The case pressure should be maintained at 0.9-1.7 bar (13-25 psid) above inlet pressure.

Unloading valve standby pressure & leakage

1. Apply 207 ± 2 bar (3000 ± 30 psi) from external supply to the accumulator port of unloading valve (Pe). Close valve A and adjust the load sensing screw on the control so the pump operates at zero flow and at the outlet pressure (P1) as listed in Table 7:

Unit	Model Code Suffix	Outlet Pressure P1
PVH74	083	440 ± 15 psi
PVH131	072	440 ± 15 psi
PVH131	077	440 ± 15 psi

Table 7

2. Plug all ports and apply air to case at a pressure of 3.5 bar (50 psi) while unit is immersed in a non-corrosive fluid. No external leakage is permitted.

Alternate testing method, if no external pressure source is available:

1. Assemble pump without unloading valve and tubing attached but with CV control attached directly to the valve block. Complete test steps for the CV control.
2. Shut off test stand and assemble unloading valve and tubing onto the pump.
3. Install pump onto stand and run at rated speed and at 35 bar (500 psi) below compensator setting. Testing is complete if no oil leaks are observed.
4. Plug all ports and apply air to case at a pressure of 3.5 bar (50 psi) while unit is immersed in a non-corrosive fluid. No external leakage is permitted.




Figure 31: Unloading Test Circuit

Industrial Control: (refer to Figure 32) PVH**QI

1. Install unit in the test circuit and fill pump case.
2. Fully open load valve A, throttle valves B and C, while keeping throttle valve D closed.
3. Operate unit at rated speed as specified in Table 5 and adjust outlet pressure using load valve A to 28 bar (400 psi) until all air is removed from the circuit.
4. Using load valve A, increase unit outlet pressure to 150 bar (2175 psi) and hold for 1 minute followed by 15 seconds at 28 bar (400 psi). Increase the outlet pressure to 250 bar (3625 psi) for 1 minute. Unit must be able to meet flow and flow loss requirements as specified in Table 5 at both conditions unless the pump is at reduced stroke.

Industrial Control valve calibration and testing

1. Adjust industrial control valve to obtain a pressure differential P2-P1 per chart below when throttle valve B is adjusted to obtain pump outlet flow as specified in Table 6 and with P2 at 150 bar (2175 psi). Change in differential pressure P2-P1 cannot exceed 5.0 bar (72.5 psi) when pressure P1 is varied between 150 bar (2175 psi) and 220 bar (3190 psi). The control is now set.
2. Fully open throttle valve B. Vary pump outlet flow from maximum flow (Table 5) to 7.5 l/min (2.0 USgpm) flow by closing valve B. The change in pressure differential between 90% maximum flow and 10% minimum flow should be within limits specified in Table 8, about nominal setting.
3. Cycle the pump outlet flow from maximum to minimum flow with throttle valve B. Pump outlet pressure must be stable. With valve B closed and P1 at zero pressure, the outlet pressure must not increase over the setting in Table 8 by more than the value in Table 5.
4. With throttle valve B open and load valve A set for 150 bar (2175 psi), open throttle valve D. Pump will go to zero flow. The outlet pressure must be less than setting in Table 8 plus maximum increase defined in Table 5. (This is done to assure that the orifice is assembled into the control. If it is not, flow through throttle valve D will be high.)

The industrial control pressure differential is incorporated in the model code. The value is listed immediately after the IC in the model code. When no value is present in the model code, the pressure differential is 20 bar (290 psi). The tolerance for all settings is ± 1.0 bar (± 14.5 psi).

Unit	Pressure Differential (P2-P1) @ Specified Flow
PVH*QI**IC	20.0 $\pm$ 1.0 bar (290.0 $\pm$ 15.5 psi)
PVH*QI**IC17	17.0 $\pm$ 1.0 bar (247.0 $\pm$ 14.5 psi)
PVH*QI**IC35	35.0 $\pm$ 1.0 bar (508.0 $\pm$ 14.5 psi)

Table 8

Inlet check valve testing

1. With pump at rated speed, valve A set for pump outlet pressure of 250 bar (3625 psi), throttle valve B open, and throttle valve D closed, close throttle valve C. Case to inlet pressure differential must be 0.9-1.7 bar (13-25 psi).

Plug all ports and apply air to case at a pressure of 3.5 bar (50 psi) while unit is immersed in a non-corrosive fluid. No external leakage is permitted.




Figure 32: Industrial Control
Test Circuit

Test

Load Sensing, Torque Limit and Pressure Limit Controls (refer to Figure 33)

1. Install unit in the test circuit and fill pump case.
2. Fully open load valve A and throttle valve B.
3. Operate unit at rated speed as specified in Table 5 and adjust outlet pressure to 28 bar (400 psi) until all air is removed from the circuit.
4. Increase unit outlet pressure to 150 bar (2175 psi) and hold for 1 minute followed by 15 seconds at 28 bar (400 psi). Increase the outlet pressure to 250 bar (3625 psi) for 1 minute. The pump must be able to meet flow and flow loss requirements as specified in Table 5 at both conditions unless unit is at reduced stroke.

Load Sensing valve calibration and testing

1. Adjust load sensing valve to obtain a pressure differential P2-P1 per Table 9 when throttle valve B is adjusted to obtain pump outlet flow as specified in Table 6 and with P2 at 150 bar (2175 psi). Change in differential pressure P2-P1 cannot exceed 5.0 bar (72.5 psi) when pressure P1 is varied between 150 bar (2175 psi) and 220 bar (3190 psi). The load sensing valve is now set.
2. Fully open throttle valve B. Vary pump outlet flow from maximum flow (Table 5) to 7.5 l/min (2.0 USgpm) flow by closing valve B. The change in pressure differential between 90% maximum flow and 10% minimum flow should be within limits specified in Table 9 about nominal setting.
3. Cycle the pump outlet flow from maximum to minimum pump flow with throttle valve B closed and P1 at zero pressure, the outlet pressure must not increase over the setting in Table 9 by more than the value in Table 6.

Load sensing differential pressure is incorporated in the model code. The value is listed immediately after the "V" in the model code. Pressure is in bar. Tolerance is as listed. When no value is present in the model code, 20 bar (290 psi) is to be used.

Unit	Pressure Differential (P2-P1) @ Specified Flow
C**V17	17.0 ± 1.0 bar (247.0 ± 14.5 psi)
C**V21	21.0 ± 1.0 bar (305.0 ± 14.5 psi)

Table 9

Setting Torque Limit Feedback Control (CT)

Remove plug (1, Figure 29) from valve block and install a pressure gauge. Operate the pump at rated rpm as specified in Table 5 and increase outlet pressure to 140 bar (2000 psi). The differential pressure between outlet pressure and feedback pressure should be 14.5 bar (210 ± 10 psi). Adjust with shims (60, Figure 29) under the head of the feedback sleeve (66, Figure 29) to suit. Pressure differential will change approximately .1 bar (1.5 psi) per .001" of shim.

Setting Torque Limiter

Operate pump at rated speed. Slowly close valve A until the outlet pressure P1 is the nominal model setting ± 1.5%. Back out slowly the torque limiting screw (7d, Figure 16) CCW until a drop in flow is noted. Check this setting by opening valve A until pressure drops 34.5 bar (500 psi). Slowly close valve A until the pump destrokes. This will be noted by a sharp reduction of output flow.




Figure 33: Load Sensing, Torque/Pressure Limit Test Circuit

Setting Pressure Limiter

1. Back out pressure limiter screw (26d, Figure 16) 4.5 turns CCW. With the pump operating at rated speed, close valve A. Raise pressure limiter setting by adjusting pressure limiter screw (26d, Figure 16) CW until the nominal specified model setting is reached ± 1.7%. Pressure will change about 2.7 bar (40 psi) for each 10° of rotation.
2. After pressure limiter is set, recheck that the torque limiter set point occurs at specified setting ± 5% when the pump begins to destroke (significant reduced output flow). Readjust torque limiting screw (7d, Figure 16) if necessary.

Test

Stability Test

With pump at rated speed, maximum flow, and outlet pressure of 28 bar (400 psi), close load valve A rapidly. There should be no indication of yoke hunting or pump instability. Instability is evidenced by sustained pump outlet pressure oscillations greater than ± 3.5 bar (50 psi) about nominal pressure limiting setting. With valve A closed, the pressure should be within ± 4.0 bar (58 psi) of initial setting.

Internal case relief valve functional test

1. Operate pump at rated speed with valve A closed and pump operating at pressure limiter setting. Block off case drain flow by closing valve C. The case pressure should be at 0.9-1.7 bar (13-15 psi) above inlet pressure.
2. Plug all ports and apply air to case at a pressure of 3.5 bar (50 psi) while unit is immersed in a non-corrosive fluid. No external leakage is permitted.

D. Start-up Procedure

Make sure the reservoir and circuit are clean and free of dirt/debris prior to filling with hydraulic fluid.

Fill the reservoir with filtered oil to a level sufficient to prevent vortexing at suction connection to pump inlet. It is good practice to clean the system by flushing and filtering using an external slave pump.

Before starting the pump, fill with fluid through one of the ports. This is particularly important if the pump is above the fluid level of the reservoir.

When initially starting the pump, remove all trapped air from the system. This can be accomplished by loosening the pump outlet fittings or connections before starting the pump or by using an air bleed valve. All inlet connections must be tight to prevent air leaks.

Once the pump is started it should prime within a few seconds. If the pump does not prime, check to make sure that there are no restrictions between the reservoir and the inlet to the pump, and there are no air leaks in the inlet line and connections. Also check to make sure that trapped air can escape at the pump outlet.

After the pump is primed, tighten the loose outlet connections, then operate for five to ten minutes (unloaded) to remove all trapped air from the circuit.

If reservoir has a sight gage, make sure the fluid is clear -- not milky.

Add fluid to the reservoir up to the proper fill level.

Eaton Hydraulics

15151 Highway 5
Eden Prairie, MN 55344
Telephone: 612 937-7254
Fax: 612 937-7130
www.eatonhydraulics.com

46 New Lane, Havant
Hampshire PO9 2NB
England
Telephone: (44) 170-548-6451
Fax: (44) 170-548-7110





Vickers

H Series Vickers Piston Pumps
Pressure & Flow Compensator Kit
Installation Information


PVH057 / 63
PVH074 / 81
PVH098 / 106
PVH131 / 141

For more detailed information contact EATON Hydraulics at one of the addresses listed below.

Please reference the following documents:

- For Specifications and Performance Data see Catalog No. GB-C-2010.
- For parts Information for the PVH Piston Pump refer to Service Data below.
- When servicing PVH Piston Pump Compensators refer to these Service Data documents:

PVH057 / 063 M-2206-S
PVH074 / 081 M-2207-S
PVH098 / 106 M-2208-S
PVH131 / 141 M-2209-S



Pressure & Flow Compensator Parts

Model Code Feature (postion 14) = B, E, M, N

ITEM	DESCRIPTION	QTY
9	Pressure & Flow Compensator	1
62	Cap Screw	4
70	O-ring	3

▲ WARNING

EATON recommends for positive displacement pumps that a relief valve be fitted between the pump and the load to protect against overload of the pump or system.

WARNING: NEVER ADJUST THE COMPENSATOR TO ALLOW THE PUMP OR THE HYDRAULIC SYSTEM TO EXCEED THEIR MAXIMUM RATED PRESSURES. REFER TO THE OPERATORS MANUAL FOR MAXIMUM PRESSURES OR CONTACT THE SUPPLIER.

EXCESSIVE PRESSURE MAY RESULT IN ABRUPT AND VERY SERIOUS FAILURES IN THE SYSTEM WHICH CAN CAUSE DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY TO PERSONS NEARBY AND/OR DAMAGE THE PUMP.

Eaton
14615 Lone Oak Road
Eden Prairie, MN 55344
USA
Tel: 952 937-9800
Fax: 952 974-7722
www.hydraulics.eaton.com

Eaton
20 Rosamond Road
Footscray
Victoria 3011
Australia
Tel: (61) 3 9319 8222
Fax: (61) 3 9318 5714

Eaton
Dr. Reckeweg-Str. 1
D-76532 Baden-Baden
Germany
Tel: (49) 7221 682-0
Fax: (49) 7221 682-788

© 2004 Eaton Corporation
All Rights Reserved
Printed in USA
Document No. V-PUP1-T1005-E
May 2004

Load Sensing and Pressure Compensator Control – Code B or C


The pump will provide power matching of pump output to system load demand, maximizing efficiency and improving load metering characteristics of any directional control valve installed between the pump and the load.

Load sensing ensures that the pump always provides only the amount of flow needed by the load. At the same time, the pump operating pressure adjusts to the actual load pressure plus a pressure differential required for the control action. When the system is not demanding power, the load sense control will operate in an energy-saving stand-by mode.

Typically, the differential pressure is that between the pressure inlet and service port of a proportionally controlled directional valve, or a load sensing directional control valve. See the model code on page 4 for differential pressure settings for load sensing.

If the load pressure exceeds the system pressure setting, the pressure compensator de-strokes the pump. The load sensing line must be as short as possible and can also be used for remote control or unloading of the pump pressure. For remote control purposes, it is recommended that you contact your Eaton representative for the correct configuration of the control.

Warning: The pressure compensator may be adjusted beyond the rated pressure of the pump. When adjusting the pressure limiter, install a 0-350 bar (0-5000 psi) gage in the outlet gage port and limit the pressure setting to the continuous rated pressure for the pump displacement shown on page 7.




Control Options


Pressure Compensator Control – Code A

The pump will provide a continuously modulated flow to meet changing load demands at a pre-adjusted compensator pressure. At pressures below the compensator setting, the pump will operate at maximum displacement. See model code on page 4 for compensator pressure ranges.

Warning: The pressure compensator may be adjusted beyond the rated pressure of the pump. When adjusting the pressure limiter, install a 0-350 bar (0-5000 psi) gage in the outlet gage port and limit the pressure setting to the continuous rated pressure for the pump displacement shown on page 7.



Pressure Cut-off Characteristics of Code A Pressure Compensator Control at 50°C (120°F), static conditions.




PRESSURE CUT-OFF CHARACTERISTICS OF PRESSURE COMPENSATOR CONTROL @ 50°C (120°F), STATIC CONDITIONS


Model Series	Max. Speed r/min	"Q" Outlet Flow l/min (USgpm)	"P" Outlet Pressure bar (psi)	A bar (psi)	B l/min (USgpm)
PVM018	1800	32 (8.5)	280 (4000)	2,8 (40)	4,5 (1.2)
PVM020	1800	35 (9.25)	230 (3300)	2,8 (40)	4,5 (1.2)
PVM045	1800	76 (20)	280 (4000)	10 (150)	4,5 (1.2)
PVM050	1800	87 (23)	230 (3300)	10 (150)	4,5 (1.2)
PVM057	1800	102 (27)	280 (4000)	3,5 (51)	14 (3.7)
PVM063	1800	113 (29)	230 (3300)	7,4 (107)	7,6 (2.00)
PVM074	1800	127 (33.5)	280 (4000)	1,5 (22)	37 (9.8)
PVM081	1800	141 (37)	230 (3300)	1,5 (22)	37 (9.8)
PVM098	1800	179 (47)	280 (4000)	1,5 (22)	25 (6.6)
PVM106	1800	195 (51.5)	230 (3300)	1,5 (22)	20 (5.3)
PVM131	1800	229 (60.5)	280 (4000)	3,5 (51)	19 (5.0)
PVM141	1800	236 (63)	230 (3300)	3,5 (51)	14 (3.70)

Model Code

Industrial pumps



Mobile pumps



1 Piston pump, variable displacement

2 Maximum geometric displacement

57 = 57.4 cm³/r (3.5 in³/r)
 74 = 73.7 cm³/r (4.5 in³/r)
 98 = 98.3 cm³/r (6.0 in³/r)
 131 = 131.1 cm³/r (8.0 in³/r)

3 Industrial version

4 Mounting flange, prime mover end

C = SAE "C" 4-bolt type
 (SAE J744-127-4)
 M = ISO 3019/2-125B4HW
 (Option for PVH57QI and
 PVH74QI only)

5 Shaft rotation, viewed at prime mover end

R = Right hand, clockwise
 (Standard on QI models)
 L = Left hand, counterclockwise
 (Optional on QI models)

6 Configuration

Blank = Non-thru-drive (single pump)
 A = Thru-drive pump with SAE
 "A" 2-bolt rear flange mounting
 (SAE J744-82-2)
 B = Thru-drive pump with SAE "B"
 2- and 4-bolt rear flange
 mountings* (SAE J744-101-2/4)
 C = Thru-drive pump with SAE
 "C" 2- and 4-bolt rear
 flange mountings* (SAE
 J744-127-2/4)
 S = Adjustable maximum volume
 stop (non-thru-drive and
 non-torque-control pumps only)

7 Main ports

F = SAE 4-bolt flange pads
 (standard)
 M = SAE 4-bolt pads with metric
 mounting bolt threads (PVH57 &
 PVH74 only)

8 Shaft-end type, at prime mover end

N = ISO 3014/2-
 E32N Short straight
 keyed
 1 = SAE "C"
 (J744-32-1) Straight
 keyed
 2 = SAE "C"
 (J744-32-4) Splined 14 tooth
 12/24 D.P.
 3 = SAE "CC"
 (J744-38-4) Splined 17 tooth
 12/24 D.P.
 12 = SAE "D"
 (J744-44-4) Splined 13 tooth
 8/16 D.P.
 13 = SAE "C"
 (J744-38-1) Straight
 keyed
 16 = SAE "D"
 (J744-44-1) Straight
 keyed

9 Shaft seal, prime mover end

S = Single, one-way (standard)
 D = Double, two-way (optional)
 Recommended on second pump
 of tandem assembly
 (PVH**/ PVH**)

10 Pump design number

10 (Subject to change. Installation
 dimensions unaltered for design
 numbers 10 to 19 inclusive.)

11 Pressure compensator adjustment range

C = 70-250 bar (1015-3625 psi)
 (standard)
 CM = 40-130 bar ((580-1885 psi)
 (optional QI version)
 IC = Industrial control
 UV = Unloading valve control for
 accumulator circuits

12 Pressure compensator factory setting in tens of bar

25 = Normal factory setting of 250
 bar for "C" models.
 7 = Normal factory setting of 70
 bar for "CM" models.

13 Additional control functions

Blank = No additional controls
 V = Load sensing, 20 bar differential
 pressure setting
 T = Torque limiter
 VT = Load sensing and torque limiter

14 Torque limiter factory setting

** = Customer desired torque limiter
 setting specified in ten bar
 (145 psi) increments, e.g.:
 8 = 80 bar (1160 psi);
 18 = 180 bar (2610 psi).
 The torque setting range is from
 30-80% of the specified
 compensator setting.

15 Control design number

31 = C, CM, or C**V controls.
 13 = C**T controls
 14 = C**VT controls
 10 = UV and IC controls

16 Special features suffix

027 = Composite 2-bolt/4-bolt mounting
 conforming to SAE "C" (except
 PVH131)
 031 = Thru-drive SAE "A" pad cover
 041 = No case-to-inlet relief (for use with
 supercharged circuits)
 057 = Shaft-up operation (vertical mount)



*Torque restrictions apply to #2 shaft in
 PVH74 and 98 thru-drive, and PVH131
 single and thru-drive, pumps. Vickers is
 not responsible for misapplied usage of
 these shafts. Please contact a Vickers
 representative for review of your
 application.

♦ Built from pump with SAE "A" rear
 pad to which suitable flange adapter is
 bolted. For best availability and flexibility,
 order PVH SAE "A" thru-drive pump and
 SAE "B" or "C" adapter kit separately.

10,000 Series Two-Speed

Dimensions

Bearingless



Ports

- 1 5/16-12 UN-2B SAE O-ring Staggered Ports (2)
- 3/4 -16 UNF-2B SAE O-ring Case Drain Port (1)
- 7/16 -20 UNF-2B SAE O-ring Pilot Control Port (1) or
- 4 bolt 1 1/4 inch Split Flange Ports (2)
- 3/4 -16 UNF-2B SAE O-ring Case Drain Port (1)
- 7/16 -20 UNF-2B SAE O-ring Pilot Control Port (1)

Standard Rotation Viewed from Shaft End

- Port A Pressurized — CW
- Port B Pressurized — CCW

BEARINGLESS MOTOR DIMENSIONS

Displacement cm ³ /r [in ³ /r]	X mm [inch]	Y mm [inch]
345 [21.0]	146,3 [5.76]	268,2 [10.56]
480 [29.2]	159,0 [6.26]	280,9 [11.06]
665 [40.6]	159,0 [6.26]	280,9 [11.06]
940 [57.4]	177,3 [6.98]	299,5 [11.79]

10,000 Series Two-Speed

Product Numbers

Note:

For 10,000 Series Motors with a configuration **Not Shown** in the chart below: Use model code number system on the page C-5-13 to specify product in detail.

Use digit prefix — 119-, 120-, or 121 - plus four digit number from charts for complete product number— Example 121-2002.

Orders will not be accepted without three digit prefix.

MOUNTING	SHAFT	PORT SIZE	DISPL. cm ³ /r [in ³ /r] / PRODUCT NUMBER			
			345 [21.0]	480 [29.3]	665 [40.6]	940 [57.4]
Standard	2 1/4 Inch Straight	1 5/16 O-ring	119-2013	-2014	-2015	-2016
		1 1/4 inch Split Flange	119-2001	-2002	-2003	-2004
	2 1/8 Inch 16 T Splined	1 5/16 O-ring	119-2021	-2022	-2023	-2024
		1 1/4 inch Split Flange	119-2009	-2010	-2011	-2012
	2 1/4 Inch Tapered	1 5/16 O-ring	119-2017	-2018	-2019	-2020
		1 1/4 inch Split Flange	119-2005	-2006	-2007	-2008
Wheel Motor	2 1/4 Inch Straight	1 1/4 inch Split Flange	120-2005	-2006	-2007	-2008
	2 1/8 Inch 16 T Splined	1 1/4 inch Split Flange	120-2009	-2010	-2011	-2012
	2 1/4 Inch Tapered	1 5/16 O-ring	120-2013	-2014	-2015	-2016
		1 1/4 inch Split Flange	120-2001	-2002	-2003	-2004
Bearingless		1 5/16 O-ring	121-2005	-2006	-2007	-2008
		1 1/4 inch Split Flange	121-2001	-2002	-2003	-2004

121-2002

10,000 Series Two-Speed

Description

Drill motor
CharLynn

The Eaton 10,000 Series motors are available with an integral two speed feature that changes the displacement in a ratio of 1 to 2 and shifts the motor from a low speed high torque (LSHT) mode to a high speed low torque (HSLT) mode. The open center selector valve shifts the speed mode from low to high speed when pilot pressure of 6.9 Δ Bar [100 Δ PSI] minimum is applied to the pilot port (6.9 Bar [100 PSI] higher than case pressure). In the high speed mode torque values are approximately one half with twice the speed of the conventional 10,000 Series single speed motors.

An external two position three way valve is required for shifting the pilot pressure port between signal pressure (HSLT) and low pressure (LSHT)

Two speed motors are available with a return line closed center shuttle for closed circuit applications.

Low speed high torque mode is the normal position of the speed selector valve. When a differential pressure is supplied to the pilot port and 6.9 Bar [100 PSI] is reached, the selector valve overcomes the return spring force and the spool shifts to the high speed mode. The oil in the opposite side of the spool is drained internally. Pressure between the pilot supply and case drain or return line (depending on open or closed circuit system) must be maintained to keep the motor in the high speed mode.

When pilot pressure is removed from the pilot port the pressure in the pilot end of the spool valve is relieved and drained back through this three way valve, the spring force returns the spool valve to LSHT position.

Pilot pressure may come from any source that will provide uninterrupted pressure during the high speed mode operation. Pilot pressure 6.9 Δ Bar [100 Δ PSI] minimum, up to the full operating pressure of the motor.

In normal LSHT operation the CharLynn two speed motor will function with equal shaft output in either direction (CW or CCW), the same as the single speed CharLynn disc valve motors.

However, to prevent cavitation in the HSLT mode, the preferred direction of shaft rotation is counter clockwise (port B pressurized). This unique disc valve is not symmetrical in porting the fluid for the HSLT mode. Consequently, when the pressure is reversed for HSLT CW rotation, cavitation can occur. Installing a restriction (200 PSI or more depending on flow) in the hydraulic line that connects port B will prevent cavitation.

If you are operating in a critical area and a restriction in the hydraulic line causes concern, these two speed motors can be ordered timed with CW preferred HSLT shaft rotation. Hence, with this option port B will have to be pressurized for CW preferred HSLT shaft rotation. The restriction recommended for the line connecting port B remains unchanged. Finally in closed circuit applications a hydraulic line restriction is not required. Instead, the charge pump can be used to supply and maintain a minimum pressure of 14 Bar [200 PSI].

Note:

Be certain in closed loop applications that the charge pump when used for back pressure on the B port, has sufficient displacement to maintain charge pressure especially in dynamic braking or overrunning load conditions.

Important!

Due to potential problems in maintaining charge pump pressure at port B for uninterrupted back pressure during dynamic braking, Eaton does not recommend the two speed motor where overrunning conditions may exist.

Performance Data


10,000 Series Two-Speed

In the high speed mode torque values are approximately one half with twice the speed of the conventional 10,000 Series single speed motors.

In the low speed mode torque and speed values are the same as the conventional 10,000 series single speed motors.



10,000 Series Two-Speed

Typical Hydraulic Circuit




Note:

The schematic diagram below applies to 10,000 series two-speed motors – differs only in orientation of shift valve spool and spring (this orientation of spool and spring positions the pilot port on the opposite side of the port face).



10,000 Series Two-Speed Specifications



10,000 SERIES TWO-SPEED MOTORS

Displ. cm ³ /r [in ³ /r]	High Speed Mode	169 [10.3]	239 [14.6]	332,7 [20.3]	470 [28.7]
	Low Speed Mode	345 [21.0]	480 [29.3]	665 [40.6]	940 [57.4]
Max. Speed (RPM) @ Continuous Flow	High Speed Mode	750	630	500	400
	Low Speed Mode	375	315	250	200
Flow l/min [GPM]	High Speed Mode	130 [35]	170 [45]	170 [45]	170 [45]
	Low Speed Mode	130 [35]	170 [45]	170 [45]	170 [45]
Torque* Nm [lb-in]	High Speed Mode				
	Continuous	440 [3900]	630 [5600]	905 [8000]	1175 [10400]
	Intermittent	585 [5200]	845 [7500]	1130 [10000]	1470 [13000]
Torque* Nm [lb-in]	Low Speed Mode				
	Continuous	1015 [9000]	1470 [13000]	2090 [18500]	2710 [24000]
	Intermittent	1355 [12000]	1965 [17400]	2600 [23000]	3445 [30500]
Pressure Δ bar [Δ PSI]	Continuous	205 [3000]	205 [3000]	205 [3000]	190 [2750]
	Intermittent	275 [4000]	275 [4000]	260 [3750]	240 [3500]
Weight kg [lb]	Standard or Wheel Mount	50,3 [111.0]	52,2 [115.0]	52,2 [115.0]	54,0 [119.0]
	Bearingless	38,1 [84.0]	39,9 [88.0]	39,9 [88.0]	41,7 [92.0]

*See shaft torque ratings for limitations..

Note:

To assure best motor life, run motor for approximately one hour at 30% of rated pressure before application to full load. Be sure motor is filled with fluid prior to any load applications.

High Speed Mode

(Reduced Motor Displacement)

Low Speed Mode

(Full Motor Displacement)

Maximum Inlet Pressure:

275 bar [4000 PSI]

Do not exceed Δ pressure rating (see chart above).

Maximum Return Pressure:

275 bar [4000 PSI] with case drain line installed.

Do not exceed Δ pressure rating (see chart above).

Δ bar [Δ PSI] :

The true pressure difference between inlet port and outlet port

Continuous Rating:

Motor may be run continuously at these ratings

Intermittent Operation:

10% of every minute

Peak Operation:

1% of every minute

Recommended Fluids:

Premium quality, anti-wear type hydraulic oil with a viscosity of not less than 70 SUS at operating temperature.

Recommended Maximum System Operating Temp.:

82° C [180° F]

Recommended Filtration:


per ISO Cleanliness Code, 4406: 20/18/13

10,000 Series Two-Speed

Dimensions

Standard and Wheel

1 5/16 -12 O-ring Staggered Ports




Ports

- 1 5/16 -12 UN-2B SAE O-ring Staggered Ports (2)
- 3/4 -16 UNF-2B SAE O-ring Case Drain Port (1)
- 7/16 -20 UNF-2B SAE O-ring Pilot Control Port (1) or
- 4 bolt 1 1/4 inch Split Flange Ports (2)
- 3/4 -16 UNF-2B SAE O-ring Case Drain Port (1)
- 7/16 -20 UNF-2B SAE O-ring Pilot Control Port (1)

Standard Rotation Viewed from Shaft End

- Port A Pressurized — CW
- Port B Pressurized — CCW


Two-Speed Standard Motors




STANDARD MOUNT MOTOR DIMENSIONS

Displacement cm ³ /r [in ³ /r]	X mm [inch]	Y mm [inch]
345 [21.0]	270,8 [10.66]	392,7 [15.46]
480 [29.2]	283,5 [11.16]	405,4 [15.96]
665 [40.6]	283,5 [11.16]	405,4 [15.96]
940 [57.4]	301,8 [11.88]	423,7 [16.68]

4 Bolt 1 1/4 Inch Split Flange Ports



Two-Speed Wheel Motors



WHEEL MOUNT MOTOR DIMENSIONS

Displacement cm ³ /r [in ³ /r]	X mm [inch]	Y mm [inch]
345 [21.0]	155,2 [6.11]	277,9 [10.94]
480 [29.2]	167,9 [6.61]	290,6 [11.44]
665 [40.6]	167,9 [6.61]	290,6 [11.44]
940 [57.4]	186,2 [7.33]	309,1 [12.17]

Service Data

Vickers®

Piston Pumps




PVH74/81 Variable Displacement Piston Pump - 11 Design



Revised 11/01/97

M-2207-S


Maximum Adjustable Stop – S Option




Valve Block Table

Pump Type	RH	LH
F-11-C	928633	928681
M-11-C	928634	928682
SF-11-C	928620	928669
SM-11-C	928621	928670
F-11-CT	860848	860857
M-11-CT	860849	860858

Torque Limiter – T Option



Standard – C/CM/CMV/CV/IC




Housing	Flange/Seal
526649	-C-*S
864498	-C-*D
860564	-C2-*S
860814	-C2-*D
864312	-C3-*S
883085	-M-*S

Note
Complete replacement via rotating group kits is recommended.

Model Designation	Piston & Shoe S/A (9 req'd)	Cylinder Block	Shoe Cage	Rotating Group Kit
● 74 Size	02-305857	937025	584774	● 877421
○ 81 Size	02-306364	937026	913956	○ 02-314746

Valve Plate Table		
Pump Type	RH	LH
74	627438	627437
74QI	513889	513890
74QP	913741	N/A
81Q	928405	928406
81QP	928824	N/A

Shaft	Type	Key
692567	1 - Straight keyed	114516
513865	2 - Splined	-
883082	N - Straight keyed	472287
864344	13 - Straight keyed (thru)	140282
883229	2 - Splined (thru-036)	-
864343	3 - Splined (thru)	-



NOTE

Right hand rotation shown. View is opposite for left hand rotation. Please refer to Overhaul Manual M-2210-S.

NOTE

Use shims as required to obtain 0.01-0.10 mm (.0004-.004 in.) axial shaft end play.

NOTE

For satisfactory service life of these components in industrial applications, use full flow filtration to provide fluid which meets cleanliness code 16/14/12 or cleaner.

† Non-torque control models

▲ Available in double shaft seal kit 02-102262


■ Available in bearing kit 877424

* Available in bearing/yoke kit 02-334835


● Available in PVH74 rotating group kit.

○ Available in PVH81 rotating group kit.

Load Sensing & Pressure Compensator Control C(M)*V




Pressure Compensator Control C & CM




Control Type	Control Kit	Pressure range	Spring
C	02-125160	140-280 Bar	857681
CM	02-125162	35-140 Bar	857675

All parts shown are included in control kit.
Pressures must be set by user to circuit requirements.

Industrial Control (IC)




Torque Limiter – T Option




◇ Torque summation parts

A Thru-drive



"A" Thru-drive

Model designation	Valve block w/ SAE "A" Pad	O-Ring	Coupling Type
LAF-11-C*	928707	576601	864460 9 tooth SAE-A
LAM-11-C*	928708		
RAF-11-C*	928732		
RAM-11-C*	928733		
LAF-11-CT	860839		
LAM-11-CT	860840		
RAF-11-CT	860830		
RAM-11-CT	860831		




▼"B" & "C" Thru-drive Adapter

Model Designation	Adapter Pad Kit	Adapter Flange	O-Ring	CouplingTypes
*-BF-11-	876390	526670	401525	864457 SAE B - 13 tooth
*-BM-11-	876394	876393		864459 SAE BB - 15 tooth
*-CF-11-	876389	692934	353264	864458 SAE C - 14 tooth
*-CM-11-	876392	876391		864461 SAE CC - 17 tooth

Notes:

1. "F" type equal SAE threads
2. "M" type equal metric threads
3. "B" and "C" thru-drives created from "A" thru-drive pump with "B" or "C" thru-drive adapter kit installed.
4. All screws/O-rings are included with each "kit" to convert from "A" to "B" or "C" thru-drive unit.

Typical Cross Section



Note

Parts are shown as installed for right hand rotation. For left hand rotation, install control rod and control piston in valve block port #2. Install bias rod, bias piston and spring in valve block port #2.

Pump Startup

Make sure the reservoir and circuit are clean and free of dirt and debris prior to filling with hydraulic fluid.

Fill the reservoir with filtered oil to a level sufficient to prevent vortexing at suction connection to pump inlet. It is good practice to clean the system by flushing and filtering using an external slave pump.

Before starting the pump, fill with fluid through one of the ports. This is particularly important if the pump is above the fluid level of the reservoir.


When initially starting the pump, remove all trapped air from the system. This can be accomplished by loosening the pump outlet fittings or connections before starting the pump, or by using an air bleed valve. All inlet connections must be tight to prevent air leaks.

Once the pump is started, it should prime within a few seconds. If the pump does not prime, check to make sure that there are no air leaks in the inlet line and connections. Also check to make sure that trapped air can escape at the pump outlet.

After the pump is primed, tighten the loose outlet connections, then operate for five to ten minutes (unloaded) to remove all trapped air from the circuit. If reservoir has a sight gage, make sure the fluid is clear—not milky.

Add fluid to the reservoir up to the proper fill level.

Model Code



1 Piston pump, variable displacement

2 Maximum geometric displacement

74 - 73.7 cm³/r (4.5 in³/r)
81 - 80.9 cm³/r (4.94 in³/r)

3 Application style

Blank - Mobile application (rated speed & 250/280 bar (3600-4000 psi) pressures)

QI - Quiet industrial application (1500-1800 rpm & 250/280 bar (3600-4000 psi) pressures)

QP - Quiet power unit application (1800 rpm & 140 bar (2000 psi) max. pressures - R.H. rotation only)

4 Mounting flange, prime mover end

C - SAE "C" 4-bolt type (SAE J744-127-4)

C2 - Optional combination 2- & 4-bolt SAE-C pilot

C3 - Optional 4-bolt SAE-C pilot for vertical pump mounting

M - Optional metric 4-bolt pilot ISO 3019/2-125B4HW (Must be used with 'N' shaft option.)

5 Shaft rotation, viewed at prime mover end

R - Right hand, clockwise

L - Left hand, counterclockwise

6 Configuration

Blank - Non-thru-drive (single pump)

A - SAE-A thru-drive pump, standard (SAE J744-82-2)

B - SAE-B thru-drive pump, optional (SAE J744-101-2/4)

C - SAE-C thru-drive pump, optional (SAE J744-127-2/4)

S - Adjustable maximum volume stop ("S" option not available on thru-drive and torque control pump models.)

7 Main ports

F - SAE 4-bolt flange ports (standard)

M - SAE 4-bolt pads with metric mounting bolt threads

8 Shaft-end type, at prime mover end

N - Metric ISO short straight key (ISO 3019/2-E32N for "M" pilot only)

1 - SAE-C straight key

2 - SAE-C 14 tooth spline

3 - SAE-CC 17 tooth spline

13 - SAE-CC straight key

9 Shaft seal, prime mover end

S - Single, one-way

D - Double, two-way

10 Pump design number

11 - (Subject to change. Installation dimensions unaltered for design numbers 10 to 19 inclusive.)

11 Pressure control type

C - Compensator, 140-280 bar (2080-4000 psi)

CM - Compensator, 35-140 bar (50-2000 psi)

IC - CETOP 3 interface compensator, 20 bar factory "differential" pressure setting (QI and QP models only)

12 Factory compensator pressure setting

Blank - Leave blank for "IC" controls only

7 - 70 bar (1015 psi) normal "CM7" setting (all pump sizes)

23 - 230 bar (3335 psi) normal "C23" setting (63, 81, 106, 141 models)

25 - 250 bar (3625 psi) normal "C25" setting (57, 74, 98, 131 models)

13 Optional pressure control functions

Blank - Leave blank for basic compensator controls of IC models.

V - Load sensing, 20 bar (290 psi)

factory "differential" pressure setting

T - Torque limiting control (Used with sections 14 and 15)

VT - Load sensing with torque limiting

VB - Load sensing with internal bleed down (0.15" dia. orifice)

VBT - Load sensing with internal bleed down and torque limiting

14 Torque limiting control pressure setting

Blank - Leave blank if no torque limiting control is used

4 - Standard minimum 40 bar setting of "T" torque control option

15 Torque limiting control summation

Blank - Standard torque control

S - Optional torque control with summation feature

16 Control design number

31 - All control options

17 Special feature suffix

031 - Mounting with SAE-A, 2-bolt cover plate

036 - #2 "C" spline shaft in thru-drive pumps***



***CAUTION


Maximum shaft input torque must not exceed 5660 lb-in.

Information contained in this catalog is accurate as of the publication date and is subject to change without notice. Performance values are typical values. Customers are responsible for selecting products for their applications using normal engineering methods.

Eaton Hydraulics

15151 Highway 5
Eden Prairie, MN 55344
Telephone: 612 937-7254
Fax: 612 937-7130
www.eatonhydraulics.com

46 New Lane, Havant
Hampshire PO9 2NB
England
Telephone: (44) 170-548-6451
Fax: (44) 170-548-7110



Quality System Certified
Products in this catalog are
manufactured in an
ISO-9001-certified site.


EATON

Coverage positioning motor

15 SERIES TWO SPEED

PERFORMANCE
DATA ENVELOPES DETAILS PREVIOUS HOME

Features of the 15 Series Two Speed Motor:



- All available displacements of standard motor.
- Starting and stall torques equal to 90-94% of theoretical torque.
- Speed to 2,000 RPM continuous.
- Up to 75 HP continuous.
- Conforms to SAE 'C' mounting specification.
- Spool valve shift from full to partial displacement.
- Standard shift ratio is 2:1 - Some special ratios available.
- Shift on the run.
- Typical applications - winch, track, and wheel drives.
- Weighs 51 lbs.
- Basic motor #1561102



331 Breesport San Antonio, Texas 78216

210-341-6333 Fax: 210-341-4231 e-mail: sales@rineer.com

15 SERIES TWO SPEED

15 SERIES TWO SPEED

BACK

VANE CROSSING VANE

The Rineer patented vane crossing vane design produces much higher volumetric and mechanical efficiencies than is possible with a standard vane type design. This design provides a sealing vane between cavities to improve mechanical and volumetric efficiencies.

STARTING AND STALL TORQUE

The Rineer motor produces torque curves which are virtually flat with starting and stall torque equal to approximately 90-94% of theoretical torque.

SEALS

Buna N seals are supplied as standard on the Rineer 15 Series motors. Viton seals may be ordered as an option.

FILTRATION

25 micron minimum

FLUID

We suggest premium grade fluids containing high quality rust, oxidation and foam inhibitors, along with anti-wear additives. For best performance, minimum viscosity should be maintained at 100 SSU or higher. Fluid temperature should not exceed 180° F. Elevated fluid temperature will adversely affect seal life while accelerating oxidation and fluid breakdown. Fire resistant fluids may be used with certain limitations. Contact Rineer for additional information.

MOUNTING

The mounting position is unrestricted. The shafts, pilots, and mounting faces should be within .002 TIR.

INTERMITTENT CONDITIONS

Intermittent conditions are to be less than 10% of every minute.

MORE POWER STROKES PER REVOLUTION

The 15 Series has four stator cavities and 10 rotor vanes. Each rotor vane works in each stator cavity once per revolution, which results in 40 power strokes per revolution. This helps produce higher mechanical efficiency and flatter torque curves.

BEARING LOADING

The bearings in the 15 Series can accept radial load per the radial capacity chart. Thrust load is not recommended under most conditions. Consult with a Rineer Application Engineer for optional bearing configurations to match your application.

ROTATING GROUP - 1S or 1H

Under most operating conditions, 1S (standard rotating group parts) should be used. Under some high speed conditions 1H can be specified.

HORSEPOWER LIMITATION


Maximum horsepower limitations may vary with different applications. When using the 15 Series Motor above 75 HP, consult a Rineer Application Engineer.

CASE DRAIN

The 15 Series Motor is designed for either internal or external case drain. Two case drain ports are supplied. When using internal case drain, simply plug the two ports. When using external case drain, use the port at the highest elevation. We recommend case drain pressure of 35 PSI or less when using the standard seals.

CASE DRAIN CIRCULATION

Fluid should be circulated through the case when a temperature differential exists between the motor and the system in excess of 50° F. Should this occur, contact a Rineer Application Engineer.



TECHNICAL INFORMATION - TWO SPEED MOTOR

DISPLACEMENT CHANGE

When a motor is shifted from full to partial displacement the motor is changed to 50%, 35%, or 28% of its original displacement depending on its shift ratio.

STANDARD SHIFT RATIO

The standard 15 Series displacements of 15, 13, 9.5, 8, 7, and 6 CID are available in the 15 Series Two Speed with a shift ratio of 2:1. For example, a 15 CID motor shifted to partial displacement becomes a 7.5 CID motor.

SPECIAL SHIFT RATIOS

There are two special displacements available in the 15 Series Two Speed which offer higher shift ratios, the 10.5 and the 11.5 CID. The 10.5 CID motor has a shift ratio of 3.5:1, which when shifted becomes a 3 CID motor. The 11.5 CID motor has a shift ratio of 2.875:1, which when shifted becomes a 4 CID motor.

SHIFTING METHOD

Selecting between full and partial displacement is accomplished by shifting the two-position spool valve incorporated in the motor. Motors are available in either single or double pilot configurations.

SINGLE PILOT

Single pilot motors require a pilot line to be connected to port "C". When port "C" is pressurized the spool shifts the motor to partial displacement. When port "C" is vented to tank, an internal spring shifts the spool, returning the motor to full displacement.

DOUBLE PILOT

Double pilot motors require two pilot lines. One line is connected to port "C" while the other line is connected to port "D". The motor is in full displacement when port "D" is pressurized and port "C" is vented to tank. The motor is in partial displacement when port "C" is pressurized and port "D" is vented to tank.

OPEN DURING CROSSOVER SPOOLS

Open during crossover spools allow port "A" to be directly connected to port "B" when the spool is shifting between full and partial displacement. Motors with -62 or -65 designations are open during crossover.

WARNING! IN SOME WINCH APPLICATIONS, OPEN DURING CROSSOVER SPOOLS (-62 or -65) ARE NOT RECOMMENDED.

CLOSED DURING CROSSOVER SPOOLS

Closed during crossover spools do not allow port "A" to be directly connected to port "B" when the spool is shifting between full and partial displacement. Motors with -63 or -67 designations are closed during crossover. These motors contain an internal factory preset relief valve. This valve protects the motor during shifting only and is not a system relief valve.

PILOT PRESSURE

A minimum of 100 PSI over case drain pressure is required to shift the spool. The maximum allowable pressure to port "C" or "D" is 3,500 PSI.

SHIFT ON THE RUN

The 15 Series Two Speed Motor may be shifted on the run while loaded or unloaded.

MAXIMUM SPEED

Maximum rated speed is the same for either full or partial displacement as stated in the performance data.

CASE DRAIN AND CROSS PORT LEAKAGE

The combined case drain and cross port leakage of the 15 Series Two Speed Motor is approximately 1 GPM per 1,000 PSI. This will vary with the oil viscosity.

Mot.-Typ	Code	Mot.-Nr.	kW (G) red	EP	K
		00013323			
kW (G)	kW (S)	1/min	kW (S) red		
	35.0	2800			
kW (W)	3468 / 7	90000000			
DIN/ISO 8046 1CFN			27		
MADE IN GERMANY			m		
			100		


KHD DEUTZ
DEUTZ MOTOR INDUSTRIEN GMBH

0122



DEUTZ CORPORATION
 3883 Steve Reynolds Blvd.
 Norcross, GA 30093

MADE IN GERMANY




Return oil filter assembly.
1ea. Zinga ZDF-2215-15-1-11 base
2ea. Zinga LE-10 10 Micron filter

Vicker Piston Pump Model
PVH74C-RCF-3S-10-C25V-31

Vicker Piston Pump Model
PVH74C2-RF-2S-11-C19VB-31

Trombetta
electric throttle
control.
P613-K 12 VDC



This assembly contains the following items:
2ea. Sun HCM Body
2ea. Sun RVGA-LAN Vented relief valve
2ea. HydraForce 7024660 body
2ea. HydraForce SV08-20-0-N-00 Solenoid Valve
2ea. HydraForce 6306012 12 VDC Coil

Deutz Diesel Hydraulic Power pack

Deutz diesel engine type BFM Motor Type 1011 with a Vickers piggy back piston pump connected to it to provide hydraulic pressure and flow to drive the drill functions. The hydraulic circuit is closed center with load sensing. This means the pumps will have a 450 psi standby and when functions are activated the standby pressure will be 450 psi higher than the highest pressure demand up to 2900 psi for pump 1 and 2610 psi for pump 2.

Werkstatthandbuch

Workshop Manual

Manuel d'Atelier

Manual de Taller

1011 F

0297 7423

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieses Werkstatthandbuches sind technische Änderungen, die zur Verbesserung der Motoren notwendig werden, vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

In view of continuous design improvements or changes, the technical specifications and the illustrations shown in this Workshop Manual are subject to alteration. Reprinting and reproduction, in part or in whole, are subject to our written approval.

Sous réserve de modifications techniques nécessaires à l'amélioration des moteurs présentés par des illustrations et des indications référencées dans ce Manuel d'Atelier. Réimpression et reproduction même partielle, quelle qu'en soit la nature, interdites sans l'autorisation écrite de nos service.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas necesarias para el mejoramiento de motores, aunque difieran de las ilustraciones y datos contenidos en este Manual de Taller. La reimpresión del presente libro o cualquiera forma de reproducción, aunque sea parcial, requiere nuestra autorización por escrito.



VORWORT

Die sachgerechte Ausführung von Reparatur- und Einstellarbeiten ist Voraussetzung für einen zuverlässigen Motorbetrieb.

In diesem Werkstatthandbuch sind die zweckmäßigen Arbeitsabläufe für anfallende Reparatur- und Einstellarbeiten an Motor und Motorbauteilen beschrieben. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Arbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei der Gestaltung des Werkstatthandbuches wurden im Sinne einer schnellen Erfassung der Inhalte zusätzlich zu den knapp gehaltenen beschreibenden Texten Bildzeichen gesetzt, die den jeweils behandelten Arbeitsgang visualisieren.

Betriebs- und Wartungshinweise sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Zur Ersatzteilbestellung ist die jeweilige Ersatzteilliste zugrunde zu legen.

Das vorliegende Werkstatthandbuch unterliegt keinem Änderungsdienst. Änderungen werden jeweils bei Neuauflage eingearbeitet.

Beachten Sie bei Reparaturen die Hinweise unserer Technischen Rundschreiben.

Allgemeine Hinweise:

- Lesen und beachten Sie die Informationen dieses Werkstatthandbuches. Sie vermeiden Unfälle und verfügen über einen funktionstüchtigen und einsatzbereiten Motor.
- Stellen Sie sicher, daß dieses Werkstatthandbuch jedem an Reparatur- oder Einstellarbeiten Beteiligten zur Verfügung steht und daß der Inhalt verstanden wird.
- Die Nichtbeachtung dieser Reparaturanleitung kann zu Funktionsstörungen und Motorschäden sowie Verletzungen von Personen führen, für die vom Hersteller keine Haftung übernommen wird.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.
- Voraussetzung für die fachgerechte Reparatur ist die Verfügbarkeit aller erforderlichen Ausrüstungen, Hand- und Spezialwerkzeuge, sowie deren einwandfreier Zustand.
- Höchste Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ist nur bei Verwendung von Original Teilen der DEUTZ AG sichergestellt.
- Motorteile wie Federn, Klammern, elastische Halteringe etc. beinhalten bei unsachgemäßer Behandlung erhöhte Verletzungsgefahr.
- Die Instandsetzung des Motors muß der bestimmungsgemäßen Verwendung - definiert durch den Gerätehersteller - entsprechen. Bei Umbauten dürfen nur von der DEUTZ AG für den jeweiligen Verwendungszweck freigegebene Teile eingesetzt werden.

FOREWORD

Reliable engine operation is dependent on properly executed repairs as well as adjustment work.

This Workshop Manual describes the appropriate operations for any repair and adjustment work on the engine and engine components. It is presumed that this work will be carried out by qualified personnel.

This operation manual has been designed for quick and easy understanding. Therefore the concise text passages are accompanied by pictographs to illustrate the relevant operation.

Aspects of operation and maintenance are dealt with in the respective Operation Manual.

For spare parts orders the respective spare parts catalogue should be referred to.

This Workshop Manual is not subject to engineering change service and is valid until next issue.

Therefore please refer to the information in our Technical Circulars when carrying out repairs.

General information:

- Please read carefully and observe the instructions given in this Workshop Manual to avoid accidents and ensure that your engine always functions properly and reliably.
- Make sure that this Workshop Manual is readily available for all those carrying out repairs or adjustments and that the contents are well understood.
- Non-compliance with these repair instructions may result in malfunction and engine damage as well as personal injuries for which the manufacturer shall not accept any liability.
- The accident prevention regulations and all other generally recognized regulations on safety and occupational medicine are to be observed.
- A prerequisite for successful repair is that all required equipment, hand and special tools are available and in perfect working order.
- Optimal operation economy, reliability and durability of the engine can only be ensured when genuine parts of DEUTZ AG are used.
- Engine components such as springs, clamps, snap rings, etc. may cause injury if not handled with care.
- Engine repairs must be carried out in accordance with intended use as defined by the equipment manufacturer. For conversions, only parts approved by DEUTZ AG for a specific purpose should be used.

PRÉFACE

Un fonctionnement fiable du moteur suppose l'exécution en bonne et due forme des travaux de réparation et de réglage.

Le présent Manuel d'atelier décrit la suite des travaux de réparation et de réglage à effectuer sur le moteur et ses éléments. Cela suppose que les travaux sont réalisés par un personnel spécialisé et qualifié.

En vue d'une compréhension rapide du contenu, le manuel d'atelier comporte, en plus des textes brefs, des symboles visualisant l'opération à réaliser.

Les indications relatives au service et à l'entretien figurent dans les instructions de service correspondantes.

Pour la commande de pièces de rechange, il convient de se baser sur la liste des pièces de rechange correspondante.

Le présent manuel d'atelier n'est soumis à aucun service de modifications. Les modifications seront incorporées à chaque réédition du Manuel.

Pour les réparations, veuillez respecter les indications de nos circulaires techniques.

Remarques générales:

- Veuillez lire attentivement les informations du présent Manuel d'Atelier et en tenir compte. Vous éviterez ainsi des accidents et disposerez en même temps d'un moteur fonctionnel et en parfait état de marche.
- Assurez-vous que chaque personne chargée des travaux de réparation et de mise au point dispose bien de ce Manuel d'Atelier et en comprenne bien le contenu.
- Le non-respect de ces instructions de réparation peut entraîner des pannes, avaries de moteur et accidents de personnes, pour lesquels le constructeur ne peut en aucun cas assumer la responsabilité.
- Il convient de respecter les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
- La condition préalable de la bonne exécution des réparations est la mise à disposition de tous les équipements, outillages manuels et spéciaux requis, en parfait état de fonctionnement.
- Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine DEUTZ AG garantit une rentabilité et fiabilité optimales ainsi qu'une longue durée de vie.
- Les éléments du moteur notamment les ressorts, attaches, bagues élastiques etc., peuvent entraîner, en cas de non-respect des prescriptions, des blessures graves.
- La remise en état du moteur doit répondre à son utilisation propre, définie par le constructeur de l'engin. En cas de modification, seules les pièces autorisées par DEUTZ AG dans le cas de l'application concernée, peuvent être utilisées.

PROLOGO

Una ejecución competente de trabajos de reparación y ajuste es requisito fundamental para un funcionamiento seguro del motor.

En el presente manual para talleres han sido descritos los ciclos convenientes de trabajo para reparaciones y ajustes del motor y de sus componentes. Se presupone, no obstante, que los trabajos serán realizados por personal técnico especializado.

Con el fin de simplificar la comprensión del contenido del manual para talleres, se han agregado símbolos significativos a los textos explicatorios, visualizando así el trabajo a realizar.

Informaciones con respecto al manejo y al servicio de entretenimiento del motor, se encuentran en el Manual de Instrucciones de Servicio correspondiente.

Para pedidos de repuestos servirá de base el respectivo catálogo de repuestos.

El presente manual para talleres no está sujeto a un servicio continuado de modificaciones e innovaciones. Cada nueva edición incluye todas las modificaciones del caso.

Al efectuar reparaciones, aconsejamos asimismo tomar en cuenta las advertencias pertinentes de nuestras circulares técnicas.

Advertencias generales:

- Le recomendamos la detenida lectura y observancia de las informaciones contenidas en este Manual de taller. Así evitará accidentes y dispondrá de un motor que funciona perfectamente.
- Haga lo necesario para que este Manual esté a disposición de toda persona que participe en trabajos de reparación y ajuste, y cuide de que sí comprenda el contenido.
- Al no tenerse en cuenta estas instrucciones de reparación, podrán surgir perturbaciones en el funcionamiento y averías en el motor así como lesiones de personas para las cuales el fabricante no asume responsabilidad alguna.
- Se cumplirán las normas aplicables para la prevención de accidentes así como todas las demás normas de seguridad y medicina laboral generalmente aceptadas.
- Es condición para la correcta reparación que estén disponibles todos los requeridos equipos, herramientas manuales y especiales en perfecto estado.
- Máxima rentabilidad, fiabilidad y larga duración quedan garantizadas únicamente al emplearse repuestos originales de DEUTZ AG.
- Piezas del motor, tales como resortes, garras, aros de sujeción elásticos, etc. , aumentan en caso de tratamiento incorrecto el peligro de lesiones.
- El reacondicionado del motor deberá corresponder al empleo previsto definido por el fabricante del equipo. En caso de transformaciones, se deberán emplear únicamente piezas admitidas por DEUTZ AG para el respectivo uso previsto.

Technische Daten / Bildzeichenerklärung
Specification data / Key to symbols
Caractéristiques techniques / Légende des symboles
Datos técnicos / Leyenda de símbolos

1

Prüfen und Einstellen
Checking and adjusting
Contrôle et réglage
Verificación y ajustes

2

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

3

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

4

Werkzeuge
Tools
Outils
Herramientas

5

Technische Daten

Specification data

Caractéristiques techniques

Datos técnicos

1011 F

Hinweis zum Gebrauch des Werkstatthandbuches

In diesem Werkstatthandbuch sind alle technischen Daten, Einstellwerte und Anziehvorschriften den Stellen zugeordnet, wo sie bei Servicearbeiten, De- und Montage am Motor benötigt werden.

Notes for the user of this Workshop Manual

In this Workshop Manual all specification data, adjustment values and tightening specifications are allocated to those parts where they are needed for service work, disassembly and reassembly on the engine.

Remarque quant à l'utilisation du Manuel d'atelier

Dans le présent Manuel d'atelier, toutes les caractéristiques techniques, valeurs de réglage et préconisations de serrage nécessaires se trouvent dans les chapitres correspondant aux travaux de service après-vente et montage et démontage du moteur.

Indicación para el uso del manual de taller

En este manual de taller se indican todos los datos técnicos, valores de ajuste y prescripciones de apriete en los puntos donde son requeridos para la realización de trabajos de servicio, desmontaje y montaje en el motor.



Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Technische Daten

Seite

Techn. Daten	1.00.02 - 1.00.07
Ventilspieleinstellschema	1.00.09
Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben	1.00.11
Bildzeichenerklärung	1.00.13

English

1. Specification data

Page

Specification data	1.00.02 - 1.00.07
Schematic for valve clearance adjustment	1.00.09
Tightening order for cylinder head bolts	1.00.11
Key to symbols	1.00.13

Français

1. Caractéristiques techniques

Page

Caractéristiques techniques	1.00.02 - 1.00.07
Schéma de réglage des soupapes	1.00.09
Ordre à respecter lors du serrage d'approche de définitif des fis de cul.	1.00.11
Explication des légendes	1.00.13

Español

1. Datos técnicos

Página

Datos técnicos	1.00.02 - 1.00.07
Esquema para el ajuste del juego de válvulas	1.00.09
Sucesión de los trabajos al apretar los tornillos de culata	1.00.11
Leyenda de símbolos	1.00.13

Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch	English	Français	Español
Motorgewicht ohne Starter, mit Generator ca. kg	Engine weight without starter with generator approx. kg	Poids du moteur sans démarreur avec génératrice approx. kg	Peso del motor sin arrancador, con generador aprox. kg
Gesamthubvolumen cm ³	Engine swept volume cm ³	Cylindrée totale cm ³	Cilindrada total cm ³
Bohrung mm	Bore mm	Alésage mm	Calibre mm
Hub mm	Stroke mm	Course mm	Carrera mm
Drehrichtung	Direction of rotation	Sens de rotation	Sentido de giro
Nenndrehzahl max. 1/min	Rated speed max. rpm	Régime nominal maxi tr/mn	Régimen nominal máx. r/min
Niedrigste Leerlaufdrehzahl 1/min	Minimum idle speed rpm	Ralenti extrême tr/mn	Régimen mín. en vacío r/min
Arbeitsweise	Working cycle	Principe de fonction- nement	Sistema de trabajo

Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3 - 4M 1011 F	BF4M 1011 F
F2L = 167 F3L = 208 F4L = 250	257	F3M = 200 F4M = 243	249
F2L = 1366 F3L = 2049 F4L = 2732	2732	F3M = 2184 F4M = 2912	2912
91			
105		112	
auf Schwungrad gesehen links When facing flywheel counter-clockwise Vu sur volant à gauche Mirándose sobre el volante a izquierdas			
3300	3000	3000	2800
900±50			
Viertakt - Diesel Four-stroke diesel Diesel 4 temps Diesel a 4 tiempos			

Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch	English	Français	Español
Verbrennungs- verfahren	Combustion system	Principe de combustion	Sistema de combustión
Verdichtungs- verhältnis	Compression ratio	Taux de compression	Relación de compresión
Kompressionsdruck bar	Compression pressure bar	Compression bars	Presión de compresión bar
Zündfolge	Firing order	Ordre d'allumage	Orden de encendido
Abmessungen des Motors mit Anschlußgehäuse (normal)	Dimensions of engine incl. standard flywheel	Dimensions du moteur avec volant standard	Dimensiones del motor con volante (normal)
größte Länge mm	Max. length mm	Longueur HT mm	Longitud máx. mm
größte Breite mm	Max. width mm	Largeur HT mm	Anchura máx. mm
größte Höhe mm	Max. height mm	Hauteur HT mm	Altura máx. mm

Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3-4M 1011 F	BF4M 1011 F
Direkteinspritzung Direct injection Injection directe Inyección directa			
18,5	17	18,5	17
1 - 2 1 - 2 - 3 1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 2 - 3 1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2
F2L = 487 F3L = 599 F4L = 710	710	F3M = 599 F4M = 710	710
451	495	451	495
F2L = 683 F3L = 678 F4L = 703	703	F3M = 678 F4M = 703	703

Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch	English	Français	Español
Steuerzeiten ohne Stößel- und Ventilspiel	Valve timing without valve clearance	Calage distribution sans jeu aux culbuteurs réglé	Cotas de reglaje sin juegos de válvulas y de empujadores
Einlaß öffnet vor OT Grad	Inlet opens before TDC degrees	Admission ouvre avant PMH degrés	Admisión abre a. PMS grados
Einlaß schließt nach UT Grad	Inlet closes after BDC degrees	Admission ferme après PMB degrés	Admisión cierra t. PMI grados
Auslaß öffnet vor UT Grad	Exhaust opens before BDC degrees	Echappement ouvre avant PMB degrés	Escape abre a. PMI grados
Auslaß schließt nach OT Grad	Exhaust closes after TDC degrees	Echappement ferme après PMH degrés	Escape cierra t. PMS grados
Schmieröldruck in niedrigem Leerlauf Temperatur ca. 110° C Öl SAE 20W/20 Minimum bar	Lube oil pressure at low idling Temperature approx. 110° C oil SAE 20W/20 min. bar	Pression d'huile au bas ralent température ca. 110° C huile SAE 20W/20 mini bars	Presión de aceite lubri- cante a marcha lenta en vacío Tempera- tura aprox. 110° C aceite SAE 20W/20 mín. bar
Absteuerventil bar	Pressurestat bar	Clapet régulateur final bars	Válvula reguladora final bar

Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3 - 4M 1011 F	BF4M 1011 F
45	47	45	47
65	63	65	63
76	99,5	76	99,5
44	51,5	44	51,5
1,4			
F2 -3L = 6,5 F4L = 7	7	F3L = 6,5 F4L = 7	7

Ventilspieleinstellschema
Schematic for valve clearance adjustment
Schéma de réglage des soupapes
Esquema para el ajuste de holgura de válvulas

Werkstatthandbuch 1011 F

Kurbelwellenstellung **1**

Motor bis zum Erreichen der Ventilüberschneidung am Zyl. Nr. 1 durchdrehen.

nicht einstellbar

einstellbar

12

123

1234

Kurbelwellenstellung **2**

Motor um eine volle Umdrehung (360°) weiterdrehen.

12

123

1234



1.00.09

English	Français	Español
Crankshaft position 1 Turn engine until valves of cylinder No. 1 overlap. Not ready for adjustment. Crankshaft position 2: Turn engine further by one complete revolution (360°). Ready for adjustment.	Position de l'arbre à cames 1 Virer le moteur jusqu'au chevauchement des soupapes au cylindre 1. non réglable Position de l'arbre à cames 2 Tourner le moteur d'un tour complet (360°) réglable	Posición del cigüeñal 1 Gírese el motor, hasta que las válvulas del cilindro N° 1 coincidan en su posición momentánea. no ajustable Posición del cigüeñal 2 Continuese girando el motor por una rotación completa (360°) ajustable


1.00.09

Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben
Tightening order for cylinder head bolts
Ordre à respecter lors du serrage d'approche et définitif des vis de cul.
Sucesión de los trabajos al apretar los tornillos de culata


Werkstatthandbuch 1011 F




2-Zylinder
2-cylinder
2-cylindres
2 cilindros




2-Zylinder
2-cylinder
2-cylindres
2 cilindros




3-Zylinder
3-cylinder
3-cylindres
3 cilindros



3-Zylinder
3-cylinder
3-cylindres
3 cilindros



4-Zylinder
4-cylinder
4-cylindres
4 cilindros



4-Zylinder
4-cylinder
4-cylindres
4 cilindros

	Zerlegen von Baugruppen			Personenschäden verhüten Hinweis auf Gefahrenstelle
	Zusammenbauen zu einer Baugruppe			Materialschaden verhüten Teilbeschädigung
	Abbauen - Ausbauen behindernder Teile			Unterbauen - Abstützen - Abfangen
	Einbauen - Anbauen Teile, die beim Ab-/ Ausbau hinderten			Einölen
	Achtung, wichtiger Hinweis			Einfetten
	Prüfen - Einstellen z. B. Drehmomente, Maße, Drücke usw.			Markieren vor dem Zerlegen, beachten beim Zusammenbau
	Spezialwerkzeug			Wuchten Ausgleichen von Unwuchten
	Einbaurichtung beachten			Einfüllen - Auffüllen - Nachfüllen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Kontrollieren - Prüfen Sichtprüfung			Ablassen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Bedingt wiederverwendbar Bei Bedarf auswechseln			Lösen z. B. Lockern einer Spanneinrichtung
	Beim Zusammenbau immer erneuern			Spannen z. B. Anziehen einer Spanneinrichtung
	Entsichern - Sichern z. B. Splint, Sicherungsblech usw.			Entlüften
	Sichern - Kleben z. B. Dichtmittel flüssig			Spanabhebende Bearbeitung

1

1

	Zerlegen von Baugruppen			Personenschäden verhüten Hinweis auf Gefahrenstelle
	Zusammenbauen zu einer Baugruppe			Materialschaden verhüten Teilbeschädigung
	Abbauen - Ausbauen behindernder Teile			Unterbauen - Abstützen - Abfangen
	Einbauen - Anbauen Teile, die beim Ab-/ Ausbau hinderten			Einölen
	Achtung, wichtiger Hinweis			Einfetten
	Prüfen - Einstellen z. B. Drehmomente, Maße, Drücke usw.			Markieren vor dem Zerlegen, beachten beim Zusammenbau
	Spezialwerkzeug			Wuchten Ausgleichen von Unwuchten
	Einbaurichtung beachten			Einfüllen - Auffüllen - Nachfüllen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Kontrollieren - Prüfen Sichtprüfung			Ablassen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Bedingt wiederverwendbar Bei Bedarf auswechseln			Lösen z. B. Lockern einer Spanneinrichtung
	Beim Zusammenbau immer erneuern			Spannen z. B. Anziehen einer Spanneinrichtung
	Entsichern - Sichern z. B. Splint, Sicherungsblech usw.			Entlüften
	Sichern - Kleben z. B. Dichtmittel flüssig			Spanabhebende Bearbeitung

Key to Symbols

Werkstatthandbuch 1011 F

	Disassembly of assembly groups			Guard against personal injury Indication of hazard
	Reassembly to form assembly group			Guard against material damage Damage to parts
	Remove obstructing parts			Prop up - Support - Hold
	Reinstall - Remount parts which had obstructed disassembly			Oil
	Attention! Important notice!			Grease
	Check - Adjust e. g. torque dimensions, pressures, etc.			Mark before disassembly, observe marks when reassembling
	Special tool			Balance Eliminate any imbalance
	Note direction of installation			Filling - Topping up - Refilling e. g. oil, cooling water, etc.
	Visual inspection			Drain off e. g. oil, cooling water, etc.
	Possibly still serviceable Renew if necessary			Loosen - Release e. g. loosening a clamping device
	Renew at each reassembly			Tighten - Clamp e. g. tightening a clamping device
	Unlock - Lock e. g. split pin, locking plate, etc.			Vent
	Lock - Adhere e. g. with liquid sealant			Machining process

1 1

	Disassembly of assembly groups			Guard against personal injury Indication of hazard
	Reassembly to form assembly group			Guard against material damage Damage to parts
	Remove obstructing parts			Prop up - Support - Hold
	Reinstall - Remount parts which had obstructed disassembly			Oil
	Attention! Important notice!			Grease
	Check - Adjust e. g. torque dimensions, pressures, etc.			Mark before disassembly, observe marks when reassembling
	Special tool			Balance Eliminate any imbalance
	Note direction of installation			Filling - Topping up - Refilling e. g. oil, cooling water, etc.
	Visual inspection			Drain off e. g. oil, cooling water, etc.
	Possibly still serviceable Renew if necessary			Loosen - Release e. g. loosening a clamping device
	Renew at each reassembly			Tighten - Clamp e. g. tightening a clamping device
	Unlock - Lock e. g. split pin, locking plate, etc.			Vent
	Lock - Adhere e. g. with liquid sealant			Machining process

Légende des symboles

Werkstatthandbuch 1011 F

	Déassemblage d'un ensemble constructif			Prévention aux accidents profession attirer l'attention sur un risque eventuel d' accident
	Assemblage des composants d'un ensemble constructif			Prévention à la détérioration de matériels Risque d'endommager des pièces
	Démontage d'éléments entravant l'accès			Monter sur tréteaux - freiner par sabots - immobiliser par un moyen quelconque
	Remontage - Remise en place d'éléments qui entravaient l'accès			Huiler
	Remarque importante!			Graisser employer lubrifiant plastique
	Utilisation impérative p. ex.: couple-moteur, cotes, pressions etc.			Repérage en cours de démontage permet un remontage correct!
	Utilisation impérative d'un outil specialise			Equilibrer éliminer le balourd
	Respecter l'ordre de montage			Premier garnissage - remplissage - garnissage d'appoint p. ex.: Huile eau de refroidissement etc.
	Vérification - Contrôle à vue			Vidanger - soutirer p. ex.: Huile eau de refroidissement etc.
	Réutilisation sous certaines conditions à remplacer,si besoin est			Desserrer p. ex.: desserrage d'un dispositiv
	A remplacer systématiquement lors de remontage			Serrer p. ex.: serrage entre un dispositif
	Arracher la goupille - goupiller freiner par tôle-arrêtior			Faire la purge d'air
	Freiner - coller p. ex. avec pâte hermétique, ou frein liquide			Usinage par enlèvement de copeaux

1

1

	Déassemblage d'un ensemble constructif			Prévention aux accidents profession attirer l'attention sur un risque eventuel d' accident
	Assemblage des composants d'un ensemble constructif			Prévention à la détérioration de matériels Risque d'endommager des pièces
	Démontage d'éléments entravant l'accès			Monter sur tréteaux - freiner par sabots - immobiliser par un moyen quelconque
	Remontage - Remise en place d'éléments qui entravaient l'accès			Huiler
	Remarque importante!			Graisser employer lubrifiant plastique
	Utilisation impérative p. ex.: couple-moteur, cotes, pressions etc.			Repérage en cours de démontage permet un remontage correct!
	Utilisation impérative d'un outil specialise			Equilibrer éliminer le balourd
	Respecter l'ordre de montage			Premier garnissage - remplissage - garnissage d'appoint p. ex.: Huile eau de refroidissement etc.
	Vérification - Contrôle à vue			Vidanger - soutirer p. ex.: Huile eau de refroidissement etc.
	Réutilisation sous certaines conditions à remplacer,si besoin est			Desserrer p. ex.: desserrage d'un dispositiv
	A remplacer systématiquement lors de remontage			Serrer p. ex.: serrage entre un dispositif
	Arracher la goupille - goupiller freiner par tôle-arrêtior			Faire la purge d'air
	Freiner - coller p. ex. avec pâte hermétique, ou frein liquide			Usinage par enlèvement de copeaux

Leyenda de símbolos

Werkstatthandbuch 1011 F

	Desarmar grupos de construcción			Evitar accidentes indica puntos de peligro
	Rearmar un grupo de construcción			Evitar daños materiales avería de piezas
	Desmontar partes que puedan estorbar			Calzar - Apoyar
	Montar - Incorporar partes que puedan estorbar en el desmontaje			Aceitar
	!Atención! Indicación importante			Engrasar
	Verificar - Graduar - Ajustar (p. ej. pares, medidas, presiones)			Marcar antes del desmontaje - controlar la marcación en el remontaje
	Herramienta especial			Equilibrar Aeliminar desequilibros o excentricidad
	Observar la dirección de montaje			Lienar - Rellenar - Completar p. ej. aceite, agua refrigerante, etc.
	Control verificación visual			Evacuar - Vaciar p. ej. aceite, agua refrigerante, etc.
	Re-utilización condicional sustituir en caso necesario			Soltar p. ej. un sistema de fijación o tensado
	Sustituir en cada montaje			Tensar - Apretar p. ej. un sistema de fijación o tensado
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) (p. ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.)			Purgar el aire
	Afianzar - Pegar p. ej. con medio liquido			Mecanización con arranque de virutas

1

1

	Desarmar grupos de construcción			Evitar accidentes indica puntos de peligro
	Rearmar un grupo de construcción			Evitar daños materiales avería de piezas
	Desmontar partes que puedan estorbar			Calzar - Apoyar
	Montar - Incorporar partes que puedan estorbar en el desmontaje			Aceitar
	!Atención! Indicación importante			Engrasar
	Verificar - Graduar - Ajustar (p. ej. pares, medidas, presiones)			Marcar antes del desmontaje - controlar la marcación en el remontaje
	Herramienta especial			Equilibrar Aeliminar desequilibros o excentricidad
	Observar la dirección de montaje			Lienar - Rellenar - Completar p. ej. aceite, agua refrigerante, etc.
	Control verificación visual			Evacuar - Vaciar p. ej. aceite, agua refrigerante, etc.
	Re-utilización condicional sustituir en caso necesario			Soltar p. ej. un sistema de fijación o tensado
	Sustituir en cada montaje			Tensar - Apretar p. ej. un sistema de fijación o tensado
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) (p. ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.)			Purgar el aire
	Afianzar - Pegar p. ej. con medio liquido			Mecanización con arranque de virutas

Prüfen und Einstellen

Checking and adjusting

Contrôle et réglage

Verificación y ajustes

1011 F



Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

2. Prüfen und Einstellen

Seite

Ventilspiel _____	2.00.01 - 2.00.02
Kompressionsdruck _____	2.00.03 - 2.00.04
Einspritzventil _____	2.00.05 - 2.00.07
Einspritzpumpe _____	2.00.09 - 2.00.10

English

2. Checking and adjusting

Page

Valve clearance _____	2.00.01 - 2.00.02
Compression pressure _____	2.00.03 - 2.00.04
Injector _____	2.00.05 - 2.00.07
Injection pump _____	2.00.09 - 2.00.10

Français

2. Contrôle et réglage

Page

Jeu aux soupapes _____	2.00.01 - 2.00.02
Taux de compression _____	2.00.03 - 2.00.04
Soupape injectrice _____	2.00.05 - 2.00.07
Pompe d'injection _____	2.00.09 - 2.00.10

Español

2. Verificación y ajustes

Pagina

Juego de válvulas _____	2.00.01 - 2.00.02
Presión de compresión _____	2.00.03 - 2.00.04
Inyector _____	2.00.05 - 2.00.07
Bomba de inyección _____	2.00.09 - 2.00.10

English	Français	Español
The standard valve clearance can be adjusted: with engine cold or warm after cooling down for at least 0.5 h. Oil temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$. Note: The valve clearance is to be increased by 0.1 mm at every cylinder head gasket renewal. The standard valve clearance is to be adjusted after completion of 500 hours of operation. Cylinder head cover has been removed. 1. Turn engine until valves of cyl. No. 1 overlap. For valve clearance adjustment schematic see Specification Data. Note: Valves overlapping means: Exhaust valve about to close. Inlet valve about to open. Neither pushrod can be turned in this position. 2. Adjust valve clearance on respective cylinder with feeler gauge. Note: Inlet valve clearance: 0.3 mm Exhaust valve clearance: 0.5 mm 3. Tighten locknut. Tightening specification: 20 $\pm$ 2 Nm Recheck the adjustment with feeler gauge.	Le réglage standard du jeu des soupapes est possible sur moteur froid ou chaud après une période de refroidissement d'au moins 30 minutes. Température de l'huile $\leq 80^{\circ}\text{C}$. Nota: à chaque changement du joint de culasse augmenter le jeu aux soupapes de 0,1 mm. Après 500 heures de marche procéder au réglage standard du jeu des soupapes. Le cache-culbuteurs a été déposé. 1. Virer le moteur jusqu'à ce que les soupapes soient en bascule, cyl. no. 1. Schéma de réglage du jeu aux soupapes voir caractéristiques techniques. Nota: le chevauchement des soupapes signifie: soupape d'échappement pas encore fermée et soupape d'admission commence à s'ouvrir. Les deux tiges de culbuteurs ne peuvent plus tourner. 2. Régler le jeu des soupapes au cylindre correspondant avec une jauge d'épaisseur. Nota: Jeu soupape ADM: 0,3 mm Jeu soupape ECH: 0,5 mm 3. Serrer le contre-écrou Consigne de serrage 20 $\pm$ 2 Nm Effectuer un nouveau contrôle du serrage avec une jauge d'épaisseur.	El ajuste del juego estándar de válvulas es posible: Con el motor frío o con el motor caliente después de un período de enfriamiento de por lo menos media hora. Temperatura del aceite: $\leq 80^{\circ}\text{C}$. Nota: El juego de válvulas debe aumentarse por 0,1 mm a cada cambio de la junta de culata,. Tras 500 horas de servicio se ajustará el juego estándar. La tapa de culata está desmontada. 1. Girar el cigüeñal hasta que se crucen las válvulas en el cilindro 1. Para el esquema de ajuste del juego de válvulas, véanse los Datos Técnicos. Nota: Cruce de válvulas significa: La válvula de escape aún no está cerrada y la de admisión comienza a abrirse. En esta posición, no es posible girar las dos varillas de empuje. 2. Ajustar el juego de válvulas en el cilindro correspondiente mediante la galga de espesores. Nota: Juego de válvulas - admisión: 0,3 mm - escape: 0,5 mm 3. Apretar la contratuerca. Prescripción de apriete: 20 $\pm$ 2 Nm. Comprobar nuevamente el ajuste efectuado, mediante la galga de espesores.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Die Standard-Ventilspieleinstellung ist möglich:

Am kalten- oder am warmen Motor nach einer
Abkühlzeit von mindestens **0,5 h.**

Öltemperatur $\leq 80^{\circ}\text{C}$

Hinweis: Bei jedem Zylinderkopf-Dichtungswechsel ist das Ventilspiel um 0,1 mm zu erhöhen.

Nach **500 Bh** ist das Standard-Ventilspiel einzustellen.


Zylinderkopfhaube ist abgebaut

1. Motor durchdrehen bis zum Erreichen der Ventilüberschneidung, Zyl. Nr. 1.

Ventilspieleinstellschema
siehe Techn. Daten



Hinweis: Ventilüberschneidung bedeutet:
Auslaßventil ist noch nicht geschlossen,
Einlaßventil beginnt zu öffnen.
Dabei sind beide Stoßstangen nicht drehbar.




2. Ventilspieleinstellung am entsprechenden Zylinder mit Fühlerlehrenblatt einstellen.

Hinweis: Ventilspiel Einlaß: **0,3 mm**
Ventilspiel Auslaß: **0,5 mm**


3. Kontermutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **$20 \pm 2\text{ Nm}$**

Einstellung nochmals mit Fühlerlehrenblatt überprüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Dichtung aufsetzen.

5. Zylinderkopfhaube montieren. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**

English	Français	Español
4. Put gasket in place.	4. Mettre en place le joint.	4. Colocar la junta.
5. Fit cylinder head cover. Tighten bolts. Tightening specification: 8.5 Nm	5. Monter le cache-culbuteurs. Bloquer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm.	5. Montar la tapa de culata. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm.

English	Français	Español
Commercial tools required: Compression tester _____ 8005 Torx tool kit _____ 8189 Special tools required: Connector _____ 100 120 Special wrench for injection line _____ 110 490 Injectors have been removed, valve clearance has been checked. 1. Insert connector with new special seal. 2. Fit clamping pad. Tighten bolt. 3. If necessary, screw on adapter for connector.	Outillage usuel: Compressiomètre _____ 8005 Jeu d'outils Torx _____ 8189 Outil spécial: Pièce de raccordement _____ 100 120 Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490 Les injecteurs ont été déposés et le jeu des soupapes contrôlé. 1. Mettre en place la pièce de raccordement avec un joint spécial neuf. 2. Placer la griffe de serrage et serrer le boulon. 3. Si nécessaire mettre en place l'adaptateur de la pièce de raccordement.	Herramientas comerciales: Compresímetro _____ 8005 Juego de herramientas Torx ____ 8189 Herramientas especiales: Pieza de empalme _____ 100 120 Llave especial para tubo de inyección _____ 110 490 Los inyectores están desmontados y el juego de válvulas está controlado. 1. Introducir la pieza de empalme con la junta especial nueva. 2. Colocar la garra de sujeción. Apretar el tornillo. 3. De ser necesario, enroscar el adaptador para la pieza de empalme.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:


Kompressionsdruckprüfer _____ 8005
 Torx-Werkzeugsatz _____ 8189

Spezialwerkzeuge:


Anschlußstück _____ 100 120
 Spezialschlüssel für Einspritzleitung __ 110 490

Einspritzventile sind ausgebaut, Ventilspiel ist kontrolliert.

1. Anschlußstück mit neuer Spezialdichtung einsetzen.




2. Spannpratze aufsetzen. Schraube festdrehen.



3. Falls notwendig Adapter für Anschlußstück aufschrauben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Kompressionsdruckprüfer anschließen.
Motor mit Starter durchdrehen.
Kompressionsdruck:
F 1011 F **25-30 bar**
BF 1011 F **22-27 bar**

Der gemessene Kompressionsdruck ist abhängig von der Anlaßdrehzahl während des Meßvorganges und der Höhenlage des Motoraufstellortes.

Grenzwerte sind daher nicht genau festlegbar. Empfohlen wird die Kompressionsdruckmessung nur als Vergleichsmessung aller Zylinder eines Motors untereinander anzusehen. Sind mehr als **15%** Abweichung ermittelt worden, sollte durch die Demontage der betroffenen Zylindereinheit die Ursache ermittelt werden.

Hinweis: Einspritzventil mit neuer Spezialdichtung einsetzen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Einspritzleitungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**

Die Leckölleitung ist grundsätzlich zu erneuern.

English	Français	Español
4. Connect compression tester. Turn engine with starter. Compression pressure: F engine 25-30 bar BF engine 22-27 bar	4. Brancher le compressiomètre. Virer le moteur au démarreur Pression de compression Moteur F 25-30 bars Moteur BF 22-27 bars	4. Conectar el compresímetro. Girar el motor con ayuda del arrancador. Presión de compresión: Motor F 25 - 30 bar Motor BF 22 - 27 bar
The measured compression pressure is dependent on the starting speed during the measuring process and also on the altitude of the engine site. Therefore it is difficult to specify precise limit values. It is recommended to use the compression pressure measurement only for comparison of compression pressures of all cylinders in one engine. If a difference in pressure in excess of 15 % is determined, the cylinder unit concerned should be dismantled to establish the cause.	Le taux de compression mesuré dépend de la vitesse de démarrage durant le relevé des mesures, et de l'altitude du lieu d'implantation du moteur. Des valeurs limites précises ne peuvent donc pas être fixées. Il est conseillé de considérer la mesure du taux de compression uniquement comme mesure comparative pour tous les cylindres d'un moteur. En cas d'écart supérieur à 15 %, la cause pourra être déterminée en démontant l'unité cylindre concernée.	El valor de compresión medido depende de la velocidad de arranque durante la medición y de la altitud del lugar de instalación del motor. Por tanto, no es posible fijar valores límite exactos. La medición de compresión se aconseja solamente como una medida de comparación entre todos los cilindros de un mismo motor. Si se verifican diferencias superiores al 15%, es conveniente buscar la causa, desmontando la unidad de cilindro afectada.
Note: Fit injector with new special seal and tighten. Tightening specification: 21 Nm Tighten injection lines. Tightening specification: 22 + 2 Nm	Nota: monter l'injecteur avec un joint spécial et serrer. Consigne de serrage: 21 Nm. Serrer les tuyauteries d'injection. Consigne de serrage 22 + 2 Nm.	Nota: Montar el inyector con una junta especial nueva y apretar. Prescripción de apriete: 21 Nm. Apretar las tuberías de inyección. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm.
The leakage fuel line must always be renewed.	Toujours remplacer la tubulure de retour de fuites.	La tubería de combustible sobrante deberá ser sustituida, en todos los casos, por otra nueva.

English	Français	Español
Commercial tools required: Nozzle tester _____ 8008 Long socket a/flats 15 _____ 8021 Special tool required: Retainer for injector _____ 110 110 Note: Utmost cleanliness must be ensured when working on the injection equipment. For testing the injector use only pure test oil to ISO 4113 or clean diesel fuel. Caution! Beware of injection nozzle fuel jet. The fuel penetrates deeply into the skin tissue and may cause blood poisoning. 1. Connect injector to nozzle tester. 2. Checking opening pressure With pressure gauge switched on, slowly press down lever of nozzle tester. The pressure at which the gauge pointer stops or suddenly drops, is the opening pressure. Opening pressure for initial setting: Genset engines = 250 + 8 bar Automotive engines = 210 + 8 bar	Outillage usuel: Banc d'essais d'injecteurs _____ 8008 Clé à douille longue de 15 _____ 8021 Outillage spécial: Dispositif d'immobilisation pour injecteur _____ 110 110 Nota: tous les travaux à effectuer sur les injecteurs doivent être réalisés dans de parfaites conditions de propreté. Pour contrôler les injecteurs n'utiliser que du gazole d'essai pur selon ISO 4113 ou du combustible diesel parfaitement propre. Attention! Tenir les mains à l'écart des jets de gazole, la force de pénétration de ceux-ci est telle qu'ils peuvent créer des blessures graves et amener un empoisonnement du sang. 1. Monter l'injecteur sur la pompe d'essais d'injecteurs. 2. Contrôle de la pression d'ouverture Le manomètre étant branché, appuyer lentement sur le levier de la pompe d'essai d'injecteurs. La pression à laquelle l'aiguille s'arrête ou chute brusquement, est la pression maxi ou pression d'ouverture. Valeur de contrôle de pression d'ouverture pour nouveau tarage : Moteurs de groupe: 250 + 8 bars Moteurs de véhicule: 210 + 8 bars	Herramientas comerciales: Comprobador para inyectores ____ 8008 Llave de vaso largo de 15 _____ 8021 Herramientas especiales: Soporte de inyectores _____ 110 110 Nota: Al trabajar en el equipo de inyección, se deberá observar máxima limpieza. Para la prueba de los inyectores sólo se utilizará aceite de ensayo puro según ISO 4113 o combustible diesel limpio. Atención: No acercar nunca las manos a los chorros del inyector, pues el combustible se introduce en la carne y destruye los tejidos. Si llega a la sangre, produce grave intoxicación. 1. Empalmar el inyector al comprobador. 2. Comprobación de la presión de apertura Con el manómetro conectado, empujar la palanca del comprobador lentamente hacia abajo. La presión a la que la aguja se detiene o cae repentinamente, es la presión de apertura. Presión de apertura para el nuevo ajuste en motores: para grupos eléctricos = 250 + 8 bar. para vehículos = 210 + 8 bar.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:

Düsenprüfgerät _____ 8008
 Lange Stecknuß SW 15 _____ 8021

Spezialwerkzeug:

Halter für Einspritzventil _____ 110 110

Hinweis: Bei Arbeiten an der Einspritzausrüstung auf größte Sauberkeit achten. Zur Prüfung der Einspritzventile nur reines Prüföl nach ISO 4113 oder sauberen Dieselmotorenkraftstoff verwenden.

Achtung !

Hände weg vom Düsenstrahl. Der Kraftstoff dringt tief in das Fleisch ein und kann zur Blutvergiftung führen.

1. Einspritzventil an das Düsenprüfgerät anbauen.





2. Prüfung des Öffnungsdruckes

Hebel des Düsenprüfgerätes bei zugeschaltetem Manometer langsam niederdrücken. Der Druck bei dem der Zeiger stehen bleibt oder plötzlich abfällt, ist der Öffnungsdruck.

Öffnungsdruck für die Neueinstellung:
 Aggregat - Motoren = **250 + 8 bar**
 Fahrzeug - Motoren = **210 + 8 bar**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

3. Einstellen des Öffnungsdruckes am Einspritzventil

Überwurfmutter abschrauben, alle Teile ausbauen.

Folge der Einzeldemontage

1. Überwurfmutter
2. Einspritzdüse
3. Zwischenstück
4. Druckbolzen
5. Druckfeder
6. Ausgleichscheiben

4. Durch Auswahl der erforderlichen Scheibe Druck einstellen. Stärkere Scheibe ergibt höheren Öffnungsdruck. Einspritzventil zusammenbauen. Überwurfmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 ± 5 Nm**

Einspritzventil auf dem Düsenprüfgerät erneut prüfen.

5. Prüfung auf Dichtheit

Düse und Düsenhalter abtrocknen - mit Luft trockenblasen. Handhebel des Prüfgerätes langsam niederdrücken, bis ca. **20 bar** unterhalb des vorher abgelesenen Öffnungsdruckes erreicht werden.

English	Français	Español
3. Adjusting the opening pressure on the injector Unscrew cap nut and remove all parts	3. Tarage de la pression d'ouverture sur injecteur Dévisser l'écrou-raccord et déposer toutes les pièces.	3. Ajuste de la presión de apertura en el inyector Desenroscar la tuerca de unión y desmontar todas las piezas.
Sequence of parts disassembly 1. Cap nut 2. Injection nozzle 3. Adapter 4. Thrust pin 5. Compression spring 6. Shims	Suite du démontage des pièces 1. Ecrou-raccord 2. Injecteur 3. Pièce intermédiaire 4. Tige poussoir 5. Ressort de pression 6. Rondelles d'épaisseur	Secuencia del despiece 1. Tuerca de unión 2. Inyector propiamente dicho 3. Pieza intermedia 4. Perno de presión 5. Muelle de presión 6. Arandelas de reglaje
4. Adjust pressure by selecting appropriate shim. A thicker shim increases the opening pressure. Re-assemble injector. Tighten cap nut. Tightening specification: 45 ± 5 Nm Recheck injector on nozzle tester.	4. Régler la pression en prenant le nombre de rondelles nécessaires. Des rondelles plus épaisses entraînent une pression d'ouverture plus grande. Remonter l'injecteur et serrer l'écrou-raccord. Consigne de serrage: 45 ± 5 Nm Contrôler à nouveau l'injecteur à l'aide de la pompe d'essai d'injecteurs.	4. Ajustar la presión eligiendo la arandela adecuada. Una arandela más gruesa da una presión de apertura más elevada. Rearmar el inyector. Apretar la tuerca de unión. Prescripción de apriete: 40 ± 5 Nm. Volver a ensayar el inyector sobre el comprobador.
5. Checking for tightness Dry nozzle and nozzle holder - blow out with compressed air. Press down handle of nozzle tester slowly until a pressure of about 20 bar below the previous opening pressure reading is attained.	5. Contrôle de l'étanchéité Sécher l'injecteur et le porte-injecteur par jet d'air. Appuyer lentement sur le levier de la pompe d'essai jusqu'à obtention d'environ 20 bars en-dessous de la pression d'ouverture lue auparavant.	5. Comprobación de estanqueidad Secar el inyector y el portainyector, soplando con aire comprimido. Empujar la palanca de mano del comprobador lentamente hacia abajo hasta alcanzar un valor de aprox. 20 bar por debajo de la presión de apertura leída previamente.

English	Français	Español
6. Nozzle is tight if there is no dripping within a period of 10 seconds. 7. In case of a drip, the injector must be dismantled and cleaned to remedy the leak. If this does not cure the leak, the injector must be replaced. Reworking is not permissible. 8. Buzzing and spray pattern test Switch off pressure gauge of tester. The buzzing test permits an audible check of the ease of movement of the nozzle needle in the nozzle body. New injectors emit a different buzzing sound as compared to used injectors. It deteriorates due to wear in the needle seat area. If an injection nozzle does not buzz despite cleaning, it must be renewed. A used injector should buzz clearly during rapid actuation of the handle lever, while exhibiting a well atomized spray pattern. The spray pattern may differ noticeably from that of a new injector.	6. L'injecteur est étanche lorsqu'il ne goutte plus durant 10 secondes. 7. Si l'injecteur goutte, le déposer et le nettoyer pour supprimer le manque d'étanchéité. En cas d'échec, remplacer l'injecteur. Ne jamais rectifier l'injecteur. 8. Contrôle du crissement caractéristique de l'injecteur Débrancher le manomètre de la pompe d'essai. Le contrôle du crissement permet un contrôle audible de l'injecteur dont l'aiguille doit retomber d'elle-même dans son logement. Les injecteurs neufs présentent par rapport aux injecteurs usagés un crissement différent. L'usure se produisant au niveau du siège de l'aiguille entraîne une dégradation du crissement. Si, après nettoyage, l'injecteur refuse de crisser, il faut le remplacer. Un injecteur usagé doit, après actionnement rapide du levier de commande, émettre un crissement audible et pulvériser de manière bien homogène. La forme du jet peut alors, à la différence d'un injecteur neuf, être tout à fait différente.	6. El inyector es estanco si, pasados 10 segundos, no sale ni una gota de líquido. 7. Si cae una gota, el inyector debe ser desarmado y limpiado para eliminar la falta de estanqueidad. Si esto no surte efecto, es necesario reemplazar el inyector. No están permitidos trabajos de repaso. 8. Comprobación del ronquido y chorro Desconectar el manómetro del comprobador. La comprobación del ronquido permite controlar acústicamente la facilidad de movimiento de la aguja dentro del cuerpo del inyector. Inyectores nuevos tienen un ronquido diferente de los usados. El desgaste en la zona de asiento de la aguja lo empeora. Si el inyector no produce el ronquido característico del mismo a pesar de su limpieza anterior, es necesario sustituirlo por otro nuevo. Un inyector usado tiene que roncar de forma audible y producir un chorro bien pulverizado si se acciona la palanca rápidamente. La forma del chorro puede diferir, en tal caso, claramente de la producida por un inyector nuevo.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

6. Düse ist dicht, wenn innerhalb **10** Sekunden kein Tropfen abfällt.



7. Fällt ein Tropfen ab, ist das Einspritzventil zu zerlegen und die Undichtigkeit durch Reinigen zu beseitigen. Ist das nicht erfolgreich, muß die Einspritzdüse erneuert werden.

Nacharbeit ist nicht zulässig.



8. Schnarr- und Strahlprüfung

Manometer des Prüfgerätes abschalten.

Die Schnarrprüfung ermöglicht eine hörbare Prüfung der Leichtgängigkeit der Düsen-nadel im Düsenkörper. Neue Einspritzventile haben gegenüber gebrauchten ein geändertes Schnarrverhalten.

Durch Verschleiß im Nadelsitzbereich verschlechtert es sich. Schnarrt eine Einspritzdüse trotz Reinigung nicht, muß sie durch eine neue ersetzt werden.

Ein gebrauchtes Einspritzventil muß bei schneller Hebeltätigkeit hörbar schnarren und dabei gut zerstäubt abspritzen. Das Strahlbild kann dabei gegenüber dem eines neuen Einspritzventils deutlich unterschiedlich sein.



English	Français	Español
Commercial tool required: Injection pump tester _____ 8006 Special tool required: Special wrench for injection line _____ 110 490 The following inspection for injection pumps with parts no 0417 9573 and 0417 9981 (with con-stant pressure valve). The injection pump is tested on the engine to make sure that the delivery valve and pump element are not leaking. For the test, it is essential that the fuel feed system is operating properly and that there is no air in the fuel system. Injection lines have been removed. 1. Connect injection pump tester to delivery valve holder. 2. Turn crankshaft via V-belt pulley, while bleeding tester at the screw plug. 3. Turn crankshaft until a pressure of 150 bar is applied to the delivery valve. The pressure may drop by 10 bar within one minute.	Outillage usuel: Appareil de contrôle de la pompe d'injection _____ 8006 Outillage spécial: Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110490 Dans le cas des pompes à injection portant le numéro de pièce 0417 9573 et 0417 9981 (avec soupape de pression constante), il est impossible d'effectuer le contrôle décrit ciaprès. Le contrôle de la pompe d'injection se fait sur le moteur même au niveau de l'étanchéité de la soupape de refoulement et de l'élément de pompe. Ce contrôle suppose une alimentation en combustible irréprochable et l'absence d'air dans le système d'injection. Les conduites d'injection sont déposées. 1. Raccorder l'appareil de contrôle de la pompe d'injection au support de la soupape de refoulement. 2. Virer le vilebrequin par la poulie à gorge et purger l'appareil de contrôle par le bouchon obturateur. 3. Virer le vilebrequin jusqu'à obtention d'une pression de 150 bars à la soupape de refoulement. Cette pression peut tomber de 10 bars en l'espace d'une minute.	Herramienta comercial: Comprobador de bombas de inyección _____ 8006 Herramienta especial: Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490 Si se trata de bombas de inyección con el N° de pieza 0417 9573 y 0417 9981 (con válvula de presión constante) no es posible llevar a cabo la siguiente prueba. La bomba de inyección es ensayada sobre el motor en cuanto a estanqueidad de la válvula de presión y del elemento de bomba. Condición previa para la comprobación es que el abastecimiento del combustible sea impecable y no exista aire en el sistema de combustible. Las tuberías de inyección están desmontadas. 1. Conectar el comprobador de bombas de inyección al soporte de la válvula de presión. 2. Girar el cigüeñal a través de la polea de correa trapezoidal, purgando de aire el comprobador en el tapón roscado. 3. Girar el cigüeñal hasta que la válvula de presión cuente con una presión de 150 bar, admitiéndose una caída de presión de 10 bar dentro de un minuto.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliches Werkzeug:

Einspritzpumpenprüfgerät _____ 8006

Spezialwerkzeug:

Spezialschlüssel für Einspritzleitung __ 110 490

Bei Einspritzpumpen mit Teile-Nr. 0417 9573 und 0417 9981 (mit Gleichdruckventil) ist folgende Prüfung nicht möglich.


Die Einspritzpumpe wird am Motor auf Dichtigkeit des Druckventils und Pumpenelementes geprüft. Voraussetzung für die Prüfung ist einwandfreie Kraftstoffversorgung und keine Luft im Kraftstoffsystem.

Einspritzleitungen sind abgebaut.


1. Einspritzpumpenprüfgerät am Druckventilhalter anschließen.



2. Kurbelwelle über die Keilriemenscheibe durchdrehen, dabei das Prüfgerät an dem Verschlußstopfen entlüften.







3. Kurbelwelle durchdrehen, bis das Druckventil mit einem Druck von **150 bar** beaufschlagt ist. Der Druck darf in einer Minute um **10 bar** abfallen.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch

2



4. Kurbelwelle um 5 Umdrehungen weiter drehen, dabei müssen **300 bar** erreicht werden. Ist der Sollwert nicht erreichbar, Einspritzpumpe austauschen.

5. Einspritzpumpenprüfgerät abbauen.

6. Einspritzleitungen anbauen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**

7. Luftführungshaube anbauen. Schrauben festdrehen.

English	Français	Español
4. Turn crankshaft further by 5 revolutions until a pressure of 300 bar is attained. If the specified value cannot be reached, replace the injection pump.	4. Continuer à virer le vilebrequin de 5 tours jusqu'à obtention de 300 bars. Si cette valeur de consigne ne peut pas être atteinte, remplacer la pompe d'injection.	4. Seguir girando el cigüeñal unas 5 vueltas más, debiéndose alcanzar 300 bar. Si no se puede alcanzar el valor prescrito, hay que sustituir la bomba de inyección por otra nueva.
5. Remove injection pump tester.	5. Démonter l'appareil de contrôle de la pompe d'injection.	5. Desmontar el comprobador de bombas de inyección.
6. Fit injection lines and tighten. Tightening specification: 22 + 2 Nm	6. Monter les conduites d'injection et serrer. Consigne de serrage 22 + 2 Nm.	6. Montar las tuberías de inyección y apretar. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm
7. Fit air cowling. Tighten bolts.	7. Monter la hotte de guidage d'air puis serrer les vis.	7. Montar la manga guía de aire. Apretar los tornillos.

Bauteile instand setzen


Repair of components

Mise en état des composants

Reparación de componentes

1011 F





Deutsch

3. Bauteile instand setzen

Baugruppe	Benennung	Seite
01	Zylinderkurbelgehäuse	3.01.01 - 3.01.12
01	Hinterer Deckel	3.01.17 - 3.01.18
05	Kurbelwelle	3.05.23 - 3.05.24
05	Starterkranz / Schwungrad	3.05.29
06	Pleuelstange	3.06.33 - 3.06.37
07	Kolben	3.07.41 - 3.07.43
08	Zylinderkopf	3.08.47 - 3.08.52
10	Nockenwelle	3.10.57
11	Kipphebelbock	3.11.61
19	Einspritzventil	3.19.65 - 3.19.67
27	Vorderer Deckel	3.27.71 - 3.27.86
39	Kühlgebläse	3.39.91 - 3.39.96
39	Keilriemenpannrolle	3.39.101
39	Lüfterantrieb	3.39.105 - 3.39.109
83	Hydraulikpumpenkonsole	3.83.113 - 3.83.117

English

3. Repair of components

Assembly Group	Description	Page
01	Crankcase with integrated cylinder liners	3.01.01 - 3.01.12
01	Rear cover	3.01.17 - 3.01.18
05	Crankshaft	3.05.23 - 3.05.24
05	Starter ring gear / flywheel	3.05.29
06	Connecting rod	3.06.33 - 3.06.37
07	Piston	3.07.41 - 3.07.43
08	Cylinder head	3.08.47 - 3.08.52
10	Camshaft	3.10.57
11	Rocker arm bracket	3.11.61
19	Injector	3.19.65 - 3.19.67
27	Front cover	3.27.71 - 3.27.86
39	Blower	3.39.91 - 3.39.96
39	Idler pulley	3.39.101
39	Fan drive	3.39.105 - 3.39.109
83	Hydraulic pump bracket	3.83.113 - 3.83.117

Werkstatthandbuch 1011 F

Français


3. Mise en état des composants

Groupe	Désignation	Page
01	Bloc moteur	3.01.01 - 3.01.12
01	Couvercle arrière	3.01.17 - 3.01.18
05	Vilebrequin	3.05.23 - 3.05.24
05	Couronne du volant / volant	3.05.29
06	Bielle	3.06.33 - 3.06.37
07	Piston	3.07.41 - 3.07.43
08	Culasse	3.08.47 - 3.08.52
10	Arbre à cames	3.10.57
11	Support de culbuteurs	3.11.61
19	Injecteur	3.19.65 - 3.19.67
27	Couvercle avant	3.27.71 - 3.27.86
39	Turbine de refroidissement	3.39.91 - 3.39.96
39	Galet tendeur	3.39.101
39	Entraînement ventilateur	3.39.105 - 3.39.109
83	Console de pompe hydraulique	3.83.113 - 3.83.117

Español

3. Reparación de componentes

Grupo de construcción	Denominación	Página
01	Bloque de cilindros	3.01.01 - 3.01.12
01	Tapa trasera	3.01.17 - 3.01.18
05	Cigüeñal	3.05.23 - 3.05.24
05	Corona del volante / volante	3.05.29
06	Biela	3.06.33 - 3.06.37
07	Pistón	3.07.41 - 3.07.43
08	Culata	3.08.47 - 3.08.52
10	Arbol de levas	3.10.57
11	Soporte de balancines	3.11.61
19	Inyector	3.19.65 - 3.19.67
27	Tapa frontal	3.27.71 - 3.27.86
39	Ventilador de refrigeración	3.39.91 - 3.39.96
39	Polea tensora	3.39.101
39	Accionamiento del ventilador	3.39.105 - 3.39.109
83	Soporte de la bomba hidráulica	3.83.113 - 3.83.117



English	Français	Español
Commercial tools required: Screw driver socket _____ 8112 Internal dial gauge Special tools required: Assembly tool for control rod bush _____ 110 140 Assembly tool for camshaft bush _____ 143 820 Puller for pipe _____ 150 140 Assembly arbor for pipe ____ 150 150 1. Clean crankcase and inspect for damage. Note: Prior to measurement tighten main bearing caps as specified. Tightening specification: Initial tightening torque 50 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 45° 2. Set internal dial gauge to 91 mm. 3. Gauge cylinders. Cylinder bore: 91^{+0.02} mm Wear limit: 91.1 mm	Outillage usuel: Embout de tournevis _____ 8112 Appareil de mesure Outillage spécial: Outil de montage pour douille de crémaillère _____ 110 140 Outil de montage pour bague d'arbre à cames ____ 143 820 Extracteur de tube _____ 150 140 Mandrin de montage pour tube _____ 150 150 1. Nettoyer le bloc moteur et contrôler visuellement s'il ne présente pas de détérioration. Nota: avant de procéder au relevé des mesures serrer les chapeaux de paliers de vilebrequin selon les préconisations de serrage. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 50 Nm Valeur de serrage à l'angle: 1^{re} phase: 60° 2^e phase: 45° 2. Régler l'appareil de mesure à 91 mm. 3. Effectuer un relevé des cotes du cylindre Alésage du cylindre: 91^{+0.02} mm Limite d'usure: 91,1 mm	Herramientas comerciales: Punta recambiable de destornillador _____ 8112 Micrómetro de interiores Herramientas especiales: Herramienta de montaje para manguitos de cremallera ____ 110 140 Herramienta de montaje para casquillos de árbol de levas _ 143 820 Extractor para tubos _____ 150 140 Mandrill de montaje para tubos _____ 150 150 1. Limpiar el bloque motor y examinarlo visualmente en cuanto a daños. Nota: Antes de proceder a la medición es necesario apretar las tapas de los cojinetes del cigüeñal según prescripción. Prescripción de apriete: Apriete inicial 50 Nm Reapriete 1^a fase 60° 2^a fase 45° 2. Ajustar el micrómetro de interiores a 91 mm. 3. Medir los cilindros - calibre de cilindro: 91^{+0.02} mm límite de desgaste: 91,1 mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:

Schraubendrehereinsatz _____ 8112

Innenmeßgerät

Spezialwerkzeuge:

Montagewerkzeug für

Regelstangenbuchse _____ 110 140

Montagewerkzeug für

Nockenwellenbuchse _____ 143 820

Ausziehwerkzeug für Rohr _____ 150 140

Montagedorn für Rohr _____ 150 150

1. Kurbelgehäuse reinigen und auf Beschädigung sichtbar prüfen.


Hinweis: Vor der Messung sind die Kurbelwellenlagerdeckel nach Anziehvorschrift festzudrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert **50 Nm**

Nachspannwinkel 1. Stufe **60°**

2. Stufe **45°**



2. Innenmeßgerät auf 91 mm einstellen.






3. Zylinder messen-

Zylinderbohrung: **91 + 0,02 mm**

Verschleißgrenze: **91,1 mm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

3.1 - in der Motorlängsachse „a“ und Motorquerachse „b“

3.2 - und in der Ebene 1-3.

4. Bei verschlissener Zylinderlaufbahn besteht die Möglichkeit in unseren Service-Centern ein aufgebohrtes mit neuen Laufbuchsen (Slipfit-Buchsen) ausgerüstetes Zylinderkurbelgehäuse zu beziehen.

5. Bei Vorhandensein der Slipfit-Buchsen im Zylinderkurbelgehäuse

-Slipfit-Buchsen herausziehen.

English	Français	Español
3.1 - in the engine's longitudinal axis „a“ and transverse axis „b“	3.1. dans l'axe longitudinal „a“ et dans l'axe transversal „b“	3.1 - en los ejes longitudinal „a“ y transversal „b“ del motor.
3.2 - and in planes 1-3.	3.2 et sur le plan 1-3.	3.2 - y en los planos 1-3.
4. If the cylinder working surfaces are worn out, it is possible to obtain from our Service Centers a rebored crankcase with new liners (slip fit liners).	4. Lorsque la surface de frottement du cylindre est usée, il est possible de se procurer, en s'adressant à nos Service Centers, un bloc moteur alésé avec chemises neuves (chemises dites slipfit).	4. Si la superficie de roce del cilindro está desgastada, existe la posibilidad de adquirir, en nuestros Centros de Servicio, un bloque motor con los cilindros mandrinados y equipados con nuevas camisas (slipfit).
5. If slip fit liners are installed, pull them out.	5. En présence de chemises slipfit dans le bloc moteur - retirer ces dernières.	5. Si el bloque de cilindros lleva camisas slipfit, - sacar estas camisas.

English	Français	Español
6. Inspect receiving bores and liner seating surface.	6. Contrôle visuel des alésages de positionnement et de la collerette d'appui.	6. Examinar visualmente los alojamientos de las camisas y el asiento para el reborde de las mismas.
7. Press in new slip fit liners as far as they will go. Note: To be used only with new standard pistons.	7. Enfoncer les chemises neuves slipfit jusqu'en position de butée. Nota: utilisation prévue uniquement avec des pistons de série.	7. Introducir a presión, hasta el tope, las camisas slipfit nuevas. Nota: Se admite su uso tan sólo en conjunto con los pistones nuevos de serie.
If the measured data correspond to the values specified for the liners, the crankcase may be repaired as necessary.	Si le relevé des cotes des chemises correspond aux valeurs indiquées, au besoin remettre en état le bloc moteur.	Si los valores medidos de las camisas corresponden a los especificados, se reacondicionará el bloque de cilindros en la medida necesaria.
8. Remove screw plugs. Check oil ducts for free passage.	8. Dévisser les vis filetées. Vérifier si les canalisations d'huile ne sont pas obstruées.	8. Desenroscar los tapones de cierre. Comprobar si los conductos de aceite están despejados.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

6. Aufnahmebohrungen und Bundauflage
sichtprüfen.




7. Neue Slipfit-Buchsen bis Anlage eindrücken.

Hinweis: Verwendung nur mit neuen Serienkolben.





Entsprechen die Messungen der Laufbuchsen den angegebenen Werten, ist nach Bedarf das Zylinderkurbelgehäuse instandzusetzen.

8. Verschlußschrauben heraus-schrauben. Ölkanäle auf freien Durchlaß prüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Nockenwellenlagerbuchsen

9. Innenmeßgerät auf **54 mm** einstellen.

10. Schema zum Vermessen der Lagerbuchsen an den Punkten 1 und 2 in der Ebene "a" und "b".

11. Lagerbuchsen messen, ggf. auswechseln.

Nockenwellenlagerbuchse

Innendurchmesser: **54 + 0,054 mm**
 Verschleißgrenze: **54,080 mm**

12. Lagerbuchsen ausbauen.

English	Français	Español
Camshaft bearing bushes	Bagues de paliers d'arbre à cames	Casquillos del árbol de levas
9. Set internal dial gauge to 54 mm .	9. Régler l'appareil de mesure à 54 mm .	9. Ajustar el micrómetro de interiores a 54 mm .
10. Schematic for gauging the bearing bushes at points 1 and 2 in planes „a“ and „b“.	10. Schéma de relevé des mesures des bagues de paliers aux points 1 et 2 dans l'axe „a“ et „b“.	10. Esquema para efectuar la medición de los casquillos de soporte en los puntos 1 y 2 de los planos „a“ y „b“.
11. Gauge bearing bushes, renew if necessary.	11. Faire un relevé des cotes des bagues de palier, les remplacer le cas échéant.	11. Verificar las medidas de los casquillos, sustituyéndolos en caso necesario.
Camshaft bearing bush	Bague de palier d'arbre à cames	Casquillo del árbol de levas
Inner diameter: 54^{+0.054} mm Wear limit: [^] 54.080 mm	Diamètre intérieur: 54^{+0.054} mm Limite d'usure: 54,080 mm	Diámetro interior: 54^{+0.054} mm Límite de desgaste: 54,080 mm
12. Remove bearing bushes.	12. Déposer les bagues de palier.	12. Desmontar los casquillos.


English	Français	Español																																				
13. Schematic: Installation dimensions of bearing bushes. <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>2-Cyl.</td><td>2.5 mm 117.1 mm</td><td>0.5 mm</td></tr><tr><td>3-Cyl.</td><td>2.5 mm 118.9 mm</td><td>0.5 mm 117.1 mm</td></tr><tr><td>4-Cyl.</td><td>2.5 mm 118.9 mm</td><td>0.5 mm 117.1 mm 228.1 mm</td></tr></table>		A	B	2-Cyl.	2.5 mm 117.1 mm	0.5 mm	3-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm	4-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm 228.1 mm	13. Schéma: cotes d'insertion des bagues de paliers. <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>2 cyl.</td><td>2,5 mm 117,1 mm</td><td>0,5 mm</td></tr><tr><td>3 cyl</td><td>2,5 mm 118,9 mm</td><td>0,5 mm 117,1 mm</td></tr><tr><td>4 cyl.</td><td>2,5 mm 118,9 mm</td><td>0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm</td></tr></table>		A	B	2 cyl.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm	3 cyl	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm	4 cyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm	13. Esquema: Medidas de introducción de los casquillos. <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>2 cil.</td><td>2,5 mm 117,1 mm</td><td>0,5 mm</td></tr><tr><td>3 cil.</td><td>2,5 mm 118,9 mm</td><td>0,5 mm 117,1 mm</td></tr><tr><td>4 cil.</td><td>2,5 mm 118,9 mm</td><td>0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm</td></tr></table>		A	B	2 cil.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm	3 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm	4 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm
	A	B																																				
2-Cyl.	2.5 mm 117.1 mm	0.5 mm																																				
3-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm																																				
4-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm 228.1 mm																																				
	A	B																																				
2 cyl.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm																																				
3 cyl	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm																																				
4 cyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm																																				
	A	B																																				
2 cil.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm																																				
3 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm																																				
4 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm																																				
14. Schematic: Installation direction of joint in the bearing bush.	14. Schéma: sens de montage du joint de la bague de palier.	14. Esquema: dirección de montaje de la junta de tope del casquillo.																																				
15. Position new bearing bush. Note: Lube oil bores must be lined up.	15. Placer une nouvelle bague de palier. Nota: veiller à ce que les trous de graissage correspondent.	15. Posicionar el casquillo nuevo. Nota: Prestar atención a la coincidencia de los orificios de lubricación.																																				
16. Insert bearing bush.	16. Introduire la bague de palier.	16. Introducir el casquillo.																																				

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

13. Schema: Einziehmaße der Lagerbuchsen.

	A	B
2 Zyl.	2,5 mm	0,5 mm 117,1 mm
3 Zyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm
4 Zyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm




14. Schema: Einbaurichtung der Stoßfuge in der Lagerbuchse.




15. Neue Lagerbuchse ansetzen.


Hinweis: Auf Übereinstimmung der Schmierölbohrungen achten.



16. Lagerbuchse einziehen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Regelstange und Führungsbuchsen

17. Zylinderstift austreiben.

18. Regelstange mit Feder herausnehmen.

19. Verschlußdeckel ausbauen.

20. Rohr mit einem Bohrer $\varnothing$ 5,5 mm einseitig durchbohren.

Hinweis: Nach dem Bohren ist das Kurbelgehäuse gründlich zu reinigen.

English	Français	Español
Control rod and guide bushes 17. Drive out parallel pin. 18. Remove control rod together with spring. 19. Remove cover. 20. Pierce pipe on one side with a drill of 5.5 mm dia. Note: Carefully clean crankcase after drilling.	Crémaillère et douille de guidage 17. Chasser la goupille cylindrique. 18. Retirer la crémaillère et le ressort. 19. Déposer le couvercle. 20. Percer d'un côté tube à l'aide d'un foret Ø 5,5 mm. Nota: après avoir percé nettoyer soigneusement le bloc moteur.	Cremallera y manguitos de guía 17. Desmontar golpeando el pasador cilíndrico. 18. Retirar la cremallera con resorte. 19. Desmontar la tapa de cierre. 20. Abrir un taladro en un lado del tubo mediante un macho Ø 5,5 mm. Nota: Terminado el taladrado, es indispensable limpiar a fondo el bloque motor.

English	Français	Español
21. Insert puller until pin engages in bore.	21. Mettre en place l'outil de montage jusqu'à enclenchement du boulon dans l'alésage.	21. Introducir el extractor hasta que el perno se enclave en el taladro.
22. Position spacer bush in place. Pull out pipe from lower press fit.	22. Mettre en place douille d'écartement. Retirer le tube du logement inférieur.	22. Colocar el casquillo distanciador. Extraer el tubo del ajuste forzado inferior.
Note: Do not pull out pipe completely.	Nota: ne pas retirer entièrement le tube.	Nota: No extraer el tubo totalmente.
23. Press pin in until it does no longer project beyond the pipe. Now pull out pipe completely.	23. Enfoncer le boulon de manière à ce que, après contrôle visuel, il ne dépasse plus au niveau du tube. Retirer entièrement le tube maintenant.	23. Introducir a presión el perno hasta que ya no se vea ningún resalto en el tubo. Hecho esto, extraer el tubo totalmente.
24. Drive out guide bush at front end.	24. Extraire à la partie avant douille de guidage.	24. Desmontar golpeando el manguito de guía hacia adelante.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

21. Ausziehwerkzeug einsetzen, bis der Bolzen in die Bohrung einrastet.




22. Abstandsbuchse aufsetzen. Rohr aus dem unteren Preßsitz herausziehen.

Hinweis: Rohr nicht ganz herausziehen.





23. Bolzen soweit eindrücken, bis kein Überstand am Rohr sichtbar ist. Jetzt Rohr ganz herausziehen.



24. Führungsbuchse vorn austreiben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

25. Montagedorn mit Abstandsbuchse in Zentrierung schieben.

26. Führungsbuchse auf den Montagedorn, mit der Anfasung zum Kurbelgehäuse weisend, aufsetzen.

27. Zentrierung mit Montagedorn und Führungsbuchse an Kurbelgehäuse festdrehen.

28. Führungsbuchse vorn bis Anlage eintreiben.

English	Français	Español
25. Introduce assembly arbor with spacer bush into centering.	25. Insérer dans centrage mandrin de montage avec douille d'écartement.	25. Introducir en el dispositivo de centrage el mandril de montaje con el casquillo distanciador puesto.
26. Position guide bush on assembly arbor with chamfer pointing towards crankcase.	26. Placer la douille de guidage sur le mandrin de montage en orientant le chanfrein vers le bloc moteur.	26. Colocar el manguito de guía sobre el mandril, con el bisel indicando hacia el bloque motor.
27. Secure centering with assembly arbor and guide bush on crankcase.	27. Au niveau du bloc moteur bloquer centrage avec mandrin de montage et douille de guidage.	27. Fijar al bloque motor el dispositivo de centrage con el mandril de montaje y manguito de guía.
28. Drive in guide bush at front end as far as it will go.	28. Introduire douille de guidage AV jusqu'en position de butée.	28. Introducir a golpes el manguito de guía hasta el tope.

English	Français	Español
29. Remove centering.	29. Déposer le centrage.	29. Desmontar el dispositivo de centrage.
30. Drive out guide bush at flywheel end.	30. Côté volant moteur extraire douille de guidage.	30. Desmontar golpeando el manguito de guía en el lado del volante.
31. Introduce assembly arbor without spacer bush into centering.	31. Introduire dans centrage mandrin de montage sans douille d'écartement.	31. Introducir en el dispositivo de centrage el mandril de montaje sin casquillo distanciador.
32. Position guide bush on assembly arbor with chamfer pointing towards crankcase.	32. Placer douille de guidage sur le mandrin de montage en orientant le chanfrein vers le bloc moteur.	32. Colocar el manguito de guía sobre el mandril, con el bisel indicando hacia el bloque motor.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


29. Zentrierung abbauen.




30. Führungsbuchse schwungradseitig austreiben.




31. Montagedorn ohne Abstandsbuchse in Zentrierung schieben.



32. Führungsbuchse auf den Montagedorn, mit der Anfasung zum Kurbelgehäuse weisend, aufsetzen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

33. Zentrierung mit Montagedorn und Führungsbuchse an Kurbelgehäuse festdrehen.

34. Führungsbuchse schwungradseitig bis Anlage eintreiben.

35. Zentrierung abbauen.

36. Neues Rohr mit Montagedorn bis Anlage eindrücken.

English	Français	Español
33. Secure centering with assembly arbor and guide bush on crankcase.	33. Bloquer sur bloc moteur centrage avec mandrin de montage et douille de guidage.	33. Fijar al bloque motor el dispositivo con el mandril de montaje y manguito de guía.
34. Drive in guide bush at flywheel end as far as it will go.	34. Insérer côté volant moteur douille de guidage jusqu'en position de butée.	34. Introducir a golpes, hasta el tope, el manguito de guía en el lado del volante.
35. Remove centering.	35. Déposer centrage.	35. Desmontar el dispositivo de centrage.
36. Press in new pipe with assembly arbor as far as it will go.	36. A l'aide du mandrin de montage introduire tube neuf jusqu'en position de butée.	36. Introducir forzadamente, hasta el tope, el tubo nuevo utilizando el mandril de montaje.

English	Français	Español
37. Apply locking compound DEUTZ DW 72 to new cover.	37. Enduire de pâte de frein DEUTZ DW 72 le couvercle neuf.	37. Aplicar pegamento de seguridad DEUTZ DW 72 a la tapa de cierre nueva.
38. Drive in cover flush with crankcase.	38. Insérer le couvercle jusqu'à affleurement dans bloc moteur.	38. Colocar golpeando la tapa hasta que quede a ras en el bloque motor.
39. Insert control rod with starter spring into guide bushes.	39. Mettre en place dans les douilles de guidage crémaillère avec ressort du démarreur.	39. Introducir la cremallera con el resorte de arranque en los manguitos de guía.
Note: Check for free movement.	Nota: veiller à ce qu'il n'y ait aucun point dur.	Nota: Prestar atención a su fácil movimiento.
40. Compress starter spring. Drive parallel pin into recess for control rod travel limitation. Check that it is flush with surface.	40. Comprimer le ressort du démarreur puis insérer jusqu'à affleurement la goupille cylindrique dans l'évidement de la limite de déplacement du réglage.	40. Comprimir el resorte de arranque e introducir a presión en la escotadura para la limitación del recorrido de regulación el pasador cilíndrico hasta que quede a ras.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

37. Neuen Verschußdeckel mit Sicherungsmittel
 DEUTZ **DW 72** bestreichen.



38. Verschußdeckel bündig zum Kurbel-
 gehäuse eintreiben.



39. Regelstange mit Starterfeder in die
 Führungsbuchsen einsetzen.


Hinweis: Auf Leichtgängigkeit achten.



40. Starterfeder zusammendrücken, Zylinderstift
 in die Aussparung für Regelwegbegrenzung
 bündig eintreiben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kolbenkühlöldüsen

41. Kolbenkühlöldüsen herausdrücken.

Hinweis: Vor Einbau der neuen Kolbenkühlöldüsen müssen die Bohrungen im Zylinderkurbelgehäuse sauber sein.


42. Neue Kolbenkühlöldüsen bis Anlage eindrücken.

43. Verschlußschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:	Pos. 5 =	50 Nm
	Pos. 7 =	95 Nm
	Pos.10 =	56 Nm
	Pos.15 =	50 Nm
	Pos.17 =	26 Nm

Hinweis: Nach Demontage der Pos. 5 - 17 sind diese grundsätzlich zu erneuern.

English	Français	Español																														
Piston cooling oil nozzles 41. Press out piston cooling oil nozzles. Note: Before installing new piston cooling oil nozzles, check that the bores in the crankcase are clean and free of oil. 42. Press in new piston cooling oil nozzles as far as they will go. 43. Tighten screw plugs. Tightening specification: <table><tr><td>Item 5 =</td><td>50 Nm</td></tr><tr><td>Item 7 =</td><td>95 Nm</td></tr><tr><td>Item 10 =</td><td>56 Nm</td></tr><tr><td>Item 15 =</td><td>50 Nm</td></tr><tr><td>Item 17 =</td><td>26 Nm</td></tr></table> Note: Always renew items 5 - 17 after removal.	Item 5 =	50 Nm	Item 7 =	95 Nm	Item 10 =	56 Nm	Item 15 =	50 Nm	Item 17 =	26 Nm	Gicleurs d'huile de refroidissement des têtes de pistons 41. Extraire les gicleurs d'huile. Nota: avant de monter les nouveaux gicleurs d'huile veiller à ce que l'alésage se trouvant dans le bloc moteur soit parfaitement propre. 42. Visser les nouveaux gicleurs d'huile jusqu'en position de butée. 43. Bloquer les vis filetées. Consigne de serrage: <table><tr><td>rep. 5 =</td><td>50 Nm.</td></tr><tr><td>rep. 7 =</td><td>95 Nm.</td></tr><tr><td>rep. 10 =</td><td>56 Nm.</td></tr><tr><td>rep. 15 =</td><td>50 Nm.</td></tr><tr><td>rep. 17 =</td><td>26 Nm.</td></tr></table> Nota: après leur démontage toujours renouveler les vis des rep. 5 à 17.	rep. 5 =	50 Nm.	rep. 7 =	95 Nm.	rep. 10 =	56 Nm.	rep. 15 =	50 Nm.	rep. 17 =	26 Nm.	Toberas de refrigeración de pistones 41. Desmontar a presión las toberas de refrigeración de pistón. Nota: Los orificios existentes en el bloque motor deben estar limpios antes de montar las toberas nuevas. 42. Introducir a presión, hasta el tope, las toberas nuevas. 43. Apretar los tapones de cierre. Prescripción de apriete: <table><tr><td>No. 5 =</td><td>50 Nm</td></tr><tr><td>No. 7 =</td><td>95 Nm</td></tr><tr><td>No. 10 =</td><td>56 Nm</td></tr><tr><td>No. 15 =</td><td>50 Nm</td></tr><tr><td>No. 17 =</td><td>26 Nm</td></tr></table> Nota: Tras cada desmontaje de los tapones Nos. 5 - 17, es necesario reemplazarlos por otros nuevos.	No. 5 =	50 Nm	No. 7 =	95 Nm	No. 10 =	56 Nm	No. 15 =	50 Nm	No. 17 =	26 Nm
Item 5 =	50 Nm																															
Item 7 =	95 Nm																															
Item 10 =	56 Nm																															
Item 15 =	50 Nm																															
Item 17 =	26 Nm																															
rep. 5 =	50 Nm.																															
rep. 7 =	95 Nm.																															
rep. 10 =	56 Nm.																															
rep. 15 =	50 Nm.																															
rep. 17 =	26 Nm.																															
No. 5 =	50 Nm																															
No. 7 =	95 Nm																															
No. 10 =	56 Nm																															
No. 15 =	50 Nm																															
No. 17 =	26 Nm																															



English	Français	Español
Special tool required: Assembly tool _____ 142 860	Outil spécial Outil de montage _____ 142 860	Herramienta especial: Herramienta de montaje ____ 142 860
1. Drive out shaft seal.	1. Chasser le joint d'arbre.	1. Sacar el retén.
2. Inspect cover, replace if necessary.	2. Effectuer un contrôle visuel du couvercle, au besoin le changer.	2. Examinar visualmente la tapa, sustituyéndola en caso necesario.
3. Installation depth of shaft seal.	3. Profondeur de montage du joint d'arbre.	3. Profundidad de montaje del retén.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug

Montagewerkzeug _____ 142 860


1. Wellendichtring austreiben.



2. Deckel sichtprüfen, ggf. austauschen.



3. Einbautiefe des Wellendichtringes.




Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

- Wellendichtring ungeölt mit Montagevorrichtung montieren.

English	Français	Español
4. Fit shaft seal with assembly tool without using oil.	4. Monter le joint d'arbre sans huile avec le dispositif de montage.	4. Montar el retén sin aceitar utilizando el dispositivo de montaje.



English	Français	Español
1. Chuck crankshaft up on prism stand. Reworking sizes are marked on the outer contour of the cast-on counter-weight at flywheel end. H = ground main bearing journals P = ground crankpins	1. Serrer le vilebrequin sur un support prismatique. Le repère des phases de retouche se fait sur les contours extérieurs du contre-poids rapporté côté volant moteur. H = tourillon rectifié P = maneton rectifié	1. Colocar el cigüeñal sobre soportes prismáticos. La marcación de las medidas de rectificado se efectúa en el contorno exterior del contrapeso colocado en fundición, en el lado del volante. H = muñones de apoyo rectificadas P = muñequillas rectificadas
2. Schematic for gauging journals at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“. Journal diameter 70^{-0.01 -0.03} mm Each undersize 0.25 mm Limit for undersize 69.5^{-0.01 -0.03} mm Wear limit: Journal ovality 0.008 mm	2. Schéma de relevé des cotes des tourillons aux points „1“ et „2“ dans l'axe „a“ et „b“. Diamètre des soies 70^{-0.01 -0.03} mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite de rectification: 69,5^{-0.01 -0.03} mm Limite d'usure ovalisation des soies 0,008 mm	2. Esquema para la verificación de las medidas de los muñones de apoyo en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b“. Diámetro de muñón 70^{-0.01 -0.03} mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 69,5^{-0.01 -0.03} mm Límite de desgaste: ovalización del muñón 0,008 mm
3. Gauge thrust bearing journal width. Journal width 35^{+0.04} mm Each oversize 0.4 mm Limit for oversize 35.44 mm	3. Relever la largeur du tourillon du palier d'ajutage. Largeur maneton 35^{+0.04} mm Cote de rectification respective 0,4 mm Cote limite de rectification 35,44 mm	3. Medir el ancho del muñón del cojinete de empuje Diámetro de muñón 35^{+0.04} mm Cada sobremedida 0,4 mm Límite de sobremedida 35,44 mm
4. Gauge crankpins. Pin diameter 55^{-0.01 -0.03} mm Each undersize 0.25 mm Limit for undersize 54.5^{-0.01 -0.03} mm Wear limit: Pin ovality 0.01 mm	4. Effectuer un relevé des cotes des manetons. Diamètre des soies 55^{-0.01 -0.03} mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite de rectification 54,5^{-0.01 -0.03} mm Limite d'usure ovalisation des soies 0,01 mm	4. Medir la muñequilla. Diámetro de muñequilla 55^{-0.01 -0.03} mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 54,5^{-0.01 -0.03} mm Límite de desgaste: ovalización del muñón 0,01 mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Kurbelwelle in Prismen aufnehmen.

Die Kennzeichnung der Nacharbeitungsstufen erfolgt auf der Außenkontur des angeschlossenen, schwungradseitigen Gegengewichtes.

H = geschliffene Hauptlagerzapfen

P = geschliffene Pleuellagerzapfen




2. Schema zum Vermessen der Hauptlagerzapfen an den Stellen „1“ und „2“ in der Ebene „a“ und „b“.

Zapfendurchmesser **70** $-0,01$ $-0,03$ mm

Untermaß je Stufe **0,25** mm

Grenzmaß für Untermaßstufe **69,5** $-0,01$ $-0,03$ mm

Verschleißgrenze: **0,008** mm



3. Breite des Pleuellerzapfens messen

Zapfenbreite **35** $+0,04$ mm

Übermaß je Stufe **0,4** mm

Grenzmaß für Übermaßstufe **35,44** mm



4. Hubzapfen messen

Zapfendurchmesser **55** $-0,01$ $-0,03$ mm

Untermaß je Stufe **0,25** mm

Grenzmaß für Untermaßstufe **54,5** $-0,01$ $-0,03$ mm

Verschleißgrenze: **0,01** mm



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch


5. Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen

Abweichung max. **0,05 mm**

6. Laufflächen der Wellendichtringe sichtprüfen.

Hinweis: Bei verschlissener Kurbelwelle besteht die Möglichkeit die Kurbelwelle in unseren Service - Centern instand setzen zu lassen.

English	Français	Español
5. Check crankshaft for true running. Out of roundness max. 0.05 mm	5. Vérifier la concentricité du vilebrequin. Ecart maxi 0,05 mm	5. Verificar el giro en redondo del cigüeñal. Desviación máx. 0,05 mm
6. Inspect running surfaces of shaft seals. Note: If crankshaft is worn, it is possible to have it reconditioned at our Service Centers.	6. Contrôle visuel des surfaces de frottement des joints d'arbre. Nota: en cas d'usure du vilebrequin vous pouvez le faire remettre en état dans un de nos Service Centers.	6. Examinar visualmente las superficies de roce de los retenes. Nota: Si el cigüeñal está desgastado, existe la posibilidad de hacerlo reparar en uno de nuestros Centros de Servicio.




English	Français	Español
1. Drill ring gear apart. Note: Make sure not to damage flywheel.	1. Percer la couronne dentée. Nota: ne pas endommager le volant moteur.	1. Abrir taladrando la corona dentada. Nota: Cuidar de no dañar el volante.
2. Remove ring gear.	2. Oter la couronne.	2. Quitar la corona dentada.
3. Clean flywheel and inspect at supporting flange.	3. Nettoyer le volant moteur et contrôler visuellement la collerette d'appui.	3. Limpiar el volante y examinar visualmente el collar de asiento.
4. Heat ring gear to max. 220°C. Place ring gear in position and bring to stop at flange.	4. Réchauffer la couronne dentée à 220°C maximum. La mettre en place de manière à ce qu'elle soit en position d'appui sur la collerette.	4. Calentar la corona a 220°C como máximo. Colocarla en el volante y dejarla asentada en el collar.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Zahnkranz aufbohren

Hinweis: Schwungrad nicht beschädigen.



2. Zahnkranz entfernen.




3. Schwungrad reinigen und am Auflagebund sichtprüfen.



4. Zahnkranz auf max. 220° C erwärmen.
Zahnkranz auflegen und am Bund zur Anlage bringen.





English	Français	Español
Special tools required: Assembly tool for small end bush 26 mm dia. __ 131 340 Assembly tool for small end bush 30 mm dia. __ 131 350 1. Set internal dial gauge. F 1011 F 26 mm dia. BF 1011 F 30 mm dia. 2. Gauge small end bush at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“ - 3. - Gauge Specified value, small end bush pressed in: F 1011 F 26 ^{+0.035}/_{+0.025} mm BF 1011 F 30 ^{+0.035}/_{+0.025} mm Wear limit: Small end bush clearance 0.08 mm 4. Replace small end bush if necessaray. Bore for small end bush: F 1011 F 29 ^{+0.02}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.02}/_{+0.070} mm Outer diameter of small end bush: F 1011 F 29 ^{+0.10}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.110}/_{+0.070} mm	Bielle Mise en état des éléments Outillage spécial: Dispositif de montage de bague de pied de bielle Ø 26 mm __ 131 340 Dispositif de montage de bague de pied de bielle Ø 30 mm __ 131 350 1. Régler l'appareil de contrôle. F 1011F Ø 26 mm BF 1011 F Ø 30 mm 2. Procéder à un relevé des cotes de la bague de pied de bielle aux points „1“ et „2“ sur les axes „a“ et „b“. 3. Valeur de consigne de la bague de pied de bielle serrée F 1011 F 26 ^{+0.035}/_{+0.025} mm BF 1011 F 30 ^{+0.035}/_{+0.025} mm Limite d'usure jeu dans la bague 0,08 mm 4. Au besoin remplacer la bague de pied de bielle. Alésage de bague de pied de bielle: F 1011 F 29 ^{+0.02}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.02}/_{+0.070} mm Bague de pied de bielle diamètre extérieur: F 1011 F 29 ^{+0.10}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.110}/_{+0.070} mm	Herramientas especiales: Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela Ø 26 mm __ 131 340 Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela Ø 30 mm __ 131 350 1. Ajustar el micrómetro de interiores. F 1011 F Ø 26 mm BF 1011 F Ø 30 mm 2. Verificar las medidas del casquillo de pie de biela en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b“. 3. Verificación. Valor prescrito casquillo introducido a presión: F 1011 F 26 ^{+0.035}/_{+0.025} mm BF 1011 F 30 ^{+0.035}/_{+0.025} mm Límite de desgaste: juego del bulón 0,08 mm 4. Reemplazar el casquillo de pie de biela, si es necesario. Alojamiento del casquillo: F 1011 F 29 ^{+0.02}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.02}/_{+0.070} mm Diámetro exterior del casquillo de pie de biela: F 1011 F 29 ^{+0.10}/_{+0.06} mm BF 1011 F 33 ^{+0.110}/_{+0.070} mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug:

Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse $\varnothing 26$ mm _____ 131 340


Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse $\varnothing 30$ mm _____ 131 350

1. Innenmeßgerät einstellen.

F 1011 F $\varnothing 26$ mm

BF 1011 F $\varnothing 30$ mm

2. Kolbenbolzenbuchse an den Punkten „1“ und „2“ in der Ebene „a“ und „b“ -



3. - messen.

Sollwert Kolbenbolzenbuchse eingepreßt:

F 1011 F **26** $+0,035$ $+0,025$ mm

BF 1011 F **30** $+0,035$ $+0,025$ mm

Verschleißgrenze:

Kolbenbolzenspiel **0,08** mm



4. Bei Bedarf Kolbenbolzenbuchse auswechseln.

Bohrung für Kolbenbolzenbuchse:

F 1011 F **29** $+0,10$ $+0,06$ mm

BF 1011 F **33** $+0,110$ $+0,070$ mm

Kolbenbolzenbuchse Außendurchmesser:

F 1011 F **29** $+0,10$ $+0,06$ mm

BF 1011 F **33** $+0,110$ $+0,070$ mm



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Kolbenbolzenbuchse bündig einpressen.

Hinweis: Schmierölbohrung der Kolbenbolzenbuchse und der Pleuelstange müssen übereinstimmen.

6. Kolbenbolzenbuchse nach dem Einpressen ausspindeln.

F 1011 F	26 $+0,035$ $+0,025$ mm
BF 1011 F	30 $+0,035$ $+0,025$ mm

7. Pleuellagerdeckel zuordnen.

8. Pleuellagerdeckel montieren. Muttern mit **12 kant-Steckschlüssel** festdrehen.

Anziehvorschrift:	
Vorspannwert	30 Nm
1. Nachspannwinkel	60°
2. Nachspannwinkel	60°

English	Français	Español
5. Press in small end bush flush. Note: Lube oil bores of small end bush and connecting rod must be in line.	5. Insérer jusqu'à affleurement bague de pied de bielle. Nota: les trous de passage d'huile de la bague de pied de bielle et de la bielle doivent correspondre.	5. Insertar a ras el casquillo de pie de biela. Nota: Los orificios de lubricación existentes en el casquillo de pie de biela y en la biela deben coincidir.
6. After pressing in, precision-bore small end bush on a fine boring mill. F 1011 F 26 ^{+ 0.035} mm BF 1011 F 30 ^{+ 0.035} mm	6. Après l'avoir insérée usiner à la broche la bague du pied de bielle. F 1011 F 26 ^{+ 0.035} mm BF 1011 F 30 ^{+ 0.035} mm	6. Una vez insertado, mecanizar el casquillo de pie de biela en mandrinadora de precisión. F 1011 F 26 ^{+ 0.035} mm BF 1011 F 30 ^{+ 0.035} mm
7. Make sure that cap mates with connecting rod.	7. Bien positionner selon le numéro repère le chapeau de bielle.	7. Elegir la tapa de biela que corresponda.
8. Fit bearing cap. Tighten nuts with dodecagonal socket wrench. Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°	8. Monter le chapeau de bielle. Serrer les écrous avec la clé à douille 12 pans selon les préconisations de serrage. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 30 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 60°	8. Montar la tapa de biela. Apretar las tuercas utilizando la llave de vaso de doce cantos. Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 60°

English	Français	Español
9. Set internal dial gauge. Dia. 58.5 mm	9. Mettre en place l'appareil de mesure. Ø 58,5 mm	9. Ajustar el micrómetro de interiores. Ø 58,5 mm
10. Schematic for gauging big end bearing bore at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“. Bore for big end bearing 58.5 ^{+0.02} mm	10. Schéma de mesurage de l'alésage de coussinet de bielle aux points „1“ et „2“ du plan „a“ et „b“ Alésage des coussinets de bielle 58,5 ^{+0.02} mm	10. Esquema para la verificación de las medidas de alojamiento de los cojinetes de cabeza de biela, en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b“. Alojamiento para cojinetes de biela 58,5 ^{+0.02} mm
11. If the gauge readings conform to the specified values, the necessary preload will be obtained after fitting the bearing shells. Note: If the measured values deviate only slightly, additional measurements are to be carried out with new bearing shells fitted.	11. Si les mesures correspondent aux valeurs indiquées, c'est que après montage des coussinets la précontrainte est établie. Nota: Si, en revanche, les valeurs enregistrées ne s'écartent que faiblement, procéder à de nouvelles mesures avec des coussinets neufs.	11. Si los valores medidos corresponden a los especificados, los semicojinetes recibirán la pretensión necesaria después de su montaje. Nota: Si, en cambio, los valores medidos sólo difieren insignificamente, es necesario realizar mediciones adicionales con semicojinetes nuevos.
12. Remove bearing cap and fit new bearing shells. Refit bearing cap. Tighten nuts. Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°	12. Déposer le chapeau de bielle et mettre en place des coussinets neufs. Monter le chapeau de bielle. Serrer les écrous selon les préconisations de serrage. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 30 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 60°	12. Desmontar la tapa de biela e introducir los semicojinetes nuevos. Volver a montar la tapa y apretar las tuercas. Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 60°

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Innenmeßgerät einstellen.
 $\varnothing 58,5 \text{ mm}$




10. Schema zum Vermessen der Pleuellagerbohrung an den Punkten „1“ und „2“ der Ebene „a“ und „b“.

Bohrung für Pleuellager $58,5^{+0,02} \text{ mm}$



11. Entsprechen die Messungen den angegebenen Werten, ist nach dem Einbau von Lagerschalen die Vorspannung vorhanden.

Hinweis: Weichen die Meßwerte nur geringfügig ab, sind zusätzliche Messungen mit neuen Lagerschalen durchzuführen.



12. Pleuellagerdeckel abbauen und neue Lagerschalen einsetzen. Pleuellagerdeckel montieren. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert


30 Nm

1. Nachspannwinkel



60°

2. Nachspannwinkel

60°



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

13. Innenmeßgerät einstellen. Lagerschalen an den Punkten „1“ und „2“ in den Ebenen „a“ und „b“ messen.

Pleuellagerschalen	
Innendurchmesser	55,004 - 55,04 mm
Untermaß je Stufe	0,25 mm
Grenzmaß für	
Untermaßstufe	54,504 - 54,54 mm
Verschleißgrenze:	
Pleuellager Radialspiel	0,12 mm

Hinweis: Liegen die Werte bis. max. **0,015 mm** über den Lagertoleranzen, kann die Pleuelstange weiter verwendet werden. Wird der Grenzwert überschritten, Pleuelstange austauschen.

14. Pleuelstange ohne Lagerschalen auf einem Pleuelprüfgerät prüfen.-

14.1 auf Parallelität:

Zulässige Abweichung $a = 0,10 \text{ mm}$ bei einem Abstand von $x = 100 \text{ mm}$

14.2 auf Winkligkeit:

Zulässige Abweichung „A“ zu „B“ = **0,05 mm**

English	Français	Español
13. Set internal dial gauge. Gauge bearing shells at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“. Inner diameter of big end bearing shells 55.004 - 55.04 mm Each undersize 0.25 mm Limit for undersize 54.504 - 54.54 mm Wear limit: Radial clearance of big end bearing 0.12 mm Note: If the readings do not exceed bearing tolerances by more than 0.015 mm, the rod can be used further. If the limit value is exceeded, replace the connecting rod.	13. Régler l'appareil de contrôle. Effectuer le relevé des cotes des coussinets aux points „1“ et „2“ au niveau des plans „a“ et „b“. Coussinets de bielle diamètre intérieur 55,004 - 55,04 mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite pour cote de rectification 54,504 - 55,54 mm Limite d'usure coussinets de bielle jeu radial 0,12 mm Nota : Si les valeurs dépassent au maximum de 0,015 mm les tolérances du coussinet, la bielle peut rester en service. Dans le cas contraire, la remplacer.	13. Ajustar el micrómetro de interiores. Verificar las medidas de los semicojinetes en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b“. Diámetro interior cojinetes de biela 55,004 - 55,04 mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 54,504 - 54,54 mm Límite de desgaste: juego radial cojinete 0,12 mm Nota: Si los valores medidos no sobrepasan en más de 0,015 mm las tolerancias del cojinete, la biela puede seguir utilizándose. En caso contrario, reemplazar la biela.
14. Check connecting rod without bearing shells on connecting rod tester. - 14.1 Parallelism check: Permissible tolerance a = 0.10 mm over a distance of x = 100 mm 14.2 Squareness check: Permissible tolerance „A“ relative to „B“ = 0.05 mm	14. Contrôler toute bielle sans coussinet sur un appareil de contrôle notamment 14.1 au niveau du parallélisme Ecart admissible a = 0,10 mm pour un écartement de x = 100 mm 14.2 et de l'équerrage Ecart admissible „A“ par rapport „B“ = 0,05 mm	14. Comprobar la biela desprovista de los semicojinetes sobre un aparato para la comprobación de bielas: 14.1 Prueba de paralelismo: Desviación admisible a = 0,10 mm a la distancia de x = 100 mm 14.2 Prueba de la perpendicularidad: Desviación admisible „A“ respecto a „B“ = 0,05 mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Pleuelstange mit Kolben komplettieren

15. Einen Sicherungsring einsetzen.



Hinweis: Ringstöße der Sicherungsringe müssen zum Kolbenboden zeigen.




16. Kolben mit der Pleuelstange montieren.
 Das Schwungradsymbol auf dem Kolben muß nach links zeigen und die Kennziffer der Pleuelstange muß sichtbar sein.



17. Zweiten Sicherungsring einsetzen und ausrichten.





English	Français	Español
Special tool required: Piston ring pliers _____ 130 300	Outillage spécial: Pince à monter les segments de piston _____ 130 300	Herramienta especial: Alicates para montar aros de pistón _____ 130 300
1. Remove circlip. Take out piston pin.	1. Enlever le circlip et retirer l'axe du piston.	1. Quitar el anillo de retención. Sacar el bulón del pistón.
2. Adjust piston ring pliers to piston diameter. Remove piston rings.	2. Régler la pince à monter les segments sur le diamètre du piston. Déposer les segments.	2. Ajustar los alicates para aros de pistón al diamètre del pistón y desmontar los aros.
3. Clean and inspect piston and ring grooves.	3. Nettoyer le piston et les gorges annulaires puis faire un contrôle visuel.	3. Limpiar y examinar visualmente el pistón y las ranuras para los aros.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug:

Kolbenring-Auflegezange: _____ 130 300


1. Sicherungsring entfernen. Kolbenbolzen herausnehmen.





2. Kolbenring-Auflegezange auf den Kolbendurchmesser einstellen. Kolbenringe abbauen.



3. Kolben und Ringnuten reinigen und sichtprüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Kolbenringstoßspiel mit Fühlerlehre messen.

Verschleißgrenzen:

Stoßspiel 1. Ring	0,8 mm
Stoßspiel 2. Ring	1,8 mm
Stoßspiel 3. Ring F 1011 F	1,2 mm
Stoßspiel 3. Ring BF 1011 F	0,9 mm

5. Kolbenringnuten mit Fühlerlehre messen.

Hinweis: Messung mit neuen Kolbenringen durchführen.

Verschleißgrenzen:

Axialspiel 1. Ring F 1011 F	0,2 mm
Axialspiel 1. Ring BF 1011 F	--
Axialspiel 2. Ring	0,16 mm
Axialspiel 3. Ring	0,12 mm

6. Kolbenbolzen auf Verschleiß prüfen.

Kolbenbolzendurchmesser:

F 1011 F	26 - 0,005 mm
BF 1011 F	30 - 0,005 mm

7. Reihenfolge und Lage der Kolbenringe:

1. F 1011 F, Rechteckring, Top zum Brennraum weisend.
1. BF 1011 F, Doppeltrapezring, Top zum Brennraum weisend.
2. Minutenring, Top zum Brennraum weisend.
3. Ölschlitz-Dachfasenring

English	Français	Español
4. Measure ring gap with feeler gauge. Wear limits: 1st ring gap 0.8 mm 2nd ring gap 1.8 mm 3rd ring gap F 1011 F 1.2 mm 3rd ring gap BF 1011 F 0.9 mm	4. Mesurer le jeu à la coupe avec une jauge d'épaisseur. Limites d'usure: Jeu à la coupe 1^{er} segment 0,8 mm 2^e segment 1,8 mm 3^e segment F 1011 F 1,2 mm 3^e segment BF 1011 F 0,9 mm	4. Medir la distancia entre las puntas de los aros mediante una galga de espesores. Límites de desgaste: distancia 1^{er} aro 0,8 mm distancia 2^o aro 1,8 mm distancia 3^{er} aro F 1011 F 1,2 mm distancia 3^{er} aro BF 1011 F 0,9 mm
5. Measure ring grooves with feeler gauge. Note: Measurement to be made with new piston rings. Wear limits: axial play 1st ring F 1011 F 0.2 mm axial play 1st ring BF 1011 F - - axial play 2nd ring 0.16 mm axial play 3rd ring 0.12 mm	5. Relever les cotes des gorges de segments avec une jauge d'épaisseur. Nota: Effectuer Les mesures avec des segments neufs. Limites d'usure: jeu axial 1^{er} segment F 1011 F 0,2 mm 1^{er} segment BF 1011 F - - 2^e segment 0,16 mm 3^e segment 0,12 mm	5. Medir las ranuras para aros mediante una galga de espesores. Nota: Realizar la medición con aros nuevos. Límites de desgaste: juego axial 1^{er} aro F 1011 F 0,2 mm juego axial 1^{er} aro BF 1011 F - - juego axial 2^o aro 0,16 mm juego axial 3^{er} aro 0,12 mm
6. Check piston pin for wear. Piston pin diameter: F 1011 F 26_{-0.005} mm BF 1011 F 30_{-0.005} mm	6. Contrôler l'usure de l'axe du piston. Diamètre de l'axe du piston F 1011 F 26_{-0.005} mm BF 1011 F 30_{-0.005} mm	6. Verificar el bulón en cuanto a desgaste. Diámetro del bulón: F 1011 F 26_{-0.005} mm BF 1011 F 30_{-0.005} mm
7. Order and position of piston rings: 1. F 1011 F, rectangular ring, top facing combustion chamber 1. BF 1011 F, keystone ring, top facing combustion chamber 2. tapered compression ring, top facing combustion chamber 3. bevelled-edge slotted oil control ring	7. Ordre et position des segments: 1. F 1011 F, segment à section rectangulaire, top orienté vers la chambre de combustion 1. BF 1011 F segment trapézoïdal double, top orienté vers la chambre de combustion 2. segment biseauté, top orienté vers la chambre de combustion 3. segment racleur à double chanfrein	7. Orden de sucesión y posición de los aros: 1. F 1011 F, aro de sección rectangular, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión 1. BF 1011 F, aro de doble cuña, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión 2. Aro con bisel de pequeño ángulo, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión. 3. Aro ranurado de aceite con chaflán

English	Français	Español
8. Fit piston rings Note: Spring gap of bevelled-edge ring to be offset by 180° relative to ring gap. Note: With FL engines, regular production pistons are installed with the following compression heights hKH A = 55.17 mm hKH B = 55.27 mm hKH C = 55.37 mm and with FM engines with the compression heights hKH A = 51.67 mm hKH B = 51.77 mm hKHC = 51.87 mm The identification numbers of the piston variants are stamped on the piston crown. When exchanging a piston, make sure that a piston with the same compression height is installed. When replacing the crankshaft or crankcase, the distance between „top edge of crankpin in TDC and cylinder head gasket seating surface“ has to be measured again to determine the piston compression height. See Chapter 4. With BF engines, the measurement is not necessary for determining the piston compression height as only pistons with the compression height hKH A = 55.17 mm are installed in BFL engines and hKH A = 51.67 mm in BFM engines.	8. Monter les segments de piston. Nota: décaler la coupe du ressort du segment racleur de 180° par rapport à la coupe de segment. Nota: Les moteurs FL sont équipés de série de pistons présentant les taux de compression suivants: hKH A = 55,17 mm hKH B = 55,27 mm hKH C = 55,37 mm quant aux moteurs FM, leurs taux de compression sont les suivants: hKH A = 51,67 mm hKH B = 51,77 mm hKH C = 51,87 mm. Les différents modèles de piston sont marqués sur la tête du piston. A chaque changement de piston veiller à toujours réutiliser la même catégorie de taux de compression du piston. En cas de remplacement du vilebrequin ou du bloc moteur, pour déterminer la catégorie de compression, faire un relevé des cotes d'écartement entre l'arête supérieure du maneton au PMH et le plan de joint de culasse. Voir chapitre 4. Pour les moteurs BF il n'est pas nécessaire d'effectuer un relevé de mesures pour déterminer la catégorie de compression du fait que l'on utilise exclusivement des pistons d'un niveau de compression hKH A = 55,17 mm pour les moteurs BFL et hKH A = 51,67 mm pour les moteurs BFM.	8. Montar los aros de pistón. Nota: Desplazar el corte del muelle del aro achaflanado ranurado de aceite por 180° con respecto al corte del aro. Nota: En los motores FL están incorporados, de serie, pistones con las alturas de compresión hKH A = 55,17 hKH B = 55,27 hKH C = 55,37 y en los motores FM, pistones con las alturas de compresión hKH A = 51,67 hKH B = 51,77 hKH C = 51,87 Las variantes de pistón se identifican en la cabeza del pistón. A cada cambio de un pistón debe cuidarse de que el pistón montado tenga la misma clase de altura de compresión. Cada vez que se cambie el bloque de cilindros o el cigüeñal, es necesario, para la determinación de la clase de altura de compresión de los pistones, medir nuevamente la distancia entre „el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata,,. Ver capítulo 4. En los motores BF no hace falta efectuar la medición para la determinación de la clase de altura de compresión de los pistones, dado que en los motores BFL están montados exclusivamente pistones con la altura de compresión hKH A = 55,17 mm y en los motores BFM, pistones con la altura de compresión hKH A = 51,67 mm.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Kolbenringe montieren.

Hinweis: Federstoß des Dachfasenringes um **180°** zum Ringstoß versetzen.



Hinweis: Bei **FL-Motoren** sind in der Serie Kolben mit den Kompressionshöhen

hKH A = **55,17 mm**

hKH B = **55,27 mm**

hKH C = **55,37 mm**

und bei **FM-Motoren** Kolben mit den Kompressionshöhen

hKH A = **51,67 mm**

hKH B = **51,77 mm**

hKH C = **51,87 mm**

eingebaut.

Die Kolbenvarianten sind auf dem Kolbenboden gekennzeichnet.


Bei jedem Kolbentausch ist sicherzustellen, daß die gleiche Kolbenkompressions-Höhenklasse wieder verwendet wird.

Bei Kurbelwellen- oder Zylinderkurbelgehäusetausch muß zur Bestimmung der Kolbenkompressions-Höhenklasse der Abstand „Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtungsauflage“ neu ermittelt werden.

Siehe Kapitel 4.

Bei **BF-Motoren** muß die Messung zur Bestimmung der Kolbenkompressions-Höhenklasse nicht durchgeführt werden, da ausschließlich Kolben mit der Kompressionshöhe hKH A = **55,17 mm** bei BFL-Motoren und hKH A = **51,67 mm** bei BFM-Motoren eingebaut sind.





English	Français	Español
Commercial tools required: Magnetic measuring stand Valve spring assembly lever _____ 210 450 Valve reseating tool	Outillage usuel: Support magnétique Lever de montage pour ressorts de soupape ____ 210 450 Appareil d'usinage pour sièges de soupape	Herramientas comerciales: Soporte magnético de medición Palanca de montaje para resortes de válvula ____ 210 450 Aparato para rectificar asientos de válvula
Special tools required: Clamping stand _____ 120 900 Clamping plate _____ 120 910 Sleeve for fitting valve stem seal _____ 121 410	Outillage usuel: Chevalet d'ablocage _____ 120 900 Plaque d'ablocage _____ 120 910 Douille de montage pour joint de tige de soupape _____ 121 410	Herramientas especiales: Soporte de fijación _____ 120 900 Placa de fijación _____ 120 910 Manguito de montaje para juntas de vástago de válvula ____ 121 410
1. Mount cylinder head on fixture.	1. Monter la culasse dans le dispositif.	1. Montar la culata al dispositivo.
2. Remove cone clamp, valve spring cap, valve springs and valves.	2. Déposer les clavettes, les coupelles, les ressorts de soupape et les soupapes.	2. Desmontar los semiconos, los platillos de retención de resorte, los resortes de válvula y las válvulas.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Handelsübliche Werkzeuge:

Magnet-Meßstativ
 Ventildfedermontagehebel _____ 210 450
 Ventilsitzbearbeitungsgerät

Spezialwerkzeuge:

Aufspannbock _____ 120 900
 Aufspannplatte _____ 120 910
 Montagehülse für
 Ventilschaftabdichtung _____ 121 410

1. Zylinderkopf an Vorrichtung anbauen.






2. Klemmkegel, Ventildfederteller, Ventildfedern und Ventile ausbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



3. Ventilschaftabdichtung ausbauen.
4. Zylinderkopf reinigen und auf Beschädigung prüfen.
5. Ventilschaftspiel messen.
- Verschleißgrenzen:
- | | |
|--------------|---------|
| Einlaßventil | 0,12 mm |
| Auslaßventil | 0,15 mm |
6. Ventile sichtprüfen und vermessen.
- Ventilschaftdurchmesser: normal
- | | |
|--------------|-----------------|
| Einlaßventil | 7,98 - 0,015 mm |
| Auslaßventil | 7,96 - 0,015 mm |

English	Français	Español
3. Remove valve stem seal.	3. Déposer le joint de tige de soupape.	3. Retirar la junta del vástago de válvula.
4. Clean cylinder head and inspect for damage.	4. Nettoyer la culasse et vérifier si elle n'est pas endommagée.	4. Limpiar la culata y examinarla en cuanto a daños.
5. Gauge valve stem clearance.	5. Relever le jeu à la tige de soupape.	5. Verificar el juego del vástago de válvula.
Wear limits:	Limites d'usure:	Límites de desgaste:
Inlet valve 0.12 mm Exhaust valve 0.15 mm	Soupape ADM 0,12 mm Soupape ECH 0,15 mm	Válvula de admisión 0,12 mm Válvula de escape 0,15 mm
6. Inspect valves and gauge them.	6. Contrôler les soupapes et faire un relevé des cotes.	6. Examinar visualmente las válvulas y verificar sus medidas.
Valve stem diameter: standard	Diamètre de la tige de soupape valeur normale	Diámetro de vástago de válvula: normal
Inlet valve 7.98_{-0.015} mm Exhaust valve 7.96_{-0.015} mm	Soupape ADM 7,98_{-0.015} mm Soupape ECH 7,96_{-0.015} mm	Válvula de admisión 7,98_{-0.015} mm Válvula de escape 7,96_{-0.015} mm

English	Français	Español
6.1 Valve rim thickness	6.1. Epaisseur du bord de soupape:	6.1 Espesor de borde de la cabeza de válvula
Wear limits F 1011 F:	Limites d'usure moteurs F 1011 F:	Límites de desgaste F 1011 F:
Inlet valve 0.8 mm	Soupape ADM 0,8 mm	Válvula de admisión 0,8 mm
Exhaust valve 1.2 mm	Soupape ECH 1,2 mm	Válvula de escape 1,2 mm
Wear limits BF 1011 F:	Limites d'usure moteurs BF 1011 F:	Límites de desgaste BF 1011 F:
Inlet valve 1.4 mm	Soupape ADM 1,4 mm	Válvula de admisión 1,4 mm
Exhaust valve 1.2 mm	Soupape ECH 1,2 mm	Válvula de escape 1,2 mm
6.2 Valve disc diameter	6.2 Diamètre de tête de soupape	6.2 Diámetro de la cabeza de válvula
F 1011 F:	F 1011 F:	F 1011 F:
Inlet valve 40.1 ± 0.1 mm	Soupape ADM 40,1 ± 0,1 mm	Válvula de admisión 40,1 ± 0,1 mm
Exhaust valve 34.9 ± 0.1 mm	Soupape ECH 34,9 ± 0,1 mm	Válvula de escape 34,9 ± 0,1 mm
BF 1011 F:	BF 1011 F:	BF 1011 F:
Inlet valve 40.5 ± 0.1 mm	Soupape ADM 40,5 ± 0,1 mm	Válvula de admisión 40,5 ± 0,1 mm
Exhaust valve 34.9 ± 0.1 mm	Soupape ECH 34,9 ± 0,1 mm	Válvula de escape 34,9 ± 0,1 mm
7. Inspect valve seat inserts and check wear tolerances.	7. Contrôle visuel des sièges rapportés. Vérifier les cotes d'usure.	7. Examinar visualmente los asientos de válvula postizos. Controlar las medidas de desgaste.
Valve seat width:	Largeur du siège moteur:	Ancho del asiento postizo:
F 1011 F:	F 1011 F:	F 1011 F:
Inlet valve 1.7 ± 0.4 mm	Soupape ADM 1,7 ± 0,4 mm	Válvula de admisión 1,7 ± 0,4 mm
Exhaust valve 1.7 ± 0.4 mm	Soupape ECH 1,7 ± 0,4 mm	Válvula de escape 1,7 ± 0,4 mm
BF 1011 F:	BF 1011 F:	BF 1011 F:
Inlet valve 1.58 ± 0.4 mm	Soupape ADM 1,58 ± 0,4 mm	Válvula de admisión 1,58 ± 0,4 mm
Exhaust valve 1.7 ± 0.4 mm	Soupape ECH 1,7 ± 0,4 mm	Válvula de escape 1,7 ± 0,4 mm
8. Gauge valve clearance between valve disc center and cylinder head sealing surface.	8. Relever le retrait de soupape du centre de la tête de soupape jusqu'au plan de joint de culasse.	8. Medir el retroceso de la válvula desde el centro de la cabeza de válvula hasta la superficie de asiento de la junta de culata.
Wear limit, valve penetration into cylinder head	Limites d'usure, cote de retrait de soupape	Límite de desgaste, retroceso de válvula
F 1011 F 1.53 mm	F 1011 F 1,53 mm	F 1011 F 1,53 mm
BF 1011 F 1.3 mm	BF 1011 F 1,3 mm	BF 1011 F 1,3 mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


6.1 Ventilrandstärke

Verschleißgrenzen F 1011 F:

Einlaßventil **0,8 mm**
 Auslaßventil **1,2 mm**

Verschleißgrenzen BF 1011 F:

Einlaßventil **1,4 mm**
 Auslaßventil **1,2 mm**




6.2 Ventiltellerdurchmesser

F 1011 F:

Einlaßventil **$40,1 \pm 0,1$ mm**
 Auslaßventil **$34,9 \pm 0,1$ mm**

BF 1011 F:

Einlaßventil **$40,5 \pm 0,1$ mm**
 Auslaßventil **$34,9 \pm 0,1$ mm**



7. Ventilsitzringe sichtprüfen. Verschleißmaße kontrollieren.

Ventilsitzbreite:

F 1011 F

Einlaßventil **$1,7 \pm 0,4$ mm**
 Auslaßventil **$1,7 \pm 0,4$ mm**

BF 1011 F

Einlaßventil **$1,58 \pm 0,4$ mm**
 Auslaßventil **$1,7 \pm 0,4$ mm**






8. Ventilrückstand von der Mitte, Ventilteller zur Zylinderkopfdichtfläche messen.

Verschleißgrenze, Ventilrückstehmaß

F 1011 F **1,53 mm**
 BF 1011 F **1,3 mm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

8.1 Bei verschlissenen Ventilsitzringen, Ventilführungen oder beschädigter Zylinderkopf-dichtfläche besteht die Möglichkeit den Zylinderkopf in unseren Service-Centern instand setzen zu lassen.

9. Länge der Ventilsfeder messen.

Länge ungespannt normal:

Ventilsfeder Draht- $\varnothing$ 3,35 mm **38,9 mm**
oder
Ventilsfeder Draht- $\varnothing$ 3,40 mm **39,3 mm**

Ein gemischter Einbau ist zulässig.

10. Korrekturen der Ventilsitzbreite und Ventilfreistellung mit Ventilsitz-Bearbeitungsgerät durchführen.

10.1 Ventilsitzringbearbeitung

Ventilsitzwinkel	Einlaß	Auslaß
F 1011 F	45°	45°
BF 1011 F	30°	45°
Ventilsitzbreite:		
F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm	
BF 1011 F	1,58 ± 0,4	1,7 ± 0,4

Hinweis: Nach Ventilsitzringbearbeitung nochmals Ventilrückstand messen.

English	Français	Español																																												
8.1 If valve seats, valve guides are worn out or cylinder head sealing surface is damaged, it is possible to have the cylinder head reconditioned in our Service Centers.	8.1 Quand les sièges de soupape ou les guides de soupape sont usés et que le plan d'appui de culasse est endommagé, il est possible de remettre en état la culasse dans l'un de nos points de service après-vente.	8.1 Si los asientos postizos o guías de las válvulas están desgastados o si la superficie de asiento de la junta de culata está dañada, existe la posibilidad de hacer reparar la culata en uno de nuestros Centros de Servicio.																																												
9. Gauge length of valve spring. Unloaded length, standard: Valve spring wire dia. 3.35 mm 38.9 mm or Valve spring wire dia. 3.40 mm 39.3 mm Mixed installation is permissible.	9. Relever les cotes de longueur du ressort de soupape. Longueur normale non tendue fil ressort de soupape Ø 3,35 mm 38,9 mm ou fil ressort de soupape Ø 3,40 mm 39,3 mm Un montage mixte est admis.	9. Verificar la longitud de los resortes de válvula. Longitud normal en estado no tensado: Resorte de válvula - Ø de alambre 3,35 mm 38,9 mm ó Ø de alambre 3,40 mm 39,3 mm Se admiten montajes mixtos.																																												
10. Correct seat width and relief using valve reseating tool.	10. Effectuer les corrections de la largeur de portée du siège de soupape et le dégagement de soupape avec l'appareil d'usinage de siège de soupape.	10. Realizar correcciones en el ancho del asiento de válvula y en el destalonado de la válvula mediante el aparato para rectificar asientos de válvula.																																												
10.1 Reworking valve seat insert <table><tr><td>Valve seat angle</td><td>Inlet</td><td>Exhaust</td></tr><tr><td>F 1011 F</td><td>45°</td><td>45°</td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>30°</td><td>45°</td></tr></table> Valve seat width: <table><tr><td>F 1011 F</td><td>1.7 ± 0.4 mm</td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>1.58 ± 0.4 1.7 ± 0.4</td></tr></table> Note: Measure valve penetration into cylinder head once again after reworking of valve seat insert.	Valve seat angle	Inlet	Exhaust	F 1011 F	45°	45°	BF 1011 F	30°	45°	F 1011 F	1.7 ± 0.4 mm	BF 1011 F	1.58 ± 0.4 1.7 ± 0.4	10.1 Usinage du siège de soupape Angle du siège de soupape <table><tr><td></td><td>ADM</td><td>ECH</td></tr><tr><td>F 1011 F</td><td>45°</td><td>45°</td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>30°</td><td>45°</td></tr></table> Largeur de portée du siège de soupape <table><tr><td></td><td>ADM</td><td>ECH</td></tr><tr><td>F 1011 F</td><td>1,7 ± 0,4 mm</td><td></td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>1,58 ± 0,4</td><td>1,7 ± 0,4</td></tr></table> Nota: après usinage du siège de soupape faire un nouveau relevé du retrait de soupape.		ADM	ECH	F 1011 F	45°	45°	BF 1011 F	30°	45°		ADM	ECH	F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm		BF 1011 F	1,58 ± 0,4	1,7 ± 0,4	10.1 Rectificado de asientos postizos de válvula <table><tr><td>Angulo asiento</td><td>Admisión</td><td>Escape</td></tr><tr><td>F 1011 F</td><td>45°</td><td>45°</td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>30°</td><td>45°</td></tr></table> Ancho asiento de válvula: <table><tr><td>F 1011 F</td><td>1,7 ± 0,4 mm</td></tr><tr><td>BF 1011 F</td><td>1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4</td></tr></table> Nota: Verificar de nuevo el retroceso de la válvula después del rectificado del asiento postizo de la misma.	Angulo asiento	Admisión	Escape	F 1011 F	45°	45°	BF 1011 F	30°	45°	F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm	BF 1011 F	1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4
Valve seat angle	Inlet	Exhaust																																												
F 1011 F	45°	45°																																												
BF 1011 F	30°	45°																																												
F 1011 F	1.7 ± 0.4 mm																																													
BF 1011 F	1.58 ± 0.4 1.7 ± 0.4																																													
	ADM	ECH																																												
F 1011 F	45°	45°																																												
BF 1011 F	30°	45°																																												
	ADM	ECH																																												
F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm																																													
BF 1011 F	1,58 ± 0,4	1,7 ± 0,4																																												
Angulo asiento	Admisión	Escape																																												
F 1011 F	45°	45°																																												
BF 1011 F	30°	45°																																												
F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm																																													
BF 1011 F	1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4																																													

English	Français	Español
11. Insert and retain valve. Slide protective sleeve onto valve stem. Note: Before fitting valve stem seal, valve splines must be covered by the protective sleeve or masking tape.	11. Mettre en place et maintenir la soupape. Insérer la douille de protection sur la tige de soupape. Nota: avant chaque montage du joint de tige de soupape recouvrir les rainures de clavette d'une douille de protection ou d'une feuille collante.	11. Introducir la válvula y retenerla. Colocar el manguito protector sobre el vástago de la válvula. Nota: Antes de montar la junta en el vástago de válvula es siempre necesario cubrir las ranuras de claveta de válvula mediante el manguito protector o una lámina adhesiva.
12. Slide valve stem seal onto protective sleeve.	12. Insérer la douille de protection sur le joint de tige de soupape.	12. Colocar la junta de vástago de válvula, pasándola por encima del manguito protector.
13. Remove protective sleeve. Press in valve stem seal as far as it will go.	13. Oter la douille de protection. Enfoncer le joint de la tige de soupape jusqu'en position de butée.	13. Quitar el manguito protector. Introducir a presión la junta hasta el tope.
14. Assemble cylinder head: Position valve spring and valve spring cap.	14. Compléter l'assemblage de la culasse en montant les ressorts de soupape et les coupelles de ressort.	14. Completar la culata: Colocar el resorte de válvula y su platillo de retención.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

11. Ventil einsetzen und gegenhalten. Schutz-
hülse auf den Ventilschaft stecken.


Hinweis: Vor jeder Montage der Ventilschaftab-
dichtung sind die Ventil-Keilnuten mit
der Schutzhülse oder einer Klebefolie
abzudecken.



12. Ventilschaftabdichtung über die Schutz-
hülse schieben.



13. Schutzhülse entfernen. Ventilschaftabdich-
tung bis Anschlag eindrücken.



14. Zylinderkopf komplettieren:
Ventilfeder und Ventilderteller aufsetzen.




Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

15. Ventildfedermontagehebel aufbauen, Klemmkegel einsetzen.

English	Français	Español
15. Fit valve assembly lever, insert cone clamp.	15. Mettre en place le levier de montage des ressorts de soupape ainsi que les clavettes demi-cône.	15. Montar la palanca de montaje para resortes de válvula e introducir los semiconos.




English	Français	Español
1. Inspect cams and bearing journals for wear.	1. Contrôle visuel de l'usure des cames et tourillons.	1. Examinar visualmente las levas y los muñones de apoyo en cuanto a desgaste.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Nocken und Lagerzapfen auf Verschleiß
sichtprüfen





English	Français	Español
1. Dismantle rocker arm bracket.	1. Démontez le support de culbuteurs.	1. Desarmar el soporte de balancines.
2. Check for wear and replace if necessary: Journals Adjusting screw Rocker arm contact face Bore	2. Contrôle de l'usure et au besoin remplacement des tourillons, de la vis de réglage, de la surface de frottement des culbuteurs et de l'alésage.	2. Examinar en cuanto a desgaste y reemplazar, si es necesario: los muñones de apoyo, el tornillo de reglaje, la superficie de deslizamiento del balancín y el alojamiento.
3. Check oil duct for free passage.	3. Vérifier le libre passage des conduits de graissage.	3. Comprobar si el conducto de aceite está despejado.
4. Reassemble rocker arm bracket. Fit circlips.	4. Compléter l'assemblage du support de culbuteurs. Monter les circlips.	4. Completar el soporte de balancines. Montar los anillos de retención.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


1. Kipphebelbock zerlegen.



2. Auf Verschleiß prüfen ggf. austauschen:
 Lagerzapfen
 Einstellschraube
 Kipphebelgleitfläche
 Bohrung




3. Ölkanal auf Durchgang prüfen.



4. Kipphebelbock komplettieren. Sicherungs-
 ringe montieren.





English	Français	Español
Commercial tool required: Long socket a/flats 15 _____ 8021 Special tool required: Retainer for injector _____ 110 110 1. Unscrew cap nut. 2. Sequence of parts disassembly: 1. Cap nut 2. Injection nozzle 3. Adapter 4. Thrust pin 5. Compression spring 6. Shims Wash all parts in clean diesel fuel and blow out with compressed air. 3. Nozzle needle and nozzle body are lapped together and may neither be confused nor exchanged individually. Do not touch nozzle needles with your fingers. When nozzle body is held in upright position, nozzle needle should by its own weight slide down slowly and smoothly on its seating. Note: If nozzle needle does not slide down smoothly, wash injection nozzle again in diesel fuel. Renew, if necessary. New injection nozzle must likewise be washed in clean diesel fuel.	Outillage usuel: Clé à douille longue de 15 _____ 8021 Outillage spécial : Dispositif d'immobilisation pour injecteur _____ 110 110 1. Dévisser l'écrou-raccord. 2. Ordre de démontage des pièces 1. Ecrou-raccord 2. Injecteur 3. Pièce intermédiaire 4. Tige poussoir 5. Ressort de pression 6. Rondelles d'épaisseur Nettoyer toutes les pièces dans du combustible Diesel et les sécher au jet d'air comprimé. 3. L'aiguille et la buse de l'injecteur sont appareillées et rodées ensemble, elles ne doivent pas être interverties ni changées séparément. Ne pas prendre l'aiguille avec les doigts. L'injecteur étant tenu verticalement l'aiguille doit retomber d'elle-même lentement dans son logement. Nota: Si l'aiguille de l'injecteur ne glisse pas librement dans son logement la laver une nouvelle fois, si nécessaire renouveler l'injecteur. Penser à laver tout injecteur neuf dans du gazole propre.	Herramientas comerciales: Llave de vaso largo de 15 _____ 8021 Herramienta especial: Soporte de inyectores _____ 110 110 1. Desenroscar la tuerca de unión. 2. Secuencia del despiece de componentes: 1. Tuercas de unión 2. Inyector 3. Pieza intermedia 4. Perno de presión 5. Muelle de presión 6. Arandelas de reglaje Lavar todas las piezas en combustible diesel limpio y soplarlas con aire comprimido. 3. El cuerpo y la aguja del inyector son piezas perfectamente hermanadas por lapeado y, por tanto, no está permitido emparejarlas con otras o cambiarlas individualmente. No tocar la aguja con los dedos. Con el cuerpo del inyector en posición vertical, la aguja debe bajar por su propio peso lenta y progresivamente, deslizándose hasta alcanzar su posición final de asiento. Nota: Si el deslizamiento de la aguja no es progresivo, el inyector debe lavarse otra vez en combustible diesel o cambiarse por otro nuevo, según el caso. Lavar el inyector nuevo igualmente en combustible diesel limpio.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Handelsübliches Werkzeug:

Lange Stecknuß SW 15 _____ 8021

Spezialwerkzeug:

Halter für Einspritzventil _____ 110 110


1. Überwurfmutter abschrauben.



2. Folge der Einzeldemontage

1. Überwurfmutter
2. Einspritzdüse
3. Zwischenstück
4. Druckbolzen
5. Druckfeder
6. Ausgleichscheiben

Sämtliche Teile in sauberem Dieselmotorenöl reinigen und mit Druckluft ausblasen.




3. Düsennadel und Düsenkörper sind zusammen geläppt und dürfen weder vertauscht noch einzeln ausgetauscht werden. Düsennadel nicht mit den Fingern berühren. Die Düsennadel muß bei senkrecht gehaltenem Düsenkörper durch ihr Eigengewicht langsam und ruckfrei auf ihren Sitz gleiten.



Hinweis: Bei ruckweisem Abgleiten der Düsennadel die Einspritzdüse erneut in Dieselmotorenöl auswaschen, bei Bedarf erneuern. Neue Einspritzdüse ebenfalls in sauberem Dieselmotorenöl reinigen.

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Sitzflächen des Zwischenstückes auf Verschleiß prüfen. Auf Vorhandensein der Zentrierstifte achten.

5. Ausgleichscheiben einsetzen.

Hinweis: Der Abspritzdruck ist von den Ausgleichscheiben abhängig.

6. Druckfeder einsetzen.

7. Druckbolzen mit dem Zentrierbund zur Druckfeder weisend einsetzen.

English	Français	Español
4. Check seating faces of adapter for wear. Make sure that centering pins are fitted.	4. Vérifier l'usure des surfaces portantes de la pièce intermédiaire. Veiller à ce que les pions de centrage soient bien en place.	4. Examinar las superficies de asiento de la pieza intermedia en cuanto a desgaste. Prestar atención a la existencia de las espigas de centrage.
5. Insert shims. Note: The ejection pressure is dependent on the shims.	5. Intercaler des rondelles d'épaisseur. Nota: la pression de tarage dépend des rondelles d'épaisseur.	5. Colocar las arandelas de reglaje. Nota: La presión de descarga depende de las arandelas de reglaje.
6. Insert compression spring.	6. Placer le ressort de pression.	6. Introducir el muelle de presión.
7. Insert thrust pin with centering collar facing towards compression spring.	7. Placer la tige poussoir en orientant la collerette de centrage vers le ressort.	7. Colocar el perno de presión con el collarín de centrage indicando hacia el muelle de presión.

English	Français	Español
8. Insert adapter with centering pins into the bores of the nozzle holder. Note: The spot facing points to the thrust pin.	8. Placer la pièce intermédiaire avec les pions de centrage dans les alésages du porte-injecteur. Nota: le lamage doit être orienté vers la tige poussoir.	8. Introducir la pieza intermedia con las espigas de centrage en los taladros del portainyector. Nota: El rebaje debe indicar hacia el perno de presión.
9. Fit injection nozzle with center bores mating with the centering pins of the adapter. Note: Take care that nozzle needle does not fall out of nozzle body.	9. Placer l'injecteur avec les alésages de centrage sur les pions de centrage de la pièce intermédiaire. Nota: ne pas faire tomber l'aiguille de l'injecteur.	9. Asentar el inyector con los taladros de centrage sobre las espigas de centrage de la pieza intermedia. Nota: La aguja no debe caer fuera del cuerpo del inyector.
10. Screw on cap nut.	10. Visser la vis raccord.	10. Enroscar la tuerca de unión.
11. Tighten cap nut. Tightening specification: 45 ± 5 Nm For testing and adjusting injector see Chapter 2.	11. Bloquer la vis-raccord. Consigne de serrage: 45 ± 5 Nm Pour vérifier et caler l'injecteur, voir chapitre 2.	11. Apretar la tuerca de unión. Prescripción de apriete: 45 ± 5 Nm Para la verificación y el ajuste del inyector, ver cap. 2.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Zwischenstück mit den Zentrierstiften in die Bohrungen des Düsenhalters einsetzen.

Hinweis: Die Ansenkung weist zum Druckbolzen.



9. Einspritzdüse mit den Zentrierbohrungen auf die Zentrierstifte des Zwischenstückes aufsetzen.

Hinweis: Die Düsennadel darf nicht aus dem Düsenkörper fallen.



10. Überwurfmutter aufschrauben.




11. Überwurfmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 ± 5 Nm**

Einspritzventil prüfen und einstellen, siehe Kapitel 2.





3

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Spezialwerkzeug:

Montagevorrichtung _____	142 850
Montagevorrichtung _____	142 050
Meßgerät für Reglerwelle und Kolbenüberstand _____	100 750

1. Falls vorhanden, Motorabstellung abbauen.





2. Reglerfeder aushängen.



3. Reglerhebelwelle abbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Ausgleichsscheiben unter der Reglerhebel-
welle abnehmen.

5. Fliehkraftregler herausnehmen.

6. Wellendichtring für Nockenwelle austreiben.

7. Wellendichtring für Kurbelwelle austreiben.

English	Français	Español
4. Take off shims below governor lever shaft.	4. Retirer les cales de réglage se trouvant sous l'arbre du régulateur.	4. Sacar las arandelas de ajuste por debajo del eje de palanca de regulador.
5. Remove centrifugal governor.	5. Retirer le régulateur centrifuge.	5. Retirar el regulador centrífugo.
6. Drive out camshaft seal.	6. Chasser le joint d'arbre à cames.	6. Desmontar golpeando el retén para el eje de levas.
7. Drive out crankshaft seal.	7. Chasser le joint d'arbre du vilebrequin.	7. Desmontar golpeando el retén para el cigüeñal

English	Français	Español
8. Detach spring.	8. Décrocher le ressort.	8. Descolgar el resorte.
9. Drive out dowel sleeve.	9. Chasser la douille de serrage.	9. Desmontar golpeando el casquillo de sujeción.
10. Remove shutdown lever together with spacer bushes.	10. Retirer le levier d'arrêt avec les douilles d'écartement.	10. Retirar la palanca de parada con los casquillos distanciadores.
11. Remove shaft together with spacer bush and spring.	11. Oter l'arbre avec la douille d'écartement et le ressort.	11. Retirar el eje con el casquillo distanciador y resorte.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


8. Feder aushängen.



9. Spannhülse austreiben.



10. Abstellhebel mit Abstandsbuchsen herausnehmen.



11. Welle mit Abstandsbuchse und Feder herausnehmen.




Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



12. Runddichtring herausnehmen.



13. Verschlußdeckel abbauen.



14. Spannhülse austreiben.



15. Bolzen heraushebeln.

Hinweis: Dichtfläche nicht beschädigen.

3

English	Français	Español
12. Take out O-seal.	12. Retirer le joint torique.	12. Quitar el anillo tórico.
13. Remove cover.	13. Déposer le couvercle.	13. Desmontar la tapa de cierre.
14. Drive out dowel sleeve.	14. Chasser la douille de serrage.	14. Desmontar golpeando el casquillo de sujeción.
15. Lever out pin. Note: Make sure not to damage sealing surface.	15. Décoller le boulon. Nota: ne pas endommager le plan d'appui.	15. Sacar el perno, haciendo palanca. Nota: Cuidar de no dañar la superficie de cierre.

English	Français	Español
16. Remove speed control lever together with spacer bush.	16. Retirer le levier de réglage de vitesse avec la douille d'écartement.	16. Retirar la palanca de ajuste de velocidad con el casquillo distanciador.
17. Take out O-seal.	17. Retirer le joint torique.	17. Quitar el anillo tórico.
18. Remove full-load stop.	18. Déposer la butée de pleine charge.	18. Desmontar el tope de plena carga.
19. Remove clamping pad, if any. Unscrew torque control.	19. Si le moteur en est équipé d'une, ôter la patte de serrage. Retirer le correcteur de débit.	19. Si existe, quitar la garra de sujeción. Desenroscar el mecanismo corrector de par.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

16. Drehzahlverstellhebel mit Abstandsbuchse herausnehmen.



17. Runddichtring herausnehmen.



18. Vollastanschlag ausbauen.




19. Falls vorhanden, Spannpratze entfernen.
 Angleichung herausschrauben.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



20. Entlüftungsventil ausbauen.

21. Vorderen Deckel sichtprüfen ggf. austauschen.

22. Vollaanschlag mit Dichtring einbauen.

23. Abstand der Vollaanschlagschraube einstellen. Kontermutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**


English	Français	Español
20. Remove vent valve.	20. Déposer la vanne de purge.	20. Desmontar la válvula de purga de aire.
21. Inspect front cover and replace if necessary.	21. Contrôler visuellement le couvercle avant, au besoin le remplacer.	21. Examinar visualmente la tapa delantera, sustituyéndola en caso necesario.
22. Install full-load stop together with O-seal.	22. Monter la butée de pleine charge avec la bague d'étanchéité.	22. Montar el tope de plena carga con la junta anular.
23. Adjust distance of full-load stop screw. Tighten locknut.	23. Régler l'espace de la vis de pleine charge. Bloquer le contre-écrou.	23. Ajustar la distancia del tornillo de tope de plena carga. Apretar la contratuerca.
Tightening specification: 4.5 Nm	Consigne de serrage: 4,5 Nm	Prescripción de apriete: 4,5 Nm

English	Français	Español
24. Inspect individual components of torque control, if any, and replace if necessary.	24. Contrôler visuellement les diverses pièces du correcteur de débit, au besoin les remplacer.	24. Si existen, examinar visualmente los componentes del mecanismo corrector de par, sustituyéndolos en caso necesario.
25. Preassemble torque control. Turn item 1 as far as it will go into item 2. Then unscrew by 1 + 0.5 turns. Tighten item 3.	25. Préassembler le correction de débit. Insérer jusqu'en position de butée le repère 1 dans le repère 2. Ensuite desserrer d'un tour et demi. Bloquer le repère 3.	25. Prearmar el mecanismo corrector de par. Enroscar la pieza 1 en la pieza 2 hasta el tope. A continuación, desenroscaría una vuelta y media. Apretar la pieza 3.
Tightening specification: 16 ± 1.6 Nm	Consigne de serrage 16 ± 1,6 Nm	Prescripción de apriete: 16 ± 1,6 Nm
26. Turn item 4 as far as it will go into item 5. Then unscrew by 1 turn . Tighten item 6.	26. Insérer rep. 4 jusqu'en butée de rep. 5. Ensuite dévisser d'un tour . Serrer ensuite rep. 6.	26. Introducir girando la pieza 4 en la pieza 5 hasta el tope. Luego, girarla 1 vuelta entera en sentido contrario. Apretar la pieza 6.
Tightening specification: 6 ± 0.6 Nm	Consigne de serrage: 6 ± 0,6 Nm	Prescripción de apriete: 6 ± 0,6 Nm
27. Turn in torque control.	27. Monter et visser le correcteur de débit.	27. Enroscar el mecanismo corrector de par.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

24. Falls vorhanden, Einzelteile der Angleichung
sichtprüfen. Ggf. austauschen.




25. Angleichung vormontieren.
Pos. 1 bis Anschlag in Pos. 2 hineindrehen,
Anschließend **1 + 0,5 Umdrehungen** her-
ausdrehen.
Pos. 3 festdrehen.

Anziehvorschrift: **16 ± 1,6 Nm**




26. Pos. 4 bis zur Anlage an Pos 5 hineindrehen.
Anschließend **1 Umdrehung** herausdrehen.
Pos. 6 festdrehen.

Anziehvorschrift: **6 ± 0,6 Nm**




27. Angleichung hineindrehen.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



28. Einschraubtiefe messen: **6,4 ± 0,5 mm**



29. Spannpratze auflegen.



30. Spannmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **10 ± 1 Nm**

Hinweis: Zur exakten Angleicheinstellung ist ein Prüfstandslauf erforderlich.



31. Wellendichtring für Nockenwelle ungeölt einpressen.

English	Français	Español
28. Gauge thread reach: 6.4 ± 0.5 mm	28 Faire un relevé de la profondeur de vissage: 6,4 ± 0,5 mm.	28. Medir la profundidad de enroscado: 6,4 ± 0,5 mm.
29. Position clamping pad.	29. Placer une patte de serrage.	29. Colocar la garra de sujeción.
30. Tighten clamping nut. Tightening specification: 10 ± 1 Nm Note: Bench test required for precise adjustment of torque control.	30. Serrer l'écrou de serrage Consigne de serrage: 10 ± 1 Nm. Nota: pour effectuer une correction de débit très précise il faut procéder à une marche au banc d'essais.	30. Apretar la tuerca de fijación. Prescripción de apriete: 10 ± 1 Nm Nota: Para el ajuste exacto de la asimilación se necesita una marcha en el banco de pruebas.
31. Press in camshaft seal without using oil.	31. Monter à la presse joint d'arbre à cames sans l'huiler.	31. Introducir a presión y sin aceitar el retén para el eje de levas.

English	Français	Español
32. Press in crankshaft seal without using oil.	32. Monter à la presse le joint de vilebrequin sans l'huiler.	32. Introducir a presión y sin aceitar el retén para el cigüeñal.
33. Adjust distance of shutdown stop screw and tighten: Tightening specification: 4.5 Nm	33. Régler l'écartement de la vis de butée de stop et serrer. Consigne de serrage: 4,5 Nm	33. Ajustar la distancia del tornillo del tope de parada y apretarlo. Prescripción de apriete: 4,5 Nm
34. Adjust distance of min. speed setscrew and tighten. Tightening specification: 4.5 Nm	34. Régler l'écartement de la vis d'accélération min puis serrer. Consigne de serrage: 4,5 Nm	34. Ajustar la distancia del tornillo de velocidad mínima y apretarlo. Prescripción de apriete: 4,5 Nm
Note: The above adjustment data represent basic values. It is necessary to carry out a bench test for setting engine power and speed.	Nota: les précisions de réglage précitées sont des valeurs de base. Pour le réglage de la puissance et de la vitesse de rotation, il est nécessaire de procéder à une marche au banc d'essais.	Nota: En los datos de ajuste precitados se trata de valores básicos. Para el ajuste de la potencia y de la velocidad se requiere una marcha en el banco de pruebas.
35. Slide spacer bush and spring onto shutdown shaft.	35. Glisser la douille d'écartement sur l'arbre d'arrêt.	35. Colocar sobre el eje de parada el casquillo distanciador y el resorte.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

32. Wellendichtring für Kurbelwelle ungeölt einpressen.



33. Abstand der Stop-Anschlagschraube einstellen und festdrehen.


Anziehvorschrift: **4,5 Nm**



34. Abstand der min. Drehzahlschraube einstellen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**


Hinweis: Die vorgenannten Einstellangaben sind Grundwerte. Zur Leistungs- und Drehzahleinstellung ist ein Prüfstandslauf erforderlich.



35. Abstandsbuchse und Feder auf Abstellwelle schieben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

36. Abstellwelle einbauen.

37. Eingefetteten Runddichtring auf die Welle schieben.

38. Abstandsbuchse aufschieben.

39. Abstellhebel mit Spannhülse montieren.

English	Français	Español
36. Install shutdown shaft.	36. Monter l'arbre d'arrêt.	36. Montar el eje de parada.
37. Slide greased O-seal onto shaft.	37. Introduire le joint d'arbre enduit de graisse sur l'arbre.	37. Colocar el anillo tórico engrasado sobre el eje.
38. Slide on spacer bush.	38. Insérer la douille d'écartement.	38. Colocar el casquillo distanciador.
39. Assemble shutdown lever with dowel sleeve.	39. Monter le levier d'arrêt avec la douille de serrage.	39. Montar la palanca de parada y el casquillo de sujeción.

English	Français	Español
40. Fit greased O-seal.	40. Monter un joint torique enduit de graisse.	40. Montar el anillo tórico engrasado.
41. Fit spacer bush to speed control shaft and press in.	41. Monter et enfoncer la douille d'écartement sur l'arbre de réglage de vitesse.	41. Montar el casquillo distanciador sobre el eje de velocidad e introducirlo a presión.
Note: Watch direction of installation of speed control lever.	Nota: tenir compte du sens de montage du levier de réglage de vitesse.	Nota: Prestar atención a la dirección de montaje de la palanca de ajuste de velocidad.
42. Assemble speed control lever with dowel sleeve.	42. Monter le levier de réglage de vitesse avec la douille de serrage.	42. Montar la palanca de ajuste de velocidad con casquillo de sujeción.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


40. Eingefetteten Runddichtring montieren.



41. Abstandsbuchse auf Drehzahlwelle montieren und eindrücken.



Hinweis: Einbaurichtung des Drehzahlverstellhebels beachten.



42. Drehzahlverstellhebel mit Spannhülse montieren.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

43. Bolzen eintreiben.

Hinweis: Nut der Drehzahlverstellwelle muß mit Bohrung für Bolzen auf Überdeckung stehen.

44. Fliehkraftregler auf Verschleiß sichtprüfen, ggf. austauschen.

45. Reglerteller sichtprüfen, ggf. austauschen.

46. Reglerteller mit Fliehkraftregler montieren.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.

English	Français	Español
43. Drive in pin. Note: Groove of speed control shaft must be in line with pin bore.	43. Introduire boulon. Nota: la rainure de l'arbre de réglage de vitesse doit correspondre à l'alésage du boulon.	43. Introducir a golpes el perno. Nota: La ranura del eje de ajuste de velocidad tiene que coincidir con el taladro para el perno.
44. Inspect centrifugal governor for wear and replace if necessary.	44. Contrôler visuellement l'usure du régulateur centrifuge, au besoin le remplacer.	44. Examinar visualmente el regulador centrífugo en cuanto a desgaste, sustituyéndolo en caso necesario.
45. Inspect governor plate and replace if necessary.	45. Contrôler visuellement le disque du régulateur, au besoin le remplacer.	45. Examinar visualmente el plato de regulador, sustituyéndolo en caso necesario.
46. Assemble governor plate with centrifugal governor. Note: Watch direction of installation.	46. Monter le disque du régulateur avec le régulateur centrifuge. Nota: tenir compte du sens de montage.	46. Unir el plato con el regulador centrífugo. Nota: Prestar atención a la dirección de montaje.

English	Français	Español
47. Install centrifugal governor in front cover. Note: Be careful not to damage sealing lip of shaft seal.	47. Poser le régulateur centrifuge dans le couvercle avant. Nota: ne pas détériorer la lèvre d'étanchéité du joint d'arbre.	47. Colocar el regulador centrífugo en la tapa delantera. Nota: No dañar el labio de obturación del retén.
48. Inspect roller lever, shaft and idling lever and replace if necessary.	48. Contrôle visuel du levier à galets, de l'arbre et du levier de ralenti, les remplacer au besoin.	48. Examinar visualmente la palanca de rodillos, el eje y la palanca de marcha en vacío, sustituyéndolos en caso necesario.
49. Insert shims of at least 0.3 mm thickness at points „K“ and „L“.	49. Au cas où il y aurait des cales de compensation, intercaler aux points „K“ et „L“ une épaisseur d'au moins 0,3 mm.	49. Colocar en los puntos „K“ y „L“ arandelas de ajuste de por lo menos 0,3 mm.
50. Install governor lever shaft without idling lever. Tighten bolts. Tightening specification: 9.2 Nm	50. Monter l'arbre du levier du régulateur sans levier de ralenti. Serrer les vis. Consigne de serrage 9,2 Nm.	50. Montar el eje de palanca de regulador sin la palanca de marcha en vacío. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9,2 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

47. Fliehkraftregler in vorderen Deckel einsetzen.


Hinweis: Dichtlippe des Wellendichtringes nicht beschädigen.



48. Rollenhebel, Welle und Leerlaufhebel sichtbar prüfen, ggf. austauschen.



49. Ausgleichscheiben an den Stellen „K“ und „L“ mindestens **0,3 mm** unterlegen.





- 50 Reglerhebelwelle ohne Leerlaufhebel einbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9,2 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Parallelität des Rollenhebels messen:

51. Gemessen wird unter leichtem Andruck des Rollenhebels auf dem Kugellager Pos. 1

Hinweis: Meßuhr auf Null stellen.

52. Meßuhr auf Pos. 2 setzen. Abweichung notieren.
Zum Erreichen der geforderten Toleranz von **0,05 mm** kann an einer Stelle „K oder L“ zusätzlich max. **0,5 mm** unterlegt werden.

53. Rollenhebel mit Leerlaufhebel und Welle montieren.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.

54. Reglerhebelwelle kompl. in vorderen Deckel einbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9,2 Nm**

English	Français	Español
Measuring parallelism of roller lever: 51. Measure on ball bearing, item 1, by lightly pressing roller lever. Note: Set dial gauge to zero. 52. Place dial gauge on item 2. Note deviation. To attain the required tolerance of 0.05 mm, it is possible to insert an additional shim of max. 0.5 mm either at point „K“ or „L“. 53. Assemble roller lever with idling lever and shaft. Note: Watch direction of installation. 54. Install complete governor lever shaft in front cover. Tighten bolts. Tightening specification: 9.2 Nm	Relevé du parallélisme du levier à galet: 51. La mesure se fait en appuyant légèrement sur le levier à galets au niveau du roulement à billes (1). Nota: régler le comparateur sur zéro. 52. Placer le comparateur sur rep. 2. Relever l'écart. Pour obtenir la tolérance voulue de 0,05 mm il est possible d'intercaler en plus au point „K ou L“ une épaisseur maxi de 0,5 mm. 53. Monter le levier à galets avec le levier de ralenti et l'arbre. Nota: tenir compte du sens de montage. 54. Monter arbre de levier du régulateur complet dans couvercle avant. Serrer les vis. Consigne de serrage: 9,2 Nm	Medición del paralelismo de la palanca de rodillos: 51. La medición se realiza presionando la palanca de rodillos ligeramente a nivel del cojinete de bolas 1. Nota: Ajustar el comparador a cero. 52. Colocar el comparador sobre 2. Anotar la desviación. Para alcanzar la tolerancia exigida de 0,05 mm, se puede colocar adicionalmente una arandela de hasta 0,5 mm en uno de los puntos „K“ o „L“. 53. Unir la palanca de rodillos con la palanca de marcha en vacío y con el eje. Nota: Observar la dirección de montaje. 54. Montar el eje de palanca de regulador completo en la tapa delantera. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9,2 Nm

English	Français	Español
55. Hook up governor spring.	55. Accrocher le ressort du régulateur.	55. Enganchar el resorte regulador.
56. Mount cover with new gasket. Tighten bolts. Tightening specification: 4.5 Nm	56. Monter le couvercle en renouvelant le joint. Consigne de serrage 4,5 Nm	56. Montar la tapa con una junta nueva. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 4,5 Nm
57. If engine shutdown device is provided, position O-seal and grease.	57. Au cas où le moteur est équipé d'un dispositif d'arrêt placer un joint torique enduit de graisse.	57. Si existe un dispositivo de parada del motor: colocar y engrasar el anillo tórico.
58. Install engine shutdown device and tighten bolts. Tightening specification: 9 Nm Note: Watch direction of installation.	58. Monter dispositif d'arrêt moteur et serrer vis. Consigne de serrage: 9 Nm Nota: respecter le sens de montage.	58. Montar el dispositivo de parada y apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9 Nm Nota: Observar la dirección de montaje.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

55. Reglerfeder einhängen.



56. Deckel mit neuer Dichtung montieren.
Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**



57. Falls Motorabstellung vorhanden.
Runddichtring auflegen und einfetten.




58. Motorabstellung einbauen und Schrauben
festdrehen.

Anziehvorschrift: **9 Nm**

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

60. Neuen Runddichtring auflegen.


61. Kurbelgehäuseentlüftung montieren.
Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**

62. Falls vorhanden, Leerlaufkapsel mit neuem Runddichtring bis Innenkante vorderer Deckel bündig einschrauben. Sechskantschraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,6 ± 0,4 Nm**

English	Français	Español
60. Position new O-seal.	60. Placer un joint torique neuf.	60. Colocar un anillo tórico nuevo.
61. Fit crankcase breather. Tighten bolts. Tightening specification: 8.5 Nm	61. Monter évent de carter. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	61. Montar el elemento de ventilación del cárter. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
62. Screw in idle-speed casting, if any, with new O-seal flush with inner edge of front cover. Tighten hex. bolt. Tightening specification: 4.6 ± 0,4 Nm	62. Si le moteur en est équipé d'une, visser à fleur, jusqu'au bord intérieur du couvercle avant, la capsule de ralenti avec un joint torique neuf. Bloquer la vis hexagonale. Consigne de serrage: 4,6 ± 0,4 Nm	62. Si existe, enroscar a ras, hasta el canto interior de la tapa delantera, cápsula de marcha en vacío provista de un anillo tórico nuevo. Apretar el tornillo hexagonal. Prescripción de apriete: 4,6 ± 0,4 Nm



3

English	Français	Español
1. Remove blower jacket inlet.	1. Déposer entrée de l’enveloppe de la turbine.	1. Desmontar la entrada envolvente del ventilador.
2. Remove air duct.	2. Déposer gaine d’air.	2. Desmontar el canal de aire.
3. Unscrew fastening nut. Remove washer.	3. Dévisser écrou de fixation et extraire la rondelle.	3. Desenroscar la tuerca de fijación. Quitar la arandela.
4. Remove V-belt pulley and rotor.	4. Retirer la poulie à gorge et la roue à aube.	4. Quitar la polea de correa trapezoidal y el rotor.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Gebläsemantel-Einlauf abbauen.




2. Luftkanal abbauen.



3. Befestigungsmutter abschrauben. Scheibe abnehmen.




4. Keilriemenscheibe und Laufrad abnehmen.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



5. Distanzscheibe abnehmen.

6. Führungsscheibe abnehmen.

7. Befestigungsmutter abschrauben.

8. Generator herausdrücken.

English	Français	Español
5. Remove spacer.	5. Retirer le disque d'écartement.	5. Quitar la arandela distanciadora.
6. Remove guide disc.	6. Retirer le disque de guidage.	6. Quitar el disco de guía.
7. Unscrew fastening nut.	7. Dévisser l'écrou de fixation.	7. Desenroscar la tuerca de fijación.
8. Press out alternator.	8. Extraire l'alternateur.	8. Desmontar a presión el alternador.

English	Français	Español
9. Inspect all single parts and replace if necessary.	9. Contrôler visuellement toutes les pièces, au besoin les changer.	9. Examinar visualmente todas las piezas, sustituyéndolas en caso necesario.
10. Introduce alternator into blower.	10. Placer l'alternateur dans la turbine de refroidissement.	10. Colocar el alternador en el ventilador.
Note: Watch direction of installation.	Nota: respecter le sens de montage.	Nota: Observar la dirección de montaje.
11. Position washers, tighten nuts.	11. Placer des rondelles de compensation puis bloquer les écrous.	11. Colocar las arandelas de calce y apretar las tuercas.
Tightening specification: 4 Nm	Consigne de serrage: 4 Nm	Prescripción de apriete: 4 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Alle Teile sichtprüfen, ggf. auswechseln.



10. Generator in Kühlgebläse einsetzen.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



11. Unterlegscheiben auflegen, Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: **4 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch



12. Führungsscheibe auflegen.

Hinweis: Abgesetzte Seite muß zum Generator weisen.



13. Distanzscheibe auflegen.



14. Laufrad einbauen.



15. Keilriemenscheibe auflegen.

English	Français	Español
12. Position guide disc. Note: Shouldered side must face alternator.	12. Placer une rondelle de guidage. Nota: côté à épaulement doit être orienté vers l'alternateur.	12. Colocar el disco de guía. Nota: La cara escalonada debe indicar hacia el alternador.
13. Position spacer.	13. Placer une rondelle intercalaire.	13. Colocar la arandela distanciadora.
14. Install rotor.	14. Monter la roue à aube.	14. Montar el rotor.
15. Position V-belt pulley.	15. Placer la poulie à gorge.	15. Colocar la polea de correa trapezoidal.

3

English	Français	Español
16. Position washer.	16. Placer une rondelle.	16. Colocar la arandela.
17. Screw on fastening nut and tighten. Tightening specification: 50 Nm	17. Poser écrou de fixation et serrer. Consigne de serrage: 50 Nm	17. Enroscar la tuerca de fijación y apretarla. Prescripción de apriete: 50 Nm
18. Position blower jacket inlet.	18. Mettre en place entrée de l'enveloppe de la turbine.	18. Colocar la entrada envolvente del ventilador.
19. Tighten fastening bolts. Tightening specification: 22 Nm	19. Serrer vis de fixation. Consigne de serrage: 22 Nm	19. Apretar los tornillos de fijación. Prescripción de apriete: 22 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

16. Scheibe auflegen.



17. Befestigungsmutter aufschrauben und festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**



18. Gebläsemantel-Einlauf aufsetzen.



19. Befestigungsschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

20. Spaltmaß zwischen Laufrad und Gebläse-
 mantel-Einlauf messen.

min. = 0,2 mm


max. = 0,8 mm

21. Zur Korrektur entsprechende Distanzschei-
 be verwenden.

Hinweis: Es stehen Distanzscheiben von 5,0 -
 7,5 mm zur Verfügung.

22. Luftkanal anbauen.
 Schraube festdrehen.

English	Français	Español
20. Gauge clearance between rotor and blower jacket inlet. min. = 0.2 mm max. = 0.8 mm	20. Mesurer le jeu d'entrefer entre la roue à aube et l'entrée de l'enveloppe de la turbine. Minimum 0,2 mm Maximum 0,8 mm	20. Medir la holgura entre el rotor y la entrada envolvente del ventilador. mín. = 0,2 mm máx. = 0,8 mm
21. Use relevant spacer for correction. Note: Spacers with 5.0 - 7.5 mm thickness are available.	21. Pour corriger utiliser des rondelles intercalaires appropriées. Nota: il existe des rondelles intercalaires comprises entre 5,0 et 7,5 mm	21. Para la corrección usar una arandela distanciadora que corresponda. Nota: Están disponibles arandelas distanciadoras de 5,0 - 7,5 mm.
22. Mount air duct. Tighten bolt.	22. Remonter la gaine d'air et serrer la vis.	22. Montar el canal de aire. Apretar el tornillo.



English	Français	Español
1. Remove clamping plate.	1. Déposer la patte de serrage.	1. Desmontar la corredera.
2. Replace damaged idler pulley.	2. Remplacer galet tendeur défectueux.	2. Sustituir la polea tensora defectuosa.
3. Fit clamping plate, Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm	3. Reposer la patte de serrage et bloquer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm	3. Montar la corredera. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

- Spannlasche abbauen.




- Schadhafte Spannrolle austauschen.



- Spannlasche anbauen. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**





3

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Handelübliche Werkzeuge:

Torx-Werkzeugsatz _____ 8189
 Innenauszieher

1. Zylinderschraube herausdrehen, Antriebsnabe von dem Lagerträger abdrücken.





2. Befestigungsschrauben herausnehmen.



3. Keilriemenscheibe von Antriebsnabe abbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Vier Sechskantschrauben herausschrauben, Scheibe und Zylinderschraube mit Scheibe herausdrücken.

5. Äußeres Rillenkugellager herausziehen.

Hinweis: Das Rillenkugellager ist grundsätzlich zu erneuern.

6. Sicherungsring aus der Antriebsnabe herausnehmen.

7. Inneres Rillenkugellager aus der Antriebsnabe herausziehen.

Hinweis: Das Rillenkugellager ist bedingt wiederverwendbar.

English	Français	Español
4. Undo four hexagon bolts, press out disc and cheese-head screw with washer.	4. Dévisser les quatre vis hexagonales puis extraire rondelle et vis à tête cylindrique avec rondelle.	4. Desenroscar los cuatro tornillos hexagonales. Desmontar a presión el disco y el tornillo de cabeza cilíndrica con arandela.
5. Pull out outer grooved ball bearing.	5. Retirer le roulement rainuré à billes extérieur.	5. Extraer el cojinete de bolas fijo exterior.
Note: The grooved ball must always be renewed.	Nota: changer systématiquement le roulement rainuré à billes.	Nota: El cojinete deberá ser sustituido siempre por otro nuevo.
6. Take out circlip from drive hub.	6. Extraire le circlip du moyeu.	6. Sacar el anillo de retención del cubo de accionamiento.
7. Pull out inner grooved ball bearing from drive hub.	7. Extraire le roulement rainuré à billes du moyeu.	7. Extraer el cojinete de bolas fijo interior del cubo de accionamiento.
Note: The grooved ball bearing is possibly still fit for further use.	Nota: le roulement à billes n'est qu'en partie réutilisable.	Nota: El cojinete es reutilizable condicionalmente.

English	Français	Español
8. Press in inner grooved ball bearing via outer race as far as it will go.	8. Enfoncer roulement rainuré à billes intérieur par la bague extérieure jusqu'en position de butée.	8. Introducir a presión el cojinete de bolas fijo interior, a través del anillo exterior, hasta el tope.
9. Insert circlip in drive hub.	9. Insérer circlip sur le moyeu.	9. Colocar el anillo de retención en el cubo de accionamiento.
10. Press in outer grooved ball bearing via outer race as far as it will go.	10. Enfoncer roulement rainuré à billes extérieur par la bague extérieure jusqu'en position de butée.	10. Introducir a presión el cojinete de bolas fijo exterior, a través del anillo exterior, hasta el tope.
11. Fit V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm Note: Watch direction of installation.	11. Monter poulie à gorge. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm Nota: respecter le sens de montage.	11. Montar la polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm Nota: Observar la dirección de montaje.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Inneres Rillenkugellager über den Außenring bis zur Anlage eindrücken.



9. Sicherungsring in die Antriebsnabe einsetzen.



10. Äußeres Rillenkugellager über den Außenring bis zur Anlage eindrücken.





11. Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

12. Drei Befestigungsschrauben in Lagerträger einstecken.

13. Lagerfläche für äußeres Rillenkugellager mit Sicherungsmittel DEUTZ **DW 55** bestreichen.

14. Zylinderschraube mit Scheibe einsetzen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Antriebsnabe auf den Lagerträger aufsetzen.

15. Scheibe mit Führungsbund nach außen weisend einsetzen.

English	Français	Español
12. Insert three fastening bolts in bearing carrier.	12. Introduire les trois vis dans le porte-roulement.	12. Meter los tres tornillos de fijación en el portacojinetes.
13. Apply locking compound DEUTZ DW 55 to bearing surface of outer grooved ball bearing.	13. Enduire surface du roulement rainuré à billes extérieur de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 55 .	13. Aplicar DEUTZ DW 55 a la superficie de soporte del cojinete de bolas fijo exterior.
14. Insert cheese-head screw together with washer and tighten. Tightening specification: 21 Nm Place drive hub on bearing carrier.	14. Placer vis à tête cylindrique avec rondelle et serrer. Consigne de serrage: 21 Nm Placer moyeu sur le porte-roulement.	14. Montar el tornillo de cabeza cilíndrica con arandela y apretarlo. Prescripción de apriete: 21 Nm Colocar el cubo de accionamiento sobre el portacojinetes.
15. Insert washer with guide collar pointing to the outside.	15. Placer rondelle avec collerette de guidage orientée vers l'extérieur.	15. Introducir la arandela con el collarín de guía indicando hacia el exterior.

English	Français	Español
16. Screw in four hexagon bolts, grade 10.9, and tighten. With mounted fan: Tightening specification: 30 Nm	16. Introduire les quatre vis hexagonales type 10.9 et serrer. Pour montage de ventilateur: consigne de serrage: 30 Nm	16. Enroscar los cuatro tornillos hexagonales, calidad 10.9, y apretarlos. En caso de montaje del ventilador: Prescripción de apriete: 30 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

16. Vier Sechskantschrauben Qualität 10.9 einschrauben und festdrehen.

Bei Lüfteranbau:

Anziehvorschrift: **30 Nm**





3

English	Français	Español
1. Take out coupling sleeve	1. Retirer la douille d'accouplement.	1. Sacar el manguito de acoplamiento.
2. Remove circlip.	2. Oter le circlip.	2. Retirar el anillo de retención.
3. Remove circlip.	3. Oter le circlip.	3. Retirar el anillo de retención.
4. Press out hydraulic pump gear.	4. Chasser le pignon de pompe hydraulique.	4. Desmontar a presión el engranaje de la bomba hidráulica.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


1. Kupplungshülse herausnehmen.




2. Sicherungsring entfernen



3. Sicherungsring entfernen.



4. Hydraulikpumpenzahnrad herausdrücken.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch




5. Verschlußdeckel abheben.



6. Zahnwelle herausdrücken.



7. Sicherungsring entfernen



8. Sicherungsring entfernen.

English	Français	Español
5. Lift off cover.	5. Soulever le couvercle.	5. Quitar la tapa de cierre.
6. Press out toothed shaft.	6. Chasser l'arbre cannelé.	6. Desmontar por presión el eje dentado.
7. Remove circlip.	7. Oter le circlip.	7. Quitar el anillo de retención.
8. Remove circlip.	8. Oter le circlip.	8. Quitar el anillo de retención.

English	Français	Español
9. Press out ball bearing.	9. Extraire le roulement à billes.	9. Desmontar por presión el cojinete de bolas.
10. Inspect component parts.	10. Contrôle visuel des différentes pièces.	10. Examinar visualmente los componentes.
Note: Renew component parts, if necessary.	Nota: au besoin renouveler les pièces.	Nota: Sustituir los componentes en caso necesario.
11. Press in ball bearing.	11. Introduire le roulement à billes.	11. Introducir a presión el cojinete de bolas.
12. Insert circlip.	12. Mettre en place le circlip.	12. Introducir el anillo de retención.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Kugellager herausdrücken.




10. Einzelteile sichtprüfen.


Hinweis: Einzelteile ggf. erneuern.



11. Kugellager eindrücken.



12. Sicherungsring einsetzen.



Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch




13. Sicherungsring auf Zahnwelle einsetzen.




14. Zahnwelle mit Graphitfett eindrücken.

Hinweis: Auf Sicherungsring achten.



15. Hydraulikpumpenzahnrad eindrücken.



16. Sicherungsring einsetzen.


English	Français	Español
13. Place circlip on toothed shaft.	13. Placer circlip sur l'arbre cannelé.	13. Montar el anillo de retención sobre el eje dentado.
14. Press in toothed shaft with graphite grease. Note: Pay attention to circlip.	14. Introduire l'arbre cannelé avec de la graisse au graphite. Nota: attention au circlip!	14. Introducir a presión, con grasa grafitada, el eje dentado. Nota: Prestar atención al anillo de retención.
15. Press in hydraulic pump gear.	15. Introduire le pignon de la pompe hydraulique.	15. Introducir a presión el engranaje de la bomba hidráulica.
16. Insert circlip.	16. Mettre en place le circlip.	16. Montar el anillo de retención.

English	Français	Español
17. Press cover down.	17. Enfoncer le couvercle.	17. Montar a presión la tapa de cierre.
18. Insert circlip.	18. Placer le circlip.	18. Montar el anillo de retención.
19. Insert coupling sleeve with graphite grease.	19. Mettre en place la douille d'accouplement avec de la graisse au graphite.	19. Introducir el manguito de acoplamiento con grasa grafitada.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


17. Verschlußdeckel aufdrücken.



18. Sicherungsring einsetzen.



19. Kupplungshülse mit Graphitfett einsetzen.



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

1011 F



Deutsch

4. Demontage und Montage, Motor komplett

Benennung	Seite
Motor zerlegen _____	4.00.01 - 4.00.16
Motor zusammenbauen: _____	
Thermostat / Öldruckregelventil / Öldruckschalter _____	4.00.17 - 4.00.19
Stößel / Nockenwelle _____	4.00.20 - 4.00.21
Kurbelwellenlagerung _____	4.00.21 - 4.00.24
Hinterer Deckel _____	4.00.24
Kolbenklassenbestimmung _____	4.00.24 - 4.00.25
Kolben mit Pleuel _____	4.00.25 - 4.00.26
Vorderer Deckel _____	4.00.27
Kurbelwellenzahnriemenrad _____	4.00.27 - 4.00.30
Nockenwellenzahnriemenrad _____	4.00.30
Schmierölpumpe _____	4.00.31
Zahnriemeneinstellung / Spannrolle _____	4.00.31 - 4.00.35
Steuerzeiten-Kontrolle _____	4.00.35 - 4.00.37
Zylinderkopf / Ventiltrieb _____	4.00.38 - 4.00.40
Luftansaugrohr / Abgassammelrohr _____	4.00.41 - 4.00.42
Einspritzpumpe _____	4.00.42 - 4.00.46
Einspritzventile _____	4.00.47
Kühlgebläse _____	4.00.48
Kraftstoffleitung / Einspritzleitungen _____	4.00.48 - 4.00.49
Kraftstoffförderpumpe / Kraftstofffiltererkonsole / Kraftstofffilter / Ölfilter _____	4.00.50 - 4.00.52
Luftführung / Ölkühler _____	4.00.52 - 4.00.54
Anschlußgehäuse / Schwungrad _____	4.00.54 - 4.00.55
Hydraulikpumpenkonsole _____	4.00.55 - 4.00.57
Hydraulikpumpe _____	4.00.58
Zahnriemenschutzgehäuse / Keilriemenscheibe / Keilriemen _____	4.00.59 - 4.00.60
Luftpresser _____	4.00.61 - 4.00.63
Ölansaugrohr / Ölwanne _____	4.00.63 - 4.00.66
Starter / Aufstellfuß _____	4.00.66 - 4.00.67
Austausch der Wellendichtringe am kompletten Motor _____	4.00.69 - 4.00.71
Abgasturbolader ab- und anbauen _____	4.00.73 - 4.00.76
Generator und Lüfterantrieb ab- und anbauen _____	4.00.77 - 4.00.79
Generator ab- und anbauen _____	4.00.79 - 4.00.81
Ladedruckabhängiger Vollaustanschlag _____	4.00.82
Kurbelgehäuseentlüftung _____	4.00.82

Werkstatthandbuch 1011 F

English

4. Disassembly and reassembly of complete engine

Description	Page
Dismantling engine _____	4.00.01 - 4.00.16
Reassembling engine: _____	
Thermostat / oil pressure control valve / oil pressure switch _____	4.00.17 - 4.00.19
Tappets / camshaft _____	4.00.20 - 4.00.21
Crankshaft bearings _____	4.00.21 - 4.00.24
Rear cover _____	4.00.24
Determining the piston class _____	4.00.24 - 4.00.25
Piston with connecting rod _____	4.00.25 - 4.00.26
Front cover _____	4.00.27
Crankshaft toothed belt gear _____	4.00.27 - 4.00.30
Camshaft toothed belt gear _____	4.00.30
Lube oil pump _____	4.00.31
Toothed belt adjustment / idler pulley _____	4.00.31 - 4.00.35
Valve timing check _____	4.00.35 - 4.00.37
Cylinder head / valve gear _____	4.00.38 - 4.00.40
Air intake manifold / exhaust manifold _____	4.00.41 - 4.00.42
Injection pump _____	4.00.42 - 4.00.46
Injectors _____	4.00.47
Blower _____	4.00.48
Fuel line / injection lines _____	4.00.48 - 4.00.49
Fuel feed pump / fuel filter bracket / fuel filter / oil filter _____	4.00.50 - 4.00.52
Air ducting / oil cooler _____	4.00.52 - 4.00.54
Adapter housing / flywheel _____	4.00.54 - 4.00.55
Hydraulic pump bracket _____	4.00.55 - 4.00.57
Hydraulik pump _____	4.00.58
Toothed belt guard / V-belt pulley / V-belt _____	4.00.59 - 4.00.60
Air compressor _____	4.00.61 - 4.00.63
Oil suction pipe / oil pan _____	4.00.63 - 4.00.66
Starter / mounting foot _____	4.00.66 - 4.00.67
Renewing shaft seals on complete engine _____	4.00.69 - 4.00.71
Removing and refitting exhaust turbocharger _____	4.00.73 - 4.00.76
Removing and refitting alternator and fan drive _____	4.00.77 - 4.00.79
Removing and refitting alternator _____	4.00.79 - 4.00.81
Manifold-pressure compensator _____	4.00.82
Crankcase breather _____	4.00.82

Français

4. Démontage et montage moteur complet

Désignation	Page
Démontage du moteur _____	4.00.01 - 4.00.16
Assemblage du moteur: _____	
Thermostat / soupape de régulation de pression d'huile / interrupteur de pression d'huile _____	4.00.17 - 4.00.19
Poussoir / arbre à cames _____	4.00.20 - 4.00.21
Paliers de vilebrequin _____	4.00.21 - 4.00.24
Couvercle arrière _____	4.00.24
Détermination de la catégorie de piston _____	4.00.24 - 4.00.25
Piston avec bielle _____	4.00.25 - 4.00.26
Couvercle avant _____	4.00.27
Pignon de courroie crantée du vilebrequin _____	4.00.27 - 4.00.30
Pignon de courroie crantée d'arbre à cames _____	4.00.30
Pompe à huile de graissage _____	4.00.31
Réglage de la courroie crantée / galet tendeur _____	4.00.31 - 4.00.35
Contrôle du calage de la distribution _____	4.00.35 - 4.00.37
Culasse / commande des soupapes _____	4.00.38 - 4.00.40
Collecteur d'admission / collecteur d'échappement _____	4.00.41 - 4.00.42
Pompe d'injection _____	4.00.42 - 4.00.46
Injecteurs _____	4.00.47
Turbine de refroidissement _____	4.00.48
Conduite d'alimentation / conduites de refoulement _____	4.00.48 - 4.00.49
Pompe d'alimentation / console de filtre à combustible / filtre à combustible / filtre à huile _____	4.00.50 - 4.00.52
Gaine de guidage d'air / radiateur à huile _____	4.00.52 - 4.00.54
Carter d'adaptation / volant _____	4.00.54 - 4.00.55
Console de pompe hydraulique _____	4.00.55 - 4.00.57
Pompe hydraulique _____	4.00.58
Carter cache-courroie / courroie à gorge / courroie _____	4.00.59 - 4.00.60
Compresseur d'air _____	4.00.61 - 4.00.63
Tube d'aspiration d'huile / carter d'huile _____	4.00.63 - 4.00.66
Démarrreur / Pied de fixation _____	4.00.66 - 4.00.67
Remplacement des joints d'arbre sur moteur complet _____	4.00.69 - 4.00.71
Dépose et repose du turbocompresseur d'échappement _____	4.00.73 - 4.00.76
Déposer et reposer alternateur et entraînement du ventilateur _____	4.00.77 - 4.00.79
Déposer et reposer l'alternateur _____	4.00.79 - 4.00.81
Correcteur de débit _____	4.00.82
Event de carter _____	4.00.82

Werkstatthandbuch 1011 F

Español

4. Despiece y ensablado conjunto de motor

Denominación	Página
Desarmado del motor _____	4.00.01 - 4.00.16
Rearmado del motor: _____	
Termostato / válvula de presión de aceite / interruptor de presión aceite _____	4.00.17 - 4.00.19
Empujadores / árbol de levas _____	4.00.20 - 4.00.21
Apoyos del cigüeñal _____	4.00.21 - 4.00.24
Tapa trasera _____	4.00.24
Determinación de la clase de pistón _____	4.00.24 - 4.00.25
Pistón con biela _____	4.00.25 - 4.00.26
Tapa delantera _____	4.00.27
Rueda de correa dentada en el cigüeñal _____	4.00.27 - 4.00.30
Rueda de correa dentada del árbol de levas _____	4.00.30
Bomba de aceite lubricante _____	4.00.31
Ajuste de la correa dentada / polea tensora _____	4.00.31 - 4.00.35
Control de las cotas de reglaje _____	4.00.35 - 4.00.37
Culata / accionamiento de las válvulas _____	4.00.38 - 4.00.40
Colector de admisión / colector de escape _____	4.00.41 - 4.00.42
Bomba de inyección _____	4.00.42 - 4.00.46
Inyectores _____	4.00.47
Ventilador de refrigeración _____	4.00.48
Tubería de combustible / tuberías de inyección _____	4.00.48 - 4.00.49
Bomba de alimentación de combustible / consola del filtro de combustible / filtro de combustible / filtro de aceite _____	4.00.50 - 4.00.52
Conducción de aire / refrigerador de aceite _____	4.00.52 - 4.00.54
Cárter de adaptación / volante _____	4.00.54 - 4.00.55
Soporte de la bomba hidráulica _____	4.00.55 - 4.00.57
Bomba hidráulica _____	4.00.58
Cubierta protectora de correas dentadas / polea de correa trapezoidal / correa trapezoidal _____	4.00.59 - 4.00.60
Compresor de aire _____	4.00.61 - 4.00.63
Tubo de aspiración de aceite / cárter de aceite _____	4.00.63 - 4.00.66
Arrancador / pata de colocación _____	4.00.66 - 4.00.67
Sustitución de los retenes en el motor completo _____	4.00.69 - 4.00.71
Desmontaje y montaje del turbocompresor _____	4.00.73 - 4.00.76
Desmontaje y montaje del alternador y accionamiento del ventilador _____	4.00.77 - 4.00.79
Desmontaje y montaje del alternador _____	4.00.79 - 4.00.81
Tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación _____	4.00.82
Ventilación del cárter _____	4.00.82

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Dismantling engine Commercial tools required: Torx tools _____ 8189 Cobra clamp pliers _____ 8011 Multipower tool _____ 8049 Socket a/flats 32 _____ 8036 Special tools required: Engine assembly stand _____ 6067 Angled clamping plate _____ 6067/115 Adjusting pin _____ 100 700 Special wrench for injection line _____ 110 490 Puller _____ 143 100 Dolly _____ 143 420 Intermediate disc _____ 143 430 Dolly for camshaft gear _____ 144 130 Special wrench for oil pressure sensor _____ 170 110 The repair procedure outlined in this chapter refers to the standard specification, i.e. components for customizing the engine are not shown.	Démontage du moteur Outillage usuel: Outils Torx _____ 8189 Pince à ressorts Cobra _____ 8011 Multiplicateur de couple _____ 8049 Clé à douille de 32 _____ 8036 Outillage usuel: Chevalet de montage de moteur _____ 6067 Support d'ablocage _____ 6067/115 Pige de réglage _____ 100 700 Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490 Outil à chasser _____ 143 100 Dispositif d'immobilisation _____ 143 420 Disque intermédiaire _____ 143 430 Dispositif d'immobilisation pour pignon d'arbre à cames _____ 144 130 Clé spéciale pour capteur de pression d'huile _____ 170 110 Les travaux de réparation indiqués ne tiennent pas compte de la diversité des volumes de livraison des clients, c'est-à-dire que les pièces annexes différentes du modèle standard ne sont pas présentées dans le présent Manuel.	Desarmado del motor Herramientas comerciales: Herramental Torx _____ 8189 Alicates Cobra para abrazaderas _____ 8011 Multiplicador de fuerza _____ 8049 Llave de vaso _____ 8036 Herramientas especiales: Caballete de montaje de motores _____ 6067 Soporte de fijación _____ 6067/115 Perno de ajuste _____ 100 700 Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490 Dispositivo de separación por presión _____ 143 100 Contrasoporte _____ 143 420 Arandela intermedia _____ 143 430 Contrasoporte para la rueda dentada en el árbol de levas _ 144 130 Llave especial para transmisores de presión de aceite _____ 170 110 Los trabajos de reparación ilustrados no consideran los diversos volúmenes de suministro según pedidos de clientes, o sea, elementos que difieren de la versión normal no se muestran.
1. Remove mounting foot.	1. Déposer le pied de fixation.	1. Desmontar la pata de colocación.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Motor zerlegen

Handelsübliche Werkzeuge:


Torx-Werkzeuge _____	8189
Cobraklemmenzange _____	8011
Kraftvervielfältiger _____	8049
Stecknuß _____	8036

Spezialwerkzeuge:

Motor-Montagebock _____	6067
Aufspannhalter _____	6067/115
Einstellbolzen _____	100 700
Spezialschlüssel für Einspritzleitung _	110 490
Abdruckvorrichtung _____	143 100
Gegenhalter _____	143 420
Zwischenscheibe _____	143 430
Gegenhalter für Nockenwellenrad _	144 130
Spezialschlüssel für Öldruckgeber _	170 110




Bei dem gezeigten Reparaturablauf sind unterschiedliche Kundenumfänge nicht berücksichtigt, d.h. von der Standard-Ausführung abweichende Anbauteile werden nicht gezeigt.

1. Aufstellfuß abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

2. Ladestromleitung und Starter abbauen.

3. Aufspannhalter anbauen. Schrauben festdrehen.

4. Motor an schwenkbaren Montagebock montieren.

Hinweis: Richtige Aufhängevorrichtung verwenden.

5. Öl bzw. Restöl ablassen, auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
2. Remove charging current line and starter.	2. Déposer la conduite de courant de charge et le démarreur.	2. Desmontar el cable de corriente de carga y el arrancador.
3. Mount angled clamping plate. Tighten bolts.	3. Monter le support d'ablocage et bloquer les vis.	3. Montar el soporte de fijación. Apretar los tornillos.
4. Mount engine to swivelling assembly stand. Note: Use proper suspension device.	4. Monter le moteur sur le chevalet de montage pivotable. Nota: utiliser le bon dispositif de manutention.	4. Montar el motor sobre el caballete de montaje orientable. Nota: Usar el correcto dispositivo de suspensión.
5. Drain, catch remaining oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	5. Vidanger l'huile ou l'huile restante et s'en débarrasser selon la réglementation antipollution.	5. Evacuar el aceite o aceite residual, recogerlo y eliminarlo en forma reglamentaria.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
6. Remove hose elbow and V-belt pulley together with shims. Take off V-belt.	6. Déposer la tubulure flexible, la poulie à gorge et les rondelles de compensation. Retirer la courroie trapézoïdale.	6. Desmontar el codo de manguera y la polea de correa trapezoidal con arandelas de compensación.
7. Remove lube oil pipe and air compressor.	7. Déposer la canalisation d’huile et le compresseur d’air.	7. Desmontar la tubería de aceite lubricante y el compresor de aire.
8. Remove hydraulic pump.	8. Déposer la pompe hydraulique.	8. Desmontar la bomba hidráulica.
9. Remove V-belt idler pulley. Take off V-belt.	9. Déposer le galet tendeur de courroie et retirer cette dernière.	9. Desmontar la polea tensora de correa trapezoidal. Quitar la correa.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


6. Schlauchkrümmer und Keilriemenscheibe mit Ausgleichscheiben abbauen. Keilriemen abnehmen.




7. Schmierölleitung und Luftpresser abbauen.



8. Hydraulikpumpe abbauen.






9. Keilriemenspannrolle abbauen. Keilriemen abnehmen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

10. Luftführungshaube abbauen.

11. Standblech abbauen.

12. Ölkühler abbauen. Falls Steckstücke im Kurbelgehäuse verbleiben, Steckstücke herausnehmen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Bei B/FM - Motoren.

13. Ölkühleranschlüsse abbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
10. Remove air cowling.	10. Déposer la hotte de guidage d'air.	10. Desmontar la manga guía de aire.
11. Remove stay plate.	11. Déposer la tôle verticale.	11. Desmontar la chapa vertical.
12. Remove oil cooler. If plug-in elements have remained in the crankcase, take them out.	12. Déposer le radiateur à huile. Au cas où des pièces intercalées seraient restées dans le bloc moteur, les retirer.	12. Desmontar el refrigerador de aceite. Retirar las piezas de enchufe que hayan quedado en el bloque motor.
Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	Nota: Recueillir l'huile qui s'écoule et s'en débarrasser selon la réglementation antipollution.	Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
With B/FM engines:	Pour moteurs B/FM	En motores B/FM:
13. Remove oil cooler connections.	13. Déposer les raccords du radiateur à huile.	13. Desmontar los racores del refrigerador de aceite.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
14. Remove air ducting.	14. Déposer le guidage d'air.	14. Desmontar la conducción de aire.
15. Remove blower with alternator and charging current line.	15. Déposer la turbine de refroidissement avec générateur et conduite de courant de charge.	15. Desmontar el ventilador de refrigeración con el alternador y cable de corriente de carga.
16. Remove exhaust manifold and air intake manifold.	16. Déposer le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission.	16. Desmontar los colectores de escape y de admisión.
17. Remove injection lines.	17. Déposer les conduites d'injection.	17. Desmontar las tuberías de inyección.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

14. Luftführung abbauen.



15. Kühlgebläse mit Generator und Ladestrom-
leitung abbauen.



16. Abgassammelrohr und Luftansaugrohr ab-
bauen.





17. Einspritzleitungen abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

18. Leckölleitung abbauen.

19. Spannpratzen entfernen. Einspritzventile ausbauen.

Hinweis: Anschlüsse verschließen.

20. Profilgummi entfernen.

21. Kraftstoffleitungen abbauen. Ölmeßstab entfernen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
18. Remove leakage fuel pipe.	18. Déposer la tubulure de récupération des fuites.	18. Desmontar la tubería de combustible sobrante.
19. Remove clamping pads. Remove injectors. Note: Cover up connections.	19. Oter les pattes de serrage et déposer les injecteurs. Nota: boucher les orifices.	19. Quitar las garras de sujeción. Desmontar los inyectores. Nota: Cerrar las aberturas.
20. Remove rubber profile.	20. Oter le caoutchouc profilé.	20. Quitar los perfiles de goma.
21. Remove fuel lines. Remove oil dipstick. Note: Use Cobra clamp pliers.	21. Déposer les conduites d'alimentation et retirer la jauge d'huile. Nota: utiliser une pince à ressorts Cobra pour tuyaux.	21. Desmontar las tuberías de combustible. Retirar la varilla para la medición del nivel de aceite. Nota: Usar los alicates Cobra para abrazaderas.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
22. Remove oil filter. Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	22. Déposer le filtre à huile. Nota: recueillir l’huile qui s’écoule et s’en débarrasser selon la réglementation antipollution.	22. Desmontar el filtro de aceite. Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
23. Remove fuel filter. Note: Catch any escaping fuel and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	23. Déposer le filtre à combustible. Nota: recueillir l’huile qui s’écoule et assurer son élimination selon la réglementation antipollution.	23. Desmontar el filtro de combustible. Nota: Recoger el combustible que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
24. Remove fuel filter bracket and fuel feed pump.	24. Déposer console du filtre à combustible et pompe d’alimentation.	24. Desmontar la consola del filtro de combustible y la bomba de alimentación de combustible.
25. Remove mounting foot.	25. Déposer pied de fixation.	25. Desmontar la pata de colocación.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


22. Ölfilter abbauen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.



23. Kraftstofffilter abbauen.


Hinweis: Auslaufender Kraftstoff auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.



24. Kraftstofffilterkonsole und Kraftstoffförderpumpe abbauen.






25. Aufstellfuß abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

26. Öldruckgeber und Verschußschraube heraus-schrauben.

27. Zylinderkopfhaube abbauen.

28. Kipphebelböcke abbauen.

29. Stoßstangen herausnehmen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
26. Unscrew oil pressure sensor and screw plug.	26. Dévisser capteur d'huile de pression et vis filetée.	26. Desenroscar el transmisor de presión de aceite y el tapón.
27. Remove cylinder head cover.	27. Déposer la culasse.	27. Desmontar la tapa de culata.
28. Remove rocker arm brackets.	28. Déposer les supports de culbuteurs.	28. Desmontar los soportes de balancines.
29. Take out pushrods.	29. Retirer les tiges de culbuteurs.	29. Sacar las varillas de empuje.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
30. Remove cylinder head.	30. Déposer la culasse.	30. Desmontar la culata.
31. Remove injection pumps.	31. Déposer les pompes d'injection.	31. Desmontar las bombas de inyección.
32. Take out roller tappets for injection pump (using outer circlip pliers).	32. Retirer le poussoir à galets de la pompe d'injection (à l'aide de la pince d'extérieur).	32. Sacar el empujador de rodillo de la bomba de inyección (con ayuda de unos alicates de seguridad exterior).
33. Remove thermostat.	33. Déposer le thermostat.	33. Desmontar el termostato.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

30. Zylinderkopf abbauen.



31. Einspritzpumpen ausbauen.



32. Rollenstößel für Einspritzpumpe (mit Hilfe einer Außensicherungszange) herausnehmen.







33. Thermostat ausbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett **Disassembly and reassembly of complete engine** **Démontage et montage moteur complet** **Despiece y ensablado conjunto de motor**

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

34. Öldruckventil ausbauen.

35. Verschußschrauben herausschrauben.
 Falls Heizungsanschluß vorhanden, Öldruck-
 ventile herausnehmen.

36. Riemenscheibe abbauen.

37. Zahnriemenschutzgehäuse abbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
34. Remove oil pressure control valve.	34. Déposer la soupape de régulation de pression d'huile.	34. Desmontar la válvula de presión de aceite.
35. Unscrew screw plugs. If heater connection is provided, take out oil pressure control valves.	35. Dévisser les vis filetées. En présence d'un raccord de chauffage, retirer les soupapes de régulation de pression d'huile.	35. Desenroscar los tapones. Si existe un empalme de calefacción, retirar las válvulas de presión de aceite.
36. Remove belt pulley.	36. Monter la poulie à gorge.	36. Desmontar la polea de correa trapezoidal.
37. Remove toothed belt guard.	37. Déposer le carter cache-courroie.	37. Desmontar la cubierta protectora de correas dentadas.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
38. Take off intermediate disc.	38. Retirer la poulie intermédiaire.	38. Quitar la arandela intermedia.
39. Remove hydraulic pump bracket. Remove toothed belt.	39. Déposer la console de la pompe hydraulique et ôter la courroie dentée.	39. Desmontar el soporte de la bomba hidráulica. Quitar la correa dentada.
40. Remove idler pulley. Remove toothed belt.	40. Déposer le galet tendeur et ôter la courroie dentée.	40. Desmontar la polea tensora. Quitar la correa dentada.
41. Remove camshaft gear.	41. Déposer le pignon d'arbre à cames.	41. Desmontar la rueda dentada del árbol de levas.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


38. Zwischenscheibe abnehmen.




39. Hydraulikpumpenkonsolle abbauen. Zahnriemen entfernen.



40. Spannrolle abbauen. Zahnriemen entfernen.




41. Nockenwellenzahnrad abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

42. Zwischenscheibe aufsetzen.

43. Gegenhalter für Kurbelwellenzahnrad anbauen und Schrauben festdrehen.

44. Kraftvervielfältiger mit Stecknuß (60 IMP) ansetzen.

45. Kraftvervielfältiger gegenhalten und Zentralschraube lösen. Zahnräder abnehmen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
42. Position intermediate disc.	42. Placer la poulie intermédiaire.	42. Colocar la arandela intermedia.
43. Fit dolly for crankshaft gear and tighten bolts.	43. Monter le dispositif d'immobilisation du pignon du vilebrequin puis bloquer les vis.	43. Montar el contrasoprote de la rueda dentada situada en el cigüeñal y apretar los tornillos.
44. Position multipower tool with socket (60 IMP).	44. Placer le multiplicateur de couple avec la douille (60 IMP).	44. Posicionar el multiplicador de fuerza con la llave de vaso (60 IMP) puesta.
45. Retain multipower tool and loosen central bolt. Take off gears.	45. Placer et maintenir le multiplificateur de force. Desserrer la vis centrale. Déposer les pignons.	45. Retener el multiplicador de fuerza y soltar el tornillo central. Desmontar las ruedas dentadas.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
46. Remove lube oil pump. Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	46. Déposer la pompe à huile. Nota: recueillir l'huile qui s'écoule et assurer son élimination selon la réglementation antipollution.	46. Desmontar la bomba de aceite lubricante. Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
47. Turn engine by 180°. Take off oil pan.	47. Virer le moteur de 180° et déposer le carter d'huile.	47. Girar el motor 180°. Desmontar el cárter de aceite.
48. Remove oil suction pipe.	48. Déposer le tube d'aspiration d'huile.	48. Desmontar el tubo de aspiración de aceite.
49. Remove piston complete with connecting rod. Note: Loosen conrod nut with dodecagonal socket wrench.	49. Déposer l'ensemble piston-bielle. Nota: desserrer l'écrou de la bielle à l'aide la clé à douille à 12 pans.	49. Desmontar el pistón con la biela. Nota: Soltar las tuercas de biela con ayuda de una llave de vaso de 12 cantos.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

46. Schmierölpumpe abbauen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.



47. Motor um **180°** drehen. Ölwanne abbauen.




48. Ölsaugrohr abbauen.






49. Kolben mit Pleuel ausbauen.

Hinweis: Pleuelmuttern mit **12-** kant Steckschlüssel lösen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

50. Vorderen Deckel abbauen.

51. Schwungradschrauben lösen und entfernen.

Hinweis: Selbstgefertigten Führungsdorn verwenden.

52. Falls Schwungrad festsetzt, Schwungrad-abzieher anbauen. Schwungrad abdrücken.

53. Aufstellfüße abbauen.

Hinweis: Falls vorhanden, Anschlußgehäuse abbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
50. Take off front cover.	50. Déposer le couvercle avant.	50. Desmontar la tapa delantera.
51. Undo and remove flywheel bolts. Note: Use self-made pilot bar.	51. Desserrer et ôter les vis du volant moteur. Nota: utiliser un mandrin de guidage de fabrication locale.	51. Soltar y quitar los tornillos del volante. Nota: Usar el mandril de guía de confección propia.
52. If flywheel is stuck, fit flywheel puller. Press off flywheel.	52. Si le volant moteur est bloqué, monter un extracteur pour chasser le volant.	52. En caso de firme asiento del volante, montar el dispositivo de extracción. Separar por presión el volante.
53. Remove mounting feet. Note: Remove adapter housing, if any.	53. Déposer les pieds de fixation. Nota: si le moteur en est équipé d'un, déposer le carter d'adaptation.	53. Desmontar las patas de colocación. Nota: Si existe, desmontar el cárter de adaptación.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
54. Remove starter bracket.	54. Déposer la console du démarreur.	54. Desmontar la consola para el arrancador.
55. Take off rear cover.	55. Déposer le couvercle arrière.	55. Desmontar la tapa trasera.
56. Screw in adjusting pin for camshaft. Take off thrust washer for camshaft.	56. Introduire la pìge de réglage de l'arbre à cames. Déposer la rondelle de butée de l'arbre à cames.	56. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas. Desmontar la arandela de tope del árbol de levas.
57. Remove camshaft.	57. Déposer l'arbre à cames.	57. Sacar el árbol de levas.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


54. Konsole für Starter abbauen.



55. Hinteren Deckel abbauen.





56. Einstellbolzen für Nockenwelle einschrauben.
 Anlaufscheibe für Nockenwelle abbauen.



57. Nockenwelle ausbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

58. Hauptlagerdeckel ausbauen. Kurbelwelle herausnehmen.

59. Stößel herausnehmen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
58. Remove main bearing caps.	58. Déposer les chapeaux de paliers puis retirer le vilebrequin.	58. Quitar las tapas de los cojinetes de apoyo. Sacar el cigüeñal.
59. Take out tappets.	58. Retirer les poussoirs.	59. Retirar los empujadores.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Reassembling engine	Assemblage du moteur	Rearmado del motor
Commercial tools required:	Outillage usuel:	Herramientas comerciales:
Torx tools _____ 8189	Outils Torx _____ 8189	Herramental Torx _____ 8189
Hose clamp pliers _____ 9088	Pince à tuyaux flexibles _____ 9088	Alicates para abrazaderas de mangueras _____ 9088
Cobra clamp pliers _____ 8011	Pince à ressorts Cobra pour tuyaux _____ 8011	Alicates Cobra para abrazaderas _____ 8011
V-belt tension gauge _____ 8115	Appareil de mesure de la tension de courroie _____ 8115	Verificador de tensión de correas trapezoidales _____ 8115
Multipower tool _____ 8049	Multiplicateur de force _____ 8049	Multiplicador de fuerza _____ 8049
Socket a/flats 32 _____ 8036	Douille de 32 _____ 8036	Llave de vaso _____ 8036
Spring clamp pliers _____ 9090	Pince à ressorts _____ 9090	Alicates para abrazaderas de resorte _____ 9090
Special tools required:	Outillage spécial:	Herramientas especiales:
Adjusting pin _____ 100 700	Pige de calage _____ 100 700	Perno de ajuste _____ 100 700
Adjusting pin _____ 100 710	Pige de calage _____ 100 710	Perno de ajuste _____ 100 710
Toothed belt tension gauge _____ 100 720	Appareil de mesure de tension de courroie crantée _____ 100 720	Verificador de tensión de correas dentadas _____ 100 720
Locking wire for injection pump _____ 100 870	Fil d'arrêt pour pompe d'injection _____ 100 870	Alambre de sujeción p. bombas inyección _____ 100 870
Locking wire for injection pump _____ 100 880	Fil d'arrêt pour pompe d'injection _____ 100 880	Alambre de sujeción p. bombas inyección _____ 100 880
Gauge _____ 100 750	Appareil de mesure _____ 100 750	Dispositivo de medición _____ 100 750
Test template for I.P. gasket _____ 103 020	Gabarit de contrôle pour joint de pompe d'injection _____ 103 020	Plantilla para comprobar juntas de b.i. _____ 103 020
Special wrench for injection line _____ 110 490	Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490	Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490
Piston ring compressor _____ 130 510	Sangle à comprimer les pistons _____ 130 510	Compresor de aros de pistón _____ 130 510
Dolly _____ 143 420	Outil de maintien _____ 143 420	Contrasoporte _____ 143 420
Intermediate disc _____ 143 430	Rondelle intermédiaire _____ 143 430	Arandela intermedia _____ 143 430
Dolly for camshaft gear _____ 144 130	Outil de maintien de pignon d'arbre à cames _____ 144 130	Contrasoporte para la rueda dentada en el árbol de levas _____ 144 130
Tensioning device for toothed belt _____ 144 600	Dispositif de serrage pour courroie crantée _____ 144 600	Tensor de correas dentadas _____ 144 600
Special wrench for oil pressure sensor _____ 170 110	Clé spéciale pour capteur de pression d'huile _____ 170 110	Llave especial para transmisores de presión de aceite _____ 170 110
Thermostat	Thermostat	Termostato
1. Fit thermostat with compression spring.	1. Monter le thermostat avec le ressort de pression.	1. Instalar el termostato con muelle de presión.
2. Tighten screw plug with new O-seal.	2. Serrer la vis filetée en utilisant un joint torique neuf.	2. Apretar el tapón con un anillo tórico nuevo.
Tightening specification: 75 Nm	Consigne de serrage: 75 Nm	Prescripción de apriete: 75 Nm
Note: For fitting the O-seal cover thread with assembly sleeve.	Nota: pour le montage du joint torique recouvrir le filet avec la douille de montage.	Nota: Para el montaje del anillo tórico hay que cubrir la rosca mediante el manguito de montaje.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Motor zusammenbauen

Handelübliche Werkzeuge:


Torx-Werkzeuge _____	8189
Schlauchklemmen-Zange _____	9088
Cobraklemmenzange _____	8011
Keilriemenspannungs-Meßgerät _____	8015
Kraftvervielfältiger _____	8049
Stecknuß _____	8036
Federklemmenzange _____	9090

Spezialwerkzeuge:

Einstellbolzen _____	100 700
Einstellbolzen _____	100 710
Zahnriemenspannungs-Meßgerät _____	100 720
Arretierungsdraht für Einspritzpumpe _	100 870
Arretierungsdraht für Einspritzpumpe _	100 880
Meßgerät _____	100 750
Prüfschablone für E.P.-Dichtung _____	103 020
Spezialschlüssel für Einspritzleitung _	110 490
Kolbenringspannband _____	130 510
Gegenhalter _____	143 420
Zwischenscheibe _____	143 430
Gegenhalter für Nockenwellenrad _____	144 130
Spannvorrichtung für Zahnriemen _____	144 600
Spezialschlüssel für Öldruckgeber _____	170 110

Thermostat

1. Thermostat mit Druckfeder einbauen.



2. Verschlussschraube mit neuem Runddicht-ring festdrehen.





Anziehvorschrift: **75 Nm**

Hinweis: Für Montage des Runddichtringes Gewinde mit Montagehülse abdecken.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Öldruckventil (ohne Heizungsanschluß)

- Öldruckventil mit Druckfeder (3 bar, grüne Farbmarkierung) einbauen.

- Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 Nm**

Öldruckventil mit Heizungsanschluß (falls vorhanden)

- Öldruckventile mit Druckfedern einbauen.

Hinweis: Auf Einbaurichtung der Ventile und unterschiedliche Druckfedern achten.

Pos. 5 Druckfeder 1,0 bar, gelbe Farbmarkierung
Pos. 6 Druckfeder 1,7 bar, rote Farbmarkierung
Pos. 7 Druckfeder 0,3 bar, blaue Farbmarkierung

- Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Oil pressure control valve (without heater connection) 3. Fit oil pressure control valve with compression spring (3 bar, green colour marking). 4. Tighten screw plugs with new Cu seals. Tightening specification: 111 Nm	Soupape de régulation de pression d'huile (sans raccord pour chauffage) 3. Monter la soupape de régulation de pression d'huile avec le ressort de pression (3 bars, repérage vert). 4. Insérer vis filetées avec un joint au Cu neuf. Consigne de serrage: 111 Nm	Válvula de presión de aceite (sin empalme de calefacción) 3. Instalar la válvula de presión de aceite con muelle de presión (3 bar, marcación de color verde). 4. Apretar los tapones provistos de juntas de cobre nuevas. Prescripción de apriete: 111 Nm
Oil pressure control valve with heater connection (if any) 5. Fit oil pressure control valves with compression springs. Note: Watch direction of installation of valves and different compression springs. Item 5, compr. spring 1.0 bar, yellow colour marking Item 6, compr. spring 1.7 bar, red colour marking Item 7, compr. spring 0.3 bar, blue colour marking 6. Tighten screw plugs with new Cu seals. Tightening specification: 111 Nm	Soupape de régulation de pression d'huile avec raccord de chauffage (si le moteur en est équipé d'un) 5. Monter les soupapes de régulation de pression avec les ressorts de pression. Nota: veiller au sens de montage des soupapes et aux différents ressorts de pression. rep. 5 ressort de pression 1,0 bar, repérage jaune rep. 6 ressort de pression 1,7 bar, repérage rouge rep. 7 ressort de pression 0,3 bar, repérage bleu 6. Monter vis filetées avec des joints en Cu neufs. Consigne de serrage: 111 Nm	Válvula de presión de aceite con empalme de calefacción (si existe) 5. Instalar las válvulas de presión de aceite con los muelles de presión. Nota: Observar la dirección en que se monten las válvulas y tener en cuenta los diferentes tipos de muelles. No. 5 muelle 1,0 bar, marca de color amarillo No. 6 muelle 1,7 bar, marca de color rojo No. 7 muelle 0,3 bar, marca de color azul 6. Apretar los tapones provistos de una junta de cobre nueva. Prescripción de apriete: 111 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
7. Fit O-seals in such a manner to swadged nipples that the spot facing points towards the crankcase. Tighten swadged nipple, item 1, and swadged nipple with valve seat, item 2. Tightening specification 111 Nm ± 11 Nm	7. Monter des bagues d'étanchéité neuves sur les embouts de réduction de manière à ce que le lamage soit dirigé vers le vilebrequin. Bloquer embout de réduction (1) et embout de réduction avec logement de soupape (2). Consigne de serrage: 111 ± 11 Nm	7. Colocar juntas anulares nuevas sobre las boquillas de empalme, de modo que el rebaje indique hacia el bloque motor. Apretar la boquilla de empalme 1 y la boquilla de empalme con asiento de válvula 2. Prescripción de apriete: 111 ± 11 Nm
8. Tighten screw plugs with new Cu seals. Tightening specification 50 Nm	8. Serrer vis filetée avec joints d'étanchéité neufs en Cu. Consigne de serrage: 50 Nm	8. Apretar los tapones provistos de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 50 Nm
9. Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification 50 Nm	9. Serrer vis filetée avec joints d'étanchéité neufs en Cu. Consigne de serrage: 50 Nm	9. Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 50 Nm
9.1 Tighten oil pressure switch. Tightening specification 13 ± 1.5 Nm	9.1 Bloquer interrupteur de pression d'huile. Consigne de serrage: 13 ± 1,5 Nm	9.1 Apretar el interruptor de presión de aceite. Prescripción de apriete: 13 ± 1,5 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


7. Neue Dichtringe so auf die Übergangsnippel montieren, daß die Ansenkung zum Kurbelgehäuse weist.
 Übergangsnippel Pos. 1 und Übergangsnippel mit Ventilsitz Pos. 2 festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 ± 11 Nm**



8. Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**



9. Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**




- 9.1 Öldruckschalter festdrehen.

Anziehvorschrift: **13 ± 1,5 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

10. Verschußschraube mit neuem Cu-Dicht-
ring festdrehen.

Anziehvorschrift: **28 Nm**

Stößel/Nockenwelle

11. Stößel einsetzen.

12. Nockenwelle einsetzen.

13. Anlaufscheibe montieren.

Hinweis: Schmiernut der Anlaufscheibe muß
zum Kurbelgehäuse weisen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
10. Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 28 Nm	10. Serrer vis filetée avec joint d'étanchéité neufs en Cu. Consigne de serrage: 28 Nm	10. Apretar el tapón con una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 28 Nm
Tappets/camshaft	Poussoir/arbre à cames	Empujadores/árbol de levas
11. Insert tappets.	11. Mettre en place le poussoir.	11. Introducir los empujadores.
12. Introduce camshaft.	12. Mettre en place l'arbre à cames.	12. Introducir el árbol de levas.
13. Fit thrust washer. Note: Lubricating groove of thrust washer must face crankcase.	13. Monter la rondelle de butée. Nota: la rainure de graissage de la bague de butée doit être orientée vers le bloc moteur.	13. Montar la arandela de tope. Nota: La ranura de lubricación de la arandela de tope debe indicar hacia el cárter del motor.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
14. Screw in adjusting pin for camshaft. Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm Note: Unscrew adjusting pin again.	14. Visser la pìge de réglage de l'arbre à cames puis bloquer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm Nota: dévisser et extraire la pìge de réglage.	14. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm Nota: Desenroscar el perno de ajuste.
Crankshaft bearings 15. Insert bearing shells.	Paliers de vilebrequin 15. Mettre en place les coussinets.	Apoyos del cigüeñal 15. Colocar los semicojinetes.
16. Insert bearing shells in main bearing cap.	16. Mettre an place les coussinets dans le chapeau du palier principal.	16. Colocar los semicojinetes en las tapas de los cojinetes de apoyo.
17. Fit thrust washers to thrust bearing cap and gauge width.	17. Appliquer les demi-flasques de butée sur le couvercle du palier d'ajustage et relever la largeur.	17. Colocar las medias arandelas de tope contra la tapa del cojinete de empuje y medir el ancho.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

14. Einstellbolzen für Nockenwelle einschrauben. Schraube festdrehen.


Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Einstellbolzen wieder herausschrauben.



Kurbelwellenlagerung

15. Lagerschalen einsetzen.




16. Lagerschalen in Hauptlagerdeckel einsetzen.



17. Anlaufscheiben am Paßlagerdeckel anlegen und Breite messen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

18. Innenmeßgerät auf 35 mm einstellen.

19. Paßlagerzapfenbreite der Kurbelwelle messen.

Axialspiel ermitteln.

Zapfenbreite normal: **35 + 0,04 mm**
 Grenzmaß für Übermaßstufe: **35,44 mm**

Axialspiel:

Normal: **0,1 - 0,273 mm**
 Verschleißgrenze: **0,4 mm**

Hinweis: Bei Bedarf neue Anlaufscheiben zuordnen.

20. Paßhülsen einsetzen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
18. Set internal dial gauge to 35 mm .	18. Régler l'appareil de mesure d'intérieur sur une valeur de 35 mm .	18. Ajustar el micrómetro de interiores a 35 mm .
19. Gauge thrust bearing journal width of crankshaft. Determine axial play. Journal width standard: 35 + 0.04 mm Limit for oversize: 35.44 mm	19. Relever la largeur des tourillons du palier d'ajustage du vilebrequin. Mesurer le jeu axial. Largeur normale du tourillon: 35 + 0,04 mm Cote limite de réparation 35,44 mm	19. Medir el ancho de muñón para el cojinete de empuje del cigüeñal. Determinar el juego axial. Ancho de muñón normal: 35 + 0,04 mm Límite de sobremedida: 35,44 mm
Axial play: standard: 0.1 - 0.273 mm wear limit: 0.4 mm Note: Use new thrust washers if necessary.	Jeu axial: Jeu axial: 0,1 - 0,273 mm Limite d'usure: 0,4 mm Nota: au besoin placer des flasques de butée neuves.	Juego axial: Normal: 0,1 - 0,273 mm Límite de desgaste: 0,4 mm Nota: De ser necesario, colocar otras arandelas nuevas.
20. Insert locating sleeves.	20. Mettre en place les douilles d'ajustage.	20. Meter los casquillos de ajuste.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
21. Introduce crankshaft.	21. Monter le vilebrequin.	21. Colocar el cigüeñal.
22. Stick half thrust washers with lug to thrust bearing cap using some grease.	22. Avec un peu de graisse coller sur le chapeau de palier d'ajustage les flasques de butée avec le taquet de guidage.	22. Pegar con un poco de grasa contra la tapa del cojinete de empuje las medias arandelas de tope con talón de guía.
Note: Running layer of thrust washers must face crankweb.	Nota: les flasques de butée avec leur face de roulement doivent être orientées vers la joue du vilebrequin.	Nota: Las arandelas de tope deben indicar con su capa de roce hacia la cara lateral de la manivela del cigüeñal.
23. Mount thrust bearing cap.	23. Monter le chapeau du palier d'ajustage.	23. Montar la tapa del cojinete de empuje.
Note: Bearing cap No. 1 at flywheel end. Chamfer must point towards flywheel end.	Nota: le chapeau de palier no. 1 est du côté du volant moteur. La partie chanfreinée en revanche doit être orientée dans le sens inverse au volant moteur.	Nota: La tapa de cojinete No. 1 está en el lado del volante. El bisel debe indicar hacia el lado opuesto al del volante.
24. Mount bearing caps, paying attention to the numbering.	24. Monter le chapeau de palier principal en respectant la numérotation.	24. Montar las tapas de los cojinetes de apoyo según la numeración.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

21. Kurbelwelle einsetzen.




22. Anlaufscheiben mit Führungsnase am Paßlagerdeckel mit etwas Fett ankleben.

Hinweis: Anlaufscheiben müssen mit der Laufschichtseite zum Wangenspiegel der Kurbelwelle weisen.




23. Paßlagerdeckel aufbauen.

Hinweis: Lagerdeckel Nr. 1 ist schwungradseitig. Anschrägung muß entgegen der Schwungradseite weisen.




24. Hauptlagerdeckel entsprechend der Nummerierung montieren.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

25. Hauptlagerschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert

50 Nm

1. Nachspannwinkel

60°

2. Nachspannwinkel

45°

Hinterer Deckel

26. Hinteren Deckel mit DEUTZ **DW 67** bestreichen.

27. Deckel komplett mit Wellendichtring anbauen. Deckel zur Ölwanndichtfläche ausrichten. Schrauben festdrehen .

Anziehvorschrift: **21 Nm**

**Abstand Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtfläche messen.
(Nur FL- und FM - Motoren)**

28. Abstand Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtfläche an jedem Zylinder messen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
25. Tighten main bearing bolts. Tightening specification: Initial tightening torque 50 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 45°	25. Bloquer les vis des paliers principaux. Consigne de serrage: Valeur de préserrage 50 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 45°	25. Apretar los tornillos de los cojinetes de apoyo. Prescripción de apriete: Apriete inicial 50 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 45°
Rear cover	Couvercle arrière	Tapa trasera
26. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to rear cover.	26. Enduire le couvercle arrière de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67.	26. Aplicar DEUTZ DW 67 a la tapa trasera.
27. Fit cover complete with shaft seal. Align cover relative to oil pan sealing surface. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	27. Monter le couvercle complet avec le joint d'arbre. Aligner le couvercle par rapport à la surface d'étanchéité du carter d'huile. Bloquer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	27. Montar la tapa completa con retén. Alinear la tapa con respecto a la superficie de cierre del cárter de aceite. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Gauge distance between top edge of crankpin in TDC and cylinder head sealing surface. (Only FL and FM engines)	Mesurer espace entre arête supérieure du maneton au PMH et plan de joint de la culasse (uniquement pour moteurs FL et FM).	Medición de la distancia entre el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata. (Sólo motores FL y FM)
28. Gauge on every cylinder distance between top edge of crankpin in TDC and cylinder head sealing surface.	28. Mesurer à chaque cylindre espace entre arête supérieure du maneton au PMH et plan de joint de la culasse.	28. Medir en cada cilindro la distancia que media entre el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
28.1	28.1	28.1
FL 1011 F specified dimension x Piston class	FL 1011 F Valeur prescrite x Catégorie de piston	FL 1011 F: Medida teórica x Clase de pistón
x1 = 199.890 - 199.99 A	x1 = 199,890 - 199,99 A	x1 = 199,890 - 199,99 A
x2 = 199.991 - 200.09 B	x1 = 199,991 - 200,09 B	x1 = 199,991 - 200,09 B
x3 = 200.091 - 200.19 C	x3 = 200,091 - 200,19 C	x3 = 200,091 - 200,19 C
FM 1011 F specified dimension x Piston class	FM 1011 F Valeur prescrite x Catégorie de piston	FM 1011 F: Medida teórica x Clase de pistón
x1 = 196.390 - 196.49 A	x1 = 196,390 - 196,49 A	x1 = 196,390 - 196,49 A
x2 = 196.491 - 196.59 B	x1 = 196,491 - 196,59 B	x1 = 196,491 - 196,59 B
x3 = 196.591 - 196.59 C	x3 = 196,591 - 196,69 C	x3 = 196,591 - 196,69 C
28.2 Compare actual dimension with the specified dimensions in the table. Select piston class per cylinder. See Chapter. 3.	28.2 Comparer les valeurs réelles avec les valeurs de consigne figurant sur le tableau. Choisir la catégorie du piston en fonction du cylindre. Voir Chap. 3.	28.2 Comparar la medida real con la teórica especificada en la tabla. Elegir la clase de pistón de cada cilindro. Ver cap. 3.
Note: In the case of crankshaft undersizes, 0.125 mm must be added to the dimension indicated in the table.	Nota: en cas de cotes de réparation vilebrequin sous-dimensionnées ajouter aux valeurs figurant sur le tableau à chaque fois 0,125 mm .	Nota: En caso de inframedidas del cigüeñal han de añadirse 0,125 mm a la respectiva medida indicada en la tabla.
29. Insert bearing shells into connecting rod.	29. Monter les coussinets dans la bielle.	29. Montar los semicojinetes en la biela.
30. Piston ring gaps must be staggered.	30. Tiercer les coupes de segments.	30. Desplazar entre sí los cortes de los aros de pistón.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


28.1

FL 1011 F Sollmaß x	Kolbenklasse
x1 = 199,890 - 199,99	A
x2 = 199,991 - 200,09	B
x3 = 200,091 - 200,19	C

FM 1011 F Sollmaß x	Kolbenklasse
x1 = 196,390 - 196,49	A
x2 = 196,491 - 196,59	B
x3 = 196,591 - 196,69	C

28.2 Istmaß mit den in der Tabelle aufgeführten Sollmaßen vergleichen. Kolbenklasse je Zylinder auswählen. Siehe Kap. 3.


Hinweis: Bei Untermaßstufen der Kurbelwelle sind zu den in der Tabelle aufgeführten Maßen jeweils **0,125 mm** hinzuzuzählen.





29. Pleuellagerschalen in Pleuelstange einbauen.



30. Kolbenringstöße zueinander versetzt anordnen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

31. Kolben komplett mit Pleuel in das Zylinderkurbelgehäuse einschieben.

Hinweis: Schwungradsymbol auf dem Kolben muß zum Schwungrad weisen.

32. Pleuelstange gegen den Hubzapfen drücken. Dazugehörigen Pleuellagerdeckel montieren.

Hinweis: Pleuelschrauben können bei Nachweisbarkeit max. **5 mal** wiederverwendet werden.

33. Pleuelmuttern mit **12 kant-Steckschlüssel** festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert

30 Nm

1. Nachspannwinkel

60°

2. Nachspannwinkel

60°

34. Pleuelstangen kontrollieren, ob sie sich auf dem Hubzapfen leicht verschieben lassen.

Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
31. Introduce piston complete with connecting rod into crankcase with integrated cylinders. Note: Flywheel symbol must point towards flywheel.	31. Introduire l'ensemble piston-bielle complet dans le bloc moteur. Nota: le symbole figurant sur le volant moteur doit être orienté vers le volant.	31. Introducir el pistón completo con la biela en el bloque de cilindros. Nota: El símbolo del volante en el pistón debe indicar hacia el volante.
32. Press connecting rod against crankpin. Fit pertinent big end bearing cap. Note: Conrod bolts may be used max. 5 x if evidence can be provided concerning their use.	32. Enfoncer la bielle sur le maneton en montant le chapeau de bielle correspondant. Monter les chapeaux de palier de bielle correspondants. Nota: ne pas utiliser les boulons de bielle plus de 5 fois.	32. Presionando la biela contra la muñequilla, montar la tapa de biela correspondiente. Nota: Los pernos de biela pueden ser reutilizados hasta 5 veces si esto es comprobable.
33. Tighten conrod nuts with dodecagonal socket wrench. Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°	33. Serrer les écrous de bielle avec une clé à douille à 12 pans selon les préconisations de serrage. Consigne de serrage: Valeur de préserrage 30 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 60°	33. Apretar las tuercas de biela utilizando una llave de vaso de 12 cantos. Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 60°
34. Check that connecting rods can be easily moved back and forth on the crankpin.	34. Contrôler si les bielles glissent facilement sur les manetons.	34. Controlar si las bielas pueden moverse fácilmente sobre la muñequilla.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Front cover 35. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to front cover sealing surface. Note: Camshaft/centrifugal governor connection must be clean and free of oil. 36. Fit front cover together with shaft seals and align relative to oil pan sealing surface. Note: When fitting cover pay attention to crankshaft seal. 37. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	Couvercle avant 35. Enduire la surface d'étanchéité du couvercle avant de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67 . Nota: la liaison entre l'arbre à cames et le régulateur centrifuge doit être parfaitement propre et exempte d'huile. 36. Monter le couvercle avant complet avec les joints d'arbre et l'ajuster par rapport à la surface d'étanchéité du carter d'huile. Nota: au montage veiller au joint d'étanchéité du vilebrequin. 37. Bloquer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	Tapa delantera 35. Aplicar sellante DEUTZ DW 67 a la superficie de cierre de la tapa delantera. Nota: La unión entre árbol de levas y regulador centrífugo debe estar limpia y exenta de aceite. 36. Montar la tapa delantera completa con los retenes y alinearla con respecto a la superficie de cierre del cárter de aceite. Nota: Al montar, prestar atención al retén para el cigüeñal. 37. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Crankshaft toothed belt gear 38. Slide on crankshaft toothed belt gear. Note: All connecting surfaces must be clean and free of oil.	Pignon de courroie crantée du vilebrequin 38. Introduire le pignon de courroie crantée du vilebrequin. Nota: toutes les surfaces de liaison doivent être parfaitement propres et exemptes d'huile.	Rueda de correa dentada en el cigüeñal 38. Colocar la rueda de correa dentada en el cigüeñal. Nota: Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Vorderer Deckel


35. Dichtfläche des vorderen Deckels mit Dichtmittel DEUTZ **DW 67** bestreichen.

Hinweis: Verbindung zwischen Nockenwelle und Fliehkraftregler muß sauber und ölfrei sein.




36. Vorderen Deckel komplett mit Wellendicht-
ringe montieren und zur Ölwanne-
dichtfläche ausrichten.

Hinweis: Bei Montage auf Kurbelwellendichtring
achten.



37. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



Kurbelwellenzahnriemenrad




38. Kurbelwellenzahnriemenrad aufschieben.

Hinweis: Alle Verbindungsflächen müssen sau-
ber und ölfrei sein.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

39. Falls vorhanden, Kurbelwellenzahnriemenrad für Hydraulikpumpe in die Zentrierung einsetzen.

Hinweis: Ohne Hydraulikpumpenanbau wird an Stelle des Zahnrades ein Zwischenstück verwendet.

40. Zentralschraube leicht andrehen.

41. Verschlussschraube herausschrauben. Einstellbolzen für Kurbelwelle bis Anlage einschrauben. Kurbelwelle im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag drehen.

Hinweis: Kolben am vorderen Deckel ist in OT.

42. Zentralschraube vorspannen.

Anziehvorschrift: **130 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
39. Insert crankshaft toothed belt gear for hydraulic pump, if any, in centering. Note: If no hydraulic pump is mounted, a spacer is used instead of the gear.	39. Si le moteur en est équipé d'un, placer sur le centrage le pignon de la courroie dentée du vilebrequin de la pompe hydraulique Nota: sans montage de pompe hydraulique utiliser en lieu et place du pignon une pièce intermédiaire.	39. Si existe, introducir en el centrage la rueda de correa dentada del cigüeñal para la bomba hidráulica. Nota: Si no se monta la bomba hidráulica, se coloca una pieza intermedia en lugar de la rueda dentada.
40. Start central bolt.	40. Serrer légèrement la vis centrale.	40. Apretar ligeramente el tornillo central.
41. Undo screw plug. Screw in adjusting pin for crankshaft as far as it will go. Turn crankshaft in clockwise direction against stop. Note: Piston at front cover is in TDC.	41. Dévisser la vis filetée. Visser la pige de calage du vilebrequin jusqu'en butée. Virer le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'en position de butée. Nota: le piston se trouvant près du chapeau avant est au PMH.	41. Desenroscar el tapón. Enroscar el perno de ajuste del cigüeñal hasta que se asiente. Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj contra el tope. Nota: El pistón cerca de la tapa delantera está en el PMS.
42. Initially tighten central bolt. Tightening specification: 130 Nm	42. Préserrer la vis centrale. Consigne de serrage: 130 Nm	42. Apretar el tornillo central con un par previo. Prescripción de apriete: 130 Nm

4

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
43. Position intermediate disc. Note: Remove adjusting pin for crankshaft.	43. Placer le disque intermédiaire. Nota: ôter la pige de calage du vilebrequin.	43. Colocar la arandela intermedia. Nota: Retirar el perno de ajuste del cigüeñal.
44. Fit dolly and tighten.	44. Monter et serrer la contre-butée.	44. Montar el contrasoporte y apretar.
45. Insert multipower tool with socket in dolly.	45. Insérer le multiplicateur de couple avec la douille dans la contre-butée.	45. Meter en el contrasoporte el multiplicador de fuerza con la llave de vaso puesta.
46. Retain multipower tool and tighten central bolt. Tightening specification: 210° + 10°	46. Maintenir le multiplicateur de couple et serrer la vis centrale. Consigne de serrage: 210° + 10°	46. Retener el multiplicador de fuerza y apretar definitivamente el tornillo central. Prescripción de apriete: 210°+10°

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

43. Zwischenscheibe aufsetzen.


Hinweis: Einstellbolzen für Kurbelwelle entfernen.



44. Gegenhalter anbauen und festdrehen.



45. Kraftvervielfältiger mit Stecknuß in den Gegenhalter einsetzen.






46. Kraftvervielfältiger gegenhalten und Zentralschraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **210° + 10°**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

47. Rasterknopf drücken. Kraftvervielfältiger entlasten.
Kraftvervielfältiger, Gegenhalter und Zwischenscheibe abbauen.

Hinweis: Einstellbolzen für Kurbelwelle wieder bis zur Anlage einschrauben.
Kurbelwelle im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag drehen. Kolben am vorderen Deckel ist in O.T.

Nockenwellenzahnriemenrad

48. Verschlussschraube herausschrauben. Einstellbolzen für Nockenwelle in das Kurbelgehäuse bis zur Anlage einschrauben.

Hinweis: Bohrung der Nockenwelle muß mit der Bohrung im Kurbelgehäuse in Überdeckung stehen.

49. Zahnriemenrad, Scheibe und Schraube aufsetzen.

Hinweis: Alle Verbindungsflächen müssen sauber und ölfrei sein.

50. Nockenwellenzentralschraube handfest andrehen.

Hinweis: Nockenwellenzahnrad muß noch drehbar sein.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
47. Depress detent knob. Unload multipower tool. Remove multipower tool, dolly and intermediate disc. Note: Screw adjusting pin for crankshaft back in again as far as it will go. Turn crankshaft in clockwise direction against stop. Piston at front cover is in TDC.	47. Enfoncer le bouton à crans et soulager le multiplicateur de couple. Déposer ensuite le multiplicateur de couple, la contre-butée et le disque intermédiaire. Nota: visser la pige de réglage de vilebrequin jusqu'en position d'appui. Virer le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'en butée. Le piston du couvercle avant est en position de PMH.	47. Oprimir el botón reticulado. Descargar el multiplicador de fuerza. Desmontar el multiplicador de fuerza, el contrasoporte y la arandela intermedia. Nota: Enroscar de nuevo el perno de ajuste del cigüeñal hasta que se asiente. Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj contra el tope. El pistón cerca de la tapa delantera está en su PMS.
Camshaft toothed belt gear	Pignon de courroie crantée d'arbre à cames	Rueda de correa dentada del árbol de levas
48. Undo screw plug. Screw camshaft adjusting pin into crankcase as far as it will go. Note: Bore of camshaft must overlap with bore in crankcase.	48. Dévisser et retirer vis filetée. Visser la pige de réglage de l'arbre à cames jusqu'en position d'appui. Nota: l'alésage de l'arbre à cames doit correspondre à celui du bloc moteur.	48. Desenroscar el tapón. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas en el bloque motor hasta que se asiente. Nota: El orificio del árbol de levas y el existente en el bloque motor deben coincidir.
49. Position toothed belt gear, washer and bolt. Note: All connecting surfaces must be clean and free of oil.	49. Mettre en place le pignon de courroie crantée, la rondelle et la vis. Nota: toutes les surfaces de liaison doivent être parfaitement propres et sans huile.	49. Colocar la rueda de correa dentada, arandela y tornillo. Nota: Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite.
50. Secure camshaft central bolt fingertight. Note: Camshaft gear must still turn freely.	50. Bien serrer à la main la vis centrale de l'arbre à cames. Nota: le pignon d'arbre à cames doit pouvoir encore tourner.	50. Apretar a mano el tornillo central del árbol de levas. Nota: La rueda dentada del árbol de levas debe poderse girar todavía.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

[illegible]

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Schmierölpumpe

51. Dichtung auflegen.



52. Schmierölpumpe anbauen.

Hinweis: Auf Spannhülsen achten.



53. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**



Zahnriemeneinstellung


54. Neuen Zahnriemen auflegen

Hinweis: Während der Zahnriemeneinstellung ist die Kurbelwelle gegen den Anschlag zu halten.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

55. Neue Zahnriemenspannrolle anbauen und handfest andrehen. Alle Verbindungsflächen müssen sauber und ölfrei sein. Das Sechskantloch muß zur Ölwanneichtfläche zeigen.

Hinweis: Für Einstellarbeiten ist der Deckel zu entfernen.

56. Zahnriemen so ausrichten, daß ein gleichmäßiger Abstand vom Deckel von **8 bis 9 mm** vorhanden ist.

57. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen.

Hinweis: Zahnriemenspannungs-Meßgerät darf nur den Zahnriemen berühren.

58. Zahnriemen vorspannen. Spannrolle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so daß ein Skalenwert von **3,0 - 3,5** erreicht wird. Schraube von Spannrolle festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
55. Fit new toothed belt idler pulley and secure fingertight. All connecting surfaces must be clean and free of oil. The hexagon bore must point towards oil pan sealing surface. Note: Remove cover for adjustment work.	55. Monter galet tendeur de courroie crantée neuf et bien serrer à la main. Toutes les surfaces de liaison doivent rester parfaitement propres et sans huile. Le trou hexagonal doit être dirigé vers le plan de joint du carter d'huile. Nota: pour les travaux de réglage ôter le couvercle.	55. Montar una polea tensora nueva para la correa dentada y apretar a mano. Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite. El hexágono interior debe indicar hacia la superficie de cierre del cárter de aceite. Nota: Para los trabajos de ajuste hay que quitar la tapa.
56. Align toothed belt so as to ensure an equal distance from cover between 8 and 9 mm.	56. Ajuster la courroie crantée de manière à avoir une distance uniforme par rapport au couvercle de l'ordre de 8 à 9 mm.	56. Alinear la correa dentada, de modo que tenga una distancia uniforme de 8 a 9 mm a la tapa.
57. Position toothed belt tension gauge. Note: Gauge may only have contact with toothed belt.	57. Mettre en place l'appareil de mesure de tension de la courroie crantée. Nota: l'appareil de mesure de tension de la courroie crantée ne doit être en contact qu'avec la courroie crantée.	57. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Nota: El verificador sólo debe entrar en contacto con la correa dentada.
58. Initially tighten toothed belt. Turn idler pulley in anti-clockwise direction to obtain a scale reading of 3.0 - 3.5. Tighten bolt of idler pulley. Tightening specification: 45 Nm	58. Soumettre la courroie crantée à une précontrainte. Virer le galet tendeur dans le sens antihoraire jusqu'à obtention de 3,0 - 3,5 sur l'échelle de valeurs. Serrer la vis du galet tendeur. Consigne de serrage: 45 Nm	58. Pretensar la correa dentada. Girar la polea tensora en contra del sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance un valor de 3,0 - 3,5 en la escala. Apretar el tornillo de la polea. Prescripción de apriete: 45 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
59. Retain centering washer. Initially tighten camshaft central bolt. Tightening specification: 30 Nm	59. Maintenir le disque de centrage et serrer la vis de centrage de l'arbre à cames. Consigne de serrage: 30 Nm	59. Retener el disco de centrage, apretar el tornillo central del árbol de levas con el par previo prescrito. Prescripción de apriete: 30 Nm
60. Mark camshaft central bolt and centering washer. Tighten bolt. Tightening specification: Tightening angle 210°	60. Repérer la vis de l'arbre à cames et marquer le disque de centrage. Serrer la vis. Consigne de serrage à l'angle 210°	60. Marcar el tornillo central del árbol de levas y el disco de centrage. Apretar el tornillo definitivamente. Prescripción de apriete: Angulo de reapriete: 210°
61. Take off toothed belt tension gauge. Remove adjusting pins for camshaft and crankshaft.	61. Retirer l'appareil de mesure de tension de courroie crantée et ôter la pìge de calage de l'arbre à cames et du vilebrequin.	61. Retirar el verificador de tensión. Quitar los pernos de ajuste del árbol de levas y cigüeñal.
62. Mark camshaft gear and opposite bolt.	62. Repérer le pignon d'arbre à cames et la vis située en regard.	62. Marcar la rueda dentada del árbol de levas y el tornillo opuesto.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

59. Zentrierscheibe gegenhalten, Nockenwellenzentralschraube vorspannen.

Anziehvorschrift: **30 Nm**




60. Nockenwellenzentralschraube und Zentrierscheibe kennzeichnen. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift:
Nachspannwinkel **210°**



61. Zahnriemenspannungs-Meßgerät abnehmen. Einstellbolzen für Nocken- und Kurbelwelle entfernen.





62. Nockenwellenzahnrad und gegenüberliegende Schraube markieren.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

63. Kurbelwelle **4** Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen, bis Markierungen in Überdeckung stehen.
64. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen. Riemen­spannung messen.

Sollwert: Skalenwert **6,5 - 9,5**
65. Wenn der geforderte Skalenwert nicht erreicht wird, muß mit Hilfe der Spannrolle korrigiert werden.
66. Einstellbolzen für Kurbel- und Nockenwelle wieder bis zum Anschlag einschrauben.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
63. Make four complete crankshaft revolutions in direction of engine rotation until marks coincide.	63. Virer le vilebrequin de 4 tours dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que les repères correspondent.	63. Darle al cigüeñal 4 vueltas en el sentido de giro normal del motor hasta que coincidan las marcas.
64. Position toothed belt tension gauge. Gauge belt tension.	64. Placer l'appareil de mesure de tension de courroie crantée. Relever la valeur de tension de la courroie.	64. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Medir la tensión de la correa.
Specified scale reading: 6.5 - 9.5	Valeur de consigne sur échelle graduée: 6,5 - 9,5	Valor prescrito: valor de escala 6,5 - 9,5
65. If the specified scale reading is not obtained, readjust with idler pulley.	65. Si la valeur requise sur l'échelle n'est pas atteinte, corriger à l'aide du galet tendeur.	65. Si no se alcanza el valor de escala exigida, hay que corregir con ayuda de la polea tensora.
66. Screw adjusting pins for crankshaft and camshaft back in again as far as they will go.	66. Visser à nouveau la pìge de calage du vilebrequin et de l'arbre à cames jusqu'en butée.	66. Enroscar de nuevo los pernos de ajuste del cigüeñal y árbol de levas hasta que tengan contacto.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
67. Slacken idler pulley and turn in anti-clockwise direction to obtain a scale reading of 5 - 6. Tighten bolt of idler pulley again. Tightening specification: 45 Nm	67. Desserrer le galet tendeur et virer dans le sens antihoraire jusqu'à obtention d'une valeur de 5 - 6 sur l'échelle. Serrer la vis du galet tendeur. Consigne de serrage: 45 Nm	67. Soltar la polea tensora y girarla en contra del sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance un valor de 5 - 6 en la escala. Volver a apretar el tornillo de la polea tensora. Prescripción de apriete: 45 Nm
68. Remove adjusting pins and toothed belt tension gauge. Make 4 crankshaft revolutions in direction of engine rotation. Note: Pay attention camshaft marking.	68. Oter la pìge de calage et l'appareil de mesure de tension puis virer le vilebrequin de 4 tours dans le sens de rotation du moteur. Nota: attention au repère porté sur l'arbre à cames.	68. Retirar los pernos de ajuste y el verificador de tensión. Darle al cigüeñal 4 vueltas en el sentido de giro normal del motor. Nota: Prestar atención a la marca puesta en la rueda dentada del árbol de levas.
69. Fit toothed belt tension gauge. Specified scale reading: 6,5 - 9,5 Remove toothed belt tension gauge.	69. Monter l'appareil de mesure de tension de courroie crantée. Valeur de consigne sur échelle graduée: 6,5 - 9,5 Déposer l'appareil de mesure de tension de courroie.	69. Montar el verificador de tensión para correas dentadas. Valor prescrito: valor de escala 6,5 - 9,5 Desmontar el verificador de tensión.
Valve timing check 70. Screw camshaft adjusting pin into crankcase as far as it will go. Note: Bore for camshaft must overlap with bore in crankcase.	Contrôle du calage de la distribution 70. Visser jusqu'en butée la pìge de l'arbre à cames pour le calage de la distribution. Nota: l'alésage de l'arbre à cames doit correspondre à celui du bloc moteur.	Control de las cotas de reglaje 70. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas en el bloque motor hasta que se asiente. Nota: El orificio para el árbol de levas y el orificio existente en el bloque motor deben coincidir.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


67. Spannrolle lösen und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so daß ein Skalenwert von **5 - 6** erreicht wird.
 Schraube von Spannrolle wieder festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**



68. Einstellbolzen und Zahnriemenspannungsmeßgerät entfernen. Kurbelwelle **4** Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen.

Hinweis: Auf Markierung der Nockenwelle achten.




69. Zahnriemenspannungs-Meßgerät montieren.
 Sollwert: Skalenwert **6,5 - 9,5**
 Zahnriemenspannungs-Meßgerät abbauen.



Steuerzeiten-Kontrolle



70. Einstellbolzen für Nockenwelle in das Kurbelgehäuse bis Anlage einschrauben.

Hinweis: Bohrung für Nockenwelle muß mit der Bohrung im Kurbelgehäuse in Überdeckung stehen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

71. Zentralschraube mit Drehmomentschlüssel in Motordrehrichtung **40 Nm** spannen, Drehmomentschlüssel wieder entlasten.

Hinweis: Kurbelwellenstellung nicht mehr verdrehen.

72. Einstellbolzen für Kurbelwelle einschrauben bis er die Kurbelwelle leicht berührt.

Einstellbolzen-Stellung zeichnen.

73. Die richtige Einstellung ist dann gegeben, wenn sich der Einstellbolzen noch **0,75** bis **2,25** Umdrehungen bis zur Anlage ins Kurbelgehäuse eindrehen läßt.

Hinweis: Wird die Einschraubtiefe des Einstellbolzens an das Kurbelgehäuse nicht erreicht, ist die Nockenwellengrundeinstellung zu wiederholen.

Hierzu Nockenwellenzahnriemenrad und Spannrolle lösen.
 Vorgang ab Punkt **55** wiederholen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
71. Tighten central bolt with torque wrench 40 Nm in direction of engine rotation, unload torque wrench again. Note: Do not change crankshaft position anymore.	71. A l'aide de la clé dynamométrique serrer la vis centrale à 40 Nm dans le sens de rotation du moteur, ensuite soulager à nouveau la clé dynamométrique. Nota: ne plus modifier la position du vilebrequin.	71. Utilizando la llave dinamométrica, apretar el tornillo central con 40 Nm en el sentido de giro normal del motor. Volver a descargar la llave dinamométrica. Nota: A partir de este momento, mantener inalterada la posición del cigüeñal.
72. Screw in crankshaft adjusting pin until it has slight contact with crankshaft. Mark position of adjusting pin.	72. Visser la pìge de calage du vilebrequin jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le vilebrequin. Repérer la position de la pìge de réglage.	72. Enroscar el perno de ajuste del cigüeñal hasta que tenga ligero contacto con éste. Marcar la posición del perno de ajuste.
73. The setting is correct when the adjusting pin can still be screwed into the crankcase another 0.75 to 2.25 turns until stop.	73. Le bon calage est obtenu au moment où l'on peut encore tourner dans le bloc moteur la pìge de 0,75 à 2,25 tours jusqu'en butée.	73. El ajuste es correcto, si se puede seguir girando el perno en el bloque motor unas 0,75 a 2,25 vueltas hasta que se asiente.
Note: If the adjusting pin cannot be screwed into crankcase over its full effective length, the basic camshaft setting has to be redone. Release camshaft toothed belt gear again for this purpose. Repeat procedure as from point 55.	Nota: si la profondeur de vissage de la pìge de calage n'est pas atteinte, refaire le calage de base de l'arbre à cames. Pour cela desserrer le pignon de la courroie dentée de l'arbre à cames et le galet tendeur. Répéter opérations à partir du pt. 55.	Nota: Si no se alcanza la profundidad de penetración del perno de ajuste en el bloque motor, es preciso repetir el ajuste básico del árbol de levas. A tal objeto hay que soltar la rueda de correa dentada del árbol de levas y la polea tensora. Repetir la operación a partir del punto 55.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
74. Remove adjusting pins for camshaft and crankshaft.	74. Oter la pige de calage de l'arbre à cames et du vilebrequin.	74. Quitar los pernos de ajuste del árbol de levas y cigüeñal.
74.1 Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 ± 2 Nm Note: Use thin socket a/flats 14.	74.1 Bloquer vis filetée en utilisant un joint d'étanchéité neuf en Cu. Consigne de serrage: 18 ± 2 Nm Nota: utiliser douille de 14.	74.1 Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 ± 2 Nm Nota: Usar una llave de vaso delgado de 14.
74.2 Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 ± 2 Nm	74.2 Bloquer vis filetée en utilisant un joint d'étanchéité neuf en Cu. Consigne de serrage: 18 ± 2 Nm	74.2 Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 ± 2 Nm
74.3 Refit cover together with gasket. Tighten bolts. Tightening specification: 4.5 Nm	74.3 Remonter le couvercle avec un joint neuf. Serrer les vis. Consigne de serrage: 4,5 Nm	74.3 Volver a montar la tapa con junta. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 4,5 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

74. Einstellbolzen für Nocken- und Kurbelwelle entfernen.



- 74.1 Verschußschraube mit neuem Cu-Dicht-ring festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 ± 2 Nm**

Hinweis: Dünne Stecknuß SW 14 verwenden.




- 74.2 Verschußschraube mit neuem Cu-Dicht-ring festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 ± 2 Nm**





- 74.3 Deckel mit Dichtung wieder montieren. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **$4,5$ Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Zylinderkopf

75. Zylinderkopfdichtung bestimmen

75.1 Abstandsplättchen auf die Dichtfläche des Zylinderkurbelgehäuses legen und Meßuhr auf „0“ stellen.

Hinweis: Bei Vorhandensein der Slip-fit-Buchsen Abstandsplättchen nicht auf den Buchsenbund auflegen.

75.2 Meßuhr an den Meßstellen auf den Kolben setzen und den größten Kolbenüberstand ermitteln.

Hinweis: Alle Kolben müssen vermessen werden.

75.3 Meßpunkte beachten.

76. Größten Wert mit der Tabelle vergleichen und entsprechende Zylinderkopfdichtung ermitteln.

Kolbenüberstand	Kennzeichnung der Zylinderkopfdichtung
0,530 - 0,69 mm	1 Kerbe
0,691 - 0,76 mm	2 Kerben
0,761 - 0,83 mm	3 Kerben

Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español																								
Cylinder head	Culasse	Culata																								
75. Determine cylinder head gasket.	75. Déterminer le joint de culasse.	75. Determinación de la junta de culata.																								
75.1 Place spacers on sealing surface of crankcase with integrated liners and set dial gauge to „0“.	75.1 Poser des plaquettes d'écartement sur la surface d'étanchéité du bloc moteur et mettre le comparateur à „0“.	75.1 Colocar las plaquitas distanciadoras sobre la superficie de cierre del bloque de cilindros y poner el comparador a „0“.																								
Note: If slip fit liners are installed do not place any spacers on liner seating.	Nota: en présence de chemises slip-fit ne pas placer de plaquettes d'écartement sur la collerette.	Nota: Si existen camisas slipfit, cuidar de no colocar las plaquitas sobre el reborde de estas camisas.																								
75.2 Position dial gauge on piston at gauge points and determine max. piston projection.	75.2 Placer le comparateur sur le piston aux points de mesure et déterminer la cote de dépassement la plus grande du piston.	75.2 Colocar el comparador en los puntos de medición sobre el pistón y determinar el saliente de pistón más grande.																								
Note: All pistons must be gauged.	Nota: le relevé des cotes doit être fait sur tous les pistons.	Nota: Esta medición deberá hacerse en todos los pistones.																								
75.3 Pay attention to gauge points.	75.3 Respecter les points de mesure.	75.3 Observar los puntos de medición.																								
76. Compare max. value with table and determine appropriate cylinder head gasket.	76. Comparer la plus grande valeur avec le tableau et définir le joint de culasse correspondant	76. Comparar el valor más grande con la tabla y definir la junta de culata correspondiente.																								
<table><tr><td>Piston projection</td><td>Marking of cylinder head gasket</td></tr><tr><td>0.590 - 0.69 mm</td><td>1 notch</td></tr><tr><td>0.691 - 0.76 mm</td><td>2 notches</td></tr><tr><td>0.761 - 0.83 mm</td><td>3 notches</td></tr></table>	Piston projection	Marking of cylinder head gasket	0.590 - 0.69 mm	1 notch	0.691 - 0.76 mm	2 notches	0.761 - 0.83 mm	3 notches	<table><tr><td>Dépassement de piston</td><td>Identification du joint de culasse</td></tr><tr><td>0,590 - 0,69 mm</td><td>1 encoche</td></tr><tr><td>0,691 - 0,76 mm</td><td>2 encoches</td></tr><tr><td>0,761 - 0,83 mm</td><td>3 encoches</td></tr></table>	Dépassement de piston	Identification du joint de culasse	0,590 - 0,69 mm	1 encoche	0,691 - 0,76 mm	2 encoches	0,761 - 0,83 mm	3 encoches	<table><tr><td>Saliente de piston</td><td>Marcación de la junta de culata</td></tr><tr><td>0,590 - 0,69 mm</td><td>1 encoche</td></tr><tr><td>0,691 - 0,76 mm</td><td>2 encoches</td></tr><tr><td>0,761 - 0,83 mm</td><td>3 encoches</td></tr></table>	Saliente de piston	Marcación de la junta de culata	0,590 - 0,69 mm	1 encoche	0,691 - 0,76 mm	2 encoches	0,761 - 0,83 mm	3 encoches
Piston projection	Marking of cylinder head gasket																									
0.590 - 0.69 mm	1 notch																									
0.691 - 0.76 mm	2 notches																									
0.761 - 0.83 mm	3 notches																									
Dépassement de piston	Identification du joint de culasse																									
0,590 - 0,69 mm	1 encoche																									
0,691 - 0,76 mm	2 encoches																									
0,761 - 0,83 mm	3 encoches																									
Saliente de piston	Marcación de la junta de culata																									
0,590 - 0,69 mm	1 encoche																									
0,691 - 0,76 mm	2 encoches																									
0,761 - 0,83 mm	3 encoches																									

4


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español																								
77. Make sure that dowel pins are fitted.	77. Veiller à la présence des goupilles de serrage.	77. Prestar atención a que existan los pasadores de ajuste.																								
78. Position cylinder head gasket. Note: Sealing surfaces for cylinder head gasket must be free of oil.	78. Placer le joint de culasse. Nota: les surfaces d’étanchéité du joint de culasse doivent être exemptes d’huile.	78. Colocar la junta de culata. Nota: Las superficies de cierre o asiento de la junta de culata deben estar exentas de aceite.																								
79. Install cylinder head. Oil cylinder head bolts lightly. Note: Standard length of cylinder head bolt: 185 ± 0.8 mm	79. Monter la culasse. Huiler légèrement les vis de culasse. Nota: longueur normale d’une vis de culasse: 185 ± 0,8 mm	79. Montar la culata. Untar con un poco de aceite los tornillos de culata. Nota: Longitud del tornillo de culata normal: 185 ± 0,8 mm																								
79.1 Tighten cylinder head bolts. Tightening specification: Initial tightening torque: <table><tr><td>1st stage</td><td>30 Nm</td></tr><tr><td>2nd stage</td><td>80 Nm</td></tr><tr><td>3rd stage</td><td>160 Nm</td></tr><tr><td>Tightening angle:</td><td>90°</td></tr></table> Note: Observe tightening order for cylinder head bolts. See Specification Data.	1st stage	30 Nm	2nd stage	80 Nm	3rd stage	160 Nm	Tightening angle:	90°	79.1 Serrer les vis de culasse. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: <table><tr><td>1^{re} phase</td><td>30 Nm</td></tr><tr><td>2^e phase</td><td>80 Nm</td></tr><tr><td>3^e phase</td><td>160 Nm</td></tr><tr><td>Serrage à l’angle</td><td>90°</td></tr></table> Nota: respecter l’ordre de serrage des vis de culasse. Voir chapitre Caractéristiques techniques.	1 ^{re} phase	30 Nm	2 ^e phase	80 Nm	3 ^e phase	160 Nm	Serrage à l’angle	90°	79.1 Apretar los tornillos de culata. Prescripción de apriete: Apriete inicial: <table><tr><td>1^{er} fase</td><td>30 Nm</td></tr><tr><td>2^o fase</td><td>80 Nm</td></tr><tr><td>3^{er} fase</td><td>160 Nm</td></tr><tr><td>Angulo de reapriete:</td><td>90°</td></tr></table> Nota: Observar el orden de sucesión en el apriete de los tornillos de culata. Ver Datos técnicos.	1 ^{er} fase	30 Nm	2 ^o fase	80 Nm	3 ^{er} fase	160 Nm	Angulo de reapriete:	90°
1st stage	30 Nm																									
2nd stage	80 Nm																									
3rd stage	160 Nm																									
Tightening angle:	90°																									
1 ^{re} phase	30 Nm																									
2 ^e phase	80 Nm																									
3 ^e phase	160 Nm																									
Serrage à l’angle	90°																									
1 ^{er} fase	30 Nm																									
2 ^o fase	80 Nm																									
3 ^{er} fase	160 Nm																									
Angulo de reapriete:	90°																									

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

77. Auf Vorhandensein der Spannstifte achten.



78. Zylinderkopfdichtung auflegen.

Hinweis: Dichtflächen für die Zylinderkopfdichtung müssen ölfrei sein.



79. Zylinderkopf montieren.
 Zylinderkopfschrauben leicht einölen.

Hinweis: Länge der Zylinderkopfschraube normal: **150 ± 0,8 mm**



79.1 Zylinderkopfschrauben festdrehen.


Anziehvorschrift:
 Vorspannwert: 1. Stufe **30 Nm**
 2. Stufe **80 Nm**
 3. Stufe **160 Nm**
 Nachspannwinkel: **90°**

Hinweis: Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben beachten.
 Siehe Techn. Daten



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Ventiltrieb

80. Stoßstangen einsetzen.

81. Kipphebelbock montieren und zu den Stoßstangen/Ventilen ausrichten.

82. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Ventilspiel einstellen siehe Kapitel 2.

83. Dichtung aufsetzen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Valve gear	Commande des soupapes	Accionamiento de las válvulas
80. Insert pushrods.	80. Mettre en place les tiges de culbuteurs.	80. Introducir las varillas de empuje.
81. Fit rocker arm bracket and align relative to pushrods/valves.	81. Monter support de culbuteurs et l'ajuster par rapport aux tiges de culbuteurs et soupapes.	81. Montar el soporte de balancines y alinearlo con respecto a las varillas de empuje/válvulas.
82. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	82. Serrer les vis. Consigne de serrage 21 Nm	82. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Note: Adjust valve clearance - see Chapter 2.	Nota: réglage du jeu aux soupapes voir chapitre 2.	Nota: Ajustar el juego de válvulas, ver cap. 2.
83. Place on gasket.	83. Placer un joint.	83. Colocar la junta.

4

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
84. Fit cylinder head cover. Tighten bolts. Tightening specification: 8.5 Nm	84. Monter le cache-culbuteurs. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	84. Montar la tapa de culata: Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
Air intake manifold/exhaust manifold 85. Mount air intake manifold with new gaskets.	Collecteur d’admission/collecteur d’échappement 85. Monter le collecteur d’admission avec des joints neufs.	Colector de admisión/colector de escape 85. Montar el colector de admisión con juntas nuevas.
86. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	86. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	86. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
87. Mount exhaust manifold with new gaskets. Note: Apply DEUTZ S1 Never Seize paste to bolts.	87. Monter le collecteur d’échappement en utilisant des joints neufs. Nota: enduire les vis de pâte DEUTZ S1 Never Seize.	87. Montar el colector de escape con juntas nuevas. Nota: Aplicar pasta DEUTZ S1 Never Seize a los tornillos.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


84. Zylinderkopfhaube montieren. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**



Luftansaugrohr/Abgassammelrohr

85. Luftansaugrohr mit neuen Dichtungen anbauen.




86. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**





87. Abgassammelrohr mit neuen Dichtungen anbauen.

Hinweis: Schrauben mit **DEUTZ S1** Never Seize Paste einstreichen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

88. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **40 Nm**

Einspritzpumpe

89. Verschußschraube am Kurbelgehäuse heraus-schrauben.

90. Regelstange in Mittelstellung bringen.
Einstellbolzen für Regelstange in das Kurbel-
gehäuse bis Anlage einschrauben.

91. Nockenwelle drehen, bis Stößelhub des je-
weiligen Zylinders auf UT steht.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
88. Tighten bolts. Tightening specification: 40 Nm	88. Serrer les vis. Consigne de serrage: 40 Nm	88. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 40 Nm
Injection pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
89. Undo screw plug on crankcase.	89. Dévisser la vis filetée du bloc moteur.	89. Desenroscar el tapón del bloque motor.
90. Bring control rod in central position. Screw adjusting pin for control rod into crankcase as far as it will go.	90. Placer la crémaillère en position milieu. Visser la pîge de réglage de la crémaillère dans le bloc moteur jusqu'en position de butée.	90. Situar la cremallera en posición media. Enroscar el perno de ajuste de la cremallera en el bloque motor hasta que se asiente.
91. Rotate camshaft until tappet stroke of respective cylinder is at BDC.	91. Virer l'arbre à cames jusqu'à ce que le poussoir du cylindre considéré soit au PMB.	91. Girar el árbol de levas hasta que la carrera del empujador del respectivo cilindro se encuentre en PMI.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
92. Fit injection pump tappet. Note: Use flexible magnetic lifter.	92. Monter le poussoir de la pompe d'injection. Nota: utiliser un extracteur magnétique souple.	92. Montar el empujador de la bomba de inyección. Nota: Usar el elevador magnético flexible.
93. Determining compensating gasket	93. Détermination des cales de réglage	93. Determinación de la junta de compensación.
93.1 Gauge depth dimension „A“ between crankcase contact surface and spring plate contact surface of tappet.	93.1 Relever la cote „A“ entre le plan d'appui du joint et le plan d'appui de la cuvette du ressort au niveau du poussoir.	93.1 Determinar la medida de profundidad „A„ desde el asiento en el bloque motor hasta el asiento del plato de resorte en el empujador.
94. Installation dimension „X“ of injection pump B/FL 1011 F engines installation dimension „X“ = 58 mm B/FM 1011 F engines installation dimension „X“ = 59 mm Note: The installation dimension „X“ only serves for calculation of shims.	94. Cote de montage „X“ de la pompe d'injection B/FL 1011 F - cote de montage „X“ = 58 mm B/FM 1011 F - cote de montage „X“ = 59 mm Nota: la cote de montage „X“ sert uniquement au calcul des cales d'épaisseur.	94. Medida de montaje „X„ de la bomba de inyección. B/FL 1011 F valor „X“ = 58 mm B/FM 1011 F valor „X“ = 59 mm Nota: La medida de montaje „X“ sirve solamente para la determinación de las arandelas de compensación.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

92. Einspritzpumpenstößel montieren.


Hinweis: Biegsamen Magnetheber verwenden.



93. Ermittlung der Ausgleichdichtung.



93.1 Tiefenmaß „A“ von der Kurbelgehäuseauflage bis Federtellerauflage am Stößel messen.




94. Einbaumaß „X“ der Einspritzpumpe.

B/FL 1011 F Einbaumaß „X“ = **58 mm**

B/FM 1011 F Einbaumaß „X“ = **59 mm**

Hinweis: Das Einbaumaß „X“ dient nur zur Berechnung der Ausgleichscheiben .



95. Differenz zwischen Einbaumaß „X“ und Tiefenmaß „A“ ermitteln.

Beispiel: Einbaumaß „X“ = 58,00 mm
 - Tiefenmaß „A“ = 57,35 mm
 Differenz = **0,65 mm**



96. Ausgleichdichtung nach Tabelle entsprechend der Kennzeichnung auswählen.

Ermittelte Differenz	Maß der Kennzeichnung
bis 0,4 mm	9 mm
0,401 - 0,5 mm	12 mm
0,501 - 0,6 mm	15 mm
0,601 - 0,7 mm	18 mm
0,701 - 0,8 mm	21 mm
0,801 - 0,9 mm	24 mm
0,901 - 1,0 mm	27 mm

96.1 Da die Teile-Nr. und die Dichtungsdicke auf der Ausgleichdichtung nicht angegeben ist kann mit Hilfe des Werkzeuges die Dichtungsdicke nachgeprüft werden.

97. Entsprechende Ausgleichdichtung auflegen.

Hinweis: Einbaulage beachten.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español																																																
95. Determine difference between installation dimension „X“ and depth dimension „A“. Example: Installation dimension „X“ = 58.00 mm - Depth dimension „A“ = 57.35 mm Difference = 0.65 mm	95. Calculer la différence entre la valeur de montage „X“ et la cote de profondeur „A“. Exemple: valeur de montage „X“ = 58,00 mm - cote de profondeur „A“ = 57,35 mm différence = 0,65 mm	95. Determinar la diferencia entre la medida de montaje „X„ y la de profundidad „A“. Ejemplo: Medida de montaje „X“ = 58,00 mm - profundidad „A“ = 57,35 mm Diferencia = 0,65 mm																																																
96. Select compensating gasket from table according to marking. <table><tr><th>Determined difference</th><th>Marked dimension</th></tr><tr><td>up to 0.4 mm</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>0.401 - 0.5 mm</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>0.501 - 0.6 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>0.601 - 0.7 mm</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>0.701 - 0.8 mm</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>0.801 - 0.9 mm</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>0.901 - 1.0 mm</td><td>27 mm</td></tr></table>	Determined difference	Marked dimension	up to 0.4 mm	9 mm	0.401 - 0.5 mm	12 mm	0.501 - 0.6 mm	15 mm	0.601 - 0.7 mm	18 mm	0.701 - 0.8 mm	21 mm	0.801 - 0.9 mm	24 mm	0.901 - 1.0 mm	27 mm	96. Sélectionner selon la liste ci-après et conformément au repérage la cale de réglage voulue. <table><tr><th>Calcul de la différence</th><th>Cote de repérage</th></tr><tr><td>jusqu'à 0,4 mm</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>0,401 - 0,5 mm</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>0,501 - 0,6 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>0,601 - 0,7 mm</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>0,701 - 0,8 mm</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>0,801 - 0,9 mm</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>0,901 - 1,0 mm</td><td>27 mm</td></tr></table>	Calcul de la différence	Cote de repérage	jusqu'à 0,4 mm	9 mm	0,401 - 0,5 mm	12 mm	0,501 - 0,6 mm	15 mm	0,601 - 0,7 mm	18 mm	0,701 - 0,8 mm	21 mm	0,801 - 0,9 mm	24 mm	0,901 - 1,0 mm	27 mm	96. Elegir la junta de compensación según la tabla y medida de identificación. <table><tr><th>Diferencia determinada</th><th>Medida de identificación</th></tr><tr><td>jusqu'à 0,4 mm</td><td>9 mm</td></tr><tr><td>0,401 - 0,5 mm</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>0,501 - 0,6 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>0,601 - 0,7 mm</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>0,701 - 0,8 mm</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>0,801 - 0,9 mm</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>0,901 - 1,0 mm</td><td>27 mm</td></tr></table>	Diferencia determinada	Medida de identificación	jusqu'à 0,4 mm	9 mm	0,401 - 0,5 mm	12 mm	0,501 - 0,6 mm	15 mm	0,601 - 0,7 mm	18 mm	0,701 - 0,8 mm	21 mm	0,801 - 0,9 mm	24 mm	0,901 - 1,0 mm	27 mm
Determined difference	Marked dimension																																																	
up to 0.4 mm	9 mm																																																	
0.401 - 0.5 mm	12 mm																																																	
0.501 - 0.6 mm	15 mm																																																	
0.601 - 0.7 mm	18 mm																																																	
0.701 - 0.8 mm	21 mm																																																	
0.801 - 0.9 mm	24 mm																																																	
0.901 - 1.0 mm	27 mm																																																	
Calcul de la différence	Cote de repérage																																																	
jusqu'à 0,4 mm	9 mm																																																	
0,401 - 0,5 mm	12 mm																																																	
0,501 - 0,6 mm	15 mm																																																	
0,601 - 0,7 mm	18 mm																																																	
0,701 - 0,8 mm	21 mm																																																	
0,801 - 0,9 mm	24 mm																																																	
0,901 - 1,0 mm	27 mm																																																	
Diferencia determinada	Medida de identificación																																																	
jusqu'à 0,4 mm	9 mm																																																	
0,401 - 0,5 mm	12 mm																																																	
0,501 - 0,6 mm	15 mm																																																	
0,601 - 0,7 mm	18 mm																																																	
0,701 - 0,8 mm	21 mm																																																	
0,801 - 0,9 mm	24 mm																																																	
0,901 - 1,0 mm	27 mm																																																	
96.1 As the part No. and gasket thickness are not indicated on the compensating gasket the gasket thickness can be rechecked with the tool.	96.1 Comme le numéro des pièces et l'épaisseur de la cale ne sont pas indiqués sur la cale contrôler l'épaisseur à l'aide de l'outil.	96.1 Dado que el número de pieza y el espesor de la junta de compensación no están indicados en ésta, se puede comprobar el espesor con ayuda de la herramienta adecuada.																																																
97. Place on appropriate compensating gasket. Note: Watch installation position.	97. Placer la cale de réglage correspondante. Nota: veiller au sens de montage.	97. Colocar la junta de compensación que corresponda. Nota: Observar la posición de montaje.																																																

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
98. Remove blanking pin from injection pump.	98. Retirer le pion obturateur de la pompe d'injection.	98. Sacar el pasador de cierre de la bomba de inyección.
99. Before fitting injection pump, make sure that locking wire is engaged in control lever.	99. Avant de monter la pompe d'injection veiller à ce que le fil d'arrêt soit bien inséré dans le levier articulé.	99. El alambre de sujeción debe estar enclavado en la palanca de articulación antes de montar la bomba de inyección.
100. Fit injection pump in place. Then press pump down to its seat, taking care that it is accurately centered. Tighten nuts. Tightening specification: 21 Nm	100. Monter la pompe d'injection. La baisser en la centrant jusqu'en position de butée. Serrer les écrous Consigne de serrage: 21 Nm	100. Montar la bomba de inyección y presionarla céntricamente hacia abajo hasta que se asiente. Apretar las tuercas. Prescripción de apriete: 21 Nm
101. Take locking wire out.	101. Retirer le fil d'arrêt.	101. Retirar el alambre de sujeción.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

98. Verschlußstift aus der Einspritzpumpe herausnehmen.




99. Vor Montage der Einspritzpumpe ist darauf zu achten, daß der Arretierungsdraht in den Anlenkhebel eingerastet ist.



100. Einspritzpumpe montieren. Einspritzpumpe zentrisch bis Auflage hinunterdrücken. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**




101. Arretierungsdraht herausziehen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

102. Bohrung mit Verschlußstift verschließen.

103. Einstellbolzen für Regelstange entfernen.

104. Verschlußschraube mit neuem Cu-Dicht-
ring festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
102. Blank bore with pin.	102. Obturer l'alésage à l'aide du pion.	102. Cerrar el orificio mediante el pasador de cierre.
103. Remove adjusting pin for control rod.	103. Oter la pige de réglage de la crémaillère.	103. Retirar el perno de ajuste de la cremallera.
104. Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 Nm	104. Serrer vis filetée en renouvelant bague d'étanchéité en Cu. Consigne de serrage: 18 Nm	104. Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Injectors 105. Slide sealing ring over injector using some grease. 106. Insert injector. Note: Leakage fuel connection must point towards exhaust side. 107. Fit clamping pad. Note: Watch installation position of clamping pad. 108. Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm	Injecteurs 105. En l'enduisant d'un peu de graisse glisser le joint d'étanchéité sur l'injecteur. 106. Mettre en place l'injecteur. Nota: raccord conduite de récupération doit être dirigé vers la partie échappement. 107. Placer la griffe de serrage. Nota: veiller au sens de montage de la patte de serrage. 108. Serrer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm	Inyectores 105. Colocar la junta anular con un poco de grasa sobre el inyector. 106. Introducir el inyector. Nota: El empalme de combustible sobrante debe indicar hacia el lado de escape. 107. Colocar la garra de sujeción. Nota: Observar la posición de montaje de la garra. 108. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Einspritzventile

105. Dichtring mit etwas Fett auf das Einspritzventil aufschieben.



106. Einspritzventil einsetzen.

Hinweis: Leckölanschluß muß zur Abgasseite weisen.



107. Spannpratze aufsetzen.

Hinweis: Einbaulage der Spannpratze beachten.




108. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kühlgebläse

109. Ladestromleitung an Anschluß B+ montieren. Mutter festdrehen. Gummimuffe anbauen.

Anziehvorschrift: **5 Nm**

110. Kühlgebläse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**

111. Ladestromleitung verschellen.

Kraftstoffleitung / Einspritzleitungen

112. Profilgummi auf Spannstifte aufschieben

Demontage und Montage, Motor komplett
assembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Blower 109. Fit charging current line to connection B+. Tighten nut. Fit rubber sleeve. Tightening specification: 5 Nm 110. Mount blower. Tighten bolts. Tightening specification: 22 Nm 111. Secure charging current line with clips.	Turbine de refroidissement 109. Monter conduite de courant de charge au branchement B+. Serrer écrou et monter manchon en caoutchouc. Consigne de serrage: 5 Nm 110. Monter turbine de refroidissement. Serrer les vis. Consigne de serrage: 22 Nm 111. Fixer conduite de courant de charge à l'aide d'un collier.	Ventilador de refrigeración 109. Acoplar el cable de corriente de carga a la conexión B+. Apretar la tuerca. Montar el manguito de goma. Prescripción de apriete: 5 Nm 110. Montar el ventilador de refrigeración. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 22 Nm 111. Fijar el cable de corriente de carga mediante abrazaderas.
Fuel line/injection lines 112. Slide on rubber profile on dowel pins.	Conduite d'alimentation/conduites de refoulement 112. Insérer caoutchouc profilé sur goupilles de serrage.	Tubería de combustible/tuberías de inycción 112. Colocar el perfil de goma sobre los pasadores de sujeción.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
113. Mount fuel line with new Cu seals. Tighten banjo bolts. Tightening specification: 29 ± 2 Nm	113. Monter conduite avec joints d'étanchéité neufs en Cu. Serrer les vis creuses. Consigne de serrage: 29 ± 2 Nm	113. Montar la tubería de combustible con juntas anulares nuevas de cobre. Apretar los tornillos racores. Prescripción de apriete: 29 ± 2 Nm
114. Mount injection lines and tighten. Tightening specification: 22 + 2 Nm	114. Monter et serrer conduites de refoulement. Consigne de serrage: 22 + 2 Nm	114. Montar las tuberías de inyección y apretar. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm
115. Mount new leakage fuel line. Note: The leakage fuel line must always be renewed.	115. Monter une tubulure de retour des fuites neuve. Nota: toujours remplacer la tubulure de retour de fuites.	115. Montar una tubería de combustible sobrante nueva. Nota: La tubería de combustible sobrante deberá ser sustituida, en todos los casos, por otra nueva.
115.1 Fasten overflow line to fuel line using Cobra clamp pliers. Note: Use Cobra clamp pliers.	115.1 Utiliser la pince Cobra pour fixer le conduit de trop-plein sur la conduite d'alimentation de combustible. Nota: utiliser la pince de serrage Cobra.	115.1 Sujetar la tubería de rebose a la de combustible por medio de una abrazadera Cobra. Nota: Utilizar las tenzas Cobra.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


113. Kraftstoffleitung mit neuen Cu-Dichtringen anbauen. Hohlschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **29 ± 2 Nm**




114. Einspritzleitungen anbauen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**




115. Neue Leckölleitung anbauen.

Hinweis: Die Leckölleitung ist grundsätzlich zu erneuern.




- 115.1 Überströmleitung an Kraftstoffleitung mit Cobraklemme befestigen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kraftstoffförderpumpe / Kraftstofffilter

116. Neuen Runddichtring auflegen.

117. Nockenwellenexenter für Kraftstoffförderpumpe auf UT stellen.

118. Kraftstoffförderpumpe anbauen. Schrauben wechselseitig bis zur Anlage einschrauben.

119. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Fuel feed pump/fuel filter	Pompe d'alimentation/filtre à combustible	Bomba de alimentación de combustible/filtro de combustible
116. Position new O-seal.	116. Placer un joint torique neuf.	116. Colocar un anillo tórico nuevo.
117. Set camshaft eccentric for fuel feed pump to BDC.	117. Régler excentrique de l'arbre à cames pour pompe d'alimentation sur PMB.	117. Poner la excéntrica del árbol de levas para la bomba de alimentación de combustible en PMI.
118. Mount fuel feed pump. Screw in bolts alternately as far as they will go.	118. Monter pompe d'alimentation. Visser alternativement les vis jusqu'en position de butée.	118. Montar la bomba de alimentación de combustible. Enroscar alternando los tornillos hasta que se asienten.
119. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	119. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	119. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
120. Screw in plug for oil filler neck.	120. Visser bouchon obturateur de jauge d’huile.	120. Enroscar la tapa de cierre en la boca de llenado de aceite.
121. Fit fuel filter bracket. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	121. Monter console de filtre à combustible. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	121. Montar la consola para el filtro de combustible. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
122. Lightly oil fuel filter gasket. Secure fuel filter cartridge fingertight.	122. Huiler légèrement joint de filtre à combustible. Serrer à la main cartouche de filtre à combustible.	122. Untar con un poco de aceite la junta del filtro de combustible. Apretar a mano el cartucho del filtro de combustible.
123. Mount fuel lines. Note: Use Cobra clamp pliers.	123. Monter conduites d’alimentation. Nota: utiliser pince à ressorts Cobra pour tuyaux.	123. Montar las tuberías de combustible. Nota: Usar los alicates Cobra para abrazaderas.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

120. Verschlußdeckel für Öleinfüllung einschrauben.



121. Kraftstofffilterkonsole anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



122. Kraftstofffilterdichtung leicht einölen. Kraftstofffilterpatrone handfest andrehen.




123. Kraftstoffleitungen anbauen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

124. Ölfilterdichtung leicht einölen. Filterpatrone handfest andrehen.

Luftführung / Ölkühler

125. Luftführung anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

126. Steckstücke auf sichtbare Beschädigungen prüfen.

127. Steckstücke bis Anlage eindrücken.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
124. Lightly oil oil filter gasket. Secure oil filter cartridge fingertight.	124 Huiler légèrement joint de filtre à huile. Bien serrer à la main cartouche du filtre.	124. Untar con un poco de aceite la junta del filtro de aceite. Apretar a mano el cartucho filtrante.
Air ducting/oil cooler	Gaine de guidage d'air/radiateur à huile	Conducción de aire/refrigerador de aceite
125. Mount air ducting. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	125. Monter le guidage d'air. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	125. Montar la conducción de aire. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
126. Inspect plug-in elements for visual damage.	126. Vérifier que les pièces insérées ne présentent pas de dommages visibles.	126. Examinar las piezas de enchufe en cuanto a daños visibles.
127. Press in plug-in elements as far as they will go.	127. Enfoncer les pièces insérées jusqu'en position de butée.	127. Introducir a presión, hasta el tope, las piezas de enchufe.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
With B/FM engines: 127.1 Fit new O-seals to oil cooler connections to that spot facing points towards crankcase. See illustration. Fit oil cooler connections. Tighten bolts. Tightening specification: 13 Nm 128. Position oil cooler. 129. Fit stay plate. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm 130. Tighten oil cooler fastening bolts. Tightening specification. 21 Nm	Moteurs B/FM 127.1 Monter joints neufs sur les raccords du radiateur à huile de manière à ce que le chanfrein soit orienté vers le bloc moteur. Voir figure en coupe. Monter les raccords du radiateur. Serrer les vis. Consigne de serrage: 13 Nm 128. Placer le radiateur. 129. Monter tôle verticale et serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm 130. Serrer les vis de fixation du radiateur. Consigne de serrage: 21 Nm	En los motores B/FM: 127.1 Colocar las juntas anulares nuevas sobre los racores del refrigerador de aceite, de modo que el rebaje indique hacia el bloque motor. Ver el detalle. Montar los racores para el refrigerador de aceite. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 13 Nm 128. Colocar el refrigerador de aceite en su sitio. 129. Montar la chapa vertical. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm 130. Apretar los tornillos que fijan el refrigerador de aceite. Prescripción de apriete: 21 Nm


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Bei B/FM - Motoren.

127.1 Neue Dichtringe so auf die Ölkühleranschlüsse montieren, daß die Ansenkung zum Kurbelgehäuse weist. Siehe Bildauschnitt.
 Ölkühleranschlüsse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **13 Nm**



128. Ölkühler aufsetzen.



129. Standblech anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**






130. Ölkühlerbefestigungsschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

131. Luftführungshaube anbauen. Schrauben festdrehen.

132. Aufstellfüße / Halter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:
Vorspannwert **106 Nm**
Nachspannwinkel **30°**

133. Konsole für Starter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **75 ± 7 Nm**

Hinweis: Auf vorhandensein der Zentrierhülsen achten.

134. Falls vorhanden, Anschlußgehäuse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:
Schrauben M 12 **106 Nm**
Schrauben M 14 **180 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
131. Mount air cowling. Tighten bolts.	131. Monter hotte de guidage d'air. Serrer les vis.	131. Montar la manga guía de aire. Apretar los tornillos.
132. Fit mounting feet/retainer. Tighten bolts.	132. Monter pieds de fixation / support. Serrer les vis.	132. Montar las patas de colocación / los soportes. Apretar los tornillos.
Tightening specification: Initial tightening torque 106 Nm Tightening angle 30°	Consigne de serrage: Valeur de préserrage 106 Nm Serrage à l'angle 30°	Prescripción de apriete: Apriete inicial 106 Nm Angulo de reapriete 30°
133. Mount starter bracket. Tighten bolts.	133. Monter console du démarreur. Serrer les vis.	133. Montar la consola para el arrancador. Apretar los tornillos.
Tightening specification: 75 ± 7 Nm	Consigne de serrage: 75 ± 7 Nm	Prescripción de apriete: 75 ± 7 Nm
Note: Make sure that centering sleeves are installed.	Nota: veiller à la présence des douilles de centrage.	Nota: Prestar atención a que existan los casquillos de centrage.
134. Mount adapter housing, if any. Tighten bolts.	134. Monter carter d'adaptation si le moteur en a un. Serrer les vis.	134. Si existe, montar el cárter de adaptación. Apretar los tornillos.
Tightening specification: bolts M 12 106 Nm bolts M 14 180 Nm	Consigne de serrage: Vis M 12 106 Nm Vis M 14 180 Nm	Prescripción de apriete: tornillos M 12 106 Nm tornillos M 14 180 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
135. Position flywheel, using a self-made pilot bar. Note: Use new bolts.	135. Mettre en place le volant moteur en utilisant un mandrin de guidage de fabrication locale. Nota: utiliser des vis neuves.	135. Montar el volante, utilizando un mandril de guía de confección propia. Nota: Usar tornillos nuevos.
136. Retain flywheel. Tighten bolts. Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm Tightening angle 60° Tightening angle 30°	136. Maintenir le volant moteur et serrer les vis. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 30 Nm Serrage à l'angle: 60° Serrage à l'angle: 30°	136. Retener el volante. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: Apriete inicial: 30 Nm Angulo de reapriete: 60° Angulo de reapriete: 30°
Hydraulic pump bracket 137. Insert new O-seals.	Console de pompe hydraulique 137. Placer des joints toriques neufs.	Soporte de la bomba hidráulica 137. Introducir anillos tóricos nuevos.
138. Mount hydraulic pump bracket. Start fastening bolts.	138. Monter console de pompe hydraulique. Serrer légèrement vis de fixation.	138. Montar el soporte de la bomba hidráulica. Apretar ligeramente los tornillos de fijación.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

135. Schwungrad unter Verwendung eines selbstgefertigten Führungsdornes aufsetzen.

Hinweis: Neue Schrauben verwenden.



136. Schwungrad gegenhalten. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert:

30 Nm

Nachspannwinkel:

60°


Nachspannwinkel:

30°



Hydraulikpumpenkonsole

137. Neue Runddichtringe einsetzen.






138. Hydraulikpumpenkonsole anbauen. Befestigungsschrauben leicht andrehen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

139. Zahnriemen aufsetzen.

Auf dem Kurbelwellenzahnrad bis gegen den hinteren Führungsbord und auf dem Hydraulikpumpenzahnrad mit ca. 4 mm Rückstand zur Vorderkante.

140. Spannvorrichtung ansetzen.

141. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen.

142. Zahnriemen über die Spannvorrichtung vorspannen, so daß ein Skalenwert von **10,5 bis 11,5** erreicht wird. Spannungs-Meßgerät entfernen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
139. Position toothed belt. On crankshaft gear as far as rear guide plate and on hydraulic pump gear with approx. 4 mm distance from front edge.	139. Mettre en place la courroie crantée. Sur le pignon du vilebrequin jusqu'au bord de guidage arrière et sur le pignon de la pompe hydraulique retrait d'environ 4 mm par rapport à l'arête avant.	139. Colocar la correa dentada. Sobre la rueda dentada del cigüeñal hasta contra el borde trasero de guía y sobre la rueda dentada de la bomba hidráulica con un retroceso de aprox. 4 mm con respecto al canto delantero.
140. Position tensioning device.	140. Mettre en place le dispositif tendeur.	140. Colocar el tensor.
141. Position toothed belt tension gauge.	141. Mettre en place l'appareil de vérification de la tension de la courroie crantée.	141. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas.
142. Tension toothed belt with tensioning device so as to attain a scale reading between 10.5 and 11.5 . Remove tension gauge.	142. Avec le dispositif tendeur tendre la courroie crantée jusqu'à obtention sur l'échelle d'une valeur de 10,5 à 11,5 . Enlever l'appareil de vérification de la tension.	142. Pretensar la correa dentada mediante el tensor hasta que se alcance un valor de 10,5 a 11,5 en la escala. Retirar el verificador de tensión.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
143. Tighten fastening bolts of bracket. Tightening specification: 57 Nm	143. Serrer les vis de fixation de la console. Consigne de serrage: 57 Nm	143. Apretar los tornillos de fijación del soporte. Prescripción de apriete: 57 Nm
144. Remove tensioning device. Turn crankshaft one revolution in direction of engine rotation.	144. Oter le dispositif tendeur. Virer le vilebrequin d'un tour dans le sens de rotation du moteur.	144. Quitar el tensor. Darle al cigüeñal 1 vuelta en el sentido de giro normal del motor.
145. Position toothed belt tension gauge. Gauge belt tension. Specified scale reading: 10 to 12	145. Placer l'appareil de vérification de la tension de courroie crantée. Mesurer la tension. Valeur de consigne sur l'échelle 10 à 12	145. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Medir la tensión de la correa. Valor prescrito: valor de escala 10 a 12
146. If the specified scale reading is not attained, repeat procedure.	146. Si la valeur de consigne indiquée sur l'échelle graduée n'est pas atteinte, répéter le réglage.	146. Al no alcanzarse el valor de escala exigida, hay que repetir la operación de ajuste.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

143. Befestigungsschrauben der Konsole festdrehen.

Anziehvorschrift: **57 Nm**



144. Spannvorrichtung entfernen.
Kurbelwelle **1** Umdrehung in Motordrehrichtung drehen.



145. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen. Riemen Spannung messen.

Sollwert: Skalenwert **10 bis 12**





146. Wenn der geforderte Skalenwert nicht erreicht wird, ist die Einstellung zu wiederholen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Hydraulikpumpe

147. Zahnwelle mit Graphitfett bestreichen.
Kupplungshülse aufschieben.

148. Befestigungsschrauben mit Scheiben einsetzen. Vorstehmaß der Schrauben messen.

Hinweis: Das max. Vorstehmaß von **15 mm** darf nicht überschritten werden.

149. Zahnwelle der Hydraulikpumpenkonsole mit Graphitfett bestreichen. Hydraulikpumpe anbauen.

150. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **57 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
assembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Hydraulic pump 147. Apply graphite grease to toothed shaft. Slide on coupling sleeve. 148. Insert fastening bolts together with washers. Measure bolt projection. Note: The max. projection of 15 mm must not be exceeded. 149. Apply graphite grease to toothed shaft of hydraulic pump bracket. Mount hydraulic pump. 150. Tighten bolts. Tightening specification: 57 Nm	Pompe hydraulique 147. Enduire arbre-pignon de graisse au graphite. Insérer douille d'accouplement. 148. Placer les vis de fixation avec les rondelles. Mesurer la cote de dépassement des vis. Nota: la cote de dépassement maxi ne doit pas dépasser 15 mm. 149. Enduite l'arbre-pignon de la console de la pompe hydraulique de graisse au graphite puis monter la pompe hydraulique. 150. Serrer les vis. Consigne de serrage: 57 Nm	Bomba hidráulica 147. Aplicar grasa grafitada al eje dentado. Colocar sobre el eje el manguito de acoplamiento. 148. Meter los tornillos de fijación con sus arandelas. Medir la medida que sobresalen. Nota: Esta medida no debe ser superior a 15 mm. 149. Aplicar grasa grafitada al eje dentado del soporte de la bomba hidráulica. Montar la bomba hidráulica. 150. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 57 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
151. Position intermediate disc with flattened side facing the engine.	151. Placer la rondelle intermédiaire en orientant le côté plat vers le moteur.	151. Colocar la arandela intermedia con la cara aplanada indicando hacia el motor.
152. Mount toothed belt guard.	152. Monter le carter cache-courroie.	152. Montar la cubierta protectora de correas dentadas.
153. Tighten bolts. Tightening specification: 8.5 Nm	153. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	153. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
154. Fit V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 42 ± 4 Nm	154. Monter la courroie à gorge et serrer les vis. Consigne de serrage: 42 ± 4 Nm	154. Montar la polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 42 ± 4 Nm


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

151. Zwischenscheibe mit der abgeflachten Seite zum Motor weisend aufsetzen.




152. Zahnriemenschutzgehäuse anbauen.



153. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**





154. Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **42 ± 4 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

155. Keilriemenspannrolle anbauen.

Hinweis: Schrauben leicht festdrehen.

156. Keilriemen auflegen.

157. Keilriemen spannen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**

158. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.

Erstmontage: **400 ± 20 N**

Kontrollwert nach

15 Minuten Lauf unter Last: **300 ± 20 N**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
155. Fit V-belt idler pulley.	155. Monter galet tendeur de courroie.	155. Montar la polea tensora de la correa trapezoidal.
Note: Start bolts.	Nota: serrer légèrement les vis.	Nota: Apretar ligeramente los tornillos.
156. Position V-belt.	156. Placer la courroie.	156. Colocar la correa trapezoidal.
157. Tension V-belt. Tighten bolts.	157. Tendre la courroie et serrer les vis.	157. Tensar la correa trapezoidal. Apretar los tornillos.
Tightening specification: 45 Nm	Consigne de serrage: 45 Nm	Prescripción de apriete: 45 Nm
158. Check V-belt tension with tension gauge.	158. A l'aide de l'appareil de mesure vérifier la tension de courroie.	158. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal utilizando el verificador de tensión correspondiente.
Initial assembly: 400 ± 20 N Check value after 15 min. operation under load: 300 ± 20 N	Premier montage: 400 ± 20 N Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 300 ± 20 N	Primer montaje: 400 ± 20 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga: 300 ± 20 N

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Air compressor 159. Insert new O-seal using some grease. 160. Position air compressor and press down as far as it will go in direction of arrow. 161. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm 162. Mount lube oil pipe together with new Cu seals. Tighten bolts. Tightening specification: 18 Nm	Compresseur d'air 159. Placer un joint torique neuf avec un peu de graisse. 160. Monter le compresseur et enfoncer jusqu'en position d'appui dans le sens de la flèche. 161. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm 162. Monter tuyauterie d'huile avec des bagues en Cu neuves. Serrer les vis. Consigne de serrage: 18 Nm	Compresor de aire 159. Colocar el anillo tórico nuevo con un poco de grasa. 160. Montar el compresor de aire y presionarlo en dirección de la flecha hasta que se asiente. 161. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm 162. Montar la tubería de aceite lubricante con anillos nuevos de cobre. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 18 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

Luftpresser

159. Neuen Runddichtring mit etwas Fett einsetzen.



160. Luftpresser aufbauen und in Pfeilrichtung auf Anlage drücken.



161. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**





162. Schmierölleitung mit neuen Cu-Ringen anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch	
163. Schlauchkrümmer	anbauen. Schlauchschellen festdrehen.
164. Herausgenommene	Ausgleichscheiben beilegen.
165. Keilriemen und äußere Keilriemenscheibe	montieren.
166. Falls vorhanden, restliche Ausgleichscheiben	aufsetzen. Schrauben einschrauben.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
163. Fit hose elbow. Secure hose clips.	163. Monter tubulure flexible et serrer colliers de fixation.	163. Montar el codo de manguera. Apretar las abrazaderas de manguera.
164. Place back removed shims.	164. Intercaler cales de compensation retirées.	164. Colocar las arandelas de compensación que se haya desmontado.
165. Fit V-belt and outer V-belt pulley.	165. Monter courroie trapézoïdale et poulie à gorge extérieure.	165. Colocar la correa trapezoidal y la polea exterior.
166. Position remaining shims, if provided. Screw in bolts.	166. Placer le cas échéant les cales de compensation restantes. Serrer les vis.	166. Si existen, colocar las arandelas de compensación restantes. Enroscar los tornillos.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensablado conjunto de motor


English	Français	Español
167. Tighten bolts while continuously turning the engine. Tightening specification: 19 Nm	167. Serrer les vis tout en virant constamment le moteur. Consigne de serrage: 19 Nm	167. Girando constantemente el cigüeñal, apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 19 Nm
168. Check V-belt tension. If specified scale reading is not attained, repeat procedure. V-belt tension: Initial assembly: 500 + 50 N Check value after 15 min. operation under load 410 + 50 N	168. Vérifier la tension de courroie. Si la valeur de consigne n'est pas atteinte, répéter l'opération de tension. Tension de courroie: première monte 500 + 50 N Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 410 + 50 N	168. Verificar la tensión de la correa trapezoidal. Al no alcanzarse el valor prescrito, es necesario repetir la operación de tensado. Tensión de correa trapezoidal: Primer montaje: 500 + 50 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga: 410 + 50 N
Note: Turn engine by 180°.	Nota: virer le moteur de 180°.	Nota: Girar el motor 180°.
Oil suction pipe	Tube d'aspiration d'huile	Tubo de aspiración de aceite
169. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to sealing surface of oil suction pipe. Note: Make sure that no sealing compound penetrates into the oil suction pipe.	169. Enduire de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67 le plan de joint du tube d'aspiration d'huile. Nota: veiller à ce que le produit d'étanchéité ne coule pas dans le tube d'aspiration.	169. Aplicar sellante DEUTZ DW 67 a la superficie de cierre del tubo de aspiración de aceite. Nota: No debe llegar ningún sellante al interior del tubo de aspiración de aceite.
170. Mount oil suction pipe. Tighten bolts. Tightening specification: 22 Nm	170. Monter le tube d'aspiration. Serrer les vis. Consigne de serrage: 22 Nm	170. Montar el tubo de aspiración de aceite. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 22 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

167. Schrauben unter ständigem Durchdrehen des Motors festdrehen.


Anziehvorschrift: **19 Nm**



168. Keilriemenspannung prüfen.
Wenn der Sollwert nicht erreicht wird, Spannungsvorgang wiederholen.

Keilriemenspannung:
Erstmontage: **500 + 50 N**
Kontrollwert nach
15 Minuten Lauf unter Last: **410 + 50 N**

Hinweis: Motor um 180° drehen.



Ölansaugrohr

169. Dichfläche des Ölansaugrohrs mit Dichtmittel DEUTZ **DW 67** bestreichen.

Hinweis: Darauf achten, daß kein Dichtmittel in das Ölansaugrohr fließt.






170. Ölansaugrohr anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

171. Dichfläche der Ölwanne mit Dichtmittel DEUTZ **DW 47** bestreichen. Ölwanne anbauen. Eckschrauben „X“ jeweils mit **0,5 Nm** vorspannen. Alle Schrauben nach Anziehreihenfolge, siehe Skizzen, festdrehen.

171.1 4-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne
Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**

Gußölwanne
Schrauben M 8 x 30 mm -10.9 **31 Nm**
Schrauben M 8 x 55 mm -10.9 **21 Nm**

171.2 4-Zylinder

Anziehvorschrift:

Gußölwanne
Schrauben M 8 x 30 mm -8.8 **21 Nm**
Schrauben M 8 x 55 mm -10.9 **21 Nm**
Zylinderkopfschrauben **180 Nm**

171.3 3-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne
Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
171. Apply sealing compound DEUTZ DW 47 to sealing surface of oil pan. Mount oil pan. Initially tighten corner bolts „X“ with 0.5 Nm each. Tighten all bolts according to tightening order, see sketches below.	171. Enduire le plan d'appui du carter d'huile de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 47 . Monter le carter d'huile. Préserrer les vis „X“ situées dans le coins d'une valeur respective correspondant à 0,5 Nm . Ensuite bloquer toutes les vis selon les préconisations de serrage, voir croquis.	171. Aplicar sellante DEUTZ DW 47 a la superficie de cierre del cárter de aceite. Montar el cárter de aceite. Apretar cada uno de los tornillos de esquina con un par previo de 0,5 Nm . Apretar todos los tornillos según el orden de sucesión correspondiente, ver los croquis.
171.1 4-Cylinder	171.1 4 cylindres	171.1 4 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Sheet metal oil pan	Carter d'huile en tôle	Cárter de aceite, de chapa
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm
Cast oil pan	Carter d'huile en fonte	Cárter de aceite, de fundición
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 30 mm -10.9 31 Nm	M 8 x 30 mm -10.9 31 Nm	M 8 x 30 mm -10.9 31 Nm
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm	M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm	M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm
171.2 4-Cylinder	171.2 4 cylindres	171.2 4 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Cast oil pan	Carter d'huile en fonte	Cárter de aceite, de fundición
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 30 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 30 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 30 mm -8.8 21 Nm
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm	M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm	M 8 x 55 mm -10.9 21 Nm
Cylinder head bolts 180 Nm	Vis de culasse 180 Nm	Tornillos de culata 180 Nm
171.3 3-Cylinder	171.3 3 cylindres	171.3 3 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Sheet metal oil pan	Carter d'huile en tôle	Cárter de aceite, de chapa
Bolts	Vis	Tornillos
M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
174.4 2-Cylinder Tightening specification: Sheet metal oil pan Bolts M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	171.4 2 cylindres Consigne de serrage: Carter d’huile en tôle Vis M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	171.4 2 cilindros Prescripción de apriete: Cárter de aceite, de chapa Tornillos M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm
172. Screw oil drain plug back in with new Cu seal and tighten. Tightening specification: 55 ± 5 Nm	172. Placer bouchon de vidange d’huile neuf avec une bague d’étanchéité neuve en Cu et bloquer. Consigne de serrage: 55 ± 5 Nm	172. Enroscar el tornillo de salida de aceite provisto de una junta anular nueva de cobre y apretarlo. Prescripción de apriete: 55 ± 5 Nm
173. If adapther housing is provided, mount cover plate. Tighten bolts. Tightening specification: 9 Nm Note: Turn engine by 180°.	173. En présence d’un carter d’adaptation, monter tôle de recouvrement. Serrer les vis. Consigne de serrage: 9 Nm Nota: virer le moteur de 180°.	173. Si existe un cárter de adaptación, montar la chapa de recubrimiento. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9 Nm Nota: Girar el motor 180°.
174. Fit new O-seal.	174. Insérer un joint torique neuf.	174. Colocar un anillo tórico nuevo.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

171.4 2-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne

Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**



172. Ölablaßschraube mit neuem Cu-Dichtring einschrauben und festdrehen.


Anziehvorschrift: **55 ± 5 Nm**



173. Falls Anschlußgehäuse, Abdeckblech anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9 Nm**

Hinweis: Motor um 180° drehen.





174. Neuen Runddichtring aufziehen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

175. Ölmeßstab bis Anschlag eindrücken.

176. Aufstellfuß anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **200 Nm**

Hinweis: Motor vom Montagebock und Aufspannhalter abbauen.

177. Starter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **43,5 Nm**

178. Ladestromleitung an Starter anbauen und verschellen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
175. Press in oil dipstick as far as it will go.	175. Enfoncer jauge d'huile jusqu'en position de butée.	175. Introducir hasta el tope la varilla de medición del nivel de aceite.
176. Fit mounting foot. Tighten bolts. Tightening specification: 200 Nm	176. Monter pied de fixation puis serrer les vis. Consigne de serrage: 200 Nm	176. Montar la pata de colocación. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 200 Nm
Note: Remove engine from assembly stand and angled clamping plate.	Nota: monter moteur sur le chevalet de montage et déposer le dispositif d'ablocage.	Nota: Desmontar el motor del caballete de montaje y soporte de fijación.
177. Mount starter. Tighten bolts. Tightening specification: 43.5 Nm	177. Déposer le démarreur et serrer les vis. Consigne de serrage: 43,5 Nm	177. Montar el arrancador. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 43,5 Nm
178. Fit charging current line to starter and secure with clips.	178. Monter la conduite de courant de charge sur le démarreur et fixer à l'aide d'un collier.	178. Unir el cable de corriente de carga al arrancador y fijarlo mediante abrazaderas.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
179. Fit mounting foot. Tighten bolts. Tightening specification: 200 Nm	179. Monter pied de fixation et serrer les vis. Consigne de serrage: 200 Nm	179. Montar la pata de colocación. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 200 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

179. Aufstellfuß anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **200 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Renewing shaft seals on complete engine Special tools required: Puller for shaft seals _____ 142 710 Assembly tool front _____ 142 850 Assembly tool front _____ 142 050 Assembly tool rear _____ 142 860 - Cover flywheel end - Flywheel has been removed. 1. Press angle hook into shaft seal. 2. Lever shaft seal out of cover using puller. 3. Fit shaft seal with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards crankshaft.	Remplacement des joints d'arbre sur moteur complet Outils spécial Extracteur de joints d'arbre __ 142 710 Dispositif de montage AV __ 142 850 Dispositif de montage AV __ 142 050 Dispositif de montage AR __ 142 860 - Couvercle côté volant - Le volant moteur a été déposé. 1. Insérer le crochet d'extraction dans le joint d'arbre. 2. Oter le joint d'arbre du couvercle avec le dispositif d'extraction. 3. Monter le joint d'arbre non huilé avec le dispositif à emmancher. La lèvre d'étanchéité doit être dirigée vers le vilebrequin.	Sustitución de los retenes en el motor completo Herramientas especiales: Extractor de retenes _____ 142 710 Dispositivo de montaje delantero _____ 142 850 Dispositivo de montaje delantero _____ 142 050 Dispositivo de montaje trasero _____ 142 860 - Tapa, lado de volante - El volante está desmontado. 1. Introducir a presión el gancho extractor en el retén. 2. Haciendo palanca con el extractor, desmontar el retén de la tapa. 3. Montar sin aceitar el retén con ayuda del dispositivo de montaje. El labio obturante debe indicar hacia el cigüeñal.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Austausch der Wellendichtringe am kompletten Motor


Spezialwerkzeug

Ausziehvorrichtung für Wellendichtringe _____	142 710
Montagevorrichtung vorn _____	142 850
Montagevorrichtung vorn _____	142 050
Montagevorrichtung hinten _____	142 860

- Deckel Schwungradseite -

Schwungrad ist abgebaut

1. Abziehhaken in den Wellendichtring eindrücken.



2. Wellendichtring mit Ausziehvorrichtung aus dem Deckel hebeln.





3. Wellendichtring ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Kurbelwelle.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

-Vorderer Deckel-

Zahnriemenschutzgehäuse, Nockenwellen- und Kurbelwellenzahnrad sind abgebaut.

1. Abziehhaken in den Wellendichtring
-Nockenwelle-

-Kurbelwelle eindrücken-

2. Wellendichtring für Nockenwelle-

-und Kurbelwelle mit Ausziehvorrichtung aushebeln.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
- Front cover - Toothed belt guard/camshaft and crankshaft gears have been removed. 1. Press angle hook into seal of - camshaft - - crankshaft -. 2. Lever out shaft seal for camshaft - and crankshaft using puller.	- Couvercle avant - Le carter protège courroie crantée ainsi que les carters de l'arbre à cames et du vilebrequin ont été déposés. 1. Enfoncer le crochet d'extraction dans le joint de l'arbre à cames - dans le joint du vilebrequin - 2. Décoller le joint de l'arbre à cames - et du vilebrequin avec le dispositif d'extraction.	- Tapa delantera - El cárter protector de correas dentadas así como las ruedas dentadas en el árbol de levas y en el cigüeñal están desmontados. 1. Introducir a presión el gancho extractor en el retén para - árbol de levas - - cigüeñal - 2. Haciendo palanca con el extractor, desmontar el retén para el árbol de levas - - y para el cigüeñal.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
3. Fit seal for camshaft with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards camshaft.	3. Monter avec le dispositif de montage, sans l'huiler, le joint d'arbre à cames. La lèvre d'étanchéité est dirigée vers l'arbre à cames.	3. Montar sin aceitar el retén del árbol de levas, utilizando el dispositivo de montaje. El labio de obturación indica hacia el árbol de levas.
4. Fit seal for crankshaft with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards crankshaft.	4. Monter avec le dispositif de montage, sans l'huiler, le joint du vilebrequin. La lèvre d'étanchéité est dirigée vers le vilebrequin.	4. Montar sin aceitar el retén para el cigüeñal, utilizando el dispositivo de montaje. El labo de obturación indica hacia el cigüeñal.
Note: After having fitted shaft seals basic setting of „camshaft relative to crankshaft“ has to be carried out. (See page 4.00.27)	Nota: après montage des joints d'arbre procéder à nouveau au réglage de base de „l'arbre à cames par rapport au vilebrequin“. (Voir page 4.00.27)	Nota: Una vez montados los retenes es preciso efectuar el ajuste básico „árbol de levas con respecto al cigüeñal“. (Ver pág. 4.00.27)

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

3. Wellendichtring für Nockenwelle ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Nockenwelle.



4. Wellendichtring für Kurbelwelle ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Kurbelwelle.

Hinweis: Nach der Montage der Wellendichtringe ist die Grundeinstellung „Nockenwelle zur Kurbelwelle“ durchzuführen.
(siehe Seite 4.00.27)



Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Removing and refitting exhaust turbocharger 1. Take down oil return pipe. 2. Take down lube oil pipe. 3. Release spring band clips and push upwards. Note: Replace damaged rubber sleeve. 4. Remove turbocharger. Note: Replace turbocharger if damaged.	Dépose et repose du turbocompresseur d'échappement 1. Déposer la conduite de retour d'huile. 2. Déposer la tuyauterie d'huile. 3. Desserrer les colliers en feuillard et les pousser vers le haut. Nota: remplacer manchon en caoutchouc défectueux. 4. Déposer turbocompresseur d'échappement. Nota: remplacer tout turbocompresseur défectueux.	Desmontaje y montaje del turbocompresor 1. Desmontar el tubo de retorno de aceite. 2. Desmontar la tubería de aceite lubricante. 3. Soltar las abrazaderas de fleje de acero y correrlas hacia arriba. Nota: Sustituir el manguito de goma defectuoso. 4. Desmontar el turbocompresor. Nota: Sustituir el turbocompresor defectuoso.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

Abgasturbolader ab- und anbauen

1. Ölrücklaufrohr abbauen.



2. Schmierölleitung abbauen.



3. Federbandschellen lösen und nach oben schieben.

Hinweis: Schadhafte Gummimuffe austauschen.







4. Abgasturbolader abbauen.

Hinweis: Schadhafte Abgasturbolader austauschen.



Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Glühwendelkerze ausbauen.
6. Ladeluftkrümmer abbauen.
7. Ladeluftkrümmer mit neuer Dichtung anbauen. Schrauben festdrehen.
- Anziehvorschrift: **21 Nm**
8. Glühwendelkerze anbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
5. Remove glow-plug filament.	5. Déposer la bougie à filament boudiné.	5. Desmontar la bujía de filamento incandescente.
6. Remove charge air elbow.	6. Déposer la tubulure d'air de suralimentation.	6. Desmontar el codo de aire de sobrealimentación.
7. Mount charge air elbow with new seal. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	7. Monter tubulure d'air de suralimentation avec joint neuf. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	7. Montar el codo de aire de sobrealimentación con una junta nueva. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
8. Fit glow-plug filament.	8. Reposer la bougie à filament boudiné.	8. Montar la bujía de filamento incandescente.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
9. Tighten glow-plug filament. Tightening specification: 60 Nm	9. Serrer la bougie à filament boudiné. Consigne de serrage: 60 Nm	9. Apretar la bujía de filamento incandescente. Prescripción de apriete: 60 Nm
10. Position rubber sleeve and push spring band clips upwards.	10. Placer manchon en caoutchouc et pousser vers le haut les colliers en feuillard.	10. Colocar el manguito de goma y correr hacia arriba las abrazaderas.
11. Mount turbocharger together with new gasket. Note: Apply Never Seize paste DEUTZ S1 to studs.	11. Monter turbocompresseur d'échappement avec joint neuf. Nota: enduire les goujons de pâte Never Seize DEUTZ S1.	11. Montar el turbocompresor provisto de una junta nueva. Nota: Aplicar pasta Never Seize DEUTZ S1 a los espárragos.
12. Tighten nuts. Tightening specification: 29 Nm	12. Serrer les écrous. Consigne de serrage: 29 Nm	12. Apretar las tuercas. Prescripción de apriete: 29 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

9. Glühwendelkerze festdrehen.

Anziehvorschrift: **60 Nm**



10. Gummimuffe aufsetzen und Federband-schellen nach oben schieben.



11. Abgasturbolader mit neuer Dichtung an-bauen.

Hinweis: Stiftschrauben mit Never Seize Paste DEUTZ **S1** bestreichen.






12. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: **29 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

13. Federbandschellen montieren.

14. Schmierölleitung mit neuen Cu-Dichtringen anbauen.

15. Hohlschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **28 Nm**

16. Ölrücklaufrohr mit neuem Runddichtring anbauen. Überwurfmutter Pos. 1 festdrehen. Haltebügel anbauen und Schraube Pos. 2 festdrehen.

Anziehvorschrift: Pos. 1 **60 ± 3 Nm**
Pos. 2 **8,5 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
13. Fit spring band clips.	13. Monter les colliers.	13. Montar las abrazaderas.
14. Fit lube oil pipe with new Cu seals.	14. Monter conduite d'huile avec bague d'étanchéité neuves en Cu.	14. Montar la tubería de aceite lubricante con juntas anulares nuevas de cobre.
15. Tighten banjo bolts. Tightening specification: 28 Nm	15. Serrer les vis creuses. Consigne de serrage: 28 Nm	15. Apretar los tornillos racores. Prescripción de apriete: 28 Nm
16. Fit oil return pipe with new O-seal. Tighten cap nut, item 1. Fit retainer and tighten bolt, item 2. Tightening specification: item 1 60 ± 3 Nm item 2 8.5 Nm	16. Monter tube de retour avec joint torique neuf. Serrer écrou-raccord (1). Monter étrier de maintien et serrer vis (2). Consigne de serrage: rep.1 60 ± 3 Nm rep 2 8,5 Nm	16. Montar el tubo de retorno de aceite con un anillo tórico nuevo. Apretar la tuerca de empalme (1). Montar el estribo de soporte y apretar el tornillo (2). Prescripción de apriete: (1) 60 ± 3 Nm (2) 8,5 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Different assembly variants Removing and refitting alternator and fan drive Commercial tool required: V-belt tension gauge _____ 91 107 1. Remove alternator. Take off V-belt. 2. Remove bracket. 3. Remove complete fan drive.	Diverses variantes de montage Déposer et reposer alternateur et entraînement du ventilateur Appareil de mesure de tension de courroie _____ 91107 1. Déposer alternateur. Retirer la courroie. 2. Déposer la console. 3. Déposer entraînement du ventilateur complet.	Diversas variantes de adosamiento de elementos Desmontaje y montaje del alternador y accionamiento del ventilador Herramienta comercial: Verificador de tensión para correas trapezoidales _____ 91107 1. Desmontar el alternador. Quitar la correa trapezoidal. 2. Desmontar la consola. 3. Desmontar el accionamiento completo del ventilador.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Verschiedene Anbauvarianten

Generator und Lüfterantrieb ab- und anbauen


Handelsübliches Werkzeug:

Keilriemenspannungs-Meßgerät _____ 91107

1. Generator abbauen. Keilriemen abnehmen.



2. Konsole abbauen.







3. Lüfterantrieb komplett abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett Disassembly and reassembly of complete engine Démontage et montage moteur complet Despiece y ensablado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Konsole für Generator anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **40,5 Nm**

5. Generator anbauen. Schrauben leicht andrehen.

6. Lüfterantrieb komplett mit Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

7. Keilriemen spannen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
4. Fit bracket for alternator. Tighten bolts. Tightening specification: 40.5 Nm	4. Monter console de l'alternateur. Serrer légèrement les vis. Consigne de serrage: 40,5 Nm	4. Montar la consola para el alternador. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 40,5 Nm
5. Fit alternator. Start bolts.	5. Monter alternateur. Serrer légèrement les vis.	5. Montar el alternador. Apretar ligeramente los tornillos.
6. Fit fan drive complete with V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	6. Monter entraînement de l'alternateur complet avec poulie à gorge. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	6. Montar el accionamiento completo del ventilador con polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
7. Tension V-belt. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	7. Serrer la courroie et les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	7. Tensar la correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
8. Check V-belt tension with tension gauge. Initial assembly: 400 ± 20 N Check value after 15 min. operation under load: 300 ± 20 N	8. Vérifier la tension de courroie à l'aide de l'appareil de contrôle. Première monte 400 ± 20 N Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 300 ± 20 N	8. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal mediante el verificador de tensión. Primer montaje: 400 ± 20 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga 300 ± 20 N
Removing and refitting alternator Commercial tool required: V-belt tension gauge _____ 91 107	Déposer et reposer l'alternateur Outil usuel: Appareil de mesure de tension de courroie _____ 91107	Desmontaje y montaje del alternador Herramienta comercial: Verificador de tensión para correas trapezoidales _____ 91107
9. Remove alternator. Take off V-belt.	9. Déposer alternateur. Retirer la courroie.	9. Desmontar el alternador. Quitar la correa trapezoidal.
10. Remove bracket.	10. Déposer la console.	10. Desmontar la consola.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.

Erstmontage: **400 ± 20 N**
 Kontrollwert nach
 15 Minuten Lauf unter Last: **300 ± 20 N**




Generator ab- und anbauen

Handelsübliches Werkzeug:

Keilriemenspannungs-Meßgerät _____ 91107




9. Generator abbauen. Keilriemen abnehmen.



10. Konsole abbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

11. Konsole anbauen. Schrauben leicht andrehen.

12. Generator anbauen. Schrauben leicht andrehen.

13. Schrauben festdrehen.
Anziehvorschrift: **31 Nm**

14. Keilriemen auflegen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
11. Fit bracket. Start bolts.	11. Monter console. Serrer légèrement les vis.	11. Montar la consola. Apretar ligeramente los tornillos.
12. Fit alternator. Start bolts.	12. Déposer alternateur et serrer les vis modérément.	12. Montar el alternador. Apretar ligeramente los tornillos.
13. Tighten bolts. Tightening specification: 31 Nm	13. Serrer les vis. Consigne de serrage: 31 Nm	13. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 31 Nm
14. Position V-belt.	14. Placer la courroie.	14. Colocar la correa trapezoidal.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
15. Tension V-belt.	15. Tendre la courroie.	15. Tensar la correa trapezoidal.
16. Check V-belt tension with tension gauge.	16. Vérifier la tension de courroie à l'aide de l'appareil de contrôle.	16. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal mediante el verificador de tensión.
Initial assembly: 400 ± 20 N Check value after 15 min. operation under load 300 ± 20 N	Première monte 400 ± 20 N Valeur de contrôle après marche de 15 minutes sous charge: 300 ± 20 N	Primer montaje: 400 ± 20 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga 300 ± 20 N
17. After completed belt tensioning, tighten remaining bolts.	17. Avoir avoir tendu la courroie serrer les autres vis.	17. Terminado el tensado de la correa trapezoidal, deberán apretarse los tornillos restantes.
Tightening specification: item 1 43.5 Nm item 2 22 Nm item 3 31 Nm	Consigne de serrage: Rep. 1 43,5 Nm Rep. 2 22 Nm Rep. 3 31 Nm	Prescripción de apriete: (1) 43,5 Nm (2) 22 Nm (3) 31 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

15. Keilriemen spannen.




16. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.

Erstmontage: **400 ± 20 N**

Kontrollwert nach

15 Minuten Lauf unter Last: **300 ± 20 N**




17. Nach dem Keilriemenspannen sind die übrigen Schrauben festzudrehen.




Anziehvorschrift: Pos. 1 **43,5 Nm**

Pos. 2 **22 Nm**

Pos. 3 **31 Nm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Ladedruckabhängiger Vollastanschlag (LDA)

1. Einbaulage des ladedruckabhängigen Vollastanschlages mit Schlauchleitung.

2. Einbaulage LDA-Schlauchleitung.

Hinweis: Bei Austausch durch Gummimuffe führen.

Kurbelgehäuse-Entlüftung

3. Einbaulage Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Bei Bedarf Gummimuffe austauschen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensablado conjunto de motor

English	Français	Español
Manifold-pressure compensator (LDA) 1. Installation position of LDA with hose line. 2. Installation position of LDA hose line. Note: When replacing LDA introduce through rubber sleeve.	Correcteur de débit (LDA) 1. Sens de montage du correcteur de débit avec conduite flexible. 2. Sens de montage de la conduite flexible du LDA. Nota: pour changer la conduite la faire passer à travers le manchon en caoutchouc.	Tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación (LDA) 1. Posición de montaje del tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación con manguera. 2. Posición de montaje de la manguera del LDA. Nota: En caso de sustitución pasarla por el manguito de goma.
Crankcase breather 3. Installation position of crankcase breather. Renew rubber sleeve if necessary.	Event de carter 3. Sens de montage de l'évent de carter. Au besoin changer manchon en caoutchouc.	Ventilación del cárter 3. Posición de montaje del sistema de ventilación del cárter. Sustituir el manguito de goma, si es necesario.

Werkzeuge

Tools

Outils

Herramientas

1011 F






**Wir bitten Sie, alle Bestellungen von Spezialwerkzeugen direkt an die
Fa. Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92,
zu richten.**





**Please order all your special tools direct from
Messr. Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**

**Nous vous prions de passer directement toutes vos commandes
d'outillage spécial auprès de la société:
Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**





**Rogamos dirigir todos los pedidos de herramientas especiales directamente
a la casa Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**

Deutsch	English	Français	Español	No.	Werkstatthandbuch 10111 F
Torx-Werkzeugsatz	Torx tool kit	Jeu d'outils Torx	Juego de herramientas Torx	8189	
Kompressionsdruckprüfer	Compression tester	Compressiomètre	Compresímetro	8005	
Einspritzpumpenprüfgerät	Injection pump tester	Appareil de contrôle de la pompe d'injection	Comprobador para bombas de inyección	8006	
Düsenprüfgerät	Nozzle tester	Banc d'essais d'injecteurs	Comprobador para inyectores	8008	


Werkstatthandbuch 1011 F







No.	Deutsch	English	Français	Español
8115	Keilriemenspannungsmeßgerät V-belt tension gauge Appareil de mesure de la tension de courroie Verificador de tensión de correas trapezoidales			
9088	Schlauchklemmenzange Hose clip pliers Pince à tuyaux flexibles Alicates para abrazaderas de mangueras			
9090	Federklemmenzange Spring clamp pliers Pince à ressorts Alicates para abrazaderas de resorte			
8011	Cobraklemmenzange Cobra clamp pliers Pince à ressorts Cobra pour tuyaux Alicates Cobra para abrazaderas			

Deutsch	English	Français	Español	No.	Werkstatthandbuch 10111 F
Kraftvervielfältiger für Zentralschraube	Multipower tool for central bolt	Multiplicateur de force pour vis centrale	Multiplicador de fuerza	8049	
Stecknuß SW 32	Socket a/flats 32	Clé à douille de 32	Llave de vaso de 32	8036	
Lange Stecknuß SW 15	Long socket a/flats 15	Clé à douille longue de 15	Llave de vaso largo de 15	8021	
Ventilfedermontagehebel	Valve spring assembly lever	Levier de montage pour ressorts de soupape	Palanca de montaje para resortes de válvula	9017	


Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
8112	Schraubendrehereinsatz 1/2" SW 17	Screw driver socket 1/2" a/flats 17	Embout tournevis 1/2" de 17	Punta recambiable de destornillador, 1/2" SW 17

Deutsch English Français Español	No.	Werkstatthandbuch BFM 1011 F
Anschlußstück für Kompressionsdruckprüfer Adapter for compression tester Raccord pour compressiomètre Pieza de empalme para el compresímetro	100 120	
Einstellbolzen für Kurbel- und Nockenwelle Adjusting pin for crankshaft and camshaft Pige de calage pour vilebrequin et arbre à cames Pernos de ajuste para el cigüeñal y árbol de levas	100 700	
Einstellbolzen für Einspritzpumpenregelstange Adjusting pin for injection pump control rod Pige de calage pour crémaillère de pompe d'injection Perno de ajuste para la barra cremallera de la bomba de inyección	100 710	
Zahnriemenspannungsmeßgerät Toothed belt tension gauge Appareil de mesure de tension de courroie crantée Verificador de tensión de correas dentadas	100 720	


Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
-----	---------	---------	----------	---------


100 750

Meßgerät mit Abstandsscheiben für Kolben- überstand und vorderen Deckel
Gauge with spacers for piston projection and front cover
Appareil de mesure du retrait de piston et couvercle avant avec rondelles d'écartement
Dispositivo de medición con arandelas distancia- doras para saliente de pistón y tapa delantera




100 870
880

Arretierungsdraht für Anlenkhebel Einspritz- pumpe
Locking wire for control lever, injection pump
Fil d'arrêt pour levier articulé de pompe d'injection
Alambre de sujeción para la palanca arti- culada, bomba de inyección







103 020

Prüfschablone für E.P.-Dichtung
Test template for I.P. gasket
Gabarit de contrôle pour joint de pompe d'injection
Plantilla para comprobar juntas de b.i.







110 110





Halter für Einspritzventil
Retainer for injector
Dispositif d'immobilisation pour injecteur
Soporte de inyectoros

Deutsch	English	Français	Español	No.	Werkstatthandbuch BFM 1011 F
Montagewerkzeug für Regelstangenbuchse	Assembly tool for control rod bush	Outil de montage pour douille de crémaillère	Herramienta de montaje para manguitos de cremallera	110 140	
Spezialschlüssel für Einspritzleitung	Special wrench for injection line	Clé spécial pour conduite d'injection	Llave especial para tuberías de inyección	110 490	
Aufspannbock für Zylinderkopf	Clamping stand for cylinder heads	Chevalet d'ablocage pour culasse	Soporte de fijación para culatas	120 900	
Aufspannplatte für No 120 900	Clamping plate for 120 900	Plaque d'ablocage pour no. 120 900	Placa de fijación para 120 900	120 910	





Werkstatthandbuch 1011 F







No.	Deutsch	English	Français	Español
121 410	Montagewerkzeug für Ventilschaftabdichtung Sleeve for fitting valve stem seal Outil de montage pour joint de tige de soupape Util de montage para juntas de vástago de válvula			
130 300	Universal-Kolbenring-Auflegezange Universal piston ring pliers Pince universelle à monter les segments de piston Alicates universales para montar aros de pistón			
130 510	Kolbenringspannband Piston ring compressor Collier à comprimer les segments de piston Compresor de aros de pistón			
131 340 131 350	Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse Assembly tool for small end bush Dispositif de montage de bague de pied de bielle Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela			

Deutsch English Français Español	No.	Werkstatthandbuch BFM 1011 F
Ausziehvorrichtung für Kurbelwellendichtringe Puller for crankshaft seals Extracteur pour bagues d'étanchéité de vilebrequin Dispositivo de extracción para retenes del cigüeñal	142 710	
Montagevorrichtung für Nockenwellendichtring Assembly tool for camshaft seals Dispositif de montage pour bagues d'étanchéité d'arbre à cames Dispositivo de montaje para retenes del árbol de levas	142 050	
Montagevorrichtung für Kurbelwellendichtring, vorne Assembly tool for crankshaft seals, front Dispositif de montage de bague d'étanchéité avant de vilebrequin Dispositivo de montaje para el retén delantero del cigüeñal	142 850	
Montagevorrichtung für Kurbelwellendichtring, hinten Assembly tool for crankshaft seals, rear Dispositif de montage pour bague d'étanchéité arrière de vilebrequin Dispositivo de montaje para el retén trasero del cigüeñal	142 860	




Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
143 100	Abdrückvorrichtung für Schwungrad	Puller for flywheel	Dispositif pour extraction de volant-moteur	Dispositivo de separación para el volante
143 420	Gegenhalter für Kraftvervielfältiger	Dolly for multipower tool	Dispositif de maintien du multiplicateur de force.	Contrasoporte para el multiplicador de fuerza
143 430	Zwischenscheibe für Gegenhalter 143 420	Intermediate disc for dolly 143 420	Disque intercalaire pour outil de maintien 143 430	Arandela intermedia para el contrasoporte 143 420
143 820	Montagevorrichtung für Nockenwellenbuchse	Assembly tool for camshaft bush	Outil de montage pour bague d'arbre à cames	Dispositivo de montaje para casquillos de árbol de levas

Deutsch English Français Español	No.	Werkstatthandbuch BFM 1011 F
Gegenhalter für Nockenwellenrad Dolly for camshaft gear Outil de maintien de pignon d'arbre à cames Contrasoporte para la rueda dentada en el árbol de levas	144 130	
Spannvorrichtung für Zahnriemen Hydraulikpumpe Tensioning device for toothed belt, hydraulic pump Dispositif à serrer les courroies crantées de pompes hydrauliques Tensor de correa dentada, bomba hidráulica	144 600	
Ausziehwerkzeug für Rohr Puller for pipe Extracteur de tube Extractor para tubos	150 140	
Montagedorn für Rohr Assembly arbor for pipe Mandrin de montage pour tube Mandril de montaje para tubos	150 150	

Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
170 110	Spezialschlüssel für Öldruckgeber	Special wrench for oil pressure sensor	Clé spécial pour capteur de pression d'huile	Llave especial para transmisores de presión de aceite
6067	Motormontagebock	Engine assembly stand	Chevalet de montage de moteur	Caballote de montaje de motores
6067/115	Aufspannhalter	Angled clamping plate	Support d'ablocage	Soporte de fijación

